

**THESE INSTRUCTIONS ARE TO BE REMOVED
AND RETAINED FOR USE BY THE OCCUPANT**

PEGASUS KITCHEN SINK

**Installation
Care and Cleaning
Instructions**

CAUTION:

Read all instructions carefully
before starting the installation

EASY-TO-FOLLOW GUIDE FOR HOME INSTALLATION AND MAINTENANCE

HOW THIS GUIDE WILL HELP YOU

This guide describes everything you need to know about installing your new sink. It includes drawings and descriptions of its parts. Before you begin, examine all parts and the drawings in this guide. If you read the instructions first, you will know what tools and materials you should have ready during installation.

Please handle all parts carefully to prevent scratches or breakage.

CAUTION READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE STARTING THE INSTALLATION!

PEGASUS KITCHEN SINKS

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Please handle all parts carefully to prevent scratches or breakage.

BEFORE YOU BEGIN

Thank you for purchasing the Pegasus Kitchen Sink.

PLEASE READ ALL INSTALLATION INSTRUCTIONS PRIOR TO INSTALLATION OF THE SINK. PLEASE ALSO READ AND FOLLOW THE INSTALLATION INSTRUCTION FOR ANY OTHER PRODUCTS INTENDED TO BE INSTALLED WITH THIS SINK.

CAUTION: HANDLE WITH CARE

PLEASE NOTE THAT THE EDGE OF THE SINK MAY BE SHARP. TAKE ANY PRECAUTIONS NECESSARY TO AVOID PHYSICAL INJURY DURING HANDLING AND INSTALLATION.

TOOLS AND MATERIALS

Ask your countertop dealer for a list of the proper tools necessary to cut a hole in the countertop.


Note: If a countertop is Corian, a router must be used.

Read the installation instructions that accompanied faucets and accessories that are intended to be installed with the sink. The installation instructions likely will provide a list of installation tools, aids and tips for each individual product.

To install this sink you may need:

- An electric saber saw or router
- A caulking gun with Acrylic or Silicone caulk
- A pencil
- A tape measure
- A hole saw 1 3/8", carbide/diamond tip recommended
- An electric drill
- A Phillips screwdriver
- Scrap lumber (Two 2" x 4" each 2' long would be sufficient)
- A paint brush
- Clean up materials such as disposable cloths, soap and water.

RECOMMENDED TOOLS



BEFORE INSTALLATION

1. This sink was produced and packaged by experienced people. Please inspect your sink for any problems prior to installation. If there are problems that prevent installation of the sink, please return it to the merchant from whom the sink was purchased.
2. Determine from your faucet the number of holes that your sink requires in order to accommodate the faucet. Faucets can require 1,2,3,4 or 5 holes. You may have already purchased sink accessories to install on the sink ledge. (Examples are a soap/lotion dispenser, etc.) Add the number of accessory holes required to the number of holes required for faucet installations, to determine the total number of holes to drill into the sink. Hole drilling to Faucet/Accessory Holes and placement **MUST** be performed prior to installation.

DRILLING FAUCET/ ACCESSORY HOLES

READ THIS ENTIRE SECTION BEFORE STARTING TO DRILL.

1. Drill holes from the Underside of the sink.
2. Use a 1 3/8" Hole saw with a pilot bit. (Fig. 1)

(Note: Use carbide/diamond tipped for best results.)

3. Turn the sink upside down being certain to not damage the topside. Make sure the sink ledge is supported by a structurally sound surface. The two pieces of scrap lumber mentioned in the Tools and Materials section can be used to support



Fig.1
Hole Saw

the sink. (Do not use the countertop as the structurally sound surface to support the sink. Doing so will result in damage to the countertop.

4. Scoring on the underside of the sink is centred on the sink and indicates hole positioning.

5. Drill straight down from the underside of the sink, until the pilot bit pierces through the sink surface. DO allow the hole saw to cut completely through the sink. (Fig.2)




Fig.2

INSTALLING YOUR NEW SINK

1. See template for instruction steps.

TIPS FOR EASIER INSTALLATION

1. After removing the countertop cutout section is a good time to dry test fit the sink in the hole, to assure that the sink will install without any pitch points. Test fit and remove sink, correct hole if required.

2. Depending on the type of material from which the counter is made, it may be desirable to apply sealant to the raw vertical edge of the cutout in the countertop at this time. Silicone or acrylic sealant may be spread with a paint brush in a thin layer over this cut.

3. We have found it to be easier to install the faucet(s), accessories and basket strainers to the sink at this point rather than wait until the sink is installed, (when all would be assembled and installed from below the sink). Follow the instructions from the faucet(s), accessories and basket strainers manufacturers to install the product to the sink.

4. Once the faucets and accessories are installed, apply a thin, continuous bead of silicone or acrylic sealant around the underside of the sink rim.

5. Carefully rotate the sink to correct side up position. Rotate the sink clips away from the sink edges making it easier to place the sink down into the cutout. Carefully place sink into countertop. Position sink to properly center in cutout hole.

6. Rotate 'clips' or 'claws' (factory installed in the sink) under countertop. (Fig.3)




Fig.3

7. Lightly tighten clips. Finally, securely tighten all clips in the order as shown in Fig.4. Tightening in this order keeps the sink from twisting as it is secured. The tightening is to be done with a screwdriver by hand, not with an electric screwdriver or drill with screwdriver attachment. (Fig.5)




Fig.4




Fig.5

8. Clean up excess caulk that may have squeezed out from below the rim of the sink, following the instructions of the manufacturer. If desired, a bead of silicone can be put around the sink edge to the countertop to ensure a water-tight seal. Do not use the sink until the silicone has completely dried.

9. The sink is now installed.

10. Continue to connect the faucet(s), accessories, basket strainers and any other plumbing fittings needed to complete your installation, to supply and drain lines for the sink.

PRODUCT CARE INFORMATION

Please do not use your sink as a chopping board.

Please avoid the use of dishpans that fit into the sink, as dishpans can become impregnated with grit that can scratch the surface of the sink. Using a wire basket will help prevent scratches to the sinks surfaces.

Please avoid dropping sharp and heavy objects into the sink as the objects can scratch or damage the surface.

PRODUCT CLEANING INFORMATION

The first action to maintain the surface and appearance of your sink is to thoroughly rinse with plenty of water and dry the surface of the fixture after each use.

A damp cloth or sponge with a solution of dishwashing liquid will remove everyday stains from your sink. Rinse with plenty of water and dry the surface of the fixture after each cleaning.

More stubborn stains can be removed by using a non-abrasive cleaner on a damp cloth or sponge. Rinse with plenty of water and dry the surface of the fixture after each cleaning.

If stains become ingrained in the bowls, an overnight soak using diluted bleach (10:1) will help remove the stains. Rinse with plenty of water and dry the surface of the fixture after each cleaning.

Use of strong chemicals, abrasive powders and steel wool pads will degrade the surface, and make the sink more susceptible to stains. The warranty does not cover damages caused by improper cleaning methods.

TOOLS AND MATERIALS

THE TEMPLATE IS INTENDED TO BE USED AS A GUIDE ONLY! Manufacturer does not guarantee or in any way warrant installation due to the wide variance of installation practices and other conditions beyond our control.

You should inspect all products for any defects prior to installation.

REFER TO THE TEMPLATE FOR UNDERMOUNTING GUIDE.

IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED ALTOGETHER, OR TO THE FULL EXTENT PERMITTED BY LAW.

This limited warranty does not cover:

- (a) damage to the finish or fittings or accessories caused by the use of cleaning solvents/chemicals or improper cleaning methods.
- (b) damage to any product based on or resulting from installation or repair, misuse or abuse (including, but not limited to excessive operating conditions), or alteration or adjustment, whether performed by a contractor, service company or yourself.
- (c) damage resulting from failing to reasonably clean, care for or maintain a product.
- (d) any products we sell that have been moved or removed from their original installation site.
- (e) damage resulting from the use of chloramines, excessive concentrations of chlorine in public water supplies or the use of tank type cleaners.
- (f) damage to solid surface products caused by prolonged exposure to, or direct contact with cooking accessories in excess of 536°F.

If you believe that a product fails to meet the above limited warranty, you should contact your local Home Depot Store prior to expiration of the applicable warranty period set forth above. Notification should include a description of the product, model number and how the product fails to meet the above warranty. Upon receipt of your claim under the limited warranty and evidence of the date of purchase, and after inspection by an authorized Home Depot representative, at our option and in our sole discretion, we will either repair or replace the product with an Home Depot product of the same or similar type and size; provided, however, that we will not pay any costs (labor or otherwise) associated with either removing a previously installed product, installing a replacement product, or transportation or return of a product. If, as determined by Home Depot, repair or replacement of the product is not commercially practical or cannot be completed in a timely manner, we will refund the actual purchase price paid for the product upon verification by providing a copy of your invoice, receipt or bill of sale. The total Home Depot liability will never exceed the actual purchase price paid for the product. NOTE: There could be variation in color between catalog images, color chips and actual plumbing fixtures. These images and color chips should never be used as a basis for color confirmation, as they are provided only as approximate representatives of colors to be used in a general way to establish the color decor desired.

HOME DEPOT WILL NOT BE LIABLE FOR ANY OTHER LOSS OR EXPENSE(S) NOT SPECIFICALLY DESCRIBED ABOVE, AND DISCLAIMS ANY LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES.

SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

Please contact the address below should you need to make a warranty claim:-

**The Home Depot U.S.A., Inc.
2455 Paces Ferry Rd., N.W.
Atlanta, GA 30339**

Please call (866) 854-2516 should you have any customer service related queries.

**ESTAS INSTRUCCIONES DEBERÁN SER RETIRADOS
Y CONSERVADOS PARA USO DE LO OCUPANTE**

PEGASUS FREGADERO

Instrucciones de instalación,
limpieza y mantenimiento

PRECAUCIÓN:

lea detenidamente
todas las instrucciones
antes de realizar la instalación

GUÍA FÁCIL PARA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CASA CÓMO LE AYUDARÁ ESTA GUÍA

Esta guía explica todo lo que necesita saber sobre la instalación de su nuevo fregadero. Incluye dibujos y descripciones de sus componentes. Antes de comenzar, examine todos los componentes y los dibujos de esta guía. Si lee primero las instrucciones, sabrá qué materiales y herramientas debe tener preparados para la instalación.

Rogamos manipule los componentes con cuidado a fin de evitar que se rayen o rompan.

PRECAUCIÓN ¡LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES DETENIDAMENTE ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN!

FREGADEROS PEGASUS

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Rogamos manipule los componentes con cuidado a fin de evitar que se rayen o rompan.

ANTES DE COMENZAR

Gracias por comprar el fregadero Pegasus. ROGAMOS LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN ANTES DE COMENZAR A INSTALAR EL FREGADERO. ASÍ MISMO ROGAMOS LEA Y SIGA LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE CUALQUIER OTRO PRODUCTO QUE VAYA A INSTALAR CON ESTE FREGADERO.

PRECAUCIÓN: MANÉJESE CON CUIDADO

EL FREGADERO PUEDE PRESENTAR UN BORDE CORTANTE. TOME LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EVITAR DAÑO FÍSICOS DURANTE SU INSTALACIÓN Y MANEJO.

HERRAMIENTAS Y MATERIALES

Pídale al distribuidor de la encimera una lista de las herramientas necesarias para realizar cortes en ella.

Nota: si la encimera es de corian, deberá utilizar una fresadora.

Lea las instrucciones de instalación de la grifería y otros accesorios que instalará con el fregadero. Seguramente entre las instrucciones de instalación se incluirán ayudas, consejos y una lista de las herramientas necesarias para cada producto.

Para instalar este fregadero puede que necesite:

Un serrucho eléctrico o una fresadora

Una pistola para calafatear con masilla para calafatear acrílica o de silicona

Un lápiz

Una cinta métrica

Una broca hueca cilíndrica de 1 3/8" con borde cortante de carburo sinterizado o diamante recomendado

Una taladradora eléctrica


Un destornillador Phillips

Madera de obra (dos 2"x 4" de 2" de largo debe llegar)

Una brocha de pintar

Material de limpieza como trapos desechables, jabón y agua.

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS



ANTES DE LA INSTALACIÓN

1. Este fregadero ha sido fabricado y embalado por personal experimentado. Inspeccione el fregadero por si hubiera algún problema antes de instalarlo. Si hay algún problema que imposibilita la instalación del fregadero, devuélvalo al proveedor donde compró el fregadero.

2. Determine cuántos orificios necesita(n) el(los) grifo(s) del fregadero. La grifería puede necesitar 1, 2, 3, 4 o 5 orificios. Quizás también haya comprado otros accesorios que necesita instalar en el borde del fregadero (como, por ejemplo, un dispensador de jabón o loción). Añada al número de orificios para la grifería, el número de orificios que necesitan los accesorios para así determinar el número total de orificios que debe realizar. DEBE realizar la perforación de orificios para grifos y accesorios antes de instalar el fregadero.

PERFORACIÓN DE ORIFICIOS PARA GRIFOS Y ACCESORIOS

LEA ESTA SECCIÓN AL COMPLETO ANTES DE EMPEZAR A PERFORAR

1. Realice las perforaciones desde la cara inferior del fregadero.

2. Utilice una broca hueca cilíndrica de 1 3/8" con una guía. (Fig.1)

(Nota: Utilice una broca con borde cortante de carburo sinterizado o diamante para un mejor resultado).

3. Coloque el fregadero en posición invertida cuidando de no dañar la superficie superior. Asegúrese de que los bordes se apoyen



Fig.1
broca hueca cilíndrica

en una superficie estructuralmente segura. Puede utilizar como soportes las dos piezas de madera mencionadas en la sección de herramientas y materiales. (No utilice la encimera como superficie estructuralmente segura para sostener al fregadero ya que podría ocasionar daños en la encimera).

4. El marcado en la parte inferior del fregadero está centrado en el fregadero e indica el posicionamiento de los orificios.

5. Perfore en línea recta desde la parte inferior del fregadero hasta que la punta de la broca atraviese la superficie del fregadero.

PERMITA que la perforadora corte totalmente a través del fregadero. (Fig. 2)




Fig.2

INSTALACIÓN DEL FREGADERO NUEVO

1. Consulte la plantilla para ver las instrucciones paso a paso.

CONSEJOS PARA UNA INSTALACIÓN MÁS FÁCIL

1. Tras retirar la sección cortada de la encimera es recomendable probar si el fregadero se ajusta bien en la abertura para asegurarse de que no haya puntos de inclinación. Pruebe el ajuste y a continuación retire el fregadero, rectifique la abertura si es necesario.

2. Dependiendo del material de la encimera, puede que ahora sea necesario aplicar sellador al borde vertical de la abertura de la encimera. Puede extender sobre el corte una fina capa de silicona o sellador acrílico con una brocha.

3. Creemos que es más fácil instalar en este momento el(los) grifo(s), los accesorios y el colador de cesta en vez de esperar a que el fregadero esté instalado (ya que se ensamblarían e instalarían desde debajo del fregadero). Siga las instrucciones de los fabricantes de la grifería, los accesorios y los coladores de cesta al instalarlos en el fregadero.

4. Una vez que se hayan instalado los grifos y accesorios, aplique un cordón fino y continuo de silicona o sellador acrílico a lo largo del borde de la parte inferior del fregadero.

5. Gire el fregadero al derecho con cuidado. Aleje las grapas del borde del fregadero haciendo así más fácil su colocación en la abertura. Coloque con cuidado el fregadero en la abertura de la encimera. Posicione el fregadero para que esté bien centrado.

6. Gire las grapas o las sujeciones (vienen instaladas en el fregadero de fábrica) bajo la encimera. (Fig. 3)




Fig.3

7. Apriete ligeramente las grapas. Por último, asegure firmemente los clips siguiendo el orden mostrado en la Fig. 4. Este orden evita que el fregadero se tuerza al fijarlo. El afianzamiento deberá realizarse con un destornillador a mano, y no con un destornillador eléctrico ni con una taladradora con accesorio destornillador. (Fig. 5)




Fig.4




Fig.5

8. Limpie el exceso de masilla de calafatear que pueda haber salido de debajo del borde del fregadero, siguiendo las instrucciones del fabricante. Si lo desea, puede añadir un cordón de silicona al fregadero con la encimera para asegurar la estanqueidad. No utilice el fregadero hasta que la silicona esté completamente seca.

9. El fregadero está instalado.

10. Conecte ahora la grifería, los accesorios, el colador de cesta y cualquier otro accesorio de fontanería que necesite para completar la instalación y para suministrar al fregadero con un sistema de agua y desagüe.

INFORMACIÓN SOBRE EL MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

No utilice su fregadero como tabla de cortar.

Evite utilizar palanganas que se ajusten al tamaño del fregadero ya que pueden impregnarse de partículas que pueden rayar la superficie del fregadero. El uso de una cesta de alambre evitará que se raye la superficie del fregadero.

Rogamos evite dejar caer al fregadero objetos pesados o afilados ya que pueden dañar o rayar la superficie.

INFORMACIÓN SOBRE LA LIMPIEZA DEL PRODUCTO

Lo primero que debe hacer para mantener la superficie y aspecto de su fregadero es enjuagarlo con agua abundante y secar la superficie de los accesorios después de cada uso.

Un trapo o una esponja humedecida en agua con un poco de lavavajillas limpiará las manchas diarias del fregadero. Aclare con agua abundante y seque la superficie de los accesorios después de cada uso.

Las manchas más rebeldes pueden limpiarse con un limpiador no abrasivo y un trapo o esponja húmeda. Aclare con agua abundante y seque la superficie de los accesorios después de cada uso.

Si las manchas se engranan en la piletta, deje el fregadero en remojo con una solución de lejía diluida (10:1) una noche, esto ayudará a eliminar las manchas. Aclare con agua abundante y seque la superficie de los accesorios después de cada uso.

La utilización de productos químicos fuertes, polvos abrasivos o estropajos metálicos degradará la superficie del fregadero y hará que se vuelva más susceptible ante las manchas. Esta garantía no cubre los daños ocasionados por métodos de limpieza inapropiados.

HERRAMIENTAS Y MATERIALES

ESTA PLANTILLA ES PARA SER UTILIZADA SÓLO A TÍTULO DE GUÍA!

El fabricante no garantiza ni se hace responsable de la instalación dada la gran variedad de métodos y prácticas de instalación y otras condiciones fuera de su control.

Debe inspeccionar todos los productos por si hubiera defectos antes de la instalación.

PARA UNA INSTALACIÓN BAJO ENCIMERA, VÉASE LA PLANTILLA.

QUEDAN EXCLUIDAS TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE CALIDAD O DE IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, O HASTA DONDE LO PERMITA LA LEY.

Esta garantía limitada no cubre:

- (a) daños al acabado, a las piezas o a los accesorios debido a la utilización de productos químicos o solventes de limpieza o a métodos de limpieza inadecuados.
- (b) daños a cualquier producto debido a o como resultado de su instalación, reparación, usos indebidos, abusos (incluyéndose pero sin limitarse a condiciones de uso excesivos), alteraciones o ajustes realizados por contratistas, compañías de servicios o por usted mismo.
- (c) daños que resulten de la falta de limpieza, cuidados o de un mantenimiento razonable del producto.
- (d) cualquier producto que hayamos vendido que se haya trasladado o retirado del lugar de instalación original.
- (e) daños ocasionados por el uso de cloraminas, por las concentraciones excesivas de cloro en el suministro de agua o por el uso de productos de limpieza de tanques.
- (f) daños a los productos de superficie sólida debido a una exposición prolongada o al contacto directo con accesorios de cocina con temperaturas superiores a los 536° F (280° C).

Si usted cree que su producto incumple la garantía limitada descrita arriba, póngase en contacto con la tienda Home Depot más cercana antes de que expire el período de garantía aplicable expuesta arriba. La reclamación deberá incluir la descripción del producto, el número del modelo y detalles de cómo se incumple la garantía anterior. Una vez que hayamos recibido su reclamación bajo los términos de la garantía limitada, con la prueba de la fecha de compra, y cuando un representante autorizado de Home Depot realice la inspección pertinente, si optamos a ello y a nuestra total discreción, o repararemos el producto o lo sustituiremos por otro producto de Home Depot de igual o similar tipo y tamaño; esto siempre que no tengamos que cubrir los costes (de mano de obra u otros) asociados con la retirada de un producto ya instalado, con la instalación de un producto de sustitución, con el transporte o con la devolución de un producto. Si Home Depot decide que la sustitución o reparación de un producto no es comercialmente práctico o no puede completarse de manera oportuna y una vez que hayamos verificado una copia de la prueba de compra, la factura o el recibo, reembolsaremos el importe de la compra del producto. La responsabilidad total de Home Depot nunca superará el precio de compra del producto. NOTA: puede que haya variaciones de color entre las imágenes del catálogo, los chips de colores y los accesorios de fontanería. Nunca debe utilizar las imágenes del catálogo o los chips de colores para confirmar colores, ya que se proporcionan como representaciones aproximadas de colores para utilizarse de manera general para decidir la combinación de colores deseada.

HOME DEPOT NO SE HACE RESPONSABLE DE PÉRDIDAS U OTROS COSTES NO DESCRITOS ESPECÍFICAMENTE ARRIBA, Y QUEDAN EXCLUIDAS LAS RESPONSABILIDADES POR DAÑOS INDIRECTOS E INCIDENTALES.

ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LA LIMITACIÓN DE DAÑOS INDIRECTOS O INCIDENTALES, POR LO TANTO PUEDE QUE LA EXCLUSIÓN ANTERIOR NO SEA APLICABLE EN SU CASO.

ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y PUEDE QUE TAMBIÉN TENGA OTROS DERECHOS QUE VARÍAN EN FUNCIÓN DEL ESTADO.

Si necesita efectuar una reclamación bajo esta garantía, contáctenos a la dirección siguiente:-

The Home Depot U.S.A., Inc.
2455 Paces Ferry Rd., N.W.
Atlanta, GA 30339

Llame al (866) 854-2516 por el servicio de Atención al Cliente.