

GFCI / GFCI

Configure for Adapter / Configure para el Adaptador

1



Comes pre-configured for GFCI.
Viene pre-configurado para GFCI.


1



Break out round pieces on both sides for switch/round adapter.

Cortar hacia afuera los pedazos redondos en ambos lados para el adaptador interruptor/redondo.

2



Configure adapter then snap it to the back of base.

Configure el adaptador y luego colóquelo a presión en la parte posterior de la base.