

Guía de uso y cuidado Unidad de almacenamiento de 3 estantes

Núm. de artículo 204603431
Núm. de modelo EH-WSHDI-006

HDX™


CONTENIDO DEL PAQUETE



A - Repisa x 3



B – Fundas ahusadas x 24
Fundas ahusadas plásticas
de repuesto x 2



C - Postes del fondo con
niveladores preinstalados x 4




D – Postes superiores con conector de
poste y tapas preinstaladas x 4

Ensamblaje


1 Ensamblaje de los postes

- Atornille un poste del fondo (C) en un poste superior (D). Repita para los restantes postes del fondo y superiores (C y D).




2 Ensamblaje de la repisa del fondo

- Localice la posición deseada de la repisa del fondo (A). Asegúrese de que no quede a más de 6 pulgadas del piso.
- Coloque dos fundas ahusadas (B) en la muesca apropiada en cada ensamblaje de poste. Asegúrese de que el extremo ahusado quede arriba (ver flecha en la funda).
- Coloque la repisa (A) en su lado y deslice cada ensamblaje de poste con los cierres ahusados a través del fondo de la repisa (A) hasta que se ajuste.
- Después de que los ensamblajes de poste estén en su lugar, coloque la unidad en la posición vertical.
- Presione en cada esquina de la repisa (A), asegurándose de que la repisa (A) esté en la posición completamente bloqueada.




3 Cómo agregar las repisas

- Localice la posición deseada de la siguiente repisa inferior y coloque las fundas ahusadas (B) en los ensamblajes del poste.
- Deslice la repisa (A) hacia abajo de la parte superior de los ensamblajes del poste y sobre las fundas ahusadas (B).
- Presione en cada esquina de la repisa (A), asegurándose de que la repisa (A) esté en la posición completamente bloqueada.
- Repita para las repisas restantes (A).



4 Ajuste de los niveladores

- Mueva el ensamblaje a la ubicación deseada.
- Si se requiere, ajuste los niveladores en el fondo de los postes del fondo (C) para garantizar que el ensamblaje esté a nivel. Gire los niveladores hacia la izquierda para elevar los postes, hacia la derecha para bajar los postes.



Información de seguridad

1. Se recomiendan dos adultos para facilitar el ensamblaje. Tenga cuidado cuando manipule.
2. Se recomienda que el ensamblaje se haga sobre una superficie suave, como una alfombra, para evitar rayar el acabado del piso.
3. Descarte las piezas circulares de plástico negras. Estas son usadas para separar las repisas para fines de envío.



PRECAUCIÓN: No permita que los niños escalen o jueguen en o cerca de las repisas.



PRECAUCIÓN: Cada repisa soporta hasta 200 lbs, distribuidas uniformemente. No sobrecargue las repisas.

