


**HOME  
DECORATORS  
COLLECTION**

Item # 1004 244 911  
1004 244 912  
Model # 7993HDCBN  
7993HDCAB

## USE AND CARE GUIDE

---

### 4-LIGHT ISLAND



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,  
call Home Decorators Collection Customer Service  
8 a.m. – 7 p.m., EST, Monday – Friday, 9 a.m. – 6 p.m., EST, Saturday

**1-800-986-3460**

**[HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS](http://HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS)**

---

**THANK YOU**

*We appreciate the trust and confidence you have placed in Home Decorators Collection through the purchase of this lighting fixture. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Home Decorators Collection!*

# Table of Contents

Table of Contents.....	2	Installation.....	5
Safety Information .....	2	Care and Maintenance.....	8
Warranty .....	2	Troubleshooting .....	8
Pre-installation.....	3		

# Safety Information

Read and understand this entire manual before you attempt to assemble, install, or operate this product.



**WARNING:** Read instructions carefully and turn off the electricity at the main circuit breaker panel before you begin this installation.



**WARNING:** If any special control devices are used with this fixture, follow the instructions carefully to assure full compliance with N.E.C. requirements. If there are any questions, contact a qualified electrical contractor.



**DANGER:** This product can expose you to chemicals including lead and lead compounds, which are known to the state of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information, please go to [www.p65warnings.ca.gov](http://www.p65warnings.ca.gov).



**WARNING:** Risk of fire. 90° C supply conductors. Consult a qualified electrician to ensure the correct branch circuit conductor.



**CAUTION:** All glass is fragile. Use care when handling glass shades and bulbs.

# Warranty

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of three (3) years from the date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect, or mishandling. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear. The manufacturer does not warrant and specially disclaims any warranty, whether express or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor/expense costs involved in the replacement or repair of said product.

Contact the Customer Service Team at 1-800-986-3460 or visit [www.HomeDepot.com/HomeDecorators](http://www.HomeDepot.com/HomeDecorators).

# Pre-installation

## PLANNING INSTALLATION

Before beginning installation, make sure all parts are included using the Hardware Included and Package Contents sections. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install, or operate the product.

To avoid damaging this product, place it on a soft, non-abrasive surface, such as carpet or cardboard.


## TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)



Electrical tape



Safety goggles



Phillips screwdriver




Level




Ladder



Pliers



Wire stripper



Wire cutters

## HARDWARE INCLUDED



**NOTE:** Hardware not shown to actual size.



AA



BB



CC



DD



EE



FF



GG



HH



II




JJ

Part	Description	Quantity
AA	Nipple	1
BB	Wire nut	3
CC	Mounting strap	1
DD	Hex nut	2
EE	Screw	1
FF	Flat washer	1
GG	Finial	1
HH	Quick connect link	2
JJ	Stem (6 in. x 2, 12in. x 8)	10
II	Chain (chain loop pre-assembled)	2

# Pre-installation (continued)

## PACKAGE CONTENTS




Part	Description	Quantity
A	Canopy	1
B	Fixture	1
C	Glass	4
D	Socket	4

# Installation


## 1 Preparing the mounting strap

- Screw the nipple (AA) and hex nuts (DD) onto the mounting strap (CC).




## 2 Installing the mounting strap assembly

- Use a drill with a #29 (0.136) (3.5 mm) bit to create a hole in the junction box. Then attach a flat washer (FF) and the support cable on the fixture canopy (A) onto the junction box using a screw (EE). Secure tightly.
- Install the mounting strap (CC) to the junction box using the junction box screws (not provided).



## 3 Preparing the fixture


- Thread the wires from the fixture (B) through the stems (JJ).



## Installation (continued)


### 4 Preparing the fixture

- (Optional) Shorten the chain length and wires to your desired hanging length.
- Weave the wires through the chain (II), chain loop (pre-assembled) and canopy (A). Open the chain link at the bottom of the chain and attach to the loop located at the end of the fixture. Close the chain link.
- Use the quick connect links (HH) to attached the chains to the chain loops.



### 5 Connecting the wires


- Strip 3/8 in. insulation from the wire ends of the fixture.
- Using wire nuts (BB), connect the ribbed fixture wire to the white (neutral) supply wire from the junction box. Then connect the smooth fixture wire to the black (live) supply wire from the junction box.
- Connect the ground wire from the junction box and the ground wire from the fixture to the ground screw on the mounting strap (CC). Tighten the ground screw to secure both ground wires to the mounting strap (CC).
- Wrap electrical tape (not included) around the wire nuts (BB), and ensure they are secure. Then push all wire connections into the outlet box.



## Installation (continued)


### 6 Mounting the fixture body on the ceiling

- Secure the fixture to the ceiling using the finial (GG). Tighten the finial (GG) securely.




### 7 Installing the glass shades

- The socket rings (D) are shipped pre-assembled. Unscrew the socket rings (D) from the fixture (B).
- Install the glass shades (C) and reinstall the socket rings (D) to secure the glass shades (C). Do not overtighten.



### 8 Installing the light bulbs

- Install the light bulbs (not included) into the fixture sockets. This fixture uses 60-watt MAX, incandescent, medium-base, SBCFL or SBLED bulbs. Ensure that you do not exceed the recommended wattage.



## Care and Maintenance



**WARNING:** Before you perform any cleaning or maintenance work, turn off the electricity at the main circuit breaker panel.

- Wipe the fixture with a damp, soft cloth. Do not use any abrasive cleaners or cleaners that contain alcohol.
- When replacing bulbs, use a 60-watt MAX, incandescent, medium-base, SBCFL or SBLED bulb.

## Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
The light will not turn on.	A bulb is burned out.	Replace the bulb.
	The power is off.	Ensure the power supply is on.
	There is a faulty wire connection.	Check the wiring. Contact a qualified and licensed electrician if you are not comfortable troubleshooting wiring problems.
	There is a faulty switch.	Test or replace the switch.
The fuse blows or the circuit breaker trips when the light is turned on.	There are crossed wires or the power wire is grounding out.	Discontinue use of the fixture. Check the wire connections or contact a qualified electrician.



# HOME DECORATORS COLLECTION

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,  
call Home Decorators Collection Customer Service  
8 a.m. – 7 p.m., EST, Monday – Friday, 9 a.m. – 6 p.m., EST, Saturday


**1-800-986-3460**

**[HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS](https://www.homedepot.com/homedecorators)**

Retain this manual for future use.

# GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

## LUSTRE-ÎLOT 4 LAMPES



Des questions, des problèmes ou des pièces manquantes? Avant de retourner au magasin, appelez le service clientèle Home Decorators Collection entre 8 et 19 h (heure de l'Est), du lundi au vendredi; 9 et 18 h (heure de l'Est), le samedi

**1-800-986-3460**

**[HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS](http://HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS)**

### **MERCI**

*Nous apprécions la confiance que vous avez témoignée à Home Decorators Collection en ayant acheté ce luminaire. Nous nous efforçons de créer sans cesse des produits de qualité destinés à améliorer votre cadre de vie. Allez voir en ligne notre gamme complète de produits faits pour répondre à vos besoins. Merci d'avoir choisi Home Decorators Collection!*

# Table des matières

Table des matières.....	2	Installation .....	5
Consignes de sécurité.....	2	Entretien et nettoyage.....	8
Garantie.....	2	Dépannage .....	8
Avant l'installation.....	3		

## Consignes de sécurité

Lire entièrement ce manuel avant d'essayer d'assembler, d'installer ou d'utiliser ce produit.



**AVERTISSEMENT** : Lire attentivement les instructions et couper l'électricité à l'interrupteur général avant de commencer cette installation.



**AVERTISSEMENT** : Si des dispositifs de commande spéciaux sont utilisés avec ce luminaire, suivre attentivement les instructions pour s'assurer de la pleine conformité aux exigences du Code national de l'électricité (CNE). Pour toute question, s'adresser à un électricien qualifié.



**DANGER** : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris au plomb et à ses composés, connus dans l'État de Californie comme causant des cancers et des malformations congénitales ou d'autres troubles de la reproduction. Pour en savoir plus, aller à [www.p65warnings.ca.gov](http://www.p65warnings.ca.gov).



**AVERTISSEMENT** : Risque de départ de feu. Conducteurs d'alimentation résistant à 90 °C. Consulter un électricien qualifié pour s'assurer de disposer des bons conducteurs de circuit dérivé.



**ATTENTION** : Le verre est par définition fragile. Faire attention lors de la manipulation d'abat-jour et d'ampoules en verre.

## Garantie

Le fabricant garantit que ce luminaire sera dépourvu de défaut de matériel et de fabrication pendant une période de trois (3) ans à partir de la date d'achat. Cette garantie s'applique seulement à l'acheteur initial et seulement aux produits normalement utilisés et entretenus. Si ce produit s'avère défectueux, la seule obligation du fabricant – et votre seul recours – sera la réparation ou le remplacement du produit, au choix du fabricant, à condition que le produit n'ait pas été abîmé suite à une utilisation abusive ou impropre, un accident, des modifications, des altérations, un acte de négligence ou une manipulation impropre. Cette garantie ne s'appliquera à aucun produit qui se trouve avoir été mal installé ou utilisé d'une quelconque manière non conforme aux instructions fournies avec le produit. Cette garantie ne s'appliquera pas à un défaut de matériau ou un vice de fabrication. Cette garantie ne s'appliquera pas à la dégradation de la finition sur toute partie du produit – surface et/ou vieillissement climatique notamment – car ceci est considéré comme entrant dans le cadre d'une usure normale. Le fabricant ne garantit pas et rejette tout spécialement toute garantie, expresse ou tacite, d'adaptation à un but particulier, autre que la garantie contenue en ceci. Le fabricant rejette tout particulièrement toute responsabilité et ne pourra pas être tenu pour responsable de pertes ou dommages indirects ou accessoires y compris, mais sans se limiter à ceux-ci, les coûts de main-d'œuvre relatifs au remplacement ou à la réparation dudit produit.

Contactez le service clientèle au 1-800-986-3460 ou à [www.HomeDepot.com/HomeDecorators](http://www.HomeDepot.com/HomeDecorators).

# Avant l'installation

## PLANIFICATION DE L'INSTALLATION

Avant de commencer l'installation, s'assurer qu'aucune pièce ne manque en comparant le contenu aux sections « Quincaillerie fournie » et « Contenu du paquet ». S'il manque une pièce ou qu'une pièce est endommagée, ne pas essayer d'assembler, d'installer ou d'utiliser le produit.

Pour éviter d'abîmer ce produit, le placer sur une surface molle et non abrasive telle que de la moquette ou un carton.


## OUTILS REQUIS (NON FOURNIS)



Ruban isolant




Lunettes de sécurité



Tournevis cruciforme



Niveau




Échelle



Pince



Pince à dénuder



Pince coupante

## QUINCAILLERIE FOURNIE



**REMARQUE :** Quincaillerie non représentée à l'échelle réelle.



AA



BB



CC



DD



EE



FF



GG



HH



II




JJ

Pièce	Description	Quantité
AA	Mamelon	1
BB	Serre-fils	3
CC	Sangle de fixation	1
DD	Écrou à six pans	2
EE	Vis	1
FF	Rondelle plate	1
GG	Faîteau	1
HH	Maillon de raccordement rapide	2
JJ	Tige (15,2 cm x 2; 30,5 cm x 8)	10
II	Chaîne (boucle de suspension de chaîne préassemblée)	2

# Avant l'installation (suite)

## CONTENU DU PAQUET




Pièce	Description	Quantité
A	Couvercle	1
B	Luminaire	1
C	Panneau en verre	4
D	Douille	4

# Installation


## 1 Préparation de la sangle de fixation

- Visser le mamelon (AA) et les écrous à six pans (DD) sur la sangle de fixation (CC).




## 2 Installation de la sangle de fixation

- Utiliser une perceuse avec une mèche n° 29 (0,136) (3,5 mm) pour créer un trou dans la boîte de dérivation. Ensuite, attacher une rondelle plate (FF) et le câble-support au couvercle du luminaire (A) sur la boîte de dérivation avec une vis (EE). Bien serrer.
- Installer la sangle de fixation (CC) sur la boîte de dérivation avec les vis de la boîte de dérivation (non fournies).



## 3 Préparation du luminaire


- Enfiler les fils du luminaire (B) à travers les bouts de tige (JJ).



# Installation (suite)


## 4 Préparation du luminaire

- (Optionnel) Raccourcir la chaîne et les fils à la longueur de suspension désirée.  
Tresser les fils à travers la chaîne (II), la boucle de suspension de chaîne (préassemblée) et le couvercle (A). Ouvrir le maillon de chaîne en bas de la chaîne et l'attacher à la boucle située à l'extrémité du luminaire. Refermer le maillon de chaîne.
- Utiliser les maillons de raccordement rapide (HH) pour attacher les chaînes aux boucles de suspension de chaîne.



## 5 Branchement des fils


- Dénuder les fils du luminaire sur 9,5 mm à partir de l'extrémité.
- À l'aide des serre-fils (BB), raccorder le fil cannelé du luminaire au fil d'alimentation blanc (neutre) de la boîte de dérivation. Ensuite, raccorder le fil lisse du luminaire au fil d'alimentation noir (sous tension) de la boîte de dérivation.
- Raccorder le fil de terre de la boîte de dérivation et le fil de terre du luminaire à la vis de terre sur la sangle de fixation (CC). Serrer la vis de terre pour fixer les deux fils de terre à la sangle de fixation (CC).
- Envelopper les serre-fils (BB) de ruban isolant (non fourni) et s'assurer que l'ensemble tient bien. Ensuite, pousser tous les connecteurs de fils dans la boîte de sortie.



## Installation (suite)


### 6 Installation du corps du luminaire au plafond

- Attacher le luminaire au plafond à l'aide du faîteau (GG). Bien serrer le faîteau (GG).




### 7 Installation des abat-jour en verre

- Les bagues de douille (D) sont expédiées préassemblées. Dévisser les bagues de douille (D) du luminaire (B).
- Installer les abat-jour en verre (C) et réinstaller les bagues de douille (D) pour les attacher (C). Ne pas trop serrer.



### 8 Installation des ampoules

- Installer les ampoules (non incluses) dans les douilles du luminaire. Ce luminaire utilise des ampoules SBCFL ou SBLED incandescentes de 60 W max. à culot moyen. Veiller à ne pas dépasser la puissance recommandée.





## Entretien et nettoyage



**AVERTISSEMENT** : Avant de nettoyer ou d'effectuer une maintenance, couper l'électricité à l'interrupteur général.

- Passer un chiffon doux humide sur le luminaire. Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs ou contenant de l'alcool.
- Utiliser des ampoules SBCFL ou SBLED incandescentes de 60 W max. à culot moyen comme ampoules de rechange.

## Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
La lampe ne s'allume pas.	Une ampoule a grillé.	Remplacer l'ampoule.
	L'alimentation est coupée.	S'assurer que l'alimentation est allumée.
	Branchement de fil défectueux.	Vérifier le câblage. Contacter un électricien qualifié pour tout problème de câblage au-delà de vos capacités.
	Interrupteur défectueux.	Tester ou remplacer l'interrupteur.
Le fusible grille ou le disjoncteur se déclenche quand la lampe est allumée.	Les fils sont intervertis ou le fil d'alimentation est mis à la terre.	Arrêter d'utiliser le luminaire. Vérifier les branchements de câble ou contacter un électricien qualifié.

# **HOME DECORATORS COLLECTION**

Des questions, des problèmes ou des pièces manquantes? Avant de retourner au magasin, appelez le service clientèle Home Decorators Collection entre 8 et 19 h (heure de l'Est), du lundi au vendredi; 9 et 18 h (heure de l'Est), le samedi


**1-800-986-3460**

**[HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS](https://www.homedepot.com/homedecorators)**

Conservez ce manuel pour une utilisation future.

# GUÍA DE USO Y CUIDADO

## ISLA DE 4 LUCES



¿Tiene preguntas o problemas, o le faltan piezas? Antes de devolver a la tienda,  
llame a Servicio al Cliente de Home Decorators Collection  
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 7:00 p.m., EST, y los sábados de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., EST

**1-800-986-3460**

**[HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS](http://HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS)**

### **GRACIAS**

*Apreciamos la confianza que ha depositado en Home Decorators Collection al comprar esta lámpara. Nos esforzamos continuamente para crear productos de calidad diseñados para mejorar su hogar. Visítenos en línea para ver nuestra línea completa de productos disponibles para sus necesidades de mejoramiento del hogar. ¡Gracias por elegir Home Decorators Collection!*

# Índice

Índice .....	2	Instalación .....	5
Información de seguridad .....	2	Cuidado y mantenimiento .....	8
Garantía .....	2	Resolución de problemas .....	8
Antes de la instalación .....	3		

## Información de seguridad

Lea y entienda este manual por completo antes de intentar ensamblar, instalar u operar el producto.



**ADVERTENCIA:** Lea las instrucciones detenidamente y corte la electricidad en el panel del disyuntor eléctrico principal antes de comenzar la instalación.



**ADVERTENCIA:** Si se utilizan dispositivos de control especiales con esta lámpara, siga las instrucciones detenidamente para asegurarse de cumplir con los requisitos N.E.C. en su totalidad. Si tiene preguntas, comuníquese con un técnico eléctrico calificado.



**PELIGRO:** Este producto puede exponerlo a productos químicos, incluyendo plomo y compuestos de plomo, que el estado de California conoce como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños del sistema reproductivo. Para obtener más información, visite [www.p65warnings.ca.gov](http://www.p65warnings.ca.gov).



**ADVERTENCIA:** Riesgo de incendio. Conductores de alimentación de 90 °C. Consulte a un electricista calificado para asegurarse de que se use el conductor del circuito de derivación correcto.



**PRECAUCIÓN:** Todos los cristales son frágiles. Tenga cuidado al manipular las pantallas de cristal y las bombillas.

## Garantía

El fabricante garantiza que esta lámpara estará libre de defectos en los materiales y mano de obra durante un período de tres (3) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía aplica solo al consumidor que hace la compra original y solo a productos que se usan para servicio y uso normales. Si se encuentran defectos en este producto, la única obligación del fabricante, y su exclusivo remedio, es la reparación o reemplazo del producto, a criterio del fabricante, suponiendo que el producto no ha sido dañado debido a uso inadecuado, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o manejo inadecuado. Esta garantía no aplicará a ningún producto que se determine que se instaló, ajustó o usó inadecuadamente en cualquier manera que no sea congruente con las instrucciones proporcionadas con el producto. Esta garantía no aplicará a una falla de material o mano de obra. Esta garantía no aplicará al acabado de ninguna parte del producto como puede ser la superficie y/o los efectos del clima, ya que esto se considera desgaste normal. El fabricante no garantiza la idoneidad para cualquier propósito en particular y en especial renuncia a cualquier garantía expresa o implícita sobre ella, aparte de la garantía contenida en el presente documento. El fabricante renuncia específicamente a cualquier responsabilidad, y no será responsable de ningún daño o pérdida resultante o incidental, incluido pero sin limitarse a cualquier costo por mano de obra o gastos incurridos en el reemplazo o reparación de dicho producto.

Comuníquese con el equipo de servicio al cliente al 1-800-986-3460 o visite [www.Homedepot.com/HomeDecorators](http://www.Homedepot.com/HomeDecorators).

# Antes de la instalación

## PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Antes de comenzar la instalación, asegúrese de que estén todas las piezas comparando con las secciones Herraje incluido y Contenido del paquete. Si falta alguna pieza o está dañada, no intente armar, instalar o usar el producto.

Para evitar dañar el producto, lo deberá colocar sobre una superficie suave y no abrasiva, como una alfombra o sobre cartón.


## HERRAMIENTAS REQUERIDAS (NO INCLUIDAS)



Cinta eléctrica



Gafas de seguridad



Destornillador Phillips




Nivel




Escalera



Pinzas



Alicates pelacables



Cortadores de cable

## HERRAJE INCLUIDO




NOTA: El herraje no se muestra en su tamaño real.



Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Niple (unión roscada)	1
BB	Tuerca para cables	3
CC	Tira de montaje	1
DD	Tuerca hexagonal	2
EE	Tornillo	1
FF	Arandela plana	1
GG	Remate	1
HH	Eslabón de conexión rápida	2
JJ	Vástago (6 pulg. x 2, 12 pulg. x 8)	10
II	Cadena (argolla de la cadena preensamblada)	2

# Antes de la instalación (continuación)

## CONTENIDO DEL PAQUETE




Pieza	Descripción	Cantidad
A	Cubierta	1
B	Lámpara	1
C	Cristal	4
D	Portalámparas	4

# Instalación


## 1 Preparación de la tira de montaje

- Atornille el niple (AA) y las tuercas hexagonales (DD) en la tira de montaje (CC).




## 2 Instalación del conjunto de la tira de montaje

- Use un taladro con una broca n.º 29 (0.136) (3.5 mm) para perforar un orificio en la caja de conexiones. A continuación, fije una arandela plana (FF) y el cable de soporte en la cubierta de la lámpara (A) en la caja de conexiones con un tornillo (EE). Apriete firmemente.
- Instale la tira de montaje (CC) a la caja eléctrica con los tornillos de la caja eléctrica (no incluidos).



## 3 Preparación de la lámpara


- Pase los cables de la lámpara (B) a través de los vástagos (JJ).



# Instalación (continuación)


## 4 Preparación de la lámpara

- (Optativo) Acorte la longitud de la cadena y los cables a la deseada para colgar.  
Pase los cables por la cadena (II), la argolla de cadena (preensamblada) y la cubierta (A). Abra el eslabón de la cadena en la parte inferior de la cadena y fíjelo a la argolla de la cadena situada en el extremo de la lámpara. Cierre el eslabón de la cadena.
- Use los eslabones de conexión rápida (HH) para fijar la cadena a la argolla de la cadena.



## 5 Conexión de los cables

- Pele 3/8 de pulgada del aislamiento de los extremos del cable de la lámpara.
- Utilizando las tuercas para cables (BB), conecte el cable acanalado de la lámpara al cable de alimentación blanco (neutro) de la caja eléctrica. Luego conecte el cable liso de la lámpara al cable de alimentación negro (vivo) de la caja eléctrica.
- Conecte el cable de tierra de la caja eléctrica y el cable de tierra de la lámpara al tornillo de conexión a tierra en la tira de montaje (CC). Apriete el tornillo de conexión a tierra para fijar ambos cables de conexión a tierra a la tira de montaje (CC).
- Envuelva las tuercas para cables (BB) con cinta eléctrica (no incluida) y asegúrese de que estén fijas. Luego empuje todas las conexiones de cables adentro de la caja de salida.






## Instalación (continuación)


### 6 Montaje del cuerpo de la lámpara al techo

- Fije la lámpara al techo con el remate (GG). Apriete bien el remate (GG).




### 7 Instalación de las pantallas de vidrio

- Los anillos del portalámparas (D) se envían preensamblados. Desenrosque los anillos del portalámparas (D) de la lámpara (B).
- Instale la pantalla de cristal (C) y vuelva a instalar los anillos del portalámparas (D) para fijar la pantalla de cristal (C). No apriete demasiado.



### 8 Instalación de las bombillas

- Instale las bombillas (no incluidas) en los portalámparas. Esta lámpara usa bombillas de base media, incandescentes, SBCFL o SBLED de 60 vatios como máximo. Asegúrese de no sobrepasar el vataje recomendado.



## Cuidado y mantenimiento



**ADVERTENCIA:** Antes de realizar cualquier trabajo de limpieza o mantenimiento, corte la electricidad en el panel del disyuntor eléctrico principal.

- Limpie la lámpara con un paño suave y húmedo. No utilice limpiadores abrasivos o que contengan alcohol.
- Cuando reemplace las bombillas, use una bombilla de base media, incandescentes, SBCFL o SBLED de 60 vatios como máximo.

## Resolución de problemas

Problema	Causa posible	Solución
La luz no enciende.	La bombilla está fundida.	Sustituya la bombilla.
	El suministro de alimentación está apagado.	Asegúrese de que el suministro de alimentación esté encendido.
	Hay una falla en la conexión de los cables.	Revise el cableado. Comuníquese con un electricista calificado y autorizado si no está conforme con la resolución de problemas de cableado.
	Hay un interruptor defectuoso.	Verifique o cambie el interruptor.
El fusible se funde o el disyuntor se dispara cuando se enciende la luz.	Los cables están cruzados o el cable de alimentación está haciendo conexión a tierra.	Deje de usar la lámpara. Revise las conexiones de los cables o llame a un electricista calificado.

# HOME DECORATORS COLLECTION

¿Tiene preguntas o problemas, o le faltan piezas? Antes de devolver a la tienda,  
llame a Atención al Cliente de Home Decorators Collection  
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 7:00 p.m., EST, y los sábados de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., EST

**1-800-986-3460**

**[HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS](https://www.homedepot.com/homedecorators)**

Guarde este manual para su uso futuro.