

**NOTE: If your speaker turns itself off during the first few minutes while using a charged P103 or P104 battery pack, please use the included AC adaptor or install a different battery pack. For compatible batteries, see page 1 of the Battery Pack/Charger Correlation Supplement.**

**NOTE : Si votre haut-parleur s'éteint pendant les premières minutes d'usage d'un bloc-piles P103 ou P104 chargé, veuillez utiliser l'adaptateur CA inclus ou installer un autre bloc-piles. Voir la page 1 du feuillet sur la corrélation entre le bloc-piles et le chargeur pour les piles compatibles.**

**NOTA: Si el altavoz se desactiva solo en los primeros minutos al usar un paquete de baterías P103 o P104 cargado, use el adaptador de CA incluido o instale otro paquete de baterías. Para ver las baterías compatibles, consulte la página 1 del Suplemento de correlación de cargador/paquete de baterías.**

995000186  
1-19-17 (REV:01)

**NOTE: If your speaker turns itself off during the first few minutes while using a charged P103 or P104 battery pack, please use the included AC adaptor or install a different battery pack. For compatible batteries, see page 1 of the Battery Pack/Charger Correlation Supplement.**

**NOTE : Si votre haut-parleur s'éteint pendant les premières minutes d'usage d'un bloc-piles P103 ou P104 chargé, veuillez utiliser l'adaptateur CA inclus ou installer un autre bloc-piles. Voir la page 1 du feuillet sur la corrélation entre le bloc-piles et le chargeur pour les piles compatibles.**

**NOTA: Si el altavoz se desactiva solo en los primeros minutos al usar un paquete de baterías P103 o P104 cargado, use el adaptador de CA incluido o instale otro paquete de baterías. Para ver las baterías compatibles, consulte la página 1 del Suplemento de correlación de cargador/paquete de baterías.**

995000186  
1-19-17 (REV:01)