




Internet#	Model#	SKU#
304353799	HD67763W-5091	1003015450
304353693	HD67763W-5085	1003015464

# INSTALLATION AND CARE GUIDE

---

## SINGLE-HANDLE LAVATORY FAUCET



### Questions, problems, missing parts?

Before returning to the store, call Glacier Bay Customer Service  
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday  
9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224)

[HOMEDEPOT.COM](http://HOMEDEPOT.COM)

---

### THANK YOU

*We appreciate the trust and confidence you have placed in Glacier Bay through the purchase of this lavatory faucet. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Glacier Bay!*

# Table of Contents

<b>Important Information</b> .....	2	<b>Installation</b> .....	4
<b>Warranty</b> .....	2	<b>Operation</b> .....	6
<b>Pre-Installation</b> .....	2	<b>Care and Cleaning</b> .....	6
Planning Installation .....	2	<b>Troubleshooting</b> .....	6
Tools and Hardware Required .....	2	<b>Service Parts</b> .....	7
Package Contents .....	3		

## Important Information

- Observe all local plumbing and building codes.
- Cover the sink drain to avoid losing any parts.
- Review the care and cleaning section included in this guide.

## Warranty

### LIMITED LIFETIME WARRANTY

Glacier Bay products are manufactured with superior quality standards and workmanship and are backed by our limited lifetime warranty. Glacier Bay products are warranted to the original consumer purchaser to be free of defects in materials or workmanship. We will replace FREE OF CHARGE any product or parts that proves defective. Simply, return the product / part to any of The Home Depot retail locations or call 1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224) to receive the replacement item. Proof of purchase (original sales receipt) from the original consumer purchaser must be made available for all Glacier Bay warranty claims.

This warranty excludes incidental/inconsequential damages and failures due to misuse, abuse or normal wear and tear. This warranty excludes all industrial, commercial and business usage, whose purchasers are hereby extended a five year limited warranty from the date of purchase, with all other terms of this warranty applying except the duration of warranty.

Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that vary from state to state and province to province. Please see a store or contact 1-855-HD-GLACIER for more details.

Contact the Customer Service Team at 1-855-434-5224 or visit [www.HomeDepot.com](http://www.HomeDepot.com).

## Pre-Installation

### PLANNING INSTALLATION

Before beginning the installation of this product, ensure all parts are present. Compare parts with the Package Contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to install the product. Contact Customer Service for replacement parts.

### TOOLS AND HARDWARE REQUIRED



Adjustable wrench



Safety goggles



Silicone sealant




Channel lock pliers


# Pre-Installation (continued)

## PACKAGE CONTENTS

Faucet Assembly



Press Pop-Up Assembly



Part	Description	Quantity
A	Faucet	1
B	Washer	1
C	Lock nut	1
D	Top gasket	1
E	Pop-up body	1
F	Bottom gasket	1
G	Nut	1

# Installation

## 1 Installing the faucet assembly





**CAUTION:** Always shut off the water supply before removing an existing faucet or replacing any part of a faucet. Open the faucet handle to relieve water pressure and ensure that the water is completely shut off.

- Shut off the water supply. Remove the old faucet.
- Clean the mounting surface.
- Remove the preassembled lock nut (C) and washer (B) from the new faucet (A).
- Place the faucet (A) through the mounting holes in the sink until the faucet (A) sets on top of the sink.
- Secure the faucet (A) to the sink using the washer (B) and lock nut (C) provided.




**NOTE:** Ensure the washer (B) and hoses (1) are no interference.



## 2 Preparing the pop-up assembly


- Remove the bottom gasket (F) and nut (G) from the top gasket (D) and pop-up body (E).
- Attach these pieces together by pushing the bottom gasket (F) down into the top of the nut (G) and twisting together.



## Installation (continued)


### 3 Installing the pop-up body

- Insert the pop-up body (E) into the sink. Ensure that the top gasket (D) rests securely between the top of the sink and the top of the pop-up body (E).



### 4 Securing the pop-up body

- From underneath the sink, screw the bottom gasket (F) and nut (G) assembly onto the pop-up body (E) by twisting clockwise until secure.




### 5 Making the water supply connections



**NOTE:** The hot side inlet tube is indicated by a label. Avoid twisting wires together or placing the wires close to each other and damaging.


- Thread the nut (1) on the supply line onto the outlet of the water supply valve (2) and tighten with a wrench. Do not overtighten.



## Operation

### 1 Flushing and checking for leaks

- Ensure the faucet (A) handle is in the off position, and turn on the water supply to check for leaks. If you discover any leaks, check your connections to ensure they are installed properly.
- Turn on the hot and cold water handle to allow the water to run for at least one minute. This flushes away any debris that could cause damage to internal parts.
- Turn off the water.



## Care and Cleaning

- To clean, wipe down with a damp cloth and dry with a towel.
- Do not use abrasive cleaners, steel wool, or harsh chemicals when cleaning this faucet, or the warranty will be voided.


## Troubleshooting



**NOTE:** Refer to the service parts section in this manual for a detailed drawing showing the location of the parts listed below.

Problem	Possible Cause	Solution
There are leaks from the handle.	The bonnet nut has come loose and/or the washer is dirty or damaged.	<ul style="list-style-type: none"><li>□ Tighten the bonnet nut.</li><li>□ Clean or replace the washer.</li></ul>
The water will not shut off completely.	The cartridge is dirty or broken.	<ul style="list-style-type: none"><li>□ Remove the handle to check the cartridge.</li><li>□ Clean or replace.</li></ul>
There is leaking from the sink drain at the base of the sink.	The sink has a rough or irregular surface.	<ul style="list-style-type: none"><li>□ Apply additional silicone sealant to the beveled side of the drain flange.</li><li>□ Retighten and test for leaks.</li></ul>

# Service Parts



Part	Description	Part Number
1	Handle assembly	RP13491*
2	Accessorize cap	RP80563*
3	Cap	RP80564*
4	Bonnet nut	RP70569
5	Cartridge & Screw	RP20082

Part	Description	Part Number
6	Washer	RP70228
7	Lock nut	RP56091
8	Press pop-up assembly	RP40176*

\*Specify Finish

Many replacement cartridges, aerators, and drain assemblies can be purchased at your local The Home Depot store or online at [HOMEDEPOT.COM](http://HOMEDEPOT.COM)



**Questions, problems, missing parts?**

Before returning to the store, call Glacier Bay Customer Service

8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday

9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224)

[HOMEDEPOT.COM](http://HOMEDEPOT.COM)

Retain this manual for future use.






Internet núm.	Modelo núm.	SKU núm.
304353799	HD67763W-5091	1003015450
304353693	HD67763W-5085	1003015464

# GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

---

## GRIFO PARA LAVAMANOS, DE UNA SOLA LLAVE



¿Problemas, preguntas o piezas faltantes?

Antes de regresar a la tienda, llama al servicio al cliente de Glacier Bay de lunes a viernes entre 8 a.m. y 7 p.m. y los sábados entre 9 a.m. y 6 p.m. (hora estándar del Este)

1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224)

[HOMEDEPOT.COM](http://HOMEDEPOT.COM)

---

### GRACIAS

*Agradecemos la confianza que has depositado en Glacier Bay al comprar este grifo para lavamanos. Nos esforzamos por crear continuamente productos de calidad diseñados para mejorar tu hogar. Visítanos en Internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para las necesidades de mejoras de tu hogar. ¡Gracias por elegir a Glacier Bay!*

## Tabla de contenido

Información importante .....	10	Instalación .....	12
Garantía.....	10	Funcionamiento .....	14
Pre-instalación .....	10	Cuidado y limpieza .....	14
Planificación de la instalación .....	10	Solución de problemas.....	14
Herramientas y herrajes necesarios....	10	Piezas de repuesto .....	15
Contenido del paquete .....	11		

## Información importante

- Cumple con todos los códigos locales de construcción y de plomería.
- Cubre el drenaje del lavabo para evitar que se pierda alguna pieza.
- Consulta la sección de mantenimiento y limpieza incluida en esta guía.

## Garantía

### GARANTÍA DE POR VIDA LIMITADA

Los productos de Glacier Bay están fabricados con normas y mano de obra de calidad superior y están respaldados por nuestra garantía de por vida limitada. Los productos de Glacier Bay están garantizados al comprador consumidor original de estar libres de defectos en materiales o mano de obra. Reemplazaremos LIBRE DE CARGOS cualquier producto o pieza que se demuestre está defectuosa. Simplemente, devuelva el producto a cualquiera de las ubicaciones de venta al detalle de The Home Depot o llame al 1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224) para recibir el artículo de reemplazo. La prueba de compra (recibo de venta original) del comprador consumidor original debe estar disponible para todos los reclamos de garantía de Glacier Bay.

Esta garantía excluye daños y fallos incidentales/consecuenciales debido al mal uso, abuso o desgaste normal por el uso. Esta garantía excluye todos los usos industriales, comerciales y de negocios, a cuyos compradores por la presente, se les ha ampliado una garantía limitada de cinco años a partir de la fecha de compra, con todos los otros artículos de esta garantía que aplican excepto la duración de la garantía.

Algunos estados y provincias no permiten la exclusión o la limitación de los daños incidentales o consecuenciales, por lo tanto, las limitaciones y exclusiones anteriores podrían no aplicar a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro. Por favor, vaya a una tienda o llame al 1-855-HD-GLACIER para más detalles.

Póngase en contacto con el Equipo de Servicio al Cliente llamando al 1-855-434-5224 o visite [www.HomeDepot.com](http://www.HomeDepot.com).

## Pre-instalación

### PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Antes de comenzar la instalación de este producto, asegúrate de que no falta ninguna pieza. Compara las piezas con la lista de Contenido del paquete. Si falta alguna pieza o está dañada, no intentes instalar el producto. Comunícate con el servicio al cliente para piezas de repuesto.

### HERRAMIENTAS Y HERRAJES NECESARIOS



Llave ajustable



Gafas de seguridad



Sellador de silicona




Pinzas ajustables


# Pre-instalación (continuación)

## CONTENIDO DEL PAQUETE

Ensamblaje de la mezcladora



Presiona el ensamblaje emergente



Pieza	Descripción	Cantidad
A	Mezcladora	1
B	Arandela	1
C	Tuerca de bloqueo	1
D	Junta superior	1
E	Cuerpo emergente	1
F	Junta inferior	1
G	Tuerca	1

# Instalación

## 1 Cómo instalar el ensamblaje del grifo





**PRECAUCIÓN:** Cierra siempre el suministro de agua antes de retirar un grifo existente o reemplazar alguna parte del mismo. Abre la llave del grifo para liberar la presión de agua y asegúrate de que el suministro de agua esté completamente cerrado.

- ❑ Cierra el suministro de agua. Retira el grifo anterior.
- ❑ Limpia la superficie de montaje.
- ❑ Retira las contratuerca (C) preensambladas y las arandela (B) del grifo (A) nuevo.
- ❑ Coloca el grifo (A) a través de los orificios de montaje del lavamanos hasta que el grifo (A) se asiente en la parte superior del lavamanos.
- ❑ Asegura el grifo (A) al lavamanos con la arandela (B) y la contratuerca (C) suministradas.




**NOTA:** Asegúrate de que la arandela (B) y las mangueras (1) no interfieran.



## 2 Cómo preparar el ensamblaje emergente


- ❑ Retira la junta inferior (F) y la tuerca (G) de la junta superior (D) y del cuerpo emergente (E).
- ❑ Sujeta las dos piezas empujando la junta inferior (F) hacia abajo en la parte superior de la tuerca (G) y enroscándolas juntas.



## Instalación (continuación)


### 3 Cómo instalar el cuerpo emergente

- Inserta el cuerpo emergente (I) en el lavamanos. Asegúrate de que la junta superior (H) descansa de manera segura entre la parte superior del lavamanos y la parte superior del cuerpo emergente (I).



### 4 Cómo asegurar el cuerpo emergente

- Desde la parte inferior del lavamanos, enrosca la junta inferior (J) y el ensamblaje de la tuerca (K) en el cuerpo emergente (I) en el sentido de las manecillas del reloj hasta que quede seguro.




### 5 Cómo hacer las conexiones del suministro de agua



**NOTA:** El tubo de entrada del agua caliente se identifica con una etiqueta. Evita enroscar los cables juntos o colocarlos cerca y evita dañarlos.


- Enrosca la tuerca (1) de la línea de suministro en la salida de la válvula de suministro de agua (2) y aprieta con una llave. No aprietes demasiado.



## Funcionamiento

### 1 Cómo purgar las tuberías y comprobar que no haya fugas

- Asegúrate de que las llaves del grifo (A) estén cerradas y abre el suministro del agua para comprobar que no haya filtraciones. Si descubres alguna filtración, verifica tus conexiones para asegurarte de que estén instaladas adecuadamente.
- Abre la llave de agua caliente y fría; deja que corra agua por al menos un minuto. Esto elimina cualquier desecho que pudiera dañar las piezas internas.
- Cierra el suministro de agua.



## Cuidado y limpieza

- Para limpiar, usa un paño húmedo y seca con una toalla.
- No uses limpiadores abrasivos, esponjas de alambre o productos químicos fuertes para limpiar esta mezcladora, pues ello anulará la garantía.


## Solución de problemas



**NOTA:** Consulta la sección de piezas de repuesto de este manual para ver un dibujo detallado que muestra la ubicación de las piezas enumeradas a continuación.

Problema	Posible causa	Solución
Hay filtración por el maneral.	La tuerca del bonete se ha aflojado y/o la arandela está sucia o dañada.	<ul style="list-style-type: none"><li>□ Aprieta la tuerca del bonete.</li><li>□ Limpia la arandela o reemplázala.</li></ul>
El suministro de agua no se corta completamente.	El cartucho está sucio o dañado.	<ul style="list-style-type: none"><li>□ Retira la llave para revisar el cartucho.</li><li>□ Limpia o reemplaza.</li></ul>
Hay una filtración proveniente del desagüe del lavamanos en su base.	El lavamanos tiene una superficie rugosa o irregular.	<ul style="list-style-type: none"><li>□ Aplica más sellador de silicona al lado biselado de la brida del drenaje.</li><li>□ Aprieta nuevamente y verifica que no haya filtraciones.</li></ul>

# Piezas de repuesto



Pieza	Descripción	Número de pieza
1	Ensamblaje de la llave	RP13491*
2	Tapa de accesorio	RP80563*
3	Tapa	RP80564*
4	Tuerca del bonete	RP70569
5	Cartucho y Tornillo	RP20082

Pieza	Descripción	Número de pieza
6	Arandela	RP70228
7	Tuerca de bloqueo	RP56091
8	Presiona el ensamblaje emergente	RP40176*

\*Especificar acabado

Muchos cartuchos de repuesto, aireadores y ensamblajes de drenaje pueden comprarse en tu tienda de The Home Depot local o por internet en [WWW.HOMEDEPOT.COM](http://WWW.HOMEDEPOT.COM)



¿Problemas, preguntas o piezas faltantes?

Antes de regresar a la tienda, llama al servicio al cliente de Glacier Bay de lunes a viernes entre 8 a.m. y 7 p.m. y los sábados entre 9 a.m. y 6 p.m. (hora estándar del Este)

1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224)

[HOMEDEPOT.COM](http://HOMEDEPOT.COM)


Conserva este manual para uso futuro.



# GUIDE D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN

---

## ROBINET DE LAVABO À UNE SEULE MANETTE



Questions, problèmes, pièces manquantes?

Avant de retourner au magasin, appelez le service à la clientèle  
Glacier Bay entre 8 h et 19 h, HNE, du lundi au vendredi au  
entre 9 h et 18 h, HNE, le samedi au

1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224)

[HOMEDEPOT.COM](http://HOMEDEPOT.COM)

---

### THANK YOU

*Nous vous remercions d'avoir fait confiance à Glacier Bay en achetant ce robinet de salle de bains. Nous efforçons en permanence de créer des produits de qualité conçus pour perfectionner votre maison. Vous pouvez visiter notre site en ligne pour consulter notre gamme complète de produits pour vos besoins de rénovation résidentielle. Merci d'avoir choisi Glacier Bay!*

## Table des matières

Information importante .....	18	Installation .....	20
Garantie .....	18	Utilisation .....	22
Pré-installation .....	18	Entretien et nettoyage .....	22
Planification de l'installation .....	18	Dépannage .....	22
Outils et quincaillerie requis .....	18	Pièces de rechange .....	23
Contenu de l'emballage .....	19		

## Information importante

- Respectez tous les codes de plomberie et du bâtiment locaux.
- Couvrez l'évacuation de l'évier pour éviter de perdre des pièces.
- Consultez la section entretien et nettoyage comprise dans ce guide.

## Garantie

### GARANTIE À VIE LIMITÉE

Les produits Glacier Bay sont fabriqués dans le respect de normes de qualité supérieure et sont protégés par notre garantie à vie limitée. Les produits Glacier Bay sont garantis contre les défauts de fabrication et de matériaux, pourvu que l'acheteur original soit le propriétaire. Nous remplacerons GRATUITEMENT toute pièce ou tout produit s'avérant être défectueux. Il suffit de retourner le produit, en totalité ou en partie, à n'importe quel magasin Home Depot ou d'appeler au 1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224) afin de recevoir un article de rechange. Une réclamation au titre de la garantie de Glacier Bay faite par l'acheteur original doit être accompagnée d'une preuve d'achat (reçu de vente d'origine).

Cette garantie exclut les dommages accessoires et indirects causés par une utilisation inadéquate ou abusive, ou par l'usure normale. Cette garantie exclut tout usage industriel, commercial ou professionnel. Pour un tel usage, les acheteurs reçoivent par la présente une garantie limitée de cinq ans à partir de la date d'achat. Toutes les autres modalités de la présente garantie sont applicables, à l'exception de la durée.

Certaines provinces ou certains territoires ne permettent pas l'exclusion ou la restriction des dommages accessoires ou indirects. Par conséquent, les restrictions ou les exclusions susmentionnées pourraient ne pas s'appliquer à votre situation. Cette garantie vous accorde des droits spécifiques, mais vous pourriez aussi en avoir d'autres, lesquels varient en fonction des provinces et territoires. Pour obtenir davantage de renseignements, renseignez-vous en magasin ou composez le 1-855-HD-GLACIER.

Communiquez avec l'équipe du service à la clientèle au 1-855-434-5224 ou visitez le site [www.HomeDepot.com](http://www.HomeDepot.com).

## Pré-installation

### PLANIFICATION DE L'INSTALLATION

Avant de commencer l'assemblage de ce produit, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparez les pièces avec la section Contenu de l'emballage. Si une pièce est manquante ou endommagée, ne tentez pas d'assembler ce produit. Communiquez avec le service à la clientèle pour obtenir des pièces de rechange.

### OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS



Clé à molette



Lunettes de protection



Mastic à la silicone




Pince multiprise à crémaillère


# Pré-installation (suite)

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

Robinet



Appuyez sur l'évacuation mécanique



Pièce	Description	Quantité
A	Robinet	1
B	Rondelle	1
C	Contre-écrou	1
D	Joint d'étanchéité supérieur	1
E	Corps d'évacuation mécanique	1
F	Joint d'étanchéité inférieur	1
G	Écrou	1

# Installation

## 1 Installation de l'ensemble de robinetterie





**ATTENTION :** Fermez toujours l'alimentation en eau avant de retirer un robinet existant ou d'en remplacer une pièce quelconque. Ouvrez la poignée du robinet pour libérer la pression de l'eau et vous assurer que l'alimentation en eau est complètement coupée.

- Fermez l'alimentation en eau. Enlevez l'ancien robinet.
- Nettoyez la surface de montage.
- Retirez les contre-écrou (C) et rondelle (B) pré-assemblés du nouveau robinet (A).
- Insérez le robinet (A) dans les trous de montage du lavabo jusqu'à ce que le robinet (A) repose sur le lavabo.
- Fixez solidement le robinet (A) sur le lavabo à l'aide de la rondelle (B) et du contre-écrou (C) fournis.




**REMARQUE :** Veillez à ce que la rondelle (B) et les tuyaux flexibles (1) ne gênent pas.




## 2 Préparation de l'évacuation mécanique

- Retirez le joint d'étanchéité inférieur (F) et l'écrou (G) du joint d'étanchéité supérieur (D) et du corps d'évacuation mécanique (E).
- Fixez ces pièces ensemble en poussant le joint d'étanchéité inférieur (F) vers le bas dans le dessus de l'écrou (G) et en les tournant ensemble.




### 3 Installation du corps d'évacuation mécanique

- Insérez le corps d'évacuation mécanique (I) dans l'évier. Assurez-vous que le joint d'étanchéité supérieur (H) repose de manière ferme et étanche entre le haut de l'évier et le haut du corps d'évacuation mécanique (I).



### 4 Fixation du corps d'évacuation mécanique

- À partir du dessous de l'évier, vissez le joint d'étanchéité inférieur (J) et l'écrou (K) sur le corps d'évacuation mécanique (I) en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'ils soient solidement fixés.




### 5 Raccordement des conduites d'alimentation en eau



**REMARQUE :** Le tube d'arrivée d'eau chaude est indiqué par une étiquette. Évitez de tordre les fils ensemble ou de les placer trop près les uns des autres, ce qui pourrait les endommager.


- Vissez l'écrou (1) de la conduite d'alimentation sur la sortie du robinet d'alimentation en eau (2) et serrez à l'aide d'une clé. Ne serrez pas trop.



## Utilisation

### 1 Purge et recherche de fuites

- Assurez-vous que les manette du robinet (A) sont en position arrêté, puis ouvrez l'alimentation en eau pour rechercher les fuites. Si vous découvrez des fuites, vérifiez vos raccords pour vous assurer qu'ils sont installés correctement.
- Ouvrez la manette d'eau chaude et froide pour permettre à l'eau de couler pendant au moins une minute. Cela chasse les débris éventuels qui pourraient endommager les pièces internes.
- Coupez l'alimentation en eau.



## Entretien et nettoyage

- Pour nettoyer, essuyez avec un linge humide et séchez avec une serviette.
- N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs, de la laine d'acier ou de produits chimiques abrasifs pour nettoyer ce robinet, sinon la garantie sera annulée.


## Dépannage



**REMARQUE :** Consultez la section pièces de rechange de ce guide pour une illustration détaillée de l'emplacement des pièces énumérées ci-dessous.

Problème	Cause possible	Solution
La manette fuit.	L'écrou de chapeau s'est desserré et/ou la rondelle est sale ou endommagée.	<ul style="list-style-type: none"><li>□ Serrez l'écrou de chapeau.</li><li>□ Nettoyez ou remplacez la rondelle.</li></ul>
L'eau ne se ferme pas complètement.	La cartouche est sale ou endommagée.	<ul style="list-style-type: none"><li>□ Retirez la manette pour vérifier la cartouche.</li><li>□ Nettoyez ou remplacez.</li></ul>
Il y a une fuite au niveau de l'évacuation du lavabo à la base du lavabo.	Le lavabo a une surface rugueuse ou irrégulière.	<ul style="list-style-type: none"><li>□ Ajoutez du mastic de silicone au côté biseauté de la bride d'évacuation.</li><li>□ Resserrez et vérifiez s'il y a des fuites.</li></ul>

# Pièces de rechange



Pièce	Description	Numéro de pièce
1	Manette	RP13491*
2	Capuchon accessoire	RP80563*
3	Capuchon	RP80564*
4	Écrou de chapeau	RP70569
5	Cartouche et Vis	RP20082

Pièce	Description	Numéro de pièce
6	Rondelle	RP70228
7	Contre-écrou	RP56091
8	Appuyez sur l'évacuation mécanique	RP40176*

\*Spécifiez un fini



Questions, problèmes, pièces manquantes?

Avant de retourner au magasin, appelez le service à la clientèle  
Glacier Bay entre 8 h et 19 h, HNE, du lundi au vendredi au  
entre 9 h et 18 h, HNE, le samedi au

1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224)

[HOMEDEPOT.COM](http://HOMEDEPOT.COM)

Conservez ce manuel pour référence future.