


Remove door by lifting up, then down and away from opening.

Quite la puerta levantando hacia arriba, y luego hacia abajo y afuera de la apertura.

Enlevez la porte en soulevant, puis vers le bas et à distance de l'ouverture.



Slide roller housing out and replace with new roller.

Saque el ensamblaje del rodillo viejo y cambielo con el nuevo ensamblaje.

Glisser sur rouleau de logement et remplacer avec le nouveau rouleau.

Rehang door and adjust screw on inside if necessary for proper sliding and closing of door.

Vuelva a colgar la puerta y ajuste el tornillo interno si es necesario para obtener el deslice y el cerrar adecuado.

Porte de raccrocher et régler la vis à l'intérieur si nécessaire pour glisser et la fermeture de la porte appropriée.

