


8. Assembly and Installation

Panel to Post Connection


Attach Panel Clip to post using included 1-1/2" screws, centered.

Conexión del panel al poste

Raccordement des panneaux aux poteaux




Step 1
Paso 1
Étape 1



Fije el sujetador de paneles centrándolo en el poste usando tornillos de acero inoxidable de 1-1/2" de cabeza plana (incluidos con los sujetadores para paneles).

Fixez l'attache à panneau au centre du poteau à l'aide des vis à tête plate en acier inoxydable de 1 ½ po (3,81 mm) (incluses avec les attaches à panneau).


Drill 1/8" pilot hole in Panel, then fasten with Pan Screw



Step 2
Paso 2
Étape 2

Taladre un agujero piloto de 1/8" en el panel y fíjelo con un tornillo de acero inoxidable de cabeza alomada (incluido con los sujetadores de paneles).


Percez un avant-trou de 1/8 po (3,2 mm) dans le panneau avec une vis à tête cylindrique bombée en acier inoxydable (inclus avec les attaches à panneau).



For 1x or 2x Panel Height, use 2 or more Panel Clips.

Para una altura de 1 y 2 paneles, utilice 2 o más sujetadores de paneles.

Pour une hauteur de 1 et 2 panneaux, utilisez 2 attaches à panneau ou plus.



For 3x or 4x Panel Height, use 3 or more Panel Clips.

Para una altura de 3 y 4 paneles, utilice 3 o más sujetadores de paneles.

Pour une hauteur de 3 et 4 panneaux, utilisez 3 attaches à panneau ou plus.