

DIECUT

PAGE 1

FOLD

FOLD

PAGE 2

🇺🇸 Instruction Manual
🇫🇷 Manuel D'instruction
🇩🇪 Gebrauchsanleitung
🇳🇱 Gebruiksaanwijzing

aqua LASER

🇺🇸 Article Number: 808:484
🇫🇷 Numéro D'article: 808:484
🇩🇪 Artikel Nummer: 808:484
🇳🇱 Artikel Nummer: 808:484

PAGE 3

🇺🇸

1 Place The Laundry POD on a stable surface.



2 Make sure the drain valve on the side of The Laundry POD is set to

3 Unlatch the lid on top of The Laundry POD and remove the cover.

4 Fill The Laundry POD with 6L water. Add a small amount of detergent (about 1/5 of what you would use in a standard washing machine).

5 Place up to 10 garments into The Laundry POD. Lock lid and let it soak a few minutes.

6 Turn the handle slowly for 1-2 minutes for agitation. It may take some effort, but who said saving the planet was easy?

PAGE 4

FOLD

FOLD



7 Open the door on the side of The Laundry POD and aim the hose into a bathtub, sink or water basin. Drain the soapy water by turning the knob on the side of the pod.

8 Watch the water exiting the hose. When the water stops turn the handle quickly to spin the clothes. Do this until the water flow stops.



9 Close the drain valve.

10 Remove the lid and fill The Laundry POD with fresh water until the clothes are submerged.

11 Lock lid in place and turn handle for a minute or two minutes for rinsing.



12 Open the drain valve and repeat #8.



13 Continue spinning quickly until water stops for maximum extraction.



14 Hang the garments on a clothes line or drying rack to dry completely.

PAGE 5

🇫🇷

1 Placer le Laundry POD sur une surface stable.



2 S'assurer que le robinet de vidage sur le côté du Laundry POD est réglé à

3 Déverrouiller et ôter le couvercle qui se trouve au sommet du Laundry POD.

4 Remplissez le POD Buanderie avec 6L d'eau. Ajouter une petite quantité de détersif (environ 1/5 de la quantité utilisée dans une laveuse standard).

5 Placer jusqu'à 10 vêtements dans le Laundry POD. Verrouiller le couvercle et laisser tremper pendant quelques minutes.

6 Tourner la poignée lentement pendant 1-2 minutes pour agiter. Ça prend un peu d'effort, oui, mais c'est comme ça qu'on sauve la planète!

PAGE 6

FOLD

FOLD



7 Ouvrir la trappe sur le côté du Laundry POD et diriger le tuyau dans un bain, un évier ou une cuvette. Vider l'eau savonneuse en tournant le bouton sur le côté du Laundry POD.

8 Fermer le couvercle et surveiller la sortie de l'eau par le tuyau. Quand l'eau cesse de couler, tourner la poignée rapidement pour essorer les vêtements. Continuer jusqu'à ce que l'eau cesse de couler.



9 Fermer le robinet de vidage.

10 Enlever le couvercle et remplir le Laundry POD avec de l'eau propre jusqu'à ce que les vêtements soient submergés.

11 Verrouiller le couvercle et tourner la poignée pendant une minute ou deux pour rincer.



12 Ouvrir le robinet de vidage et répéter le no 8.



13 Pour une extraction maximale, continuer d'essorer rapidement jusqu'à ce que l'eau cesse de couler.



14 Suspendre les vêtements sur une corde à linge ou un rayon de séchage pour finir de sécher.

PAGE 7

🇩🇪

1 Stellen Sie den Laundry Pod auf einen stabilen Untergrund.



2 Achten Sie darauf, dass der seitliche Ablaufhahn geschlossen ist.

3 Entriegeln Sie den Deckel und nehmen Sie ihn ab.

4 Füllen Sie den Laundry Pod halbvoll mit lauemoder warmem Wasser. Geben Sie wenig Waschmittel ins Wasser (etwa ein Fünfteder Menge für eine normale Waschmaschinenwäsche).

5 Legen Sie maximal 2 kg Wäsche in den Laundry Pod. Verriegeln Sie den Deckel und lassen Sie die Wäsche einige Minuten einweichen.

6 Bewegen Sie die Wäsche 1 bis 2 Minuten im Wasser, indem Sie die Kurbel langsam drehen. Dies kann etwas Kraft kosten.

PAGE 8

FOLD

FOLD



7 Nehmen Sie den Abflussschlauch aus dem Fach an der unteren Seite des Laundry Pod und hängen Sie das Ende des eine Badewanne. Öffnen Sie den seitlichen Ablaufhahn und lassen Sie das Wasser abfließen.

8 Wenn das Wasser aus dem Behälter abgelaufen ist, drehen Sie die Kurbel kräftig, um die Wäsche zu schleudern.



9 Schließen Sie den Ablaufhahn.

10 Nehmen Sie den Deckel ab und füllen Sie den Laundry Pod erneut mit frischem Wasser, bis alle Wäschestücke unter Wasser stehen.

11 Verriegeln Sie den Deckel und drehen Sie die Kurbel einige Minuten, um die Wäsche zu spülen.



12 Öffnen Sie den Ablaufhahn und wiederholen Sie Schritt 8.



13 Drehen Sie so lange, bis kein Wasser mehr aus dem Abflussschlauch fließt.



14 Hängen Sie die Wäsche an einer Wäscheleine auf, um sie vollständig trocknen zu lassen.

PAGE 9

🇳🇱

1 Plaats de Laundry Pod op een stabiele ondergrond



2 Zorg ervoor dat de afvoerkraan aan de zijkant gesloten.

3 Ontgrendel de deksel en haal hem eraf.

4 Vul de Laundry Pod voor de helft met lauw of warm water. Voeg een klein beetje wasmiddel toe (ongeveer 1/5 van de hoeveelheid voor een standaard wasmachine).

5 Plaats maximaal 2 kg wasgoed in de Laundry Pod. Vergrendel de deksel en laat het wasgoed enkele minuten weken.

6 Beweeg het wasgoed 1 - 2 minuten in het water door de slinger langzaam te draaien. Dit kan enige inspanning vergen.

PAGE 10

FOLD

FOLD



7 Haal de afvoerslang uit het vakje onderaan de Laundry Pod en plaats het uiteinde ervan in een badkuip of gootsteen. Laat het water aflopen door de afvoerkraan aan de zijkant te openen.



8 Nadat het water uit de machine is gelopen, draai de slinger krachtig om het wasgoed te centrifugeren.



9 Sluit de afvoerkraan.

10 Haal de deksel eraf en vul de Laundry Pod opnieuw met schoon water totdat het wasgoed ondergedompeld is.



11 Vergrendel de deksel en draai enkele minuten om het wasgoed te spoelen.



12 Open de afvoerkraan en herhaal stap 8



13 Blijf krachtig draaien tot er geen water meer uit de slang komt.



14 Hang het wasgoed op een drooglijn om het volledig te laten drogen.

PAGE 11

PAGE 12

FOLD

FOLD

PAGE 13

the laundry POD™

TheLaundryPod.com

PAGE 14