PARTS DESCRIPTION



1. **Pressure Cooker Lid**
2. **Floater Valve**
3a. **Pressure Release Valve**
Part #: 34507
3b. **Pressure Release Switch**
4. **Tempered, Vented Glass Lid**
Part #: 34506
5. **Rack**
Part #: 34505
6. **Inner Pot**
Part #: 34509
7. **Control Panel**
8. **Housing**
9. **Inner Lid**
10. **Silicone Gasket**
Part #: 34510
11. **Anti-Clog Filter**
Part #: 34508
12. **Measuring Cup**
Part #: 34503
13. **Water Collection Box**
Part #: 34504
14. **Spoon**
Part #: 34502