



# INSTRUCTION MANUAL


## 2LT Exterior Flushmount

**The Home Depot SKU 280-706 (UPC 725916814328) (white) (US)**

**The Home Depot SKU 280-746 (UPC 725916814342) (matte black) (US)**

**The Home Depot Article 763-203 (UPC 6940500315126) (white) (Canada)**

**The Home Depot Article 763-200 (UPC 76940500315072) (matte black) (Canada)**



Thank you for purchasing this Hampton Bay exterior flushmount. This product has been manufactured with the highest standards of safety and quality. The finish of this lantern is weather resistant but over time will naturally weather and fade.

## **FEATURES:**

1. Two-light exterior flushmount in white finish (SKU 280-706 or Article 763-203) or matte black finish (SKU 280-746 or Article 763-200) with translucent glass.
2. This fixture has been engineered to safely use two 60 watt medium base incandescent light bulbs (do not exceed 60 watts each) (not included).
3. For energy savings, this fixture has been engineered to safely use two standard base compact fluorescent light bulbs (for equivalent light output, do not exceed 15 watts each) (not included).

## **QUESTIONS, PROBLEMS, MISSING PARTS:**

Before returning to your local The Home Depot in the USA, please call our Customer Service Team at 877-527-0313 or visit [www.homedepot.com](http://www.homedepot.com). Please reference your SKU 280-706 (or UPC 725916814328) white fixture, or SKU 280-746 (or UPC 725916814342) matte black fixture.

Before returning to your local The Home Depot in Canada, please call our Customer Service Team at 800-668-2266 or visit [www.homedepot.ca](http://www.homedepot.ca). Please reference your Article 763-203 (or UPC 6940500315126) white fixture, or Article 763-200 (or UPC 6940500315072) matte black fixture.

## CAUTION:

1. Before starting installation of this fixture or removal of a previous fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.
2. CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN IF YOU HAVE ANY ELECTRICAL QUESTIONS.
3. If you are in the USA and have any non-electrical questions about this fixture, please contact our Customer Service Team at 877-527-0313 or visit [www.homedepot.com](http://www.homedepot.com). Please reference your SKU 280-706 (or UPC 725916814328) white fixture, or SKU 280-746 (or UPC 725916814342) matte black fixture.
4. If you are in Canada and have any non-electrical questions about this fixture, please contact our Customer Service Team at 800-668-2266 or visit [www.homedepot.ca](http://www.homedepot.ca). Please reference your Article 763-203 (or UPC 6940500315126) white fixture, or Article 763-200 (or UPC 6940500315072) matte black fixture.
5. Keep your receipt and these Instructions for Proof of Purchase.

## TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY & INSTALLATION (not included):



2 Light Bulbs  
(60 watt maximum)  
(or CFL equivalent)




Safety Goggles




Ladder




Gloves



Wire Strippers



Flathead Screwdriver



Phillips Screwdriver




Electrical Tape




Wire Cutters


## **PARTS INCLUDED FOR ASSEMBLY (parts are not to scale):**




4ea Side Glass Panels (#6)



1ea Bottom Glass Panel (#7)



1ea Fixture Frame (#8)




2ea Lock Nuts (#9)

## **ASSEMBLY INSTRUCTIONS:**

1. Carefully unpack the fixture. Lay out all parts on a clean surface.
2. Place the Bottom Glass Panel (#7) into the bottom of the Fixture Frame (#8), then use the bottom Clips (#10) to secure the Bottom Glass Panel (#7). Place the four Side Glass Panels (#6) into the four sides of the Fixture Frame (#8), then use the top and bottom Clips (#10) to secure the Side Glass Panels (#6).
3. Before continuing Assembly, please proceed to the Installation Instructions.
4. Install two 60 watt medium base incandescent light Bulbs (#5) (not included) or two equivalent standard base compact fluorescent light bulbs (not included) in the Sockets (#3) in the fixture.
5. Place the Fixture Frame (#8) over the Canopy (#1). Align the Screws (#2) on the Canopy (#1) to protrude through the holes on the top of the Fixture Frame (#8). Secure the Canopy (#1) into place by screwing the two Lock Nuts (#9) onto the two protruding Screws (#2).

# ASSEMBLY:



## PARTS INCLUDED FOR INSTALLATION (parts are not to scale):



1ea Lock Nut (#4)



3ea Wire Connectors (#12)



1ea Mounting Strap (#13)



1ea Ground Screw (#14)



1ea Hex Nut (#15)



1ea Nipple (#16)




2ea Outlet Box Screws (#17)

## INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Screw the Nipple (#16) into the Mounting Strap (#13). Attach the Mounting Strap (#13) to the Outlet Box (#11) using the two Outlet Box Screws (#17). [Make sure the threads of the Nipple (#16) are facing outside when the Mounting Strap (#13) is attached to the Outlet Box (#11).]
2. Wrap the ground wire from the fixture around the Ground Screw (#14) on the Mounting Strap (#13), and then connect the ground wire from the fixture to the ground wire from the Outlet Box (#11). Connect the white wire from the fixture to the white wire (neutral wire) from the Outlet Box (#11). Connect the black wire from the fixture to the black wire (live wire) from the Outlet Box (#11). Cover the three wire connections using the three Wire Connectors (#12). Wrap the three wire connections with electrical tape for a more secure connection. Position the wires back inside the Outlet Box (#11). *Note: If you have electrical questions, consult your local electrical code for approved grounding methods.*
3. Place the Canopy (#1) over the Nipple (#16) all the way to the ceiling. Screw the Lock Nut (#4) onto the Nipple (#16) until the Canopy (#1) is held firmly against the ceiling.
4. Before completing Installation, please return to Assembly Instruction #4.
5. Installation is complete. Turn on the power at the circuit breaker or fuse box. Turn the light switch on to activate the fixture.

# INSTALLATION:



## TROUBLESHOOTING:

<b>Problem</b>	<b>Possible Cause</b>	<b>Corrective Action</b>
Light bulb will not illuminate.	1. Light bulb is burned out.	1. Replace light bulb.
	2. Power is off.	2. Make sure power supply is on.
	3. Faulty wire connection.	3. Check wiring.
	4. Faulty switch.	4. Test or replace switch.
Fuse blows or circuit breaker trips when light bulb is illuminated.	Crossed wires or power wire is grounding out.	Check wire connections.

## PRODUCT MAINTENANCE:

1. To clean the outside of the fixture, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the glass and surface of the fixture.
2. To clean the inside of the fixture, first disconnect power to the fixture by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. Next, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the inside glass and interior surface of the fixture.
3. Do not use any cleaners with chemicals, solvents or harsh abrasives. Use only a dry soft cloth to dust or wipe carefully.

### **LIMITED WARRANTY**

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of three (3) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear. **The manufacturer does not warrant and specially disclaims any warranty, whether express or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor / expense costs involved in the replacement or repair of said product.**






# MANUAL DE INSTRUCCIONES

## Plafón para Exteriores de 2 Luces

**The Home Depot SKU 280-706 (UPC 725916814328) (blanca) (US)**  
**The Home Depot SKU 280-746 (UPC 725916814342) (negro mate) (US)**  
**The Home Depot Artículo 763-203 (UPC 6940500315126) (blanca) (Canada)**  
**The Home Depot Artículo 763-200 (UPC 6940500315072) (negro mate) (Canada)**



Gracias por comprar este plafón para exteriores Hampton Bay. Este producto ha sido manufacturado con los estándares de seguridad y calidad más altos. El acabado de esta farola es resistente a la climatología pero con el tiempo se desgastará y descoloreará naturalmente.

## **CARACTERÍSTICAS:**

1. Plafón para exteriores de dos luces en acabado en blanco (SKU 280-706 o Artículo 763-203) o acabado en negro mate (SKU 280-746 o Artículo 763-200) con cristal traslúcido.
2. Esta instalación ha sido diseñada para usar con seguridad dos bombillas de luz incandescente de base medio de hasta de 60 vatios (no exceder de 60 vatios cada una) (no incluido).
3. Para ahorro de energía, esta instalación ha sido diseñada para usar con seguridad dos bombilla de luz fluorescente compacto de base estándar (para la salida de luz equivalente, no exceder de 15 vatios cada una) (no incluido).

## **PREGUNTAS, PROBLEMAS, PARTES QUE FALTAN:**

Antes de devolver a su The Home Depot local en los Estados Unidos, por favor llame a nuestro Equipo de Atención al Cliente al 877-527-0313 o visite [www.homedepot.com](http://www.homedepot.com). Por favor haga referencia de su SKU 280-706 (o UPC 725916814328) instalación blanca, o SKU 280-746 (o UPC 725916814342) instalación en negro mate.

Antes de devolver a su The Home Depot local en Canadá, por favor llame a nuestro Equipo de Atención al Cliente al 800-668-2266 o visite [www.homedepot.ca](http://www.homedepot.ca). Por favor haga referencia de su Artículo 763-203 (o UPC 6940500315126) instalación blanca, o Artículo 763-200 (o UPC 6940500315072) instalación en negro mate.

## PRECAUCIÓN:

1. Antes de comenzar la instalación o de quitar la instalación anterior, desconecte la alimentación apagando el interruptor del circuito o quitando el fusible en la caja de fusible.
2. **POR FAVOR CONSULTE CON UN ELECTRICISTA CUALIFICADO SI TIENE CUALQUIER PREGUNTA ELÉCTRICA.**
3. Si usted está en los Estados Unidos y tiene preguntas no relacionadas con la electricidad sobre este accesorio, por favor contacte con nuestro Equipo de Atención al Cliente en el 877-527-0313 o visite [www.homedepot.com](http://www.homedepot.com). Por favor haga referencia de su SKU 280-706 (o UPC 7259168143280) instalación blanca, o SKU 280-746 (o UPC 725916814342) instalación en negro mate.
4. Si usted está en Canada y tiene preguntas no relacionadas con la electricidad sobre este accesorio, por favor contacte con nuestro Equipo de Atención al Cliente en el 800-668-2266 o visite [www.homedepot.ca](http://www.homedepot.ca). Por favor haga referencia de su Artículo 763-203 (o UPC 6940500315126) instalación blanca, o Artículo 763-200 (o UPC 6940500315072) instalación en negro mate.
5. Guarde su recibo y estas Instrucciones como Prueba de Adquisición.

## HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL ENSAMBLAJE & INSTALACIÓN (no incluido):



2 bombillas de Luz  
(60 vatios máximo)  
(o equivalente a CFL)




Gafas de Seguridad



Escalera




Guantes



Peladores de Cables



Destornillador  
de Cabeza Plana



Destornillador Phillips




Cinta Aislan




Pinzas Cortacables

## **PARTES INCLUIDAS PARA EL MONTAJE**


**(las partes no están en proporción de escala):**




4ea Paneles de Cristal de los Lados (#6)



1ea Panel de Cristal Inferior (#7)



1ea Marco de la Instalación (#8)




2ea Tuercas de Cierre (#9)

## **INSTRUCCIÓN DE ASAMBLEA:**

1. Desempaquetar cuidadosamente la instalación, disponer todas las piezas sobre una superficie limpia.
2. Coloque el Panel de Cristal Inferior (#7) en la parte inferior del Marco de la Instalación (#8), después use los Clips inferiores (#10) para fijar el Panel de Cristal Inferior (#7). Coloque los Paneles de Cristal de Los Lados (#6) en los cuatro lados del Marco de la Instalación (#8), después use los Clips superiores e inferiores (#10) para fijar los Paneles de Cristal de los Lados (#6).
3. Antes de continuar el Montaje, por favor proceda con las Instrucciones de la Instalación.
4. Instale dos Bombillas de luz incandescente de base medio de 60 vatios (#5) (no incluido) o dos bombillas de luz fluorescentes de base estándar equivalentes (no incluido) en las Portalámparas (#3) en la instalación.
5. Coloque el Marco de la Instalación (#8) sobre el Dosel (#1). Alinear los Tornillos (#2) en el Dosel (#1) para hacerles salir a través de los agujeros que hay en la parte superior del Marco de la Instalación (#8). Fije el Dosel (#1) en su lugar atornillando las dos Tuercas de Cierre (#9) en los dos Tornillos protuberantes (#2).

# ASAMBLEA:



## PARTES INCLUIDAS PARA LA INSTALACIÓN (las partes no están en proporción de escala):



1ea Tuerca de Cierre (#4)



3ea Conectores de Cables (#12)




1ea Correa de Montaje (#13)



1ea Tornillo de Toma  
de Tierra (#14)



1ea Tuerca Hexagonal (#15)



1ea Entrerrosca (#16)




2ea Tornillos de la  
Caja de Salida (#17)

## INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN:

1. Desatornillar la Entrerrosca (#16) en la Correa de Montaje (#13). Acoplar la Correa de Montaje (#13) a la Caja de Salida (#11) usando los dos Tornillos de la Caja de Salida (#17). [Asegurese de que las roscas de la Entrerrosca (#16) estén encarados hacia fuera cuando la Correa de Montaje (#13) sea ajustada a la Caja de Salida (#11).]
2. Envuelva el cable de toma de tierra de la instalación en el Tornillo de Toma de Tierra (#14) que hay en la Correa de Montaje (#13), y después conecte el cable de toma de tierra de la instalación al cable de toma de tierra de la Caja de Salida (#11). Conecte el cable blanco de la instalación al cable blanco (cable neutral) de la Caja de Salida (#11). Conecte el cable negro de la instalación al cable negro (cable vivo) de la Caja de Salida (#11). Cubra las tres conexiones usando los tres Conectores de Cables (#12). Envuelva las tres conexiones de los cables con cinta aislante para una conexión más segura. Posicione los cables de vuelta al interior de la Caja de Salida (#11). *Nota: Si tiene preguntas eléctricas, consulte con su código eléctrico local para los métodos de toma de tierra aprobados.*
3. Coloque el Dosel (#1) sobre la Entrerrosca (#16) directamente hacia el techo. Atornille la Tuerca de Cierre (#4) en la Entrerrosca (#16) hasta que el Dosel (#1) esté sujeto firmemente contra el techo.
4. Antes de completar la Instalación, por favor vuelva a las Instrucciones de Asamblea #4.
5. La instalación está completada. Encienda la alimentación en el interruptor del circuito o en la caja de fusible. Encienda el interruptor de la luz para activar la instalación.

# INSTALACIÓN:



## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS :

Problema	Causa posible	Acción Correctiva
Bombilla de Luz no se enciende.	1. Bombilla de luz está quemada.	1. Reemplace la bombilla.
	2. No hay alimentación.	2. Compruebe si hay suministro de electricidad.
	3. La conexión de los cables no es la correcta.	3. Inspeccione el cableado.
	4. El interruptor está defectuoso.	4. Pruebe o reemplace el interruptor.
Cuando se enciende la luz, el fusible se quema o el interruptor de circuito se dispara.	Hay cables cruzados o el conductor de suministro no está conectado a tierra.	Compruebe las conexiones del cableado.

## MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO:

1. Para limpiar la instalación, use un paño limpio seco o ligeramente humedecido (use agua limpia, no use nunca disolvente) para frotar el cristal y la superficie de la instalación.
2. Para limpiar el interior de una instalación, primero desconecte la alimentación a la instalación apagando el interruptor del circuito o quitando el fusible en la caja de fusible. Después, use un paño seco o ligeramente humedecido (use agua limpia, no use nunca un disolvente) para frotar el cristal interior y la superficie exterior de la instalación.
3. No use ningún limpiador con productos químicos, disolventes o abrasivos ásperos. Use solamente un paño seco y suave para quitar el polvo o frotar cuidadosamente.

### GARANTÍA LIMITADA

El fabricante garantiza esta instalación de luz libre de defectos en materiales y mano de obra durante un periodo de tres (3) años desde la fecha de adquisición. Esta garantía se aplica solamente al consumidor adquiridor original y solamente a productos usados en uso y servicio normales. Si este producto está defectuoso, la única obligación del fabricante y su exclusivo remedio es la de reparar o reemplazar el producto a discreción del fabricante, con tal de que el producto no haya sido dañado por mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o manipulación incorrecta. Esta garantía no se aplicaría a productos que haya sido instalado, ajustado, o usado inadecuadamente de cualquier forma que no esté de acuerdo con las instrucciones suministradas con el producto. Esta garantía no se aplicaría a fallos del producto debido a un accidente, mal uso, abuso, negligencia, alteración, o instalación errónea, o cualquier otro fallo que no esté relacionado con fallos materiales o de mano de obra. Esta garantía no se aplicaría al acabado o a cualquier porción del producto, tales como una superficie y/o erosión, porque esto está considerado como uso y desgaste. **El fabricante no garantiza y especialmente niega cualquier garantía, tanto si es expreso como implicado, de aptitud para un propósito particular, con excepción de la garantía contenida adjunta aquí. El fabricante niega especialmente cualquier responsabilidad y no estará obligado por ninguna pérdida o daño consecuente o fortuita, incluyendo pero no limitado a cualquier trabajo / coste de gastos implicados en el reemplazo o reparación de dicho producto.**





# MANUEL D'INSTRUCTIONS


## Plafonnier d'Extérieur 2LM

**The Home Depot UGS 280-706 (UPC 725916814328) (blanc) (US)**

**The Home Depot UGS 280-746 (UPC 725916814342) (noir mat) (US)**

**The Home Depot Article 763-203 (UPC 6940500315126) (blanc) (Canada)**

**The Home Depot Article 763-200 (UPC 6940500315072) (noir mat) (Canada)**



Nous vous remercions d'avoir acheté ce plafonnier d'extérieur Hampton Bay. Ce produit a été fabriqué en respectant les plus hauts standards de sécurité et de qualité. Le fini de cette lanterne est conçu pour résister aux intempéries mais se décolorera naturellement au fil du temps.

### **CARACTERISTIQUES:**

1. Plafonnier d'extérieur à deux lumières au fini blanc (UGS 280-706 ou Article 763-203) ou au fini noir mat (UGS 280-746 ou Article 763-200) avec un verre translucide.
2. Ce luminaire a été conçu pour utiliser sûrement jusqu'à deux ampoules incandescentes à culot moyen de 60 watts chacune (ne pas dépasser 60 watts chacune) (ampoules non incluses).
3. Pour économiser l'énergie, ce luminaire a été conçu pour utiliser en toute sécurité jusqu'à deux ampoules fluorescentes compactes à culot standard (pour un éclairage équivalent, ne pas dépasser 15 watts chacune) (non incluses).

### **QUESTIONS, PROBLEMES, PIECES MANQUANTES:**

Avant de retourner à votre The Home Depot local aux USA, veuillez appeler notre centre de Service à la Clientèle au 877-527-0313 ou visiter [www.homedepot.com](http://www.homedepot.com). Veuillez indiquer votre UGS 280-706 (ou UPC 725916814328) luminaire blanc, ou UGS 280-746 (ou UPC 725916814342) luminaire noir mat.

Avant de retourner à votre The Home Depot local au Canada, veuillez appeler notre centre de Service à la Clientèle au 800-668-2266 ou visiter [www.homedepot.ca](http://www.homedepot.ca). Veuillez indiquer votre Article 763-203 (ou UPC 6940500315126) luminaire blanc, ou Article 763-200 (ou UPC 6940500315072) luminaire noir mat.

## AVERTISSEMENT:

1. Avant de commencer à installer ce luminaire ou d'enlever l'ancien luminaire, déconnectez le courant en éteignant le disjoncteur ou en enlevant le fusible correspondant du coffret à fusibles.
2. CONSULTER UN ELECTRICIEN QUALIFIE POUR TOUTE QUESTION RELATIVE A L'ELECTRICITE.
3. Si vous êtes aux USA et avez des questions à propos de ce luminaire ne concernant pas l'électricité, veuillez contacter notre centre de Service à la Clientèle au 877-527-0313 ou visiter [www.homedepot.com](http://www.homedepot.com). Veuillez indiquer votre UGS 280-706 (ou UPC 725916814328) luminaire blanc, ou UGS 280-746 (ou UPC 725916814342) luminaire noir mat.
4. Si vous êtes au Canada et avez des questions à propos de ce luminaire ne concernant pas l'électricité, veuillez contacter notre centre de Service à la Clientèle au 800-668-2266 ou visiter [www.homedepot.ca](http://www.homedepot.ca). Veuillez indiquer votre Article 763-203 (ou UPC 6940500315126) luminaire blanc, ou Article 763-203 (ou UPC 6940500315072) luminaire noir mat.
5. Conserver votre reçu et ces Instructions comme Preuve d'Achat.

## OUTILS REQUIS POUR L'ASSEMBLAGE & L'INSTALLATION

(non inclus):



2 Ampoules  
(60 watts maxima)  
(ou équivalent LFC)




Lunettes de Protection




Echelle




Gants



Dénudeur de  
Câbles Electriques




Tournevis à Tête Plate



Tournevis à Croisillon




Ruban Adhésif Isolant




Pince pour Câbles Electriques

## PIECES INCLUSES POUR L'ASSEMBLAGE


(les pièces ne sont pas à l'échelle):




4x Panneaux de Verre Latéraux (#6)



1x Panneau de Verre Inférieur (#7)



1x Armature du Luminaire (#8)




2x Écrou de Verrouillage (#9)

## INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE:

1. Déballez soigneusement le luminaire. Placez toutes les pièces sur une surface propre.
2. Placez le Panneau de Verre Inférieur (#7) dans le bas de l'Armature du Luminaire (#8), puis utilisez les Clips du bas (#10) pour maintenir le Panneau de Verre Inférieur (#7). Placez les quatre Panneaux de Verre Latéraux (#6) sur les quatre côtés de l'Armature du Luminaire (#8), puis utilisez les Clips (#10) du bas et du haut pour maintenir les Panneaux de Verre Latéraux (#6).
3. Avant de continuer l'Assemblage, veuillez consulter les Instructions d'Installation.
4. Installer deux Ampoules incandescentes de 60 watts à culot moyen (#5) (non incluses) ou deux ampoules fluorescentes équivalentes à culot standard (non incluses) dans les Douilles (#3) du luminaire.
5. Placez l'Armature du Luminaire (#8) au dessus du Pavillon (#1). Aligner les Vis (#2) sur le Pavillon (#1) de façon à les faire sortir au niveau des trous situés au sommet de l'Armature du Luminaire (#8). Maintenir le Pavillon (#1) en place en vissant les deux Ecrous de Verrouillage (#9) sur les deux Vis protubérantes (#2).

# ASSEMBLAGE:



## PIECES INCLUSES POUR L'INSTALLATION (les pièces ne sont pas à l'échelle):



1x Écrous de Verrouillage (#4)



3x Serre-Fils (#12)




1x Sangle de Montage (#13)



1x Vis de Terre (#14)



1x Écrou de Verrouillage (#15)



1x Manchon Fileté (#16)




2x Vis de Boîte de Sortie (#17)

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION:

1. Visser l' Manchon Fileté (#16) dans la Sangle de Montage (#13). Attacher la Sangle de Montage (#13) à la Boîte de Sortie (#11) en utilisant les deux Vis de la Boîte de Sortie (#17). [S'assurer que les filetages de l' Manchon Fileté (#16) sont tournés vers l'extérieur quand la Sangle de Montage (#13) est attachée à la Boîte de Sortie (#11).]
2. Enrouler le câble électrique de terre du luminaire autour de la Vis de Terre (#14) présente sur Sangle de Montage (#13), et puis connecter le câble électrique de terre du luminaire à celui de la Boîte de Sortie (#11). Connecter le câble blanc du luminaire au câble blanc (câble neutre) de la Boîte de Sortie (#11). Connecter le câble noir du luminaire au câble noir (câble sous tension) de la Boîte de Sortie (#11). Couvrir les trois connecteurs grâce aux trois Serre-Fils (#12). Envelopper les trois connexions des câbles avec du ruban adhésif isolant pour une meilleure connexion. Placer les câbles à l'intérieur de la Boîte de Sortie (#11). *Note: Si vous avez des questions relatives à l'électricité, consultez votre code électrique local concernant les méthodes de mise à terre en vigueur.*
3. Placer le Pavillon (#1) sur l' Manchon Fileté (#16) jusqu'au plafond. Visser l'Écrou de Verrouillage (#4) sur le Manchon Fileté (#16) jusqu'à ce que le Pavillon (#1) soit maintenu fermement sur le plafond.
4. Avant de continuer l'Installation, veuillez consulter à nouveau les Instructions d'Assemblage #4.
5. L'installation est achevée. Remettre le courant au disjoncteur ou à la boîte à fusible. Appuyez sur l'interrupteur de lumière pour allumer le luminaire.

# INSTALLATION:



## SOLUTIONS DE DEPANNAGE:

Problème	Cause Possible	Mesure Corrective
L'ampoule ne s'allume pas.	1. L'ampoule est grillée.	1. Remplacez l'ampoule.
	2. Le courant est coupé.	2. Vérifiez si le courant est sous tension.
	3. Mauvaise connexion de fil.	3. Vérifiez le câblage.
	4. Interrupteur mural défectueux.	4. Testez ou remplacez l'interrupteur.
Le fusible saute ou le disjoncteur disjuncte lors de l'allumage.	Mauvaise connexion des câbles ou mise à terre défectueuse.	Vérifiez les connexions des câbles.

## ENTRETIEN DU PRODUIT:

1. Nettoyez l'extérieur du luminaire avec un chiffon propre et sec ou légèrement humidifié (utilisez de l'eau propre, pas de solvant) pour essuyer le verre et la surface.
2. Avant de nettoyer l'intérieur du luminaire, déconnectez l'alimentation de celui-ci en éteignant le disjoncteur ou en enlevant le fusible du coffret à fusible. Puis, grâce à un chiffon propre sec ou légèrement humidifié (utilisez de l'eau propre, pas de solvant), essuyez l'intérieur du verre et la surface interne du luminaire.
3. Ne pas utiliser de nettoyant chimiques, de solvants ou d'abrasifs durs. Utilisez seulement un chiffon doux et sec pour dépoussiérer ou essuyer.

### GARANTIE LIMITÉE

Le fabricant garantit ce luminaire contre tout défaut de matériaux, de fabrication pour une période de trois (3) ans à partir de la date d'achat. Cette garantie s'applique seulement à l'acheteur d'origine et seulement pour un usage normal du produit. Si le produit est défectueux, l'unique obligation du fabricant, et votre seul recours, est la réparation ou le remplacement du produit à la discrétion du fabricant, à condition que le produit n'est pas subi de mauvais usage, d'abus, d'accident, de modifications, d'altérations, de négligences ou de mauvaise utilisation. Cette garantie ne s'applique pas à tout produit mal installé, réglé ou utilisé d'une façon autre que celle décrite dans les instructions accompagnant le produit. Cette garantie ne s'applique pas à un mauvais fonctionnement du produit résultant d'un accident, mauvaise utilisation, abus, négligence, altération, ou installation défectueuse, ou tout autre mauvais fonctionnement non causé par un défaut de matériaux ou de fabrication. Cette garantie ne s'applique pas à la cosmétique de toute partie du produit tel que sa surface et/ou la décoloration, ceci étant considéré comme une usure normale. **Le fabricant ne garantit pas et décline toute autre garantie, expresse ou implicite, y compris les garanties de convenance à un autre usage spécifique non inclus ci dedans. Le fabricant décline toute responsabilité et ne sera pas être tenu responsable pour tout dommage ou perte indirecte ou accessoire, incluant, mais sans être limité à, les frais engagés dans le remplacement ou la réparation dudit produit.**