



**WESTON**  
RECONNECT WITH REAL FOOD

**STAINLESS STEEL 20 LB CAPACITY MANUAL  
MEAT MIXER**

**36-1901-W**

DUE TO CONSTANT FACTORY IMPROVEMENTS, THE PRODUCT PICTURED MIGHT DIFFER  
SLIGHTLY FROM THE PRODUCT IN THIS BOX. 012016

# TABLE OF CONTENTS / ÍNDICE / TABLE DES MATIÈRES

GENERAL SAFETY RULES .....	3
COMPONENT LIST .....	4
CLEANING INSTRUCTIONS .....	5
ASSEMBLY INSTRUCTIONS .....	5-6
USING THE MEAT MIXER .....	7
FOOD SAFETY .....	8
WESTON WARRANTY INFORMATION .....	10
REGLAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD .....	12
LISTA DE COMPONENTES .....	13
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA .....	14
INSTRUCCIONES DE MONTAJE .....	14-15
USANDO EL MEZCLADOR DE CARNE .....	16
SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS .....	17
INFORMACIÓN DE GARANTÍA WESTON .....	18
IMPORTANTES RÈGLES DE SÉCURITÉ .....	20
DESCRIPTION DE LA PIÈCE .....	21
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE .....	22
INSTRUCTIONS DE MONTAGE .....	22-23
VOUS UTILISEZ LA CONSOLE DE VIANDE .....	24
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE .....	25
INFORMATION SUR LA GARANTIE .....	27

# **⚠ GENERAL SAFETY RULES**

**READ AND FULLY UNDERSTAND ALL INSTRUCTIONS AND WARNINGS PRIOR TO USING THIS UNIT. YOUR SAFETY IS MOST IMPORTANT! FAILURE TO COMPLY WITH PROCEDURES AND SAFE GUARDS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY OR PROPERTY DAMAGE. REMEMBER: YOUR PERSONAL SAFETY IS YOUR RESPONSIBILITY!**

1. KEEP FINGERS AND HANDS AWAY from the Mixing Shaft and Paddles during use.
2. NEVER use the Meat Mixer without the Clear Lid in place.
3. The Meat Mixer is not a toy. KEEP CHILDREN AWAY. NEVER LEAVE THE MEAT MIXER UNATTENDED.
4. ALWAYS REMOVE THE HANDLE from the Meat Mixer when not in use.
5. Thoroughly inspect the Meat Mixer before each use. If any parts are missing, damaged or do not function properly, contact customer service at the number listed on the back of this manual.
6. DO NOT mix bones or other hard objects that could damage the Mixing Shaft.
7. The manufacturer declines responsibility for any improper use of the Meat Mixer.
8. Only use the Meat Mixer on a stable, level surface. The Meat Mixer should not move or shift during use.
9. TIE BACK loose hair and clothing, roll up long sleeves and remove ties and jewelry including watches, rings and bracelets before operating the Meat Mixer.
10. Thoroughly wash all Meat Mixer parts that contact food in warm, soapy water before and after each use. Rinse with clear water. Dry all parts before re-assembly and storage. The Meat Mixer is NOT DISHWASHER SAFE. It is best to use a food-grade silicone spray to coat all metal parts.
11. DO NOT USE the Meat Mixer while under the influence of drugs or alcohol.

## **SAVE THESE INSTRUCTIONS**

# ENGLISH INSTRUCTIONS

## COMPONENT LIST

Follow all  
General Safety Rules  
and precautions in this manual  
when using the Meat Mixer.




DIAGRAM NUMBER	PART DESCRIPTION	PART NUMBER
1	CLEAR LID	36-1902
2	MIXING TUB	36-1903
3	RUBBER FEET (4)	36-1904
4	MIXING SHAFT/PADDLES	36-1905
5	HANDLE	36-1906
6	PIVOT KNOB	36-1907
7	PIVOT PIN	36-1908
8	PIVOT SPRING	36-1909
9	HANDLE RETAINING KNOB	36-1910
10	HANDLE PIVOT PIN	36-1911

If any components of this unit are broken, the unit does not operate properly or you need a replacement instruction manual, visit us on the web at

[WestonProducts.com](http://WestonProducts.com)

Or call Weston Brands LLC Toll Free at **1-800-814-4895**  
Monday thru Friday 8:00am-5:00pm ET. Outside the U.S. call 001-216-801-6801

# CLEANING INSTRUCTIONS


1. Completely disassemble the Meat Mixer.
2. Before and after each use, thoroughly wash all Meat Mixer parts that contact food in warm, soapy water.
3. Rinse with clear water.
4. Thoroughly dry all parts. Coat all metal parts with a food-grade silicone spray before re-assembly and storage.

NOTE: The Meat Mixer is NOT dishwasher safe.

# ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Place the Mixing Tub on a stable, level surface with the Pivot Knob Post (longer post) on your left and the Handle Post (shorter post) on your right.

**FIGURE 1**



**FIGURE 1**



2. Place the Pivot Spring over the longer, threaded end of the Pivot Pin. **FIGURE 2**

3. From inside the Mixing Tub, insert the Pivot Pin & Spring through the hole in the left side of the Mixing Tub. **FIGURE 2**

4. Screw the Pivot Knob onto the Pivot Pin from the outside of the Mixing Tub until secure. figure 2

5. Pull out and hold the Pivot Knob to retract the Pivot Pin, making room for the Mixing Shaft. Hold the Mixing Shaft in the Mixing Tub with the flat end to the left and the notched end to the right. Align the Mixing Shaft with the retracted Pivot Pin. Slowly release the Pivot Knob to seat the Pivot Pin into the end of the Mixing Shaft.


**FIGURE 2**



# ENGLISH INSTRUCTIONS

6. Insert the short, round end of the Handle Pivot Pin into the Handle Post on the right side of the Mixing Tub. Connect the Handle Pivot Pin to the notched end of the Mixing Shaft. Make sure the flats on the Handle Pivot Pin fully engage the notch.

**FIGURE 3**




7. Place the Handle over the exposed, tapered end of the Handle Pivot Pin. Line up the flat on the outside of the Handle Pivot Pin with the flat on the inside of the Handle. **FIGURE 3**

8. Insert the Handle Retaining Knob through the Handle and Handle Pivot Pin. Tighten the Knob to secure the Handle.

DO NOT over-tighten the Handle Retaining Knob to avoid excessive wear on the Handle Pivot Pin.

9. Install the Clear Lid (figure 4). DO NOT use the Meat Mixer without the Clear Lid in place. Severe injury could result!

**FIGURE 3**



**FIGURE 4**

# **USING THE MEAT MIXER**

1. Be sure to read and fully understand the General Safety Rules at the beginning of this manual before you start.
2. Place the Meat Mixer on a stable, level work surface. Allow ample room for the Handle to rotate.
3. Place ground meat into the Mixing Tub. Add seasonings, cure and water as necessary at this time.
4. Place the Clear Lid onto the Mixing Tub. DO NOT operate the Meat Mixer without the Clear Lid in place. Serious injury may result!
5. Turn the Handle clockwise to mix.
6. Mix until the meat feels sticky to the touch. Do not over-mix the meat. Remove the Clear Lid to test the consistency of the meat. DO NOT turn the Handle and KEEP CLEAR of the Mixing Shaft Paddles during this step. Replace the Clear Lid before you continue mixing.
7. When mixing is complete, remove the Handle, Clear Lid and Mixing Shaft before removing the meat.
8. Cook or refrigerate meat as soon as possible after mixing. DO NOT let meat sit out for an extended period of time. Follow the basic rules in the "Food Safety" section of this manual.

## FOOD SAFETY

There are basic rules to follow when handling food.  
They are **COOK**, **SEPARATE**, **CLEAN**, and **CHILL**.

### COOK

It's crucial to cook food to a safe internal temperature to destroy bacteria that is present. The safety of hamburgers and other foods made with ground meat has been receiving a lot of attention lately, and with good reason. When meat is ground, the bacteria present on the surface is mixed throughout the ground mixture. If this ground meat is not cooked to at least 160°F to 165°F (71°C to 74°C), bacteria will not be destroyed and there's a good chance you will get sick.

Solid pieces of meat like steaks and chops don't have dangerous bacteria like E. coli on the inside, so they can be served more rare. Still, any beef cut should be cooked to an internal temperature of at least 145°F (63°C) (medium rare). The safe temperature for poultry is 165°F (75°C) and solid cuts of pork should be cooked to 145°F (63°C).

### SEPARATE

Foods that will be eaten uncooked and foods that will be cooked before eating MUST ALWAYS be separated. Cross-contamination occurs when raw meats or eggs come in contact with foods that will be eaten uncooked. This is a major source of food poisoning. Always double-wrap raw meats and place them on the lowest shelf in the refrigerator so there is no way juices can drip onto fresh produce. Then use the raw meats within 1-2 days of purchase, or freeze for longer storage. Defrost frozen meats in the refrigerator, not on the counter.

When grilling or cooking raw meats or fish, make sure to place the cooked meat on a clean platter. Don't use the same platter you used to carry the food out to the grill. Wash the utensils used in grilling after the food is turned for the last time on the grill, as well as spatulas and spoons used for stir-frying or turning meat as it cooks.

Make sure to wash your hands after handling raw meats or raw eggs. Washing hands with soap and water, or using a pre-moistened antibacterial towelette is absolutely necessary after you have touched raw meat or raw eggs. Not washing hands and surfaces while cooking is a major cause of cross-contamination.

### CLEAN

Wash your hands and work surfaces frequently when you are cooking. Washing with soap and warm water for at least 15 seconds, then dry with a paper towel.

### CHILL

Chilling food is very important. The danger zone where bacteria multiply is between 40°F and 140°F (4°C and 6°C). Your refrigerator should be set to 40°F (4°C) or below; your freezer should be 0°F (-17°C) or below. Simple rule: serve hot foods hot, cold foods cold. Use chafing dishes or hot plates to keep food hot while serving. Use ice water baths to keep cold foods cold. Never let any food sit at room temperature for more than 2 hours - 1 hour if the ambient temperature is 90°F (32°C) or above. When packing for a picnic, make sure the foods are already chilled when they go into the insulated hamper. The hamper won't chill food - it just keeps food cold when properly packed with ice. Hot cooked foods should be placed in shallow containers and immediately refrigerated so they cool rapidly. Make sure to cover foods after they are cool.

NOTE: Special considerations must be made when using venison or other wild game, since it can become heavily contaminated during field dressing. Venison is often held at temperatures that could potentially allow bacteria to grow, such as when it is being transported. Refer to the USDA Meat and Poultry Department for further questions or information on meat and food safety.



WESTON

# ONE-YEAR LIMITED WESTON WARRANTY

This warranty applies to products purchased and used in the U.S. and Canada, which have been properly registered within 30 days of the date of original purchase. This is the only express warranty for this product and is in lieu of any other warranty or condition. This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase. During this period, your exclusive remedy is repair or replacement of this product or any component found to be defective, at our option.

To register your product: complete the online form at  
[www.WestonProducts.com/Warranty](http://www.WestonProducts.com/Warranty).

This warranty does not cover unregistered products, unauthorized repairs or service to products, products sold "as-is" by retailers, glass, filters, wear from normal use, use not in conformity with the printed directions, or damage to the product resulting from accident, alteration, abuse, or misuse. This warranty extends only to the original consumer purchaser or gift recipient and is not transferrable. Keep the original sales receipt, as proof of purchase is required to make a warranty claim. This warranty is void if the product is subjected to any voltage and waveform other than as specified on the rating label (e.g., 120V ~ 60 Hz).

We exclude all claims for special, incidental and consequential damages caused by breach of express or implied warranty. All liability is limited to the amount of the purchase price. Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty. This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states or provinces do not allow limitations on implied warranties or special, incidental, or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you.

Before returning the product for any repair or service: it must be clean and free from any food particles or other debris; otherwise, we will return it or impose a \$50 cleaning surcharge, at our option.

To make a warranty claim: go to [For non-warranty work: call 1.800.814.4895 in the U.S. and 001.216.801.6801 outside the U.S., Monday – Friday, 8 am – 5 pm Eastern, to obtain a Return Merchandise Authorization Number \(RMA Number\). We will refuse all returns without an RMA Number. We charge US\\$35/hour for all diagnostic, service, repair and processing work. We will not start any service or repair work without prior authorization. You are responsible for all costs associated with shipping us the product freight prepaid and our returning it to you.](http://www.WestonProducts.com>Contact</a>; or call 1.800.814.4895 in the U.S. and 001.216.801.6801 outside the U.S., Monday – Friday, 8 am – 5 pm Eastern. You are responsible for all costs associated with shipping us the product freight prepaid. If the product qualifies for a warranty repair or replacement, we will bear the cost of returning it to you. We are not responsible for shipping damage.</p></div><div data-bbox=)

**WESTON**  
RECONNECT WITH REAL FOOD



**CAPACIDAD DE 20 LIBRAS DE ACERO INOXIDABLE  
MEZCLADORA DE CARNE**

**36-1901-W**

DEBIDO A CONSTANTES MEJORAS EN LA FÁBRICA, EL PRODUCTO QUE SE MUESTRA PUEDE SER LIGERAMENTE DIFERENTE DEL PRODUCTO EN ESTA CAJA. 012016

## REGLAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD


LEA Y ENTIENDA COMPLETAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS ANTES DE UTILIZAR ESTA UNIDAD. ¡SU SEGURIDAD ES LO MÁS IMPORTANTE! NO SEGUIR LOS PROCEDIMIENTOS Y PRECAUCIONES PUEDE PROVOCAR LESIONES GRAVES Y DAÑOS MATERIALES. RECUERDE: ¡SU SEGURIDAD PERSONAL ES LA RESPONSABILIDAD DE USTED!

1. MANTENGA LOS DEDOS Y LAS MANOS ALEJADOS del eje y las paletas de mezclado durante el uso. NUNCA introduzca los dedos en la cubeta mezcladora mientras el eje y las paletas de mezclado están en movimiento. Se pueden producir lesiones graves.
2. NUNCA use la mezcladora de carne sin colocar la tapa transparente en su lugar.
3. La mezcladora de carne no es un juguete. MANTENGA A LOS NIÑOS ALEJADOS. NUNCA DEJE LA MEZCLADORA DE CARNE SIN SUPERVISIÓN.
4. SIEMPRE RETIRE LA MANIVELA de la mezcladora de carne cuando no esté en uso.
5. Revise cuidadosamente la mezcladora de carne antes de cada uso. Si alguna pieza faltara, estuviera dañada o no funcionara correctamente, comuníquese con el servicio al cliente al número que figura al dorso de este manual.
6. NO mezcle huesos ni ningún otro objeto duro que pueda dañar el eje de mezclado.
7. El fabricante no se hace responsable por el uso incorrecto de la mezcladora de carne.
8. Use la mezcladora de carne únicamente sobre una superficie estable y nivelada. La mezcladora de carne no debe moverse ni desplazarse durante el uso.
9. RECÓJASE el cabello y la ropa suelta, remánguese las mangas largas y quítense lazos y alhajas, incluso relojes, anillos y pulseras antes de utilizar la mezcladora.
10. Lave cuidadosamente todas las piezas de la mezcladora de carne que hagan contacto con los alimentos con agua jabonosa tibia antes y después de cada uso. Enjuague con agua limpia. Seque todas las piezas antes de volver a ensamblar y almacenar. La mezcladora de carne NO ES APTA PARA EL LAVAJILLAS. Lo mejor es utilizar silicona en aerosol apta para uso alimentario para proteger todas las piezas de metal.
11. NO USE la mezcladora de carne bajo los efectos de drogas o alcohol.

## ¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!

# LISTA DE COMPONENTES

Siga todas las normas de seguridad y las precauciones en este manual cuando se utiliza la carne Mixer.



NÚMERO DE DIAGRAMA	DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA	NÚMERO DE PIEZA
1	TAPA TRANSPARENTE	36-1902
2	CUBETA MEZCLADORA	36-1903
3	PIES DE GOMA (4)	36-1904
4	EJE/PALETAS DE MEZCLADO	36-1905
5	MANIVELA	36-1906
6	PERILLA DEL PIVOTE	36-1907
7	CLAVIJA DEL PIVOTE	36-1908
8	RESORTE DEL PIVOTE	36-1909
9	PERILLA DE RETENCIÓN DE LA MANIVELA	36-1910
10	CLAVIJA DEL PIVOTE DE LA MANIVELA	36-1911

Si cualquier componente de esta unidad está roto, si no funciona debidamente, o si necesita un instructivo de repuesto, visítenos en la Web en

[WestonProducts.com](http://WestonProducts.com)

O llame a Weston Brands LLC larga distancia sin costo **1-800-814-4895**

De lunes a viernes, de 8:00 am a 5:00 pm tiempo del ET. Fuera de Estados Unidos llame al 001-216-801-6801

# INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA


1. Desarme la mezcladora de carne.
2. Lave cuidadosamente todas las piezas de la mezcladora de carne que hagan contacto con los alimentos con agua jabonosa tibia.
3. Enjuague con agua limpia.
4. Seque con cuidado todas las piezas. Cubra todas las piezas metálicas con silicona en aerosol apta para uso alimentario antes de volver a ensamblar y almacenar.

NOTA: La mezcladora de carne NO es apta para el lavavajillas.

# INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Coloque la cubeta mezcladora sobre una superficie nivelada y estable con el soporte de la perilla del pivote (extremo más largo) hacia su izquierda y el soporte de la manivela (extremo más corto) hacia su derecha.

**FIGURA 1**



**FIGURA 1**


2. Coloque el resorte del pivote sobre el extremo roscado (el más largo) del pasador del pivote. **FIGURA 2**

3. Desde el interior de la cubeta mezcladora, introduzca el pasador y el resorte del pivote por el orificio del lado izquierdo de la cubeta mezcladora

**FIGURA 2**

4. Atornille la perilla del pivote en el pasador del pivote desde la parte externa de la cubeta mezcladora hasta que quede firme. **FIGURA 2**

5. Tire hacia fuera la perilla del pivote y sosténgala para poder retraer el pasador del pivote y dejar lugar para el eje de mezclado. Sostenga el eje de mezclado en la cubeta mezcladora con el extremo plano hacia la izquierda y el extremo dentado hacia la derecha. Alinee el eje de mezclado con el pasador del pivote retraído. Lentamente libere la perilla del pivote para asentar el pasador del pivote en el extremo del eje de mezclado.




**FIGURA 2**

# INSTRUCCIONES EN ESPAÑOL

6. Introduzca el extremo corto y redondo del pasador del pivote de la manivela en el soporte de la manivela por el lado derecho de la cubeta mezcladora. Conecte el pasador del pivote de la manivela con el extremo dentado del eje de mezclado. Asegúrese de que las partes planas del pasador del pivote de la manivela se acoplen completamente a la muesca.

**FIGURA 3**




7. Coloque la manivela sobre el extremo cónico que sobresale del pasador del pivote de la manivela. Alinee la parte plana externa del pasador del pivote de la manivela con la parte plana interna de la manivel. **FIGURA 3**

8. Inserte la perilla de retención de la manivela a través de la manivela y el pasador del pivote de la manivela. Apriete la perilla para fijar la manivela.

NO ajuste en exceso la perilla de retención de la manivela para evitar el desgaste excesivo del pasador del pivote de la manivela.

9. Coloque la tapa transparente (**FIGURA 4**). NO use la mezcladora de carne sin colocar la tapa transparente en su lugar. ¡Se pueden producir lesiones graves!



**FIGURA 3**

## **USANDO EL MEZCLADOR DE CARNE**

1. Asegúrese de leer y comprender plenamente las Reglas Generales de Seguridad al principio de este manual antes de empezar.
2. Coloque el mezclador de la carne en una superficie de trabajo de nivel estable. Deje suficiente espacio para la manija para girar.
3. Coloque la carne molida en la tina de mezcla. Agregar los condimentos, curación y agua, según sea necesario en este momento.
4. Coloque la tapa transparente en la tina de mezcla. NO opere la carne Mezclador sin la tapa transparente en su lugar. Puede causar lesiones graves!
5. Gire la manija en sentido horario para mezclar.
6. Mezclar hasta que la carne se siente pegajosa al tacto. No sobre-mezclar la carne. Retire la tapa transparente para poner a prueba la consistencia de la carne. NO gire la manija y mantenerse separado de los eje de mezcla se bate durante este paso. Vuelva a colocar la tapa transparente antes de continuar mezcla.
7. Cuando se mezcla, retire el mango, tapa transparente y eje de mezcla antes de retirar la carne.
8. Cocine o refrigerar la carne lo más pronto posible después de la mezcla. NO permita que la carne sentarse durante un período prolongado de tiempo. Siga las reglas básicas en la sección “Seguridad Alimentaria” de este manual.

# SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS

Hay que seguir ciertas reglas básicas al manejar alimentos.  
Las reglas son **COCINAR, SEPARAR, LIMPIAR** y **ENFRIAR**.

## COCINAR

Es muy importante cocinar los alimentos a una temperatura interna que destruya cualquier bacteria que esté presente. Últimamente se ha puesto mucha atención en la higiene de las hamburguesas y otros alimentos elaborados con carne molida y con razón. Cuando se muele la carne, las bacterias presentes en la superficie se revuelven en toda la mezcla de la carne molida. Si la carne molida no se cuece a por lo menos 71°C a 74°C (160°F - 165°F), no se destruyen las bacterias y hay una buena posibilidad de enfermarse.

Las piezas de carne sólida, como los filetes y las chuletas, no tienen en su interior bacterias peligrosas como le E. coli, por lo que pueden servirse menos cocidas. Aun así, cualquier corte de vacuno debe cocinarse a una temperatura interna de por lo menos 63°C (145°F) (medio cocido). La temperatura recomendable para las aves es de 75°C (165°F) y los cortes sólidos de carne de puerco deben cocinarse a 71°C (160°F).

## SEPARAR

SIEMPRE DEBE separar los alimentos que se comen crudos y los que se vayan a cocer antes de comerse. La contaminación cruzada se presenta cuando la carne o los huevos crudos entran en contacto con alimentos que se van a consumir sin cocimiento. Ésta es una importante causa de intoxicaciones. Siempre use una doble envoltura para la carne cruda y colóquela en la repisa más baja del refrigerador, para que no haya manera de que su jugo gotee en las verduras frescas. Use la carne cruda 1 o 2 días después de comprarla, o congélela para guardarla más tiempo. Descongele la carne congelada en el refrigerador, no en el mesón de la cocina.

Cuando asé o cocine carne o pescado crudo, coloque la carne ya cocida en un platón limpio. No use el mismo platón que usó para llevar la carne al asador. Lave los utensilios usados en el asador después de haber volteado los alimentos por última vez, así como las cucharas y espátulas usadas para freír o para voltear la carne al estarla cocinando.

No olvide lavarse las manos después de manejar carne o huevos crudos. Es absolutamente necesario lavarse las manos con agua y jabón o usar una toallita húmeda antibacteriana después de tocar carne o huevos crudos. No lavarse las manos o las superficies cuando se cocina es una causa importante de contaminación cruzada.

## LIMPIAR

Lávese las manos y las superficies de trabajo con frecuencia mientras esté cocinando. Lávese con agua tibia y jabón durante por lo menos 15 segundos; después séquese con una toalla de papel.

## ENFRIAR

Es muy importante enfriar los alimentos. La zona de peligro para la multiplicación de bacterias está entre los 4 °C y 60 °C (40 °F - 140 °F). El refrigerador debe estar a 4 °C (40 °F) o menos; el congelador debe estar a -17 °C (0 °F) o menos. Regla básica: sirva calientes los alimentos calientes y sirva fríos los alimentos fríos. Use platos calientes para mantener caliente la comida a la hora de servirla. Use baños de agua con hielo para mantener fría la comida fría. Nunca deje ningún alimento a temperatura ambiente por más de 2 horas; o por más de 1 hora si la temperatura ambiente es de 32 °C (90 °F) o superior. Cuando empaque para un picnic, asegúrese de que la comida ya esté fría cuando la meta en la canasta aislada. La canasta no enfriá la comida; sólo la mantiene fría si está debidamente empacada con hielo. Los alimentos cocidos calientes deben colocarse en recipientes bajos y refrigerarse de inmediato para que se enfrien rápidamente. No olvide cubrir los alimentos una vez que se enfrien..

NOTA: Debe tener especial consideración al usar venado y otra carne de caza, ya que puede contaminarse durante la preparación de campo. El venado suele mantenerse a temperaturas que podrían permitir el crecimiento de bacterias, como cuando se transporta. Consulte con el Departamento de Carnes y Aves de la USDA si tiene más preguntas o quiere más información sobre higiene de carne y alimentos.

# UN AÑO DE GARANTÍA WESTON LIMITADA

Esta garantía aplica a los productos que se compran y usan en los EE. UU. y Canadá, y que se registraron adecuadamente dentro de 30 días de la fecha de compra original. Esta es la única garantía expresa para este producto y reemplaza cualquier otra garantía o condición. Este producto está garantizado contra defectos materiales y de fabricación por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra original. Durante este período, su único recurso es la reparación o sustitución de este producto o de cualquier componente que se encuentre defectuoso, a nuestra elección.

Para registrar su producto, complete el formulario en línea en [www.WestonProducts.com/Warranty](http://www.WestonProducts.com/Warranty)

Esta garantía no cubre productos no registrados, reparaciones o servicios a productos no autorizados, productos vendidos "tal cual" por minoristas, vidrio, filtros, desgaste por uso normal, uso que no sea conforme a las instrucciones impresas o daño al producto como resultado de un accidente, alteración, abuso o mal uso. Esta garantía se extiende únicamente al comprador consumidor original o quien reciba el producto como regalo y no es transferible. Guarde el recibo de compra original ya que se requiere de un comprobante de compra para hacer un reclamo de garantía. Esta garantía es nula si el producto es sujeto a cualquier voltaje u forma de onda que no sea la que se indica en la etiqueta de especificaciones (p. ej., 120 V ~ 60 Hz).

Excluimos todo reclamo por daños especiales, incidentales o que resulten como consecuencia del incumplimiento de la garantía expresa o implícita. Toda responsabilidad se limita al monto del precio de compra. Toda garantía implícita, incluyendo cualquier garantía legal o condición de comerciabilidad o aptitud para un propósito en particular, se niega excepto en la medida que lo prohíbe la ley, en cuyo caso dicha garantía o condición se limita a la duración de esta garantía por escrito. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Puede tener otros derechos legales que varían según donde vive. Algunos estados o provincias no permiten limitantes en garantías implícitas o daños especiales, incidentales o consecuentes, por lo tanto, es posible que las limitaciones mencionadas anteriormente no apliquen para usted.

Antes de devolver el producto para cualquier reparación o servicio: debe estar limpio y libre de partículas de alimentos u otra suciedad; de otra manera, se le devolverá o aplicará un cargo de 50 USD por limpieza, a nuestra elección.

Para reclamar una garantía, visite [www.WestonProducts.com/Contact](http://www.WestonProducts.com/Contact) o llame al 1.800.814.4895 en los EE. UU. o al 001.216.801.6801 fuera de los EE. UU., de lunes a viernes de 8 a. m. a 5 p. m. hora del este. Usted es responsable de todos los costos asociados con enviarnos el producto con el flete prepagado.

Si el producto califica para una reparación o un reemplazo bajo garantía, asumiremos el costo de devolverle el producto. No somos responsables por los daños resultantes del envío.

Para trabajo fuera de garantía: llame al 1.800.814.4895 dentro de los EE. UU. o al 001.216.801.6801 fuera de los EE. UU., de lunes a viernes de 8 a. m. a 5 p. m. hora del Este, para obtener un número de autorización de devolución de mercancía (Return Merchandise Authorization, RMA). Rechazaremos toda devolución sin número de RMA. Aplicaremos un cargo de 35 USD/hora por todo trabajo de diagnóstico, servicio, reparación o procesamiento. No iniciaremos ningún servicio o trabajo de reparación sin autorización previa. Usted es responsable de todos los costos asociados con enviarnos el producto con el flete prepagado y con nuestra devolución hacia usted.

**WESTON**  
RECONNECT WITH REAL FOOD



**MANUEL EN ACIER INOXYDABLE CAPACITÉ DE 9 KG**

# MÉLANGEUR DE VIANDE

**36-1901-W**

PARCE QUE NOS PRODUITS BÉNÉFICIENT DE PERFECTIONNEMENTS CONSTANTS  
APPORTÉS EN USINE, LES ILLUSTRATIONS PRÉSENTES PEUVENT ÊTRE LÉGÈREMENT  
DIFFÉRENTES DU PRODUIT REÇU. 012016

## IMPORTANTES RÈGLES DE SÉCURITÉ


LIRE ET COMPRENDRE COMPLÈTEMENT TOUTES LES DIRECTIVES ET AVERTISSEMENTS AVANT D'UTILISER CE PRODUIT. LE PLUS IMPORTANT EST VOTRE SÉCURITÉ! LE DÉFAUT D'OBSERVER LES PROCÉDURES ET MISES EN GARDE PEUT ENTRAINER DES BLESSURES GRAVES OU DES DOMMAGES MATÉRIELS. N'OUBLIEZ PAS : VOTRE SÉCURITÉ PERSONNELLE EST VOTRE RESPONSABILITÉ!

1. GARDEZ TOUJOURS LES DOIGTS ET LES MAINS LOIN de l'arbre et des pales à mélanger lorsque l'appareil est en marche. NE mettez JAMAIS les mains dans la cuve à mélange lorsque l'arbre et les pales à mélanger sont en mouvement. De graves blessures pourraient s'en suivre.
2. N'utilisez JAMAIS le mélangeur de viande sans le couvercle transparent fermé.
3. Le mélangeur de viande n'est pas un jouet. GARDER LES ENFANTS À L'ÉCART. NE LAISSEZ JAMAIS LE MÉLANGEUR DE VIANDE SANS SURVEILLANCE.
4. ENLEVEZ TOUJOURS LA POIGNÉE du mélangeur de viande lorsqu'il n'est pas en cours d'utilisation.
5. Inspectez le mélangeur de viande en entier avant chaque utilisation. Si des pièces sont manquantes, endommagées ou défectueuses, communiquez avec le service à la clientèle au numéro situé au verso de ce manuel.
6. NE mélangez PAS des os ou d'autres objets durs qui pourraient endommager l'arbre à mélanger.
7. Le fabricant n'est pas responsable de l'utilisation inappropriée du mélangeur de viande.
8. Utilisez le mélangeur de viande seulement sur une surface stable et plane. Le mélangeur de viande ne devrait pas bouger ou se déplacer lorsqu'il est en marche.
9. ATTACHEZ les cheveux et les vêtements amples, roulez les manches longues et enlevez la cravate, les bijoux tels que les montres, les bagues et les bracelets avant d'utiliser le mélangeur de viande.
10. Nettoyez à fond toutes les pièces du mélangeur de viande qui ont été en contact avec des aliments avec de l'eau chaude savonneuse avant et après chaque utilisation. Rincez-les avec de l'eau claire. Séchez toutes les pièces avant de remonter et de ranger le mélangeur. Le mélangeur de viande N'EST PAS LAVABLE AU LAVE-VAISSELLE. L'idéal est de vaporiser toutes les pièces de métal avec un vaporisateur de silicone de qualité alimentaire.
11. N'UTILISEZ PAS le mélangeur de viande si vos facultés sont affaiblies par la consommation de drogues ou d'alcool.or alcohol.

## CONSERVER CES DIRECTIVES!

## DESCRIPTION DE LA PIÈCE

Siga todas las normas de seguridad y las precauciones en este manual cuando se utiliza la carne Mixer.



NUMÉRO DE SCHÉMA	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	NUMÉRO DE LA PIÈCE
1	COUVERCLE TRANSPARENT	36-1902
2	CUVE À MÉLANGE	36-1903
3	PIEDS EN CAOUTCHOUC (4)	36-1904
4	ARBRE/PALE À MÉLANGER	36-1905
5	POIGNÉE	36-1906
6	BOUTON PIVOT	36-1907
7	CLAVIJA DEL PIVOTE	36-1908
8	PIVOT À RESSORT	36-1909
9	BOUTON DE FIXATION DE LA POIGNÉE	36-1910
10	PIVOT DE LA POIGNÉE	36-1911

N'hésitez pas à visiter notre site Web WestonProduct.com/support si un composant est cassé, l'outil fonctionne mal, ou pour commander un nouveau mode d'emploi.

[WestonProducts.com](http://WestonProducts.com)

Veuillez appeler Weston Brands, LLC au numéro sans frais : **1-800-814-4895**

Du lundi au vendredi: de 8h00 à 17h00 ET. En dehors des États-Unis, veuillez appeler le 001-216-801-6801

# INSTRUCTIONS EN FRANÇAIS


## INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

1. Démontez le mélangeur de viande.
2. Nettoyez à fond toutes les pièces du mélangeur de viande qui ont été en contact avec des aliments dans de l'eau chaude savonneuse.
3. Rincez-les avec de l'eau claire.
4. Séchez bien toutes les pièces. Vaporisez toutes les pièces de métal avec un vaporisateur de silicone de qualité alimentaire avant de remonter et de ranger l'appareil.

REMARQUE : Le mélangeur de viande N'est PAS lavable au lave-vaisselle.

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Placez la cuve à mélange sur une surface stable et plane. Ayez le pilier du bouton pivot (le plus long) à votre gauche et le pilier de la poignée (le pilier le plus court) à votre droite. **FIGURE 1**




2. Placez le pivot à ressort sur la partie filetée la plus longue du pivot . **FIGURE 2**

3. Par l'intérieur de la cuve à mélange, insérez le pivot et le ressort par le trou du côté gauche de la cuve à mélange. **FIGURE 2**

4. Vissez le bouton pivot sur le pivot à partir de l'extérieur de la cuve à mélange jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté. **FIGURE 2**

5. Tirez en retenant le bouton pivot pour que le pivot se rétracte et fasse de la place pour l'arbre à mélanger. Retenez l'arbre à mélanger dans la cuve à mélange, le côté plat vers la gauche et le côté entaillé vers la droite. Alignez l'arbre à mélanger avec le pivot rétracté. Relâchez lentement le bouton pivot pour mettre en place le pivot à l'extrémité de l'arbre à mélanger.



# INSTRUCTIONS EN FRANÇAIS

6. Insérez l'extrémité courte et arrondie du pivot de la poignée dans le pilier de la poignée du côté droit de la cuve à mélange. Joignez le pivot de la poignée à l'extrémité entaillée de l'arbre à mélanger. Assurez-vous que les côtés plats du pivot de la poignée sont bien joints à l'entaille. **FIGURE 3**


7. Placez la poignée sur l'extrémité exposée et effilée du pivot de la poignée. Alignez le côté plat sur le côté extérieur du pivot de la poignée en gardant le côté plat à l'intérieur de la poignée. **FIGURE 2**

8. Insérez le bouton de fixation de la poignée dans la poignée et dans le pivot de la poignée. Resserrez le bouton pour fixer la poignée.


NE PAS trop serrer le bouton de fixation de la poignée afin d'éviter l'usure excessive du pivot de la poignée.

9. Installez le couvercle transparent (**FIGURE 4**). N'utilisez PAS le mélangeur de viandes sans le couvercle transparent fermé. De graves blessures pourraient s'en suivre!

**FIGURE 3**



**FIGURE 4**



## **VOUS UTILISEZ LA CONSOLE DE VIANDE**

1. Assurez-vous de lire et de comprendre les règles de sécurité générales au début de ce manuel avant de commencer.
2. Placez le Mixer la viande sur une surface stable, le travail de niveau. Prévoyez suffisamment de place pour la poignée de tourner.  
Viande hachée 3. Placez dans la cuve de mélange. Ajouter les assaisonnements, la guérison et de l'eau nécessaire à ce moment.
4. Placer le couvercle transparent sur la cuve de mélange. NE PAS utiliser la viande Mixer sans le couvercle transparent en place. Risque de blessures graves!
5. Tourner la poignée dans le sens horaire pour mélanger.
6. Mélanger jusqu'à ce que la viande se sent collant au toucher. Ne pas trop mélanger la viande. Retirez le couvercle transparent pour tester la consistance de la viande. NE PAS tourner la poignée et tenir dans la Pagaines arbre de mélange lors de cette étape. Remplacez le couvercle transparent avant de continuer mélange.
7. Lorsque le mélange est terminée, retirez la poignée, couvercle transparent et arbre de mélange avant de retirer la viande.
8. Cuire ou réfrigérer la viande dès que possible après le mélange. NE PAS laisser la viande asseoir pendant une longue période de temps. Suivez les règles de base dans la section "Sécurité alimentaire" de ce manuel.

# SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Il y a des règles fondamentales à suivre lors de la manipulation d'aliments.  
Elles sont CUIRE, SÉPARER, NETTOYER, et REFROIDIR RAPIDEMENT.

## CUIRE

Il est crucial de cuire les aliments à une température interne sûre pour détruire les bactéries qui sont présentes. La sécurité des hamburgers et autres aliments faits avec de la viande hachée a reçu dernièrement beaucoup d'attention, et pour une bonne raison. Quand la viande est hachée, les bactéries présentes sur la surface sont mélangées dans l'ensemble du mélange haché. Si cette viande hachée n'est pas cuite jusqu'à au moins 71oC à 74oC (160oF à 165oF), les bactéries ne seront pas détruites et il y a une forte chance que cela vous rendra malade.

Des morceaux solides de viande comme des steaks et côtelettes n'ont pas de bactéries dangereuses comme E. coli à l'intérieur, donc ils peuvent être servis plus saignants. Quand même, tout morceau de bœuf doit être cuit à une température interne d'au moins 63oC (145oF) (mi-saignant). La température sûre pour la volaille est 75oC (165oF) et les morceaux de viande entier de porc doivent être cuits à 71oC (160oF).

## SÉPARER

Les aliments qui seront mangés crus et les aliments qui seront cuits avant d'être mangés DOIVENT TOUJOURS être séparés. La contamination croisée se produit quand des viandes crues ou des œufs viennent en contact avec des aliments qui seront mangés crus. Ceci est une source principale d'intoxication alimentaire. Enveloppez toujours deux fois les viandes crues et placez-les sur l'étagère la plus basse dans le réfrigérateur de manière qu'aucun jus ne puisse goutter sur les fruits et légumes crus. Puis utilisez les viandes crues entre 1 et 2 jours après l'achat, ou congelez-les pour les conserver plus longtemps. Décongelez les viandes congelées dans le réfrigérateur, pas sur le comptoir.

Quand vous grillez ou cuisez des viandes ou des poissons crus, assurez-vous de mettre la viande cuite sur un plat propre. N'utilisez pas le même plat que vous avez utilisé pour transporter les aliments avant de les mettre sur le grill. Lavez les ustensiles utilisés pour griller après que les aliments sont tournés pour la dernière fois sur le grill, aussi bien que les spatules et cuillers utilisées pour faire sauter à feu vif en remuant ou pour tourner la viande au fur et à mesure qu'elle cuît.

Assurez-vous de bien laver vos mains après avoir manipulé des viandes crues ou des œufs crus. Se laver les mains avec du savon et de l'eau, ou utiliser une lingette antibactérienne pré-humidifiée est absolument nécessaire après avoir touché de la viande crue ou des œufs crus. Ne pas se laver les mains et les surfaces pendant la cuisine est une cause majeure de contamination croisée.

## NETTOYER

Lavez fréquemment vos mains et les surfaces de travail lorsque vous cuisinez. Lavez avec du savon et de l'eau chaude pendant au moins 15 seconds, puis séchez avec une serviette en papier.

## REFROIDIR RAPIDEMENT

La réfrigération rapide des aliments est très importante. La zone de danger où les bactéries se multiplient est entre 40oC et 60oC (40oF et 140oF). Votre réfrigérateur doit être réglé à 4oC (40oF) ou en-dessous; votre congélateur doit être à -17oC (0oF) ou en-dessous. Une règle simple : servir chaud les aliments chauds, servir froid les aliments froids. Utilisez des réchauds ou plaques chauffantes pour garder les aliments chauds pendant le service. Utilisez des bains d'eau glacée pour garder au froid les aliments froids. Ne jamais laisser des aliments à la température ambiante pendant plus de deux (2) heures - 1 heure si la température ambiante est 32oC (90oF) ou au-dessus. Lorsque vous emballez les aliments pour un pique-nique, assurez-vous que les aliments sont déjà refroidis rapidement lorsqu'ils sont mis dans le panier à pique-nique isotherme. Le panier à pique-nique ne refroidira pas les aliments – il garde simplement les aliments froids lorsqu'il est emballé correctement avec de la glace. Les aliments cuits chauds doivent être placés dans des conteneurs peu profonds et immédiatement réfrigérés pour qu'ils se refroidissent rapidement. Assurez-vous de bien couvrir les aliments après qu'ils sont froids.

**REMARQUE :** Des considérations particulières doivent être prises lors de l'utilisation de venaison ou d'autre gibier sauvage, puisqu'ils peuvent devenir très contaminés durant l'opération de dépouille. La venaison est souvent gardée à des températures qui pourraient potentiellement permettre la croissance de bactéries, tel que lorsque celle-ci est transportée. Se référer au Département de la viande et de la volaille de l'USDA (USDA Meat and Poultry Department) pour d'autres questions ou informations sur la sécurité de la viande et des aliments.



# UN AN DE GARANTIE WESTON LIMITÉE

La présente garantie s'applique aux produits, achetés et utilisés aux États-Unis et au Canada, qui ont été dûment enregistrés dans un délai de 30 jours à compter de la date d'achat initiale. La présente garantie est la seule garantie expresse pour ce produit et remplace toute autre garantie ou condition. Ce produit est garanti contre tout défaut de matériaux et de fabrication pour une durée d'un (1) an à compter de la date d'achat initiale. Au cours de cette période, votre seul recours est la réparation ou le remplacement de ce produit ou de tout composant s'avérant défectueux, à notre gré.

Pour enregistrer votre produit : remplissez le formulaire en ligne à l'adresse  
[www.WestonProducts.com/Warranty](http://www.WestonProducts.com/Warranty)

La présente garantie ne couvre pas les produits non enregistrés, ni les réparations ou services après-vente non autorisés, les produits vendus « tels quels » par les détaillants, le verre, les filtres et l'usure normale d'utilisation, toute utilisation non conforme aux directives écrites, ni les dommages au produit résultant d'un accident, d'une modification, d'une utilisation abusive ou incorrecte. La présente garantie est valable uniquement pour l'acquéreur initial ou le destinataire du cadeau et n'est pas cessible. Veuillez conserver le ticket de caisse d'origine, puisqu'une preuve d'achat est requise pour toute réclamation de garantie. La présente garantie devient caduque si le produit est soumis à une tension ou forme d'onde autre que celle indiquée sur l'étiquette (par ex., 120 V ~ 60 Hz).

Aucune réclamation en cas de dommages spéciaux, consécutifs ou indirects résultant du non-respect de toute garantie expresse ou implicite ne sera prise en compte.

Toute responsabilité se limite au montant du prix d'achat. Toute garantie implicite, notamment toute garantie légale, condition de commercialité ou d'adaptation à une fin particulière, est exclue, sauf dans la mesure où cela est interdit par la loi en vigueur, auquel cas cette garantie ou condition est limitée à la durée de la présente garantie écrite. La présente garantie vous confère des droits juridiques spécifiques. Vous pouvez également bénéficier d'autres droits juridiques qui varient selon l'endroit où vous vivez. Certains États ou provinces n'autorisent pas de limitations sur les garanties implicites ou sur les dommages spéciaux, consécutifs ou indirects, de sorte que les limitations susmentionnées pourraient ne pas vous concerner.

Avant de retourner le produit pour réparation ou entretien : il doit être propre et exempt de toute particule de nourriture ou d'autres débris; sans quoi nous nous serons dans l'obligation de vous le retourner ou nous vous facturerons des frais de nettoyage de 50 dollars, à notre gré.

Pour procéder à une réclamation de garantie : allez à l'adresse [www.WestonProducts.com/Contact](http://www.WestonProducts.com/Contact); ouappelez le 1.800.814.4895 pour les États-Unis et le 001.216.801.6801 hors des États-Unis, du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h HNE. Tous les frais liés à l'envoi du produit, frais de transport prépayés inclus, sont à votre charge.

Si le produit remplit les conditions pour une réparation ou un remplacement sous garantie, les frais de retour seront à notre charge. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages dus au transport.

Pour toute réparation sans garantie :appelez le 1.800.814.4895 pour les États-Unis et le 001.216.801.6801 hors des États-Unis, du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h HNE, pour obtenir un numéro d'autorisation de retour de marchandises (numéro de RMA). Tout envoi expédié sans numéro de RMA sera refusé. Tout diagnostic, travail d'entretien, de réparation ou de traitement sera facturé 35 USD/heure. Aucun travail d'entretien ou de réparation ne sera effectué sans autorisation préalable. Tous les frais liés à l'envoi du produit, frais de transport prépayés inclus, ainsi que ceux de retour sont à votre charge.

## **ATTENTION!**

PLEASE INSPECT THIS PACKAGE THOROUGHLY FOR MISSING PARTS OR ANY PRODUCT DAMAGE.  
IF YOUR PRODUCT CONTAINS SHIPPING DAMAGE, PLEASE CONTACT RETAILER FOR ASSISTANCE.

For all other questions regarding product usage, missing parts, product damage, difficulty or warranty activation,  
please contact the Weston Brands Customer Service Team:  
8:00 am to 5:00 pm ET, Monday thru Friday

[CustomerService@WestonProducts.com](mailto:CustomerService@WestonProducts.com)

**U.S. Residents Customer Service Line: 1-800-814-4895 (Outside U.S. Call: 001-216-801-6801)**  
**Weston Brands LLC, Cleveland, Ohio 44131**  
**WestonProducts.com**

Please DO NOT return this item to the retailer before contacting  
Weston Brands Customer Service.

## **SAVE THESE INSTRUCTIONS!**

*Refer to them often and use them to instruct others.*

## **ATTENTION!**

**VEUILLEZ INSPECTER CET EMBALLAGE AVEC SOIN POUR Y DÉTECTOR  
TOUTE PIÈCE MANQUANTE OU ENDOMMAGÉE.  
SI DES PIÈCES ONT ÉTÉ ENDOMMAGÉES PENDANT LE TRANSPORT, Veuillez  
COMMUNIQUER AVEC LE DÉTAILLANT POUR OBTENIR DE L'AIDE.**

Pour toutes les autres questions concernant l'utilisation du produit, les pièces manquantes, les problèmes ou  
l'activation de la garantie, veuillez communiquer avec l'équipe du service clientèle des produits Weston:  
de 8:00 à 17:00 HNE, du lundi au vendredi.

[CustomerService@WestonProducts.com](mailto:CustomerService@WestonProducts.com)

**Numéro de téléphone du service clientèle pour les résidents des É.-U. : 1-216-801-6801**  
**Numéro de téléphone à l'extérieur des É.-U. : 001-440-638-3131 Weston Brands LLC,**  
**Weston Brands LLC, Cleveland, Ohio 44131**  
**WestonProducts.com**

Veuillez communiquer avec le service clientèle des produits Weston AVANT de retourner cet appareil au détaillant.

## **CONSERVER CES DIRECTIVES!**

*Veuillez les consulter fréquemment et les utiliser pour la formation.*

## **¡ATENCIÓN!**

Revise completamente el envase y compruebe que no faltan partes o que algún producto esté dañado.  
si el producto está dañado por el transporte, solicite asistencia al distribuidor.

Para todas aquellas preguntas referentes al uso del producto, partes faltantes, daño del producto, dificultad  
o activación de la garantía, comuníquese con el equipo de servicio al cliente de weston Brands:  
desde las 8:00 am hasta las 5:00 pm ET, de lunes a viernes

[CustomerService@WestonProducts.com](mailto:CustomerService@WestonProducts.com)

**Línea de Servicio al Cliente para Residentes de EE.UU.: 1.800.814.4895 (Fuera de EE.UU., llame al:  
001-216-801-6801) Weston Brands LLC, Cleveland, Ohio 44131**  
**WestonProducts.com**

NO devuelva este artículo al vendedor minorista antes de comunicarse con Servicio al Cliente de  
Weston Brands.

## **¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!**

*Consulte estas instrucciones y úselas para enseñar sobre el uso de este producto a otras personas.*