

**Use & Care Guide**  
**Manual de Uso y Cuidado**  
English / Español

# Kenmore Elite<sup>®</sup>

## Liquid Propane Gas Grill

### Parrilla a gas de propano liquido

Models/Modelos: PG-40506SRLD

P/N 50600322D



Dear New Kenmore Owner,

**Congratulations on the purchase your new Kenmore Elite 700 Series Gas Grill! Kenmore Elite Series Grills have been designed and engineered from the bottom up, with focus on even the smallest detail. This grill has been designed to provide you with even cooking results, fast performance, and precise control so you have complete confidence every time you grill.**

**The Kenmore brand has over a 100-year history of providing innovative solutions that enable our members and customers to get more out of their lives. During this time, the Kenmore brand has evolved through technology, style and the specific needs of every generation. Yet, one constant remains – all Kenmore products offer keys to more living such as greater convenience, better performance and time saved. Your new Kenmore Elite gas grill is another example of this great Kenmore legacy.**

**Of course, if you should have any issues with your new grill, please contact us at 1-888-287-0735. M-F 8:00-5:00 Pacific. We also hope you will share your grill recipes and stories with us and others. You can do this by visiting the [Kenmore cookmore.com](http://Kenmore.cookmore.com) or [grillingishappiness.com](http://grillingishappiness.com) websites.**

**Thank you for allowing us to make this amazing product a part of your life. We hope you enjoy many great meals with your family and friends creating many happy memories.**



Kenmore® • tested for living™

	<b>DANGER</b>	
If you smell gas:		
1. Shut off gas to the appliance.		
2. Extinguish any open flame.		
3. Open lid.		
4. If odor continues, keep away from the appliance and immediately call your gas supplier or your fire department.		

	<b>WARNING</b>	
1. Do not store or use gasoline or other flammable liquids or vapors in the vicinity of this or any other appliance.		
2. An LP cylinder not connected for use shall not be stored in the vicinity of this or any other appliance.		

- 1) The installer should leave instruction to the consumers to retain them for future reference.
- 2) The consumers should keep the instruction for future reference.

### Call Grill Service Center For Help And Parts

If you have questions or need assistance during assembly, please call 1-888-287-0735. You will be speaking to a representative of the grill manufacturer and not a Permasteel employee. To order new parts call Permasteel at 1-888-287-0735. M – F 8:00 – 5:00 Pacific .

### Product Record

IMPORTANT: Fill out the product record information below.

Model Number	_____
Serial Number	_____
	See rating label on grill for serial number.
Date Purchased	_____

	<b>CAUTION</b>	
For residential use only. Do not use for commercial cooking.		

### Installation Safety Precautions

- Please read this User’s Manual in its entirety before using the grill.
- Failure to follow the provided instruction can result in seriously bodily injury and/or property damage.
- Some parts of this grill may have sharp edges. Please wear suitable protective gloves.
- Use grill, as purchased, only with LP (propane) gas and the regulator/valve assembly supplied.
- Grill installation must conform with local codes, or in their absence of local codes, with either the National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/ NFPA 54, Natural Gas and Propane Installation Code, CSA B149.1, or Propane Storage and Handling Code, B149.2, or the Standard for Recreational Vehicles, ANSI A 119.2/NFPA 1192, and CSA Z240 RV Series, Recreational Vehicle Code, as applicable.
- All electrical accessories (such as rotisserie) must be electrically grounded in accordance with local codes, or National Electrical Code, ANSI / NFPA 70 or Canadian Electrical Code, CSA C22.1. Keep any electrical cords and/or fuel supply hoses away from any hot surfaces.
- This grill is safety certified for use in the United States and/or Canada only. Do not modify for use in any other location. Modification will result in a safety hazard.

**IMPORTANT:** This grill is intended for outdoor use only and is not intended to be installed in or on recreational vehicles or boats.

**NOTE TO INSTALLER:** Leave this User’s Manual with the customer after delivery and/or installation.

**NOTE TO CONSUMER:** Leave this User’s Manual in a convenient place for future reference.

### Safety Symbols

The symbols and boxes shown below explain what each heading means. Read and follow all of the messages found throughout the manual.

	<b>DANGER</b>	
DANGER: Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.		
	<b>WARNING</b>	
WARNING: Indicates an potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.		
	<b>CAUTION</b>	
CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation or unsafe practice which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.		

For Your Safety . . .	.. 2
Grill Service Center . . .	.. 3
Product Record Information . . .	.. 3
Installation Safety Precautions . . .	.. 3
Safety Symbols . . .	.. 3
Kenmore Grill Warranty . . .	.. 5
Use and Care . . .	... 6-14
Light Bulb Replacement . . .	...15-16
Parts List . . .	...17-18
Parts Diagram . . .	..19
Before Assembly . . .	... 20-23
Assembly . . .	...24-37
Troubleshooting . . .	...38-40

WARNING

**CALIFORNIA PROPOSITION 65**

1. Combustion by-products produced when using this product contain chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects, and other reproductive harm.
2. This Product contains chemicals, including lead and lead compounds, known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.

**Wash your hands after using this product.**

WARNING

This grill is rated at 96,000 BTU. This is more than one standard 20 lb. LP tank can deliver at once, especially in cold weather. Do not operate the 5 main burners while the rotisserie burner is being used. Or do not operate the rotisserie burner when the 5 main burners are being used.

## KENMORE ELITE LIMITED WARRANTY

**WITH PROOF OF SALE**, the following warranty coverage applies when this appliance is correctly installed, operated and maintained according to all supplied instructions, Note: Consumer is responsible for Shipping & handling of all warranty replacement parts.

**FOR TWO YEARS:** from the date of sale this appliance is warranted against defects in material or workmanship, consumer will receive free replacement parts with proof of purchase, consumer is responsible for S&H cost.

**FOR FIVE YEARS:** from the date of sale, any Heat Diffuser that rusts through or burns through will be replaced, proof of purchase must be provided, consumer is responsible for Shipping & Handling cost.

**FOR FIFTEEN YEARS:** from the date of sale, any stainless-steel burner that rusts through or burns through will be replaced, proof of purchase must be provided, consumer is responsible for Shipping & Handling cost.

**FOR TWENTY-FIVE YEARS** from the date of sale, Firebox cast aluminum side panels that rusts through or burns through will be replaced, proof of purchase must be provided, consumer is responsible for Shipping & Handling cost.

All warranty coverage excludes ignitor batteries and grill part paint loss, discoloration or surface rusting, which are either expendable parts that can wear out from normal use within the warranty period, or are conditions that can be the result of normal use, accident or improper maintenance.

All warranty coverage is void if this appliance is ever used for other than private household purposes.

For warranty coverage details to obtain replacement parts, visit the web page: [www.permasteel.net](http://www.permasteel.net)

**This warranty covers ONLY defects in material and workmanship, and will NOT pay for:**

1. Expendable items that can wear out from normal use within the warranty period, including but not limited to batteries, screw-in base light bulbs and surface coatings or finishes.
2. A service technician to clean or maintain this appliance, or to instruct the user in correct appliance installation, operation and maintenance.
3. Service calls to correct appliance installation not performed by Sears authorized service agents, or to repair problems with house fuses, circuit breakers, house wiring, and plumbing or gas supply systems resulting from such installation.
4. Damage to or failure of this appliance resulting from installation not performed by Sears authorized service agents, including installation that was not in accord with electrical, gas or plumbing codes.
5. Damage to or failure of this appliance, including discoloration or surface rust, if it is not correctly operated and maintained according to all supplied instructions.
6. Damage to or failure of this appliance, including discoloration or surface rust, resulting from accident, alteration, abuse, misuse or use for other than its intended purpose.
7. Damage to or failure of this appliance, including discoloration or surface rust, caused by the use of detergents, cleaners, chemicals or utensils other than those recommended in all instructions supplied with the product.
8. Damage to or failure of this appliance resulting from natural or other catastrophe, such as flood, fire or storm.
9. Damage to or failure of parts or systems resulting from unauthorized modifications made to this appliance.
10. Service to an appliance if the model and serial plate is missing, altered, or cannot easily be determined to have the appropriate certification logo.

### **Disclaimer of implied warranties; limitation of remedies**

Customer's sole and exclusive remedy under this limited warranty shall be product repair or replacement as provided herein. Implied warranties, including warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are limited to two years on the appliance, five years on heat diffusers, fifteen years on burners, and twenty-five years on sidewalls, lid shroud and grates, or the shortest period allowed by law. Seller shall not be liable for incidental or consequential damages. Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitation on the duration of implied warranties of merchantability or fitness, so these exclusions or limitations may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

## USE AND CARE




- **NEVER** store a spare LP cylinder under or near the appliance or in an enclosed area.



- **Never fill a cylinder beyond 80% full.**
- **If the information in the two points above is not followed exactly, a fire causing death or serious injury may occur.**
- **An overfilled or improperly stored cylinder is a hazard due to possible gas release from the safety relief valve. This could cause an intense fire with risk of property damage, serious injury or death.**
- **If you see, smell or hear gas escaping, immediately get away from the LP cylinder and appliance and call your fire department.**

### LP Tank Removal, Transport And Storage

- Turn OFF all control knobs and LP tank valve. Turn coupling nut counterclockwise by hand only - do not use tools to disconnect. Lift LP tank wire upward off of LP tank collar, then lift LP tank up and off of support bracket. Install safety cap onto LP tank valve. Always use cap and strap supplied with valve. **Failure to use safety cap as directed may result in serious personal injury and/or property damage.**



- A disconnected LP tank in storage or being transported must have a safety cap installed (as shown). Do not store an LP tank in enclosed spaces such as a carport, garage, porch, covered patio or other building. Never leave an LP tank inside a vehicle which may become overheated by the sun.
- Do not store an LP tank in an area where children play.

### LP Cylinder

- The LP cylinder used with your grill must meet the following requirements:
- Use LP cylinders only with these required measurements: 12" (30.5cm) (diameter) x 18" (45.7 cm) (tall) with 20 lb. (9 kg.) Capacity maximum.
- LP cylinders must be constructed and marked in accordance with specifications for LP cylinders of the U.S. Department of Transportation (DOT) or for Canada, CAN/CSA-B339, cylinders, spheres and tubes for transportation of dangerous goods. Transport Canada (TC). See LP cylinder collar for marking.
- LP cylinder valve must have:
  - Type 1 outlet compatible with regulator or grill.
  - Safety relief valve.
  - UL listed Overfill Protection Device (OPD). This OPD safety feature is identified by a unique triangular hand wheel. **Use only LP cylinders equipped with this type of valve.**
- LP cylinder must be arranged for vapor withdrawal and include collar to protect LP cylinder valve. Always keep LP cylinders in upright position during use, transit or storage.



OPD Hand Wheel



LP cylinder in upright position for vapor withdrawal

### LP (Liquefied Petroleum Gas)

- LP gas is nontoxic, odorless and colorless when produced. **For Your Safety**, LP gas has been given an odor (similar to rotten cabbage) so that it can be smelled.
- LP gas is highly flammable and may ignite unexpectedly when mixed with air.

### LP Cylinder Filling

- Use only licensed and experienced dealers.
- LP dealer **must purge new cylinder** before filling.
- Dealer should **NEVER** fill LP cylinder more than 80% of LP cylinder volume. Volume of propane in cylinder will vary by temperature.
- A frosty regulator indicates gas overfill. Immediately close LP cylinder valve and call local LP gas dealer for assistance.
- Do not release liquid propane (LP) gas into the atmosphere. This is a hazardous practice.
- To remove gas from LP cylinder, contact an LP dealer or call a local fire department for assistance. Check the telephone directory under "Gas Companies" for nearest certified LP dealers.

## LP Tank Exchange

- Many retailers that sell grills offer you the option of replacing your empty LP tank through an exchange service. Use only those reputable exchange companies that inspect, precision fill, test and certify their cylinders. **Exchange your tank only for an OPD safety feature-equipped tank as described in the "LP Tank" section of this manual.**
- Always keep new and exchanged LP tanks in upright position during use, transit or storage.
- **Leak test new and exchanged LP tanks BEFORE connecting to grill.**

## LP Tank Leak Test

### For your safety

- Leak test must be repeated each time LP tank is exchanged or refilled.
- Do not smoke during leak test.
- Do not use an open flame to check for gas leaks.
- Grill must be leak tested outdoors in a well-ventilated area, away from ignition sources such as gas fired or electrical appliances. During leak test, keep grill away from open flames or sparks.
- Use a clean paintbrush and a 50/50 mild soap and water solution. Brush soapy solution onto areas indicated by arrows in figure below. Leaks are indicated by growing bubbles.




## WARNING





If "growing" bubbles appear do not use or move the LP tank. Contact an LP gas supplier or your fire department!

- ▲ Do not use household cleaning agents. Damage to the gas train components (valve/hose/regulator) can result.



## Connecting Regulator To The LP Tank


1. LP tank must be properly secured onto grill. (Refer to assembly section.)
2. Turn all control knobs to the OFF position.
3. Turn LP tank OFF by turning OPD hand wheel clockwise to a full stop.
4. Remove the protective cap from LP tank valve. Always use cap and strap supplied with valve.




**Do not insert a POL transport plug (plastic part with external threads) into the type 1 valve outlet. It will defeat the Safety Relief Valve feature.**

5. Hold regulator and insert nipple into LP tank valve. Hand-tighten the coupling nut, holding regulator in a straight line with LP tank valve so as not to cross-thread the connection.

**Nipple has to be centered into the LP tank valve.**





Hold coupling nut and regulator as shown for proper connection to LP tank valve.

6. Turn the coupling nut clockwise and tighten to a full stop. The regulator will seal on the back-check feature in the LP tank valve, resulting in some resistance. **An additional one-half to three-quarters turn is required to complete the connection. Tighten by hand only - do not use tools.**

**NOTE:**


If you cannot complete the connection, disconnect regulator and repeat steps 5 and 6. If you are still unable to complete the connection, do not use this regulator!  
 Call 1-888-287-0735. M – F 8:00 – 5:00 Pacific for an identical replacement part.

	<b>DANGER</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Do not insert any tool or foreign object into the valve outlet or safety relief valve. You may damage the valve and cause a leak. Leaking propane may result in explosion, fire, severe personal injury, or death.</li> </ul>		

	<b>WARNING</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Outdoor gas appliance is not intended to be installed in or on a boat.</li> <li>Outdoor gas appliance is not intended to be installed in or on an RV.</li> <li>Never attempt to attach this grill to the self-contained LP gas system of a camper trailer or motor home.</li> <li>Do not use grill until leak-tested.</li> <li>If a leak is detected at any time, STOP and call the fire department.</li> <li>If you cannot stop a gas leak, immediately close LP cylinder valve and call LP gas supplier or your fire department !</li> </ul>		

**Leak Testing Valves, Hose and Regulator**

1. Turn all grill control knobs to OFF.
2. Be sure regulator is tightly connected to LP tank.
3. Completely open LP tank valve by turning OPD hand wheel counterclockwise. If you hear a rushing sound, turn gas off immediately. There is a major leak at the connection. **Correct before proceeding** by calling Sears for replacement parts at 1-888-287-0735. M – F 8:00 – 5:00 Pacific .
4. Brush soapy solution onto areas where bubbles are shown in picture below:



5. If "growing" bubbles appear, there is a leak. Close LP tank valve immediately and retighten connections. If leaks cannot be stopped do not try to repair. Call for replacement parts at 1-888-287-0735. M – F 8:00 – 5:00 Pacific .
6. Always close LP tank valve after performing leak test by turning hand wheel clockwise.



 **WARNING** 

**For Safe Use of Your Grill and to Avoid Serious Injury:**

- Do not let children operate or play near grill.
- Keep grill area clear and free from materials that burn.
- Do not block holes in sides or back of grill.
- Use grill only in well-ventilated space. NEVER use in enclosed space such as carport, garage, porch, covered patio, or under an overhead structure of any kind.
- Do not use charcoal or ceramic briquets in a gas grill.
- Use grill at least 3 ft. from any wall or surface. Maintain 10 ft. clearance to objects that can catch fire, or to sources of ignition such as pilot lights on water heaters, live electrical appliances, etc.



**• Apartment**

Check with management to learn the requirements and fire codes for using an LP gas grill in your apartment complex. If allowed, use outside on the ground floor with a three (3) foot clearance from walls or rails. Do not use on or under balconies.

- NEVER attempt to light burner with lid closed. A buildup of non-ignited gas inside a closed grill is hazardous.
- Never operate grill with LP cylinder out of correct position specified in assembly instructions.
- Always close LP cylinder valve and remove coupling nut before moving LP cylinder from specified operation position.


**Safety Tips**

- ▲ Before opening LP cylinder valve, check the coupling nut for tightness.
- ▲ When grill is not in use, turn off all control knobs and LP cylinder valve.
- ▲ Never move grill while in operation or still hot.
- ▲ Use long-handled barbecue utensils and oven mitts to avoid burns and splatters.
- ▲ Maximum load for sideburner and side shelf is 10 lbs.
- ▲ The drip tray must be inserted into grill and emptied after each use. Do not remove drip tray until grill has completely cooled.
- ▲ Clean grill often, preferably after each cookout. If a bristle brush is used to clean any of the grill cooking surfaces, ensure no loose bristles remain on cooking surfaces prior to grilling. It is not recommended to clean cooking surfaces while grill is hot.
- ▲ If you notice drip or other hot material dripping from grill, determine the cause, correct it, then clean and inspect valve. Keep ventilation openings in cylinder enclosure (grill cart) free and clear of debris.
- ▲ Do not store objects or materials inside the grill cart enclosure that would block the flow of combustion air to the underside of either the control panel or the firebox bowl.
- ▲ The regulator may make a humming or whistling noise during operation. This will not affect safety or use of grill.
- ▲ If you have a grill problem see the "Troubleshooting Section".
- ▲ If the regulator frosts, turn off grill and LP cylinder valve immediately. This indicates a problem with the cylinder and it should not be used on any product. Return to supplier!

 **CAUTION** 

- Putting out drip fires by closing the lid is not possible. Grills are well ventilated for safety reasons.
- Do not use water on a drip fire. Personal injury may result. If a drip fire develops, turn knobs and LP cylinder off.
- Do not leave grill unattended while preheating or burning off food residue on HI. If grill has not been regularly cleaned, a drip fire can occur that may damage the product.

**Main Burner Igniter Lighting**


- ▲ Do not lean over grill while lighting.
    1. Open lid during lighting.
    2. Turn on valve from source or tank.
    3. Push and turn any Main Burner control knob to  Hi and hold in. You will hear a clicking sound from the electrodes of all burners.
    4. If ignition does not occur in 5 seconds, turn the burner controls OFF, wait 5 minutes, and repeat the lighting procedure.
    5. To ignite any other Main Burner, turn knob to HI.
    6. To ignite the searing burner, follow steps 2-4 using the Searing Burner knob.
    7. To ignite the Rotisserie Burner, follow steps 2-4 using the Rotisserie Burner knob.
- If igniter does not work, follow **Match Lighting** instructions.




## WARNING



Turn controls and gas source or tank OFF when not in use.



## CAUTION




If ignition does NOT occur in 5 seconds, turn the burner controls OFF, wait 5 minutes and repeat the lighting procedure. If the burner does not ignite with the valve open, gas will continue to flow out of the burner and could ignite with risk of injury.

### Match Lighting


▲ Do not lean over grill while lighting.

1. Open lid during lighting.
2. Place match into match holder (hanging on back of left door). Light match, place into lighting hole on left side of firebox.
3. Turn right knob to HI position. Be sure burner lights and stay lit.
4. Light other burners follow with step 3.




### Searing burner Match Lighting

1. **Open searing burner lid.**  
Turn on gas at LP cylinder.
2. Place lit match near burner.
3. Turn searing burner knob to ON.  
Be sure burner lights and stays lit.




### Rotisserie burner Match Lighting

1. **Open lid and remove the Warming Rack.** Turn on gas at LP cylinder.
2. Place lit match near burner.
3. Turn searing burner knob to ON.  
Be sure burner lights and stays lit.



### Burner Flame Check

- Remove cooking grates and heat diffusers. Light burners, turn knobs from HI to LO. You should see a smaller flame in LO position than seen on HI. Perform burner flame check on sideburner, also. Always check flame prior to each use. If only low flame is seen refer to "Sudden flame drop or low flame" in the Troubleshooting Section.



### Turning Grill Off

- Turn all knobs to OFF position. Turn LP cylinder off by turning Igniter Check

- Turn gas off at LP cylinder. Press and hold electronic igniter button. "Clicking" should be heard and spark seen each time between collector box or burner and electrode. See "Troubleshooting" if no click or spark.

### Valve Check

- Important: Make sure gas is off at LP cylinder before checking valves. Knobs lock in OFF position. To check valves, first push in knobs and release, knobs should spring back. If knobs do not spring back, replace valve assembly before using grill. Turn knobs to LOW position then turn back to OFF position. Valves should turn smoothly.

### Hose Check

- Before each use, check to see if hoses are cut or worn. Replace damaged hoses before using grill. Use only valve/hose/regulator as specified in the parts list of this Use & Care Guide.

### Cast Iron Grate Seasoning (if applicable)

**First Use** – Before first use, season cast iron grates as follows: Rinse cast iron grates with hot water. Do not use soap. Dry grates thoroughly with a cloth towel. Coat grates with vegetable oil or non-stick cooking spray. Place grates in grill. Start grill and slowly raise temperature to 350° - 400° F. Heat grates for one hour. Turn off grill and allow grates to cool completely before using to cook.

**Cleaning** – Do not use soap when cleaning grates. Clean grates with a stiff brush and hot water. Dry grates thoroughly with a cloth towel.

**Re-seasoning** – Re-season grates when rust spots appear on grate surface. When re-seasoning grates, soap may be used with hot water to clean grates. After cleaning, dry grates thoroughly with a cloth towel. Coat grates with vegetable oil or non-stick cooking spray. Place grates in grill. Start grill and slowly raise temperature to 350° - 400° F. Heat grates for one hour. Turn off grill and allow grates to cool completely before using again.

### General Grill Cleaning


- Do not mistake brown or black accumulation of drip and smoke for paint. Interiors of gas grills are not painted at the factory (**and should never be painted**). Apply a strong solution of detergent and water or use a grill cleaner with scrub brush on insides of grill lid and bottom. Rinse and allow to completely air dry. **Do not apply a caustic grill/oven cleaner to painted surfaces.**
- **Porcelain surfaces:** Because of glass-like composition, most residue can be wiped away with baking soda/water solution or specially formulated cleaner. Use nonabrasive scouring powder for stubborn stains.

- **Painted surfaces:** Wash with mild detergent or nonabrasive cleaner and warm soapy water. Wipe dry with a soft nonabrasive cloth.
- **Stainless steel surfaces:** To maintain your grill's high quality appearance, wash with mild detergent and warm soapy water and wipe dry with a soft cloth after each use. Baked-on drip deposits may require the use of an abrasive plastic cleaning pad. Use only in direction of brushed finish to avoid damage. Do not use abrasive pad on areas with graphics.
- **Cooking surfaces:** If a bristle brush is used to clean any of the grill cooking surfaces, ensure no loose bristles remain on cooking surfaces prior to grilling. It is not recommended to clean cooking surfaces while grill is hot.
- **Drip Tray and Cup:** Regularly clean the grease drippings from the Drip Tray and Drip Cup. When the grill has completely cooled down after use, remove the cup from the tray and slide the tray out of the grill. Clean the grease drippings from the cup and tray surfaces by washing with mild detergent or nonabrasive cleaner and warm soapy water. Wipe dry with a soft nonabrasive cloth. Slide the tray back into the grill and replace the cup back into the tray before using the grill again.




## SPIDER ALERT!

**IMPORTANT:** Always ensure that the venturi burner tubes are clean. A venturi burner tube has a narrow area in which spiders tend to build nests.



If you notice that your grill is getting hard to light or that the flame isn't as strong as it should be, take the time to check and clean the venturi's.



Spiders or small insects have been known to create "flashback" problems. The spiders spin webs, build nests and lay eggs in the grill's venturi tube(s) obstructing the flow of gas to the burner. The backed-up gas can ignite in the venturi behind the control panel. This is known as a flashback and it can damage your grill and even cause injury.

To prevent flashbacks and ensure good performance the burner and venturi assembly should be removed from the grill and cleaned before use whenever the grill has been idle for an extended period.

## Storing Your Grill

- Clean cooking grates.
- Store in dry location.
- When LP cylinder is connected to grill, store outdoors in a well-ventilated space and out of reach of children.
- Cover grill if stored outdoors. Choose from a variety of grill covers offered by manufacturer once available.
- Store grill indoors **ONLY** if LP cylinder is turned off and Disconnected, remove from grill and stored outdoors.
- When removing grill from storage, follow "Cleaning the Burner Assembly" instructions before starting grill.

## Cleaning the Burner Assembly

Follow these instructions to clean and/or replace parts of burner assembly or if you have trouble igniting grill.

1. Turn gas off at control knobs and LP cylinder
2. Remove cooking grates and heat diffusers.
3. Remove cotter pin from rear of burners. (See Fig A. next Page)
4. Carefully lift each burner up and away from valve openings.


We suggest three ways to clean the burner tubes. Use the one easiest for you.

- (A) Bend a stiff wire (a light weight coat hanger works well) into a small hook. Run the hook through each burner tube several times.




- (B) Use a narrow bottle brush with a flexible handle (do not use a brass wire brush), run the brush through each burner tube several times.
  - (C) Wear eye protection: Use an air hose to force air into the burner tube and out the burner ports. Check each port to make sure air comes out each hole.
5. Wire brush entire outer surface of burner to remove food residue and dirt.
  6. Clean any blocked ports with a stiff wire such as an open paper clip.
  7. Check burner for damage, due to normal wear and corrosion some holes may become enlarged. If any large cracks or holes are found replace burner.

**VERY IMPORTANT:** Burner tubes must reengage valve openings. See illustrations below.




8. Carefully replace burners.
9. Attach burners to brackets with cotter pin. (See Fig B. next Page) Replace heat diffusers and cooking grates.



### Indirect Cooking

Poultry and large cuts of meat cook slowly to perfection on the grill by indirect heat. Place food over unlit burner(s); the heat from lit burners circulates gently throughout the grill, cooking meat or poultry without the touch of a direct flame. This method greatly reduces flare-ups when cooking extra fatty cuts because there is no direct flame to ignite the fats and juices that drip during cooking.




### 1 Burner Cooking

Cook with direct or indirect heat.  
Best for smaller meals or foods.  
Consumes less fuel.

### Indirect Cooking Instructions

- Always cook with the lid closed.
- Due to weather conditions, cooking times may vary. During cold and windy conditions the temperature setting may need to be increased to insure sufficient cooking temperature.
- Place food over over unlit burner(s).



### 2 Burner Cooking

Great indirect cooking on low.  
Produces slow, even heating.  
Ideal for slow roasting and baking.

### Food Safety

Food safety is a very important part of enjoying the outdoor cooking experience. To keep food safe from harmful bacteria, follow these four basic steps:

**Clean:** Wash hands, utensils, and surfaces with hot soapy water before and after handling raw meat and poultry.

**Separate:** Separate raw meats and poultry from ready-to-eat foods to avoid cross contamination. Use a clean platter and utensils when removing cooked foods.

**Cook:** Cook meat and poultry thoroughly to kill bacteria. Use a thermometer to ensure proper internal food temperatures.

**Chill:** Refrigerate prepared foods and leftovers promptly. **For more information call: USDA Meat and Poultry Hotline at 1-800-535-4555 (In Washington, DC (202) 720-3333, 10:00 am 4:00 pm EST).**

### How To Tell If Meat Is Grilled Thoroughly

- Meat and poultry cooked on a grill often browns very fast on the outside. Use a meat thermometer to be sure food has reached a safe internal temperature, and cut into food to check for visual signs of doneness.
- Whole poultry should reach 180° F; breasts, 170° F. Juices should run clear and flesh should not be pink.
- Hamburgers made of any ground meat or poultry should reach 160° F, and be brown in the middle with no pink juices. Beef, veal and lamb steaks, roasts and chops can be cooked to 145° F. All cuts of pork should reach 160° F.
- NEVER partially grill meat or poultry and finish cooking later. Cook food completely to destroy harmful bacteria.
- When reheating takeout foods or fully cooked meats like hot dogs, grill to 165° F, or until steaming hot.

**WARNING:** To ensure that it is safe to eat, food must be cooked to the minimum internal temperatures listed in the table below.

USDA* Recommended Safe Minimum Internal Temperatures	
Beef, Veal, Lamb and Pork – Whole Cuts**	145° F
Fish	145° F
Beef, Veal, Lamb and Pork – Ground	160° F
Egg Dishes	160° F
Turkey, Chicken & Duck – Whole, Pieces & Ground	165° F

\* United States Department of Agriculture

\*\*Allow meat to rest three minutes before carving or consuming.


## Natural Gas Conversion Kit

To purchase Natural Gas Conversion Parts call Permasteel at  
**1-888-287-0735. M - C F 8:00 - C 5:00 Pacific**

### Natural gas conversion kit

**Model # 40506S0NC-TRQ01**

Your grill can be converted to natural gas with this conversion kit by a qualified gas technician only. In order to convert this grill the technician will need this conversion kit.



### Natural gas 12' hose

If converting the grill to natural gas, the technician in most cases will need this 12' extension hose with 1/2" ID (inner diameter), which is included in the natural gas conversion kit.




**For Natural Gas Connection**

**Preparing:**


1. Turn off gas supply, and then remove cap on gas Supply side.
2. Recommended: Install a shut-off valve on gas supply side before installing the socket.
3. Socket should be installed by an authorized technician in accordance with the national fuel gas code (NFPA 54/ANSI223.1)
4. Before inserting plug, turn on gas supply and leak test all connections including the stem of the shut-off valve and the opening of the socket. For best results, use and ammonia-free soap & water solution.

**Operating Instructions:**

1. To connect, push back socket sleeve.



2. Insert plug and release sleeve.
3. Push plug until sleeve snaps forward. (Gas will flow automatically. Failure to connect plug properly to socket will inhibit gas flow to the appliance.)



**To disconnect**

1. Pull Sleeve back. Pull plug out socket. (Gas is automatically shut off.)
2. Close shut-off valve and replace dust caps on socket and plug.

**LP Gas**

If your grill is for LP Gas, the regulator supplied is set for an 11-in. Water column (WC) and is for use with LP gas only. The factory-supplied regulator and hose must be used with a 20-lb. LP gas tank.

**Natural Gas**

If your grill is for Natural Gas, it is set for a 7-in. water column (WC) and is for use with Natural Gas only. Gas pressure is affected by gas line size and the length of gas line run from house gas line. Follow the recommendations in the chart below.

From House to Grill	
Distance	Tubing Size
Up to 25 ft.	3/8 in. diameter
26-50 ft.	1/2 in. diameter
51-100 ft.	2/3 of the run: 3/4 in. diameter 1/3 of the run: 1/2 in. diameter
Over 101 ft.	3/4 in. diameter

## Light Bulb Replacement

If the light bulbs on the inside rear of the firebox do not work, follow the steps below to replace them.

It is recommended to remove the grill lid before attempting to replace the firebox light bulbs. Open the lid and remove the cotter keys from each hinge bolt. Unscrew the hinge bolt from the nut on each side. Lift off the lid. Replace lid when finished replacing bulbs.

Do not touch the replacement bulb at any time with your bare fingers. Perspiration residue from your skin may dry on the bulb surface and cause it to burn out prematurely.

**CAUTION:** Be careful with fingers around possible sharp edges of the firebox when changing bulbs.



1. Remove the rear panel screws and nuts.



4. Remove the bulb case from the light fixture.



2. Remove the rear panel.



5. Press button on end of bulb case to free and remove bulb case glass.



3. Remove the screw and nut holding the bulb case in place.

**CAUTION:** Be careful with fingers around possible sharp edges when removing bulb case screw and nut.



6. Wiggle the old bulb free from the bulb socket.



7. Using a glove or cloth, insert new bulb into bulb socket.



10. Tighten the bulb case back into place with previously removed screw and nut.  
**CAUTION:** Be careful with fingers around possible sharp edges when replacing bulb case screw and nut.



8. Reinstall the bulb case glass onto the bulb case.



11. Install the rear panel using the previously removed screws and nuts.



9. Fit the bulb case back into the light fixture.



## PARTS LIST

Key	Description	Qty	Part Number	Key	Description	Qty	Part Number
1	Lid, Side Burner	1	41500041	35	Regulator	1	50600233C
2	Rotate Rod, Side Burner	1	41500205	36	Control Knob Bezel	6	40900036
3	End Cap, Right Side Shelf	1	30800206C	37	Control Knob Bezel, Rotisserie Burner	1	50403001
4	Right Side Shelf	1	50600033C	38	Control Knob, Rotisserie Burner	1	50600218
5	Cooking Grid, Side Burner	1	50600203	39	Control Knob, Searing Burner	1	50600217
6	Searing Burner Base	1	50600036	40	Control Knob	5	30800219
7	Drip Cup ,Searing Burner	1	50600039	41	Bottom Shelf	1	50600072C
8	Double Igniter Wire, Searing Burner	1	50600225	42	Top Magnet Box	1	50600057
9	Fascia, Right Side Shelf	1	50600041C	43	Magnet	4	40200094
10	Searing Burner	1	50600081	44	Bottom Magnet Box	1	50600076C
11	Control Panel	1	50600019D	45	Caster	2	30800238
12	Control Panel Inner Panel	1	50600023	46	Caster with Brake	2	30800237
13	Led Light Strip	1	50600230	47	Cart Support Angel Bar	2	50600058
14	Ground Wire	1	61300096	48	Gas Tank Tray Bracket	2	30800108C
15	Control Panel Glass	1	50600202C	49	Slider Bar	2	30800252C
16	Pulse ground wire	1	30800244D	50	Gas Tank Support	1	30800112C
17	Pulse ground wire	1	30800244	51	MOTOR SUPPORT	1	50600089C
18	Switch Box	1	41500221	52	Rotisserie Rod	1	50600088C
19	Waterproof Switch	2	41500220	53	Drip Box	1	30800082C
20	Thermocouple Assembly	1	50600214	54	Door Bracket	1	50600056
21	Gas Hose B	1	50600215	55	Right Side Panel (SS)	1	50600051C
22	Pulse control wire	1	50600226D	56	Battery Module	1	41500223
23	Safety Switch	1	50600213	57	Battery Box	1	50600050
24	Gas Valve, Main Burner	5	50600211	58	Door Hinge	4	30800236
25	Side Burner Hose	1	41500228	59	Match Holder	1	40800128
26	Gas Valve, Searing Burner	1	50600212	60	Match Holder Bracket	1	30800255C
27	Manifold, Side Burner	1	41500042	61	Match Holder Chain	1	50600231
28	Manifold, Rotisserie Burner	1	50600030	62	Side Shelf Badge	1	50600201
29	Manifold, Main Burner	1	50600024D	63	Door Handle	2	50600069C
30	Gas Hose	1	50600232C	64	Right Door (SS)	1	50600066C
31	Gas Hose A	1	50600234	65	Right Door Handle Support	2	30800250C
32	Regulator Retention Bracket	1	30800054	66	Left Door Handle Support	2	30800249C
33	Connector B	1	30800218	67	Left Door (SS)	1	50600060C
34	Hook	1	30800226	68	Side Burner Hose Fixed Bracket	2	50600085

**NOTE: Some grill parts shown in the assembly steps may differ slightly in appearance from Those on your particular grill model. However, the method of assembly remains the same.**

## PARTS LIST

Key	Description	Qty	Part Number	Key	Description	Qty	Part Number
69	Left Side Panel (SS)	1	50600045C	99	Lid Rubber Bumper, Back	2	40800107
70	Tank Baffle	2	50600074C	100	Temperature Gauge	1	30800207
71	Transformer	1	41500216	101	Temp Gauge Bezel	1	30800208
72	Three legs power line	1	50600229	102	Logo	1	30800209
73	Pulse Decoration Box	2	30800246	103	Rotate Rod, Lid	2	40800108
74	Wire Slot C	1	50600049	104	Left Lid Handle Support	1	30800247C
75	Gas Tank Holder	1	30800253C	105	Right Lid Handle Support	1	30800248C
76	Back Panel (SS)	1	5060054C	106	Left Lid Handle heat-proof mat	1	30800259C
77	Hole Bushing	3	30800245	107	Cotter Pin	7	110050
78	Electronic Ignition Module	2	61200215	108	Lid Handle	1	50600006C
79	Main Burner Electrode L345	1	50600219	109	Lid (SS)	1	50600002C
80	Main Burner Electrode L500	1	50600220	110	Rear Panel, Rotisserie Burner	1	50600029
81	Main Burner Electrode L715	1	50600223	111	Lamp	2	41500218
82	Main Burner Electrode L560	1	50600222	112	lamp bulb	2	41500218-1
83	Main Burner Electrode L405	1	50600221	113	Rotisserie Burner	1	50600080
84	Drip Tray	1	50600014C	114	Wire Slot A	1	50600013
85	Lamp Seat	2	41500021	115	Wire Slot B	2	41500015
86	Thermocouple Bracket	1	50600028	116	Warming Rack	1	50600204
87	Motor Support Bracket	1	50600026	117	Cooking Grate	3	50600205C
88	Motor Support	1	50600027	118	Heat Diffuser	5	41500013
89	Main Burner	5	30800086	119	Double Igniter Wire, Rotisserie Burner	1	50600224
90	Fascia, Left Side Shelf	1	30800036	120	Firebox	1	50600008C
91	End Cap, Left Side Shelf	1	30800205C				
92	Left side shelf	1	30800031				
93	Motor	1	50600210				
94	Rotisserie Rod	1	50600206				
95	Fork	2	50600207				
96	Wing Screw, Flat Head Set Screw	1	50600209				
97	Shaft Collar	1	50600208				
98	Lid Rubber Bumper, Front	2	30800233				

Not Pictured


Hardware Pack	1	50600330D
Manual	1	50600322D

If you are missing hardware or have damaged parts after unpacking grill, call 1-888-287-0735. M – F 8:00 – 5:00 Pacific for replacement.

To order replacement parts after using grill, call 1-888-287-0735. M – F 8:00 – 5:00 Pacific


**NOTE: Some grill parts shown in the assembly steps may differ slightly in appearance from Those on your particular grill model. However, the method of assembly remains the same.**

# DIAGRAM






## BEFORE ASSEMBLY




**NOTICE:** Once you have unpacked the grill according to the STOP SHEET instructions, check all grill parts against the pictures on this and the following two pages. If any parts are missing or damaged, call 1-888-287-0735. M – F 8:00 – 5:00 Pacific



BEFORE ASSEMBLY



# BEFORE ASSEMBLY







# ASSEMBLY

CAREFULLY READ AND PERFORM ALL ASSEMBLY INSTRUCTIONS ON THE FOLLOWING PAGES.

**Tools Required:**


- Adjustable wrench (not provided)
- #2 and #3 Philips Screwdriver and Slotted Screwdriver (not provided)
- The following hardware is provided in blister pack for convenient use.

<p>M4X10 Screws Qty: 2 pcs</p> 	<p>M4X12 Screws Qty: 2 pcs</p> 
<p>M6X13 Screws Qty: 10 pcs</p> 	<p>AA Battery Qty: 6 pcs</p> 

# 1

## Left Side Shelf Assembly

- Hang shelf onto brackets on left side of firebox. (A)
- Attach shelf to firebox from inside with (2) M6x13 screws. (B)
- Attach shelf to firebox from outside with (3) M6x13 screws and (1) M4x12 screw. (C)




M6X13 screws Qty: 5 pcs




M4X12 screws Qty: 1 pc


A



B



C






# 2

## Right Side Shelf Assembly

- Hang shelf onto brackets on right side of firebox. (A)
- Attach shelf to firebox from inside with (2) M6x13 screws. (B)
- Attach shelf to firebox from outside with (3) M6x13 screws and (1) M4x12 screw. (C)




M6X13 screws Qty: 5 pcs




M4X12 screws Qty: 1 pc


A



B









C




# 3

## Right Side Searing burner

- Remove plastic packaging from searing burner valve. Remove searing burner grate from within searing burner shelf. (A)
- Connect flat igniter wire tip to the igniter pin on the searing burner valve. (B)
- Remove the 2 pre-installed screws from the valve control stem and set them aside. (C)
- Loosen the searing burner to insert gas valve. To loosen, remove the screw attaching the electrode (D) to the shelf and set both aside. Then loosen and remove the two screws holding searing burner in place (E).
- Insert the gas valve into the searing burner (F), and insert the valve control stem through the hole in shelf fascia. (I)
- Reattach searing burner to side shelf with the 2 previously removed screws (G). Reattach electrode to side shelf with previously removed screw (H).
- Install previously removed 2 screws. Note: Do not tighten these 2 screws until the bezel is attached to fascia and valve face. (I).
- Attach bezel to facial and valve face with the installed screws. First attach one side key hole of bezel to the screw, then attach the other one to the other screw. Make sure the black mark faces up. Tighten the 2 screws. (J)
- Push control knob with red indicator mark onto side burner valve stem. (K)
- Replace searing burner grate. (L)
- Slide searing burner grease box into the grease box bracket. (M)
- Connect the round igniter wire tip to the pin on the white electrode protruding from the bottom of the searing burner shelf. (N)









# 4

## Tank Baffle Assembly

- Insert tank baffle bar tip with oval hole over oval tab on underside of grease tray bracket (A).
- Turn bar to right to lock tip in place (B).
- Secure other tip of bar to grill bottom shelf with (1) M4x10 screw (C).
- Repeat above steps for other tank baffle bar (D).




M4X10 screws Qty: 2 pcs



# 5

## Drip Tray and Drip Box

- From front of grill, slide drip tray onto drip tray brackets underneath firebox (A). Make sure drip drainage hole is on left side (B).
- Slide drip box into drip box bracket as shown. (C) (D)




	<b>CAUTION</b>	
<p>Failure to install drip box will cause hot Drip to drip from bottom of grill with risk of fire or property damage.</p>		

# 6

## Heat Diffusers, Cooking Grate and Warming Rack

- Place heat diffusers over burners. The heat diffusers will fit in firebox in either direction. (A)
- Place cooking grates onto grate rests. (B)
- Insert warming rack into brackets at top of firebox as shown. (C)




# 7


## Door Adjustment (Left door shown)

- Remove the screw cover from the upper and lower hinges to expose the adjustment screws (A).
- To adjust the gap between the doors, turn the outer screws counterclockwise to increase the gap, and clockwise to decrease the gap (A & B).
- To adjust the gap between the door and the cart, loosen the inner screws, then move the door to the desired position and retighten the screws (C).


A



B




C



# 8

## Gas Tank Installation

- LP tank is sold separately.
- Place the tank holder on the top of the LP tank to secure it.
- Connect the regulator and hose to the tank as shown.



Notice: Gauge readings may vary based on surrounding outdoor temperature. Cold temperatures will cause reading to be slightly lower than actual gas fill level. Warm temperatures will cause reading to be slightly higher.


	<b>CAUTION</b>	
<p>Failure to install tank correctly may allow gas hose to be damaged in operation.</p>		



# 9

## Safety Notice - Lock Caster Brakes


- When the grill is in the desired location, lock the caster brakes; this will help the grill stay in place for safe operation.



# 10

## Rotisserie Kit Assembly (Rotisserie motor on left side as shown)


- Remove warming rack from firebox. Insert motor support into motor support bracket preassembled to left side of firebox (A).
- Insert rotisserie motor onto motor support (B). Make sure to insert motor with power cord at bottom.
- Slide the shaft collar onto the rotisserie rod followed by the two forks (forks should be pointing toward each other). Make sure that shaft collar is positioned near rounded end of rotisserie rod. Hand tighten the collar set screw and the wing set screw on each fork (C). Do not fully tighten screws in this step.
- Insert the pointed end of the rotisserie rod into the hole for it in the motor. On the other end of the rod, slide the shaft collar to the point where the groove in the collar will lay securely in the slot in the firebox wall (D). Slide the forks to typical cooking position on the rod. Use a slotted screwdriver to fully tighten the collar and fork set screws. Loosen and tighten fork screws as necessary to adjust position of forks for cooking.
- The rotisserie motor can be assembled on either the left and right side of firebox. If you need to use the rotisserie and side burner at the same time, you may position the motor over the searing burner side of the grill. Remove motor, motor support and motor support bracket and reassemble to the other side of firebox. To detach bracket, remove the two screws and use them to attach the bracket to the other side.



# 11

## Rotisserie Kit Place in the Cart

- Insert the Rotisserie Rod into the Cart from the Right Side Panel While do not use the Rotisserie Kit.
- Put the Motor on the Motor Support on the inside of the Left Side Panel.
- Insert the Fork into the Tank Baffle.



# 12

## Batteries




- Unscrew the igniter caps from the cart side panels as shown below (A & B).
- Insert (1) AA battery into each battery slot with the positive (+) battery pole facing outward (C).
- Screw igniter caps back on (D).



# 13

## Control Panel LED Light Battery Assembly

- Lift battery module out of battery box on inside of left cart panel (A). Disconnect plug between wires to free the module for battery insertion (B).
- Remove battery module cover (C). Insert (4) AA batteries into battery slots in orientation as shown (D). Replace module cover (E).
- Reconnect plug between wires (F). Replace battery module into battery box (G). Make sure that battery module switch is turned to ON (H).



**EMERGENCIES: If a gas leak cannot be stopped, or a fire occurs due to gas leakage, call the fire department.**

Problem	Possible Cause	Prevention/Solution
Gas leaking from cracked/cut/burned hose.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Damaged hose.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Turn off gas at LP cylinder or at source on natural gas systems. If the hose is cracked or cut but not burned, simply replace valve / hose / regulator. If the hose is burned, the cause could be other than a faulty valve/hose/regulator. Discontinue use of grill until a plumber or gas technician has investigated and corrected the problem.</li> </ul>
Gas leaking from LP cylinder.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mechanical failure due to rusting or mishandling.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Replace LP cylinder.</li> </ul>
Gas leaking from LP cylinder valve.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Failure of cylinder valve from mishandling or mechanical failure.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Turn off LP cylinder valve. Return LP cylinder to gas supplier.</li> </ul>
Gas leaking between LP cylinder and regulator connection.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Improper installation, connection not tight, failure of rubber seal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Turn off LP cylinder valve. Remove regulator from cylinder and visually inspect rubber seal for damage. See LP Cylinder Leak Test and Connecting Regulator to the LP Cylinder.</li> </ul>
Fire coming through control panel.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fire in burner tube section of burner due to blockage.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Turn off control knobs and LP cylinder valve. Leave lid open to allow flames to die down. After fire is out and grill is cold, remove burner and inspect for spider nests or rust. See Spider Alert and Cleaning the Burner Assembly sections of this Use &amp; Care Guide.</li> </ul>
Drip fire or continuous excessive flames above cooking surface.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Too much Drip buildup in burner area.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Turn off control knobs and LP cylinder valve. Leave lid open to allow flames to die down. After cooling, clean food particles and excess Drip from inside firebox area, Drip tray, and other surfaces.</li> </ul>

### Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Prevention/Solution
<p>Burner (s) will not light using igniter. (See Electronic Ignition Troubleshooting also)</p> <p>Continued on next page.</p>	<p><b>GAS ISSUES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Trying to light wrong burner.</li> <li>Burner not engaged with control valve.</li> <li>Obstruction in burner.</li> <li>No gas flow.</li> <li>Vapor lock at coupling nut to LP cylinder.</li> <li>Coupling nut and LP cylinder valve not fully connected.</li> <li>Electrode cracked or broken; "sparks at crack.</li> <li>Electrode tip not in proper position.</li> <li>Wire and/or electrode covered with cooking residue.</li> <li>Wires are loose or disconnected.</li> <li>Wires are shorting (sparking) between igniter and electrode.</li> <li>Dead battery.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>See instructions on control panel and in Use and Care section.</li> <li>Make sure valves are positioned inside of burner tubes.</li> <li>Ensure burner tubes are not obstructed with spider webs or other matter. See cleaning section of Use and Care.</li> <li>Make sure LP cylinder is not empty. If LP cylinder is not empty, refer to "Sudden drop in gas flow."</li> <li>Turn off knobs and disconnect coupling nut from LP cylinder. Reconnect and retry.</li> <li>Turn the coupling nut approximately one-half to three-quarters additional turn until solid stop. Tighten by hand only - do not use tools.</li> <li>Replace electrode (s).</li> </ul> <p>Main Burners:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tip of electrode should be pointing toward gas port opening on burner. The distance should be 1/8" to 1/4". Adjust if necessary.</li> </ul> <p>Sideburner</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tip of electrode should be pointing toward gas port opening on burner. the distance should be 1/8" to 3/16". Adjust if necessary.</li> <li>Clean wire and/or electrode with rubbing alcohol and clean swab.</li> <li>Reconnect wires or replace electrode/wire assembly.</li> <li>Replace igniter wire/electrode assembly.</li> <li>Replace with a new AA-size alkaline battery.</li> </ul>

## Troubleshooting (continued)

Problem	Possible Cause	Prevention/Solution
Burner(s) will not light using igniter. (See Electronic Ignition Troubleshooting also)	ELECTRONIC IGNITION: <ul style="list-style-type: none"> <li>No spark, no ignition noise.</li> <li>No spark, some ignition noise.</li> <li>Sparks, but not at electrode or at full strength.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>See Section I of Electronic Ignition System.</li> <li>See Section II of Electronic Ignition System.</li> <li>See Section III of Electronic Ignition System.</li> </ul>
Burner(s) will not match light.	<ul style="list-style-type: none"> <li>See "GAS ISSUES:" on previous page.</li> <li>Match will not reach.</li> <li>Improper method of match-lighting.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Use long-stem match (fireplace match).</li> <li>See "Match-Lighting" section of Use and Care.</li> </ul>
Sudden drop in gas flow or low flame.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Out of gas.</li> <li>Excess flow valve tripped.</li> <li>Vapor lock at coupling nut/LP cylinder connection.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Check for gas in LP cylinder.</li> <li>Turn off knobs, wait 30 seconds and light grill. If flames are still low, turn off knobs and LP cylinder valve. Disconnect regulator. Reconnect regulator and leak-test. Turn on LP cylinder valve, wait 30 seconds and then light grill.</li> <li>Turn off knobs and LP cylinder valve. Disconnect coupling nut from cylinder. Reconnect and retry.</li> </ul>
Flames blow out.	<ul style="list-style-type: none"> <li>High or gusting winds.</li> <li>Low on LP gas.</li> <li>Excess flow valve tripped.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Turn front of grill to face wind or increase flame height.</li> <li>Refill LP cylinder.</li> <li>Refer to "Sudden drop in gas flow" above.</li> </ul>
Flare-up.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Drip buildup.</li> <li>Excessive fat in meat.</li> <li>Excessive cooking temperature.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Clean burners and inside of grill/firebox.</li> <li>Trim fat from meat before grilling.</li> <li>Adjust (lower) temperature accordingly.</li> </ul>
Persistent Drip fire.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Drip trapped by food buildup around burner system.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Turn knobs to OFF. Turn gas off at LP cylinder. Leave lid in position and let fire burn out. After grill cools, remove and clean all parts.</li> </ul>
Flashback... (fire in burner tube(s)).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Burner and/or burner tubes are blocked.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Turn knobs to OFF. Clean burner and/or burner tubes. See burner cleaning section of Use and Care.</li> </ul>
Unable to fill LP cylinder.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Some dealers have older fill nozzles with worn threads.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>The worn nozzles don't have enough "bite" to engage the valve. Try a second LP dealer.</li> </ul>
One burner does not light from other burner(s).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Drip buildup or food particles in end(s) of carryover tube(s).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Clean carry-over tube(s) with wire brush.</li> </ul>

## Troubleshooting - Electronic Ignition

Problem	Possible Cause	Check Item	Prevention / Solution
<p><b>SECTION I</b> No sparks appear at any electrodes when control knob turned to HI: no noise can be heard from spark module.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Battery not installed properly.</li> <li>• Dead battery.</li> <li>• Button assembly not installed properly.</li> <li>• Faulty spark module.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check battery orientation.</li> <li>• Has battery been used previously?</li> <li>• Check to insure threads are properly engaged. Button should travel up and down without binding.</li> <li>• If no sparks are generated with new battery and good wire connections, module is faulty.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Install battery (make sure that "+" and "-" connectors are oriented correctly, with "+" end up and "-" end down.)</li> <li>• Replace battery with new AA-size alkaline battery.</li> <li>• Unscrew button cap assembly and reinstall, making sure threads are aligned and engaged fully.</li> <li>• Replace spark module assembly.</li> </ul>
<p><b>SECTION II</b> No sparks appear at any electrodes when control knob turned to HI; noise can be heard from spark module.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Output lead connections not connected.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Are output connections on and tight?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Remove and reconnect all output connections at module and electrodes.</li> </ul>
<p><b>SECTION III</b> Sparks are present but not at all electrodes and/or not at full strength</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Output lead connections not connected.</li> <li>• Electrical arc between output wires and grill frame.</li> <li>• Weak battery.</li> <li>• Electrodes are wet.</li> <li>• Electrode(s) cracked or broken; sparks appear where cracked.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Are output connections on and tight?</li> <li>• If possible, observe grill in dark location. Operate ignition system and look for arcing between output wires and grill frame.</li> <li>• All sparks present but weak or at slow rate.</li> <li>• Has moisture accumulated on electrode and/or in burner ports?</li> <li>• Inspect electrodes for cracks.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Remove and reconnect all output connections at module and electrodes.</li> <li>• If sparks are observed other than from burner(s), wire insulation may be damaged. Replace wires.</li> <li>• Replace battery with a new AA-size alkaline battery.</li> <li>• Use paper towel to remove moisture.</li> <li>• Replace cracked or broken electrodes.</li> </ul>



Estimado Nuevo Kenmore Propietario,

Felicitaciones por la compra de su nueva Serie Kenmore Elite 700 Gas Grill! Kenmore Elite Series Grills se han diseñado y construido de abajo hacia arriba, con especial atención a los más mínimos detalles. Esta parrilla ha sido diseñado para ofrecerle una cocción uniforme los resultados, el desempeño rápido y preciso control por lo que tiene plena confianza cada vez que la parrilla.

La marca Kenmore tiene más de una historia de 100 años de soluciones innovadoras que permitan a nuestros socios y clientes para aprovechar mejor de sus vidas. Durante este tiempo, la marca Kenmore ha evolucionado a través de la tecnología, el estilo y las necesidades específicas de cada generación. Sin embargo, se mantiene una constante - todos los productos Kenmore ofrecen claves para vivir más como una mayor comodidad, un mejor rendimiento y ahorro de tiempo. Su nueva parrilla de gas Kenmore Elite es otro ejemplo de este gran legado Kenmore.

Por supuesto, si usted tiene cualquier problema con su nueva parrilla, por favor contacte con nosotros al **1-888-287-0735. M - F 8:00 - 5:00 Pacífico**, oa través de [Sears.com](http://Sears.com). También esperamos que compartan sus recetas para asar y las historias con nosotros y los demás. Usted puede hacer esto visitando el [Kenmore cookmore.com](http://Kenmorecookmore.com) o [grillingishappiness.com](http://grillingishappiness.com) sitios web.

Gracias por lo que nos permite hacer este increíble producto de una parte de su vida usted. Esperamos que disfrute de una gran variedad de comidas con su familia y amigos, creando muchos recuerdos felices.



Kenmore® • tested for living™

	<b>PELIGRO</b>	
<p>Si siente olor a gas:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Cierre el paso de gas al aparato.</li><li>2. Apague toda llama al descubierto.</li><li>3. Abra la tapa.</li><li>4. Si persiste el olor, aléjese del aparato y llame inmediatamente al proveedor local de gas o a los bomberos.</li></ol>		

	<b>ADVERTENCIA</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. No guarde ni use gasolina ni otros líquidos o gases inflamables cerca de éste ni de cualquier otro aparato.</li><li>2. No guarde un tanque de gas propano, que no esté conectado, cerca de éste ni de cualquier otro aparato.</li></ol>		

## Comuníquese con el centro de servicio para parrillas para solicitar ayuda o repuestos

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda durante el armado, llámenos al **1-888-287-0735**. Hablará con un representante del fabricante de la parrilla, no con un empleado de Sears. Para pedir piezas nuevas, llame a Sears al **1-888-287-0735. M – F 8:00 – 5:00 Pacific.**

## Registro del producto

IMPORTANTE: Llene la siguiente información de registro.

Número de modelo	_____
Número de Serie	_____
Ver etiqueta de clasificación en la parrilla para el número de serie.	
Fecha de compra	_____



## Medidas de seguridad para la instalación

- Por favor, lea este manual del usuario en su totalidad antes de usar la parrilla.
- El incumplimiento de las enseñanzas impartidas en serio puede resultar en lesiones corporales y / o daños materiales.
- Algunas partes de esta parrilla pueden tener bordes filosos. Por favor, use guantes protectores adecuados.
- Use la parrilla únicamente con gas propano y con la unidad reguladora / de válvula suministrada.
- La instalación de la parrilla debe cumplir con las disposiciones de los códigos locales, o, en su defecto, con el **National Fuel Gas Code (o Código nacional sobre gases combustibles)**, y las normas **NFPA 54 / ANSI Z223.1** y **Natural Gas and Propane Installation Code (Código de la instalación del gas natural y del propano), CSA B149.1**. El manejo y el almacenamiento de los cilindros de gas propano se debe realizar de conformidad con el código sobre gas propano **NFPA/ANSI 58**. No se debe usar la parrilla en vehículos de recreo ni en embarcaciones.
- Todos los accesorios eléctricos (tal como el asador) deben estar conectados a tierra de conformidad con los códigos locales, o con el **National Electrical Code (Código nacional sobre electricidad), ANSI / NFPA 70**. Mantenga todo cable eléctrico o tubería de suministro de combustible alejados de las superficies calientes.
- Esta parrilla únicamente cuenta con la certificación de seguridad para ser usada en los Estados Unidos. No la modifique para usarla en ningún otro lugar. Cualquier modificación puede poner en peligro su seguridad.

**IMPORTANTE:** Esta parrilla es para uso exclusivo al aire libre y no está destinada a ser instalada en o sobre vehículos de recreo o embarcaciones.

**NOTA PARA EL INSTALADOR:** Deje este manual del usuario con el cliente después de la entrega y / o instalación.



**NOTA A LOS CONSUMIDORES:** Deje este manual del usuario en un lugar conveniente para futura referencia.

Los símbolos y las casillas ilustradas más adelante explican lo que cada rubro significa. Lea y siga todos los mensajes se encuentra en todo



## ÍNDICE DE MATERIAS

Por su propia seguridad . . .	.. 41
Centro de servicio para parrillas.. . .	.. 42
Información de inscripción de la garantía . . .	.. 42
Símbolos de seguridad . . .	.. 42
Medidas de seguridad para la instalación . . .	.. 42
Garantía para la parrilla Kenmore . . .	.. 44
Uso y mantenimiento . . .	.. 45-53
Reemplazo de la bombilla . . .	.. 54-55
Lista de piezas . . .	.. 56-57
Vista esquemática de las piezas . . .	.. 58
Armado . . .	.. 59-62
Antes De La Asamblea . . .	.. 63-76
Resolución de problemas . . .	.. 87-79




WARNING


**PROPOSICIÓN 65 DE CALIFORNIA**

1. Subproductos de la combustión producidos al usar este producto contienen sustancias químicas que el Estado de California como causantes de cáncer, defectos de nacimiento y otros daños reproductivos.

2. Este producto contiene químicos, incluyendo plomo y sus compuestos, conocidos en el estado de California como causantes de cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

*Lávese las manos después de manipular este producto.*


WARNING


Esta parrilla tiene una potencia de 96,000 BTU. Esto es más de un tanque estándar LP £ 20 puede ofrecer a la vez, especialmente en climas fríos. No haga funcionar los quemadores principales 5 mientras se está utilizando el quemador del asador giratorio. O no haga funcionar el quemador del asador cuando se utilizan los 5 quemadores principales.

## **GARANTÍA LIMITADA DE KENMORE ELITE**

**CON PRUEBA DE VENTA**, se aplica la siguiente cobertura de garantía cuando este electrodoméstico se instale, opere y mantenga correctamente de acuerdo con todas las instrucciones provistas. Nota: El consumidor es responsable del envío y manejo de todas las piezas de repuesto bajo garantía.

**POR DOS AÑOS:** a partir de la fecha de venta, este electrodoméstico está garantizado contra defectos de materiales o mano de obra, el consumidor recibirá piezas de repuesto gratuitas junto con el comprobante de compra, el consumidor es responsable por el costo de envío y venta.

**POR CINCO AÑOS:** a partir de la fecha de venta, cualquier difusor de calor que se oxide o arda será reemplazado, se debe presentar un comprobante de compra, el consumidor es responsable del costo de envío y manipulación.

**DURANTE QUINCE AÑOS:** a partir de la fecha de venta, se reemplazará cualquier quemador de acero inoxidable que se oxide o se queme, se debe presentar un comprobante de compra y el consumidor es responsable de los gastos de envío y manipulación.

**DURANTE VEINTICINCO AÑOS** desde la fecha de venta, se reemplazarán los paneles laterales de aluminio fundido de Firebox que se oxidan o se queman, se debe proporcionar un comprobante de compra y el consumidor es responsable del costo de envío y manipulación.

Toda la cobertura de la garantía excluye la pérdida de pintura, decoloración o oxidación de la superficie de la parrilla, que son piezas desechables que pueden desgastarse por el uso normal dentro del período de garantía o son condiciones que pueden ser el resultado de un uso normal, accidente o mantenimiento incorrecto .

Toda la cobertura de la garantía quedará anulada si este electrodoméstico se utiliza alguna vez para fines ajenos al hogar. Para obtener detalles sobre la cobertura de la garantía para obtener piezas de repuesto, visite la página web:

[www.permasteel.net](http://www.permasteel.net)

**Esta garantía cubre ÚNICAMENTE defectos de materiales y mano de obra, y NO pagará por:**

1. Artículos consumibles que pueden desgastarse por el uso normal dentro del período de garantía, incluidas, entre otras, baterías, bombillas de luz con base atornillable y revestimientos o acabados de la superficie.
2. Un técnico de servicio para limpiar o mantener este dispositivo, o para instruir al usuario sobre la correcta instalación, operación y mantenimiento del dispositivo.
3. Llamadas de servicio para corregir la instalación del artefacto no realizada por los agentes de servicio autorizados de Sears, o para reparar problemas con fusibles domésticos, interruptores automáticos, cableado de viviendas y sistemas de plomería o suministro de gas resultantes de dicha instalación.
4. Daño o falla de este electrodoméstico como resultado de la instalación no realizada por los agentes de servicio autorizados de Sears, incluida la instalación que no estaba de acuerdo con los códigos eléctricos, de gas o de plomería.
5. Daños o fallas de este artefacto, incluida la decoloración o el óxido de la superficie, si no se opera y mantiene correctamente de acuerdo con todas las instrucciones provistas.
6. Daños o fallas de este artefacto, incluida la decoloración o la corrosión superficial, como resultado de un accidente, alteración, abuso, uso indebido o uso distinto del previsto.
7. Daños o fallas de este artefacto, incluida la decoloración o la oxidación de la superficie, causados por el uso de detergentes, limpiadores, productos químicos o utensilios distintos de los recomendados en todas las instrucciones suministradas con el producto.
8. Daños o fallas de este electrodoméstico como resultado de catástrofes naturales o de otro tipo, como inundaciones, incendios o tormentas.
9. Daño o falla de partes o sistemas como resultado de modificaciones no autorizadas hechas a este electrodoméstico.
10. Servicio a un electrodoméstico si el modelo y la placa de serie faltan, están alterados o no se puede determinar fácilmente que tengan el logotipo de certificación apropiado.

### **Descargo de responsabilidad de las garantías implícitas; limitación de remedios**

El único y exclusivo remedio del cliente bajo esta garantía limitada será la reparación o el reemplazo del producto según lo dispuesto en este documento. Las garantías implícitas, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado, están limitadas a dos años en el electrodoméstico, cinco años a difusores de calor, quince años a quemadores y veinticinco años en paredes laterales, tapadera y parrillas, o el más corto Período permitido por la ley. El vendedor no será responsable por daños incidentales o consecuentes. Algunos estados y provincias no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, o la limitación de la duración de las garantías implícitas de comerciabilidad o adecuación, por lo que estas exclusiones o limitaciones pueden no aplicarse en su caso.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos que varían de estado a estado.



# PELIGRO



- **NUNCA** guarde los cilindros de gas de repuesto debajo del aparato, cerca del mismo, ni en áreas cerradas.



Nunca cargue el tanque con más del 80% de su capacidad.


- Los tanques de gas propano de repuesto sobrecargados o mal llenados son peligrosos, ya que la válvula de seguridad puede dejar salir gas.

Esto puede provocar incendios intensos que pueden causar daños materiales, lesiones graves o la muerte.

- Si observa, huele o escucha una fuga de gas, aléjese de inmediato del cilindro y del aparato, y llame a los bomberos.

### Tanque de gas propano

- El tanque de gas que use con su parrilla debe cumplir los siguientes requisitos:
  - Use únicamente tanques de gas que tengan las siguientes medidas obligatorias: 12" (30.5 cm) (diámetro) x 18" (45.7 cm) (altura), con una capacidad máxima de 20 lb. (9 kg).
  - Debe estar fabricados y codificados según las especificaciones del Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT), para tanques de gas propano. El código se encuentra en el collarín del tanque de gas.
- La válvula del tanque de gas debe tener:
  - Una salida de tipo 1, compatible con el regulador o la parrilla.
  - Una válvula de paso de seguridad.
  - Un dispositivo de seguridad volumétrica (OPD por sus siglas en inglés) certificado por UL. Esta característica de seguridad OPD se identifica mediante una manilla de forma triangular. **Use únicamente tanques equipados con válvulas de este tipo.**
- El tanque de gas debe tener un dispositivo de extracción del vapor y venir con un collarín para proteger su válvula. Siempre mantenga los tanques de gas en posición vertical durante su uso, su transporte o su almacenamiento.



Manilla del dispositivo de seguridad volumétrica



Tanque de gas en posición vertical para extraer el vapor

### El gas propano (GLP)

- Es atóxico, inodoro e incoloro en el momento en que se produce. Por su propia seguridad, al gas propano se le ha incorporado un olor (parecido al de la col podrida), de modo que se pueda oler.
- El gas propano es sumamente inflamable y se puede encender en forma inesperada al mezclarse con el aire.

### Carga de los tanques de gas propano

- Recorra solamente a vendedores autorizados y con experiencia.
- El vendedor de gas **debe purgar el tanque nuevo** antes de cargarlo.
- El vendedor no debe cargar **NUNCA** el tanque de gas con más del 80% de su volumen. El volumen de gas propano en el tanque puede variar con la temperatura.
- Si el regulador está empañado, eso indica que el tanque está sobrecargado. Cierre de inmediato la válvula del tanque y solicite ayuda del vendedor de gas propano.
- No deje escapar gas propano a la atmósfera. Ésta es una práctica peligrosa.
- Solicite ayuda del vendedor de propano o de los bomberos, para vaciar el gas de su tanque. Identifique a los vendedores autorizados de propano de su región en la sección de "compañías de gas" de la guía telefónica.

### Remoción, transporte y almacenamiento del tanque de gas propano

- **CIERRE** todas las perillas de control y la válvula del tanque. Gire la tuerca de unión en sentido contrario a las agujas del reloj, a mano solamente; no use herramientas para desconectarla. Afloje el tornillo del tanque que se encuentra por debajo de el estante inferior, y luego levante el tanque y sáquelo del carro. Instale la tapa de seguridad en la válvula del tanque de gas.



Tapa de seguridad  
Tira de sujeción

- Use siempre la tapa y la tira que vienen con la válvula. Los otros tipos de cofias o tapones pueden dejar escapar el gas propano. **Si la tapa de seguridad no se usa tal como se indica, esto puede ocasionar lesiones o daños materiales graves.**
- No guarde el tanque de gas en lugares donde jueguen los niños.

## Cambio del tanque de gas

- Muchos comerciantes minoristas que venden parrillas, le ofrecen la opción de cambiar su tanque de gas vacío mediante un servicio de recambio. Emplee únicamente empresas de recambio de buena reputación, que inspeccionen, carguen con precisión, verifiquen y certifiquen sus cilindros. **Cambie su tanque sólo por otros tanques equipados con el dispositivo de seguridad volumétrica que se describe en la sección de *Tanques de gas* de este manual.**
- Siempre mantenga los tanques de gas, nuevos y de repuesto, en posición vertical durante su uso, su transporte o su almacenamiento.
- **Verifique que los tanques de gas, nuevos o de recambio, no tengan fugas ANTES de conectarlos a la parrilla.**

## Prueba para detectar fugas del tanque de gas propano

- Se debe efectuar la prueba para detectar fugas cada vez que se cambie o se recargue el tanque.
- No fume durante la prueba para detectar fugas.
- No use una llama al descubierto para comprobar si el tanque tiene fugas.
- La prueba para detectar fugas de la parrilla se debe efectuar al aire libre, en un área bien ventilada, alejada de toda fuente de ignición tal como los artefactos a gas o eléctricos. Durante la prueba para detectar fugas, mantenga la parrilla alejada de las llamas al descubierto o de las chispas.
- Use una brocha de pintura limpia y una solución de 50/50 de agua y jabón suave. Pinte con la solución jabonosa las áreas indicadas por las flechas en la ilustración que sigue.




# ADVERTENCIA





Si aparecen burbujas que aumentan de tamaño, no use ni mueva el tanque de gas. ¡Comuníquese con el proveedor de gas propano o con los bomberos!

▲ **No use productos de limpieza del hogar.** Esto puede dañar los componentes del circuito de gas.



## Como conectar el regulador al tanque de gas propano


1. El tanque de gas debe quedar bien fijado a la parrilla. (Lea la sección de ensamblado.)
2. Gire todas las perillas de control a la posición APAGADO (OFF).
3. CIERRE el tanque de gas, girando la manilla de la válvula en el sentido de las agujas del reloj, hasta que **se detenga por completo.**
4. Retire la tapa protectora de la válvula del tanque de gas. Use siempre la tapa y la tira que vienen con la válvula.




No use un tapón POL para transporte (la pieza de plástico con roscas en el exterior). Anulará la característica de seguridad de la válvula.

5. Sostenga el regulador e inserte el manguito de unión en la válvula del tanque de gas. Apriete a mano la tuerca de unión, mientras sostiene el regulador en línea recta con la válvula del tanque, para no saltar ninguna rosca de la conexión.

El manguito de unión debe quedar centrado en la válvula del tanque de gas.





Sostenga la tuerca de unión y el regulador, como se ilustra, para conectarlos bien a la válvula del tanque.

- Gire la tuerca de unión en el sentido de las agujas del reloj, apretándola hasta que no se mueva más. El regulador formará un sello en el dispositivo de seguridad de la válvula del tanque, lo que creará cierta resistencia. **Se deberá hacer girar la tuerca entre un cuarto y tres cuartos de vuelta adicionales, para completar la conexión. Apriétela a mano únicamente -- no use herramientas.**


**NOTA:**

Si no puede completar la conexión, desconecte el regulador y repita los pasos 5 y 6. Si a pesar de haberlo hecho, todavía no puede completar la conexión, **¡no use este regulador!** Llame al 1-888-287-0735. M – F 8:00 – 5:00 Pacific para una pieza de repuesto idénticas.

**Prueba para detectar fugas de las válvulas, las mangueras y el regulador**

- Gire todas las perillas de control de la parrilla a la posición de APAGADO.
- Cerciórese de que el regulador esté bien conectado al tanque de gas.
- Abra por completo la válvula del tanque, girando la manilla en sentido contrario a las agujas del reloj. Si escucha un *sonido de ráfaga*, cierre de inmediato el paso de gas. La conexión tiene una fuga considerable. **Corrija esta situación antes de continuar.**
- Aplique solución jabonosa con la brocha, en las áreas marcadas con un círculo en la ilustración que sigue.

▲ Nunca retire el orificio roscado del extremo de la válvula.



- Si aparecen burbujas **que aumentan de tamaño**, existe una fuga. Cierre de inmediato la válvula del tanque de gas y vuelva a apretar las conexiones. **Si no puede eliminar las fugas, no intente repararlas.** Solicite una pieza de repuesto. Encargue las piezas nuevas indicando el número de serie, de modelo y el nombre de las piezas que requiera (vea la lista de piezas), llamando al centro de servicio para parrillas al 1-844-553-6667.
- Después de hacer una prueba para detectar fugas, cierre siempre la válvula del tanque de gas, girando la manilla en el sentido de las agujas del reloj.

PELIGRO

No introduzca ninguna herramienta ni ningún objeto extraño en la salida de la válvula ni en la válvula de seguridad. Puede dañarla y causar una fuga. Las fugas de gas propano pueden causar explosiones, incendios, lesiones graves o la muerte.

ADVERTENCIA

- El aparato a gas para uso al aire libre no ha sido diseñado para ser instalado en embarcaciones.
- El aparato a gas para uso al aire libre no ha sido diseñado para ser instalado en vehículos de recreo.
- Nunca trate de conectar esta parrilla al sistema de gas propano independiente de un remolque de recreo o de una casa rodante.
- No use la parrilla sin antes haber verificado que no tenga fugas.
- En caso de detectar una fuga en cualquier momento, **DETÉNGASE** y llame a los bomberos.
- Si no puede detener una fuga de gas, ¡cierre de inmediato la válvula del tanque de gas y llame al distribuidor o a los bomberos!

## ⚠️ ADVERTENCIA ⚠️

### Para usar su parrilla en forma segura y para evitar lesiones graves:

- No deje que los niños usen la parrilla ni que jueguen cerca de la misma.
- Mantenga el área de la parrilla limpia y sin materiales combustibles.
- No obstruya los agujeros laterales ni los de la parte posterior de la parrilla.
- Revise periódicamente las llamas del quemador.
- Use la parrilla sólo en lugares bien ventilados. **NUNCA** la use en lugares cerrados tales como cocheras, garajes, porches, patios techados o debajo de superficies de ningún tipo.
- No use carbón ni briquetas de cerámica en una parrilla a gas. *(Salvo que las briquetas vengan con su parrilla.)*
- **Use la parrilla al menos a 3 pies de distancia de cualquier pared o superficie.** Deje un espacio de 10 pies entre la parrilla y los objetos que puedan incendiarse o que sean fuentes de ignición, tal como las llamas de encendido de calentadores de agua, electrodomésticos conectados, etc.



- **Para personas que viven en apartamentos:** Pídale al administrador que le indique los requisitos y los códigos contra incendios que corresponden al uso de parrillas de gas propano en un edificio de apartamentos. Si se le permite usarla, hágalo al aire libre, en la planta baja, dejando un espacio libre de tres (3) pies entre la parrilla y las paredes o las barandillas. No la use en balcones o debajo de los mismos.
- **NUNCA trate de encender el quemador con la tapa cerrada. Las acumulaciones de gas no encendido en las parrillas tapadas son peligrosas.**
- **Nunca use la parrilla si el tanque de gas no está en la posición correcta que se especifica en las instrucciones de ensamblado.**
- **Siempre cierre la válvula del tanque de gas y retire la tuerca de unión antes de mover el tanque del sitio específico de uso.**

### Consejos de seguridad

- ▲ Verifique que la tuerca de unión esté bien apretada antes de abrir la válvula del tanque de gas.
- ▲ Cuando no use la parrilla, cierre todas las perillas de control y la válvula del tanque de gas.
- ▲ Si la aplicación al aire libre del gas que cocina no es adentro uso, el gas se debe dar vuelta apagado en el cilindro de la fuente. El almacenaje de una aplicación al aire libre del gas que cocina dentro es permitido solamente si el cilindro se desconecta y se quita de la aplicación.
- ▲ Nunca mueva la parrilla cuando la esté usando o mientras esté caliente.
- ▲ Use utensilios para parrilla de mango largo y guantes para hornear, para evitar quemaduras y salpicaduras.
- ▲ El peso máximo que soportan los estantes laterales es 10 lb.
- ▲ La lata para la grasa **debe** estar colocada en su presilla, y se debe vaciar cada vez, después de usarla. No retire la lata para la grasa hasta que la parrilla se haya enfriado por completo.
- ▲ Limpie la parrilla con frecuencia; de preferencia cada vez después de usarla. Si utiliza un cepillo de cerdas para limpiar las superficies para cocinar, antes de usar la parrilla verifique que no queden cerdas sueltas sobre éstas. Se recomienda no limpiar las superficies para cocinar cuando la parrilla esté aún caliente.
- ▲ Si observa que de la parrilla caen gotas de grasa u otras sustancias calientes a la válvula, la manguera o el regulador, cierre inmediatamente el paso de gas. Establezca la causa, corrija el problema, limpie e inspeccione la válvula, la manguera y el regulador, antes de proseguir. Haga una prueba para detectar fugas.
- ▲ El regulador puede emitir un sonido zumbante o sibilante durante su uso. Esto no afectará la seguridad ni el uso de la parrilla.
- ▲ Utilice solamente el regulador de presión y el montaje de manguera provistos de esta parrilla. El regulador de presión del reemplazo y los montajes de manguera deben ser especificados o provisto cerca.
- ▲ Si tiene un problema con la parrilla, lea la sección de *Resolución de problemas*.
- ▲ Si el regulador se congela, apague inmediatamente la parrilla y cierre la válvula del tanque de gas. Esto indica que existe un problema con el tanque y no debe ser usado en otro producto. ¡Devuélvalo al proveedor!

## ⚠️ CAUTION ⚠️

- No es posible apagar los fuegos provocados por la grasa cerrando la tapa. Por razones de seguridad, las parrillas tienen aberturas de ventilación.
- No use agua para apagar los fuegos provocados por la grasa. Esto puede ocasionar lesiones. Si surge un fuego provocado por la grasa, cierre las perillas y el tanque de gas.
- No deje desatendida la parrilla cuando la esté precalentando o usando la alta temperatura para quemar los residuos de comida. Si no se ha limpiado, periódicamente la parrilla, se puede presentar un fuego provocado por la grasa, que puede dañar al producto.

### Instrucciones de encendido de ignición electrónica

- ▲ No se incline sobre la parrilla mientras se enciende.
1. Abrir la tapa durante la iluminación.
  2. Abra la válvula de la fuente o el tanque.
  3. Empuje y gire cualquier mando de control del quemador principal a Hola y manténgalo presionado. Escuchará un sonido de clic de los electrodos de todos los quemadores.
  4. Si el encendido no se produce en 5 segundos, apague los controles del quemador, espere 5 minutos y repita el procedimiento de encendido.
  5. Para encender cualquier otro quemador principal, gire la perilla a HI.
  6. Para encender el quemador lateral, siga los pasos 2 a 4 utilizando el mando del quemador lateral.
  7. Para encender el, siga los pasos 2-4 usando la perilla del quemador abrasivo.
  8. Para encender el quemador del asador, siga los pasos 2-4 usando la perilla del quemador del asador.
- Si el encendedor no funciona, siga las instrucciones de Match Lighting.



## ADVERTENCIA

Gire los controles y la fuente de gas o OFF tanque cuando no esté en uso.

## CAUTION

Si **NO** se enciende en 5 segundos, gire los controles del quemador a la posición de APAGADO (OFF), espere 5 minutos y repita el proceso de encendido. Si el quemador no se enciende con la válvula abierta, el gas continuará saliendo por el mismo y puede encenderse accidentalmente, con el riesgo de ocasionar lesiones.

### Coincidir con iluminación

▲ No se incline sobre la parrilla mientras lo enciende.

1. Abra la tapa durante la iluminación.
2. Partido puesto en pelea titular (suspensión de derecha atrás pata). Luz coinciden, coloque en el orificio de la iluminación en el lado izquierdo de la cámara de combustión.
3. Oprima y gire la perilla de control del quemador lateral a la graduación de llama ➤ ALTA.t.
4. Luz otros quemadores siguen con el paso 3.



### Devastación Encendido de quemador


1. Abra la tapa del quemador abrasador.

Encienda el gas desde el tanque.

2. Coloque el fósforo encendido cerca del quemador.

3. Gire la perilla del quemador para dorar en ON.

El quemador se enciende y que permanezca encendido.




### Quemador de asador

1. Abra la tapa y retire el Estante. Encienda el gas en el cilindro de LP.

2. Coloque el fósforo encendido cerca del quemador.


3. Gire la perilla del quemador a ON.

Asegúrese de que el quemador se enciende y permanece encendido.



### Control de la llama del quemador

- Retire las parrillas de cocción y los reguladores de llama. Encienda los quemadores y gire las perillas, de la graduación ALTA (HI) a la graduación BAJA (LO). Deberá ver una llama más reducida en la graduación baja que en la graduación alta. Controle siempre las llamas antes de cada uso. Si sólo se observan llamas bajas, lea lo referente a la *Caída repentina de las llamas o llamas bajas* en la sección de *Resolución de problemas*.



### Como apagar la parrilla

- Gire todas las perillas de control a la posición de APAGADO (OFF).

### Control del encendedor

- Cierre el paso de gas desde el tanque. Presione el botón del encendedor rápidamente. Deberá oír un chasquido y ver chispas cada vez, entre la caja de recolección o el quemador y el electrodo. En caso de no oír chasquidos ni ver chispas, lea la *sección de Resolución de problemas*

### Control de la válvula

- **Importante: Cerciórese de haber cerrado el paso de gas desde el tanque antes de revisar las válvulas.** Las perillas se traban al llegar a la posición de APAGADO (OFF). Para revisar las válvulas, primero presione las perillas y luego suéltelas; las perillas deben regresar a su posición original. De lo contrario, cambie la unidad de la válvula antes de usar la parrilla. Gire las perillas a la graduación BAJA y luego regréselas a la posición de APAGADO. Las válvulas deben girar suavemente.

### Control de la manguera

- Antes de cada uso, verifique que las mangueras no tengan cortes ni estén desgastadas. Cambie las mangueras dañadas antes de usar la parrilla. Use sólo la válvula / la manguera / el regulador especificado por el fabricante.

### Cast Iron Grate Condimento (si procede)

**Primer uso** –Antes del primer uso, la temporada de rejillas de hierro fundido de la siguiente manera: Limpiar las rejillas de hierro fundido con agua caliente. No use jabón. Rejillas Seque bien con una toalla de tela. Rejillas Coat con aceite vegetal o aerosol antiadherente para cocinar. Coloque las rejillas en la parrilla. Comience parrilla y levante lentamente la temperatura 350 ° - 400 ° F. rejillas de calor durante una hora. Apague la parrilla y las rejillas permiten que se enfríen completamente antes de usar para cocinar.

**Limpieza** –No use jabón para limpiar las parrillas. Rejillas limpias con un cepillo duro y agua caliente. Rejillas Seque bien con una toalla de tela.

**Re-condimento** –Re-temporada rejas cuando manchas de óxido aparecen en la superficie de la rejilla. Cuando las rejillas de volver a sazonar, jabón puede usarse con agua caliente para limpiar las parrillas. Después de la limpieza, rejas secas a fondo con una toalla de tela. Rejillas Coat con aceite vegetal o aerosol antiadherente para cocinar. Coloque las rejillas en la parrilla. Comience parrilla y levante lentamente la temperatura a 350 ° - 400 ° F. rejillas de calor durante una hora. Apague la parrilla y las rejillas permiten que se enfríen completamente antes de usar de nuevo.

### Limpieza general de la parrilla

- No confunda la acumulación de grasa y de humo, de color marrón o negro, con la pintura. La parte interna de las parrillas a gas no viene pintada de fábrica (**y no se debe pintar nunca**). Aplique una solución concentrada de detergente y de agua, o use un limpiador para parrillas con un cepillo de cerdas resistentes, cepillando la parte interna de la tapa de la parrilla y el fondo de la misma. Enjuáguelos y deje que se sequen completamente al aire.

### No aplique limpiadores cáusticos

**para parrillas / limpiadores de hornos a las superficies pintadas.**


- **Piezas plásticas:** Lávelas con agua jabonosa tibia y séquelas con un paño.

- **Superficies de porcelana:** Debido a su composición vítrea, la mayoría de los residuos se puede eliminar con un paño empapado en una solución de bicarbonato de soda y agua, o con un limpiador especialmente formulado. Use un polvo limpiador no abrasivo para las manchas difíciles de eliminar.
- **Superficies pintadas:** Lávelas con un detergente suave o un limpiador no abrasivo y agua tibia jabonosa. Séquelas con un paño suave, no abrasivo.
- **Superficies para cocinar:** Si utiliza un cepillo de cerdas para limpiar las superficies para cocinar, antes de usar la parrilla verifique que no queden cerdas sueltas sobre éstas. Se recomienda no limpiar las superficies para cocinar cuando la parrilla esté aún caliente.
- **Bandeja de grasa y la Copa:** Limpie regularmente los goteos de grasa de la bandeja de grasa y la grasa de la Copa. Cuando la parrilla se haya enfriado completamente después de su uso, retire la copa de la bandeja y deslice la bandeja de la parrilla. Limpie la grasa de las superficies de la taza y de la bandeja de lavado con un detergente suave o un limpiador no abrasivo y agua tibia jabonosa. Seque con un paño suave no abrasivo. Deslice la bandeja en la parrilla y sustituir la copa de nuevo en la bandeja antes de usar la parrilla nuevamente.




## ¡ALERTA CONTRA

Si usted nota que le es más difícil encender la parrilla o que la llama es más débil de lo normal, examine y limpie los tubos Venturi.



If you notice that your grill is getting hard to light or that the flame isn't as strong as it should be, take the time to check and clean the venturi's.



Las arañas y los insectos pequeños han producido "fogonazos". Las arañas tejen sus telas, hacen sus nidos y ponen sus huevos en los tubos Venturi de las parrillas, que obstruyen el paso del gas al quemador. El gas que se acumula dentro de los tubos Venturi, ubicados en la parte posterior del tablero de control, se puede encender. A esto se le llama "fogonazo", y puede dañar su parrilla e, incluso, puede producir lesiones.

Para evitar los fogonazos y garantizar el buen funcionamiento, retire la unidad del quemador y del tubo Venturi y límpielos antes de usar la parrilla, si no la ha usado durante un tiempo prolongado.

## Cómo limpiar la unidad del quemador

Siga estas instrucciones para limpiar o cambiar piezas de la unidad del quemador, o si tiene problemas para encender la parrilla.

1. Cierre el paso de gas en las perillas de control y desde el tanque de gas.
2. Retire las parrillas de cocción y Termodisipador.
3. Retire los tornillos y los tubos de arrastre de la parte posterior de los quemadores.
4. Retire los tornillos y las arandelas para desconectar el quemador del soporte de la cámara de combustión.
5. Levante y retire cuidadosamente cada quemador de las aberturas de la válvula.

## Limpieza de la unidad del quemador

Siga estas instrucciones para limpiar y / o reemplazar partes de la hornilla

montaje o si tiene problemas para encender la parrilla.

1. Apague el gas en las perillas de control y del tanque de gas
2. Retire las parrillas de cocción y los difusores de calor.
3. Retire el pasador de chaveta de la parte posterior de los quemadores. ( Ver Fig A. siguiente Page)
4. Levante cuidadosamente cada hornilla y retírela de las aberturas de las válvulas.

Sugerimos tres maneras de limpiar los tubos del quemador. Utilice el más fácil para usted.

Sugerimos tres maneras de limpiar los tubos del quemador. Siga la que le sea más fácil.

- (A) Doble un alambre rígido (un gancho de alambre para ropa sirve bien) para formar un gancho pequeño. Pase varias veces el gancho a través del tubo de cada quemador.



- (B) Use un cepillo delgado de botella, de mango flexible (no use un cepillo de alambre de latón), páselo varias veces a través del tubo de cada quemador.


- (C) **Use protectores para la vista:** Con una manguera neumática, fuerce el paso del aire a través del tubo y de los puertos del quemador. Examine cada puerto para verificar que el aire salga a través de cada orificio.

5. Cepillo de alambre toda la superficie exterior del quemador para eliminar los residuos de comida y la suciedad.
6. Limpie los puertos bloqueados con un alambre rígido, como una clip de papel abierta.
7. Compruebe quemador para detectar daños, debido al desgaste normal y corrosión algunos orificios pueden alargarse. Si se encuentran grandes grietas o agujeros, cambie el quemador..

**MUY IMPORTANTE:** Los tubos del quemador se deben volver a aberturas de la válvula. Vea las ilustraciones de abajo.




8. Vuelva a colocar cuidadosamente los quemadores.
9. Fije los quemadores a los soportes con cierre de seguridad. ( Ver Fig B. siguiente Page) Vuelva a colocar difusores de calor y las parrillas de cocción.



### Cocción indirecta

Aves y cortes grandes de carne se cocinan lentamente a la perfección en la parrilla por calor indirecto. Coloque los alimentos sobre el quemador apagado (s); el calor de los quemadores encendidos circula suavemente a lo largo de la parrilla, cocinar la carne o pollo sin el toque de una llama directa. Este método reduce en gran medida los brotes al cocinar los cortes grasos adicionales because there is no direct flame to ignite the fats and juices that drip during cooking.




### 1 quemador de cocina

Cocine con calor directo o indirecto. Lo mejor para comidas más pequeñas o alimentos. Consume menos combustible.

### Instrucciones para cocinar indirectos

- Siempre cocine con la tapa cerrada.
- Debido a las condiciones climáticas, los tiempos de cocción pueden variar. Durante condiciones de frío y viento el ajuste de temperatura puede ser necesario aumentar para asegurar la suficiente temperatura de cocción.



### 2 quemador de cocina

Gran cocina indirecto en baja. Produce lento, incluso calefacción. Ideal para asar lenta y hornear.

### Seguridad alimentaria

La seguridad alimentaria es una parte muy importante del disfrute de su parrillada al aire libre. Para mantener los alimentos a salvo de las bacterias dañinas, siga estos cuatro pasos básicos:

**Limpia:** Lávese las manos, los utensilios y las superficies con agua caliente y jabón antes y después de manipular carnes y aves crudas.

**Separe:** Separe las carnes crudas y aves de corral desde listos para comer los alimentos para evitar la contaminación cruzada. Use un plato limpio y utensilios de los alimentos preparados.

**Cocine:** Cocine la carne y aves de corral a fondo para eliminar las bacterias. Use un termómetro para asegurar la temperatura adecuada de alimentos internos.

**Chill:** Refrigere los alimentos preparados y las sobras con prontitud. Para más información llame al: Carnes y Aves Hotline al 1-800-535-4555 (en Washington, DC (202) 720 a 3333, de 10:00 am 4:00 pm EST).

### Cómo saber si las carnes están bien

- La carne y aves de corral cocinado en una parrilla a menudo se dora rápidamente en el exterior. Use un termómetro para carne para verificar que haya alcanzado una temperatura interna segura, y corte la carne para verificar si hay signos visuales de cocción.
- aves enteras debe alcanzar 180 ° F; pechos, 170 ° F. El jugo debe salgan claros y la carne no deben ser de color rosa.
- las hamburguesas hechas con carne molida o ave, debe alcanzar 160 ° F, y ser de color marrón en el medio, sin jugos de color rosa. Carne de res, ternera y cordero, asados y chuletas se pueden asar a 145 ° F. Todos los cortes de cerdo debe alcanzar 160 ° F.
- NUNCA parcialmente carne o de aves y terminar la cocción más tarde. Cocine los alimentos completamente, para destruir las bacterias dañinas.
- Cuando recaliente los alimentos de comida rápida o las carnes ya cocidas por completo perros calientes, parrilla a 165 ° F, o hasta que emitan vapor.

**ADVERTENCIA:** Para asegurarse de que es seguro para comer, los alimentos deben cocinarse a las temperaturas internas mínimas que figuran en la siguiente tabla.


## Gas Natural Kit de conversión

Para comprar piezas para conversión a gas natural llamar a Sears al  
1-888-287-0735. M - C F 8:00 - C 5:00 Pacific

El gas natural kit de conversión

Modelo # 40506S0NC-TRQ01

Su parrilla se puede convertir en gas natural con este  
Kit de conversión de gas por un técnico cualificado para ello. en orden  
para convertir esta parrilla al técnico necesitará esta  
Kit de conversión.



12 El gas natural "manguera

Si la conversión de la parrilla a gas natural, el técnico en  
la mayoría de los casos, tendrá esta manguera de 12 'extensión de 1/2 "ID  
(diámetro interior), que está incluido en el gas natural  
Kit de conversión.




**Para la conexión de Gas Natural**

**Preparación:**


1. Cierre el suministro de gas y quite la tapa del gas Lado de la oferta.
2. Recomendado: Instale una válvula de cierre en del lado de gas de alimentación antes de instalar el zócalo.
3. Socket debe ser instalado por un distribuidor autorizado técnico de conformidad con el gas combustible nacional código (NFPA 54/ANSI223.1)
4. Antes de introducir el enchufe, encienda el suministro de gas y fugas probar todas las conexiones, incluyendo el vástago de la válvula de cierre válvula y la abertura de la toma de corriente. Para obtener los mejores resultados, usar y libre de amoníaco y jabón disuelto en agua.

**Instrucciones de uso:**

1. Para conectar, empuje hacia atrás la manga casquillo.



2. Inserte el enchufe y el manguito de liberación.
3. Empuje el enchufe hasta el manga de encaje hacia adelante.  
(Gas fluirá de forma automática. Si no se conecta correctamente el enchufe a la toma inhibirá el flujo de gas al aparato.)



**Para desconectar**

1. Tire de la manga de nuevo. Saque el enchufe hembra de salida. (Gas es se apagará automáticamente.)
2. Cierre la válvula de cierre y vuelva a colocar las tapas de polvo en el conector y enchufe.

**Requisitos de gas**

**Gas LP**

Si su parrilla es para gas LP, el regulador suministrado está ajustado para un 11-in. Columna de agua (WC) y es para uso con gas LP solamente. El suministrado por la fábrica regulador y la manguera debe ser utilizado con un 20-lb. LP del tanque de gas.

**Gas Natural**

Si su parrilla es para Gas Natural, se establece para un 7-in. columna de agua (WC) y es para uso con gas natural. La presión del gas se ve afectada por el tamaño de la línea de gas y la longitud de la línea de gas ejecutar desde la línea de gas de la casa. Siga las recomendaciones de la siguiente tabla.

De la casa al Grill	
distancia	Tamaño de la tubería
Up to 25 ft.	3/8 pulgadas de diámetro
26 – 50 ft.	1/2 pulgadas de diámetro
51 – 100 ft.	2/3 de la carrera: 3/4 pulgadas de diámetro 1/3 de la carrera: 1/2 pulgadas de diámetro
Over 101 ft.	3/4 pulgadas de diámetro

## Reemplazo de bombillas

**Si las bombillas en el interior de la parte trasera de la cámara de combustión no funcionan, siga los pasos a continuación para reemplazarlas.**

Se recomienda quitar la tapa de la parrilla antes de intentar reemplazar las bombillas de la cámara de combustión. Abra la tapa y quite las clavijas de cada tornillo de la bisagra. Desenrosque el perno de la bisagra de cada lado. Levante la tapa. Reemplace la tapa cuando termine de reemplazar las bombillas.

No toque la bombilla de reemplazo en ningún momento con los dedos desnudos. El residuo de la transpiración de su piel puede secarse en la superficie del bulbo y causar que se quemere prematuramente.

**PRECAUCIÓN:** Tenga cuidado con los dedos alrededor de los posibles bordes afilados de la cámara de combustión al cambiar bombillas.



1. Quite los tornillos y las tuercas del panel trasero.



4. Retire la carcasa del bulbo de la luminaria.



2. Retire el panel trasero.



5. Presione el botón en el extremo de la caja del bulbo para liberar y quitar el vidrio de la caja de la bombilla.



3. Retire el tornillo y la tuerca que sostienen la caja del bulbo en su lugar.

**PRECAUCIÓN:** Tenga cuidado con los dedos alrededor de posibles bordes afilados cuando quite el tornillo de la caja de la bombilla y la tuerca.



6. Mueva la bombilla vieja libre de la toma de la bombilla.



7. Con un guante o un paño, inserte una nueva bombilla en el casquillo de la bombilla.



8. Vuelva a instalar el vidrio de la caja de la bombilla en la caja de la bombilla.



9. Coloque la funda de la bombilla de nuevo en la luminaria.



10. Apriete la caja del bulbo de nuevo en su lugar con el tornillo y la tuerca previamente retirados. **PRECAUCIÓN:** Tenga cuidado con los dedos alrededor de los bordes afilados posibles al reemplazar el tornillo de la caja de la bombilla y la tuerca.



11. Instale el panel posterior utilizando los tornillos y tuercas previamente retirados.

# LISTA DE PARTES

Llave	Descripción	Qty	Número de pieza	Llave	Descripción	Qty	Número de pieza
1	Tapa, quemador lateral	1	41500041	35	Regulador	1	50600233C
2	Rodar la varilla, quemador lateral	1	41500205	36	Bisel de la perilla de control	6	40900036
3	Tapa del extremo, estante del lado	1	30800206C	37	Bisel de la perilla de control, Rotisserie	1	50403001
4	Estantería lateral derecha	1	50600033C	38	Perilla de control, Rotisserie Burner	1	50600218
5	Rejilla de cocina, quemador lateral	1	50600203	39	Perilla de control, quemador abrasivo	1	50600217
6	Base quemadora de quemador	1	50600036	40	Perilla de control	5	30800219
7	Copa de goteo, Quemador abrasador	1	50600039	41	Estante inferior	1	50600072C
8	Cable de encendido doble,	1	50600225	42	Caja magnética superior	1	50600057
9	Fascia, estante del lado derecho	1	50600041C	43	Imán	4	40200094
10	Quemador abrasador	1	50600081	44	Caja inferior del imán	1	50600076C
11	Panel de control	1	50600019D	45	Castor	2	30800238
12	Panel de control Panel interior	1	50600023	46	Rueda con freno	2	30800237
13	Lámpara Led Light	1	50600230	47	Soporte para Carro Angel Bar	2	50600058
14	Cable de tierra	1	61300096	48	Deflector del tanque	2	30800108C
15	Panel de control de vidrio	1	50600202C	49	Barra deslizante	2	30800252C
16	Cable de tierra de pulso	1	30800244D	50	Soporte de tanque de gas	1	30800112C
17	Cable de tierra de pulso	1	30800244	51	SOPORTE MOTOR	1	50600089C
18	Caja de interruptores	1	41500221	52	Rotisserie Rod	1	50600088C
19	Interruptor impermeable	2	41500220	53	Caja de goteo	1	30800082C
20	Ensamble del termopar	1	50600214	54	Soporte de puerta	1	50600056
21	Manguera de gas B	1	50600215	55	Panel lateral derecho (SS)	1	50600051C
22	Cable de control de impulsos	1	50600226D	56	Módulo de batería	1	41500223
23	Interruptor de seguridad	1	50600213	57	Caja de batería	1	50600050
24	Válvula de gas, quemador principal	5	50600211	58	Bisagra de la puerta	4	30800236
25	Manguera de quemador lateral	1	41500228	59	Titular del partido	1	40800128
26	Válvula de gas, quemador abrasivo	1	50600212	60	Soporte del sujetador del partido	1	30800255C
27	Manifold, quemador lateral	1	41500042	61	Cadena del titular del partido	1	50600231
28	Manifold, quemador de asador	1	50600030	62	Insignia de la plataforma lateral	1	50600201
29	Manifold, quemador principal	1	50600024D	63	Manija de la puerta	2	50600069C
30	Manguera de gas	1	50600232C	64	Puerta derecha (SS)	1	50600066C
31	Manguera de gas A	1	50600234	65	Soporte de la Manija de Puerta	2	30800250C
32	Soporte de retención del regulador	1	30800054	66	Soporte de la puerta izquierda	2	30800249C
33	Conector B	1	30800218	67	Puerta izquierda (SS)	1	50600060C
34	Gancho	1	30800226	68	Soporte fijo de la manguera de la	2	50600085


**NOTA:** Algunas partes de la parrilla que se muestran en los pasos de montaje pueden diferir ligeramente en apariencia de: Los de su modelo de parrilla en particular. Sin embargo, el método de montaje sigue siendo el mismo.



Llave	Descripción	Qty	Número de pieza	Llave	Descripción	Qty	Número de pieza						
69	Panel lateral izquierdo (SS)	1	50600045C	101	Bisel de indicador de temperatura	1	30800208						
70	Deflector del tanque	2	50600074C	102	Logo	1	30800209						
71	Transformador	1	41500216	103	Girar la varilla, tapa	2	40800108						
72	Línea eléctrica de tres piernas	1	50600229	104	Soporte izquierdo de la manija de la tapa	1	30800247C						
73	Caja de decoración de pulsos	2	30800246	105	Apoyo derecho del mango de la tapa	1	30800248C						
74	Ranura de alambre C	1	50600049	106	Tapa izquierda Manija anti-calor	1	30800259C						
75	Soporte para tanque de gas	1	30800253C	107	Pasador	7	110050						
76	Panel trasero (SS)	1	5060054C	108	Mango de tapa	1	50600006C						
77	Buje de agujero	3	30800245	109	Tapa (SS)	1	50600002C						
78	Módulo de encendido electrónico	2	61200215	110	Panel trasero, quemador de asador	1	50600029						
79	Electrodo del quemador principal L345	1	50600219	111	Lámpara	2	41500218						
80	Electrodo del quemador principal L500	1	50600220	112	foco	2	41500218-1						
81	Electrodo del quemador principal L715	1	50600223	113	Quegador de Rotisserie	1	50600080						
82	Electrodo del quemador principal L560	1	50600222	114	Ranura de cable A	1	50600013						
83	Electrodo del quemador principal L405	1	50600221	115	Ranura de alambre B	2	41500015						
84	Bandeja de goteo	1	50600014C	116	Calentador	1	50600204						
85	Asiento de la lámpara	2	41500021	117	Rejilla de cocina	3	50600205C						
86	Soporte de termopar	1	50600028	118	Difusor de calor	5	41500013						
87	Soporte del motor	1	50600026	119	Cable de ignición doble, quemador de asador	1	50600224						
88	Soporte del Motor	1	50600027	120	Caja de fuego	1	50600008C						
89	Quegador principal	5	30800086	<p>No aparece en la foto</p> <table border="1"> <tr> <td>Paquete de hardware</td> <td>1</td> <td>50600330D</td> </tr> <tr> <td>Manual</td> <td>1</td> <td>50600322D</td> </tr> </table> <p>Si le falta hardware o si tiene piezas dañadas después de desempaquetar la parrilla, Llame al 1-888-287-0735 para reemplazo.</p> <p>Para pedir piezas de repuesto después de usar la parrilla, Llame al 1-888-287-0735. M – F 8:00 – 5:00 Pacific.</p>				Paquete de hardware	1	50600330D	Manual	1	50600322D
Paquete de hardware	1	50600330D											
Manual	1	50600322D											
90	Panel lateral izquierdo	1	30800036										
91	Tapa lateral, lado izquierdo	1	30800205C										
92	Estantería lateral izquierda	1	30800031										
93	Motor	1	50600210										
94	Rotisserie Rod	1	50600206										
95	Tenedor	2	50600207										
96	Tornillo de ala, tornillo de cabeza plana	1	50600209										
97	Cuello del eje	1	50600208										
98	Parachoques de goma de la tapa, delantero	2	30800233										
99	Parachoques de goma de tapa, atrás	2	40800107										
100	Indicador de temperatura	1	30800207										


**NOTA:** Algunas partes de la parrilla que se muestran en los pasos de montaje pueden diferir ligeramente en apariencia de: Los de su modelo de parrilla en particular. Sin embargo, el método de montaje sigue siendo el

# DIAGRAMA DE PIEZAS






## ANTES DE ASAMBLEA




**AVISO:** Una vez que haya desembalado la parrilla de acuerdo con las instrucciones de STOP SHEET, revise todas las partes de la parrilla contra las fotografías de esta y de las dos páginas siguientes. Si faltan piezas o están dañadas, llame al 1-888-287-0735. M - F 8:00 - 5:00 Pacífico.



ANTES DE ASAMBLEA







ANTES DE ASAMBLEA



LEA ATENTAMENTE Y REALICE TODAS LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE EN LAS PÁGINAS SIGUIENTES.

**Herramientas necesarias:**


- Llave ajustable (no incluido)
- # 2 y # 3 Philips Destornillador y Destornillador plano (no incluido)
- El siguiente hardware se proporciona en blister para facilitar su uso.

<p>Tornillos M4x10 Cantidad: 2 piezas</p> 	<p>Tornillos M4x12 Cantidad: 2 piezas</p> 
<p>Tornillos M6x13 Cantidad: 10 piezas</p> 	<p>batería AA Cantidad: 6 piezas</p> 

# 1

## Ensamblaje del lado izquierdo

- Colgar el estante sobre soportes en el lado izquierdo de la cámara de combustión. (A)
- Coloque la repisa de la estufa desde el interior con (2) M6x13 tornillos. (B)
- Coloque la repisa de la estufa desde fuera con (3) M6x13 tornillos and (1) M4x12 tornillo. (C)




M6X13 tornillos Qty: 5 pcs




M4X12 tornillos Qty: 1 pc


A



B




C



# 2

## Ensamblaje del estante lateral derecho

- Colgar el estante sobre soportes en el lado derecho de la caja de fuegos. (A)
- Coloque la repisa de la estufa desde el interior con (2) M6x13 tornillos. (B)
- Coloque la repisa de la estufa desde fuera con (3) M6x13 tornillos and (1) M4x12 screw. (C)




M6X13 tornillos Qty: 5 pcs




M4X12 tornillo Qty: 1 pc


A



B



C












# 3

## Quegador lateral derecho

- Retire los envases de plástico de la válvula quemadora. Retire la rejilla quemadora del quemador del estante quemador (A)
- Conecte la punta plana del cable del encendedor al pasador del encendedor en la válvula quemadora. (B)
- Retire las 2 tornillos preinstaladas del vástago de control de la válvula y déjelas a un lado. (C)
- Afloje el quemador abrasivo para insertar la válvula de gas. Para aflojar, retire el tornillo que fija el electrodo (D) al estante y colóquelo a un lado. A continuación, aflojar y quitar los dos tornillos sosteniendo el quemador abrasador en su lugar (E).
- Inserte la válvula de gas en el quemador abrasivo (F) e inserte el vástago de control de la válvula a través del orificio de la fascia del estante. (I)
- Vuelva a colocar el quemador abrasivo en el estante lateral con las 2 tornillos previamente retiradas (G). Vuelva a conectar el electrodo al estante lateral con el tornillo previamente retirado (H).
- Instale las 2 tornillos previamente retiradas. Nota: No apriete estas 2 tornillos hasta que el bisel se fije a la cara de la fascia y de la válvula (I).
- Sujete el bisel a la cara facial y de la válvula con las tornillos instaladas. Primero coloque un orificio lateral de
- Bisel al tornillo, y luego conecte el otro al otro tornillo. Asegúrese de que la marca negra esté hacia arriba. Apriete los 2 tornillos. (J)
- Empuje la perilla de control con la marca indicadora roja en el vástago de la válvula del quemador lateral. (K)
- Reemplace la rejilla quemadora. (L)
- Deslice la caja de grasa del quemador abrasivo en el soporte de la caja de grasa. (M)
- Conecte la punta del cable del encendedor redondo a la clavija en el electrodo blanco que sobresale de la parte inferior del estante quemador. (N)






# 4

## Ensamblaje del deflector del tanque



- Inserte la punta de la barra deflectora del tanque con el orificio ovalado sobre la lengüeta ovalada en la parte inferior del soporte de la bandeja de grasa (A).
- Gire la barra hacia la derecha para bloquear la punta en su lugar (B).
- Asegure la otra punta de la barra al estante inferior de la parrilla con (1) tornillo M4x10 (C).
- Repita los pasos anteriores para otras barreras del tanque (D).



M4X10 tornillos Qty: 2 pcs



A

B



C


D



# 5

## Bandeja de goteo y caja de goteo

- Del frente de la parrilla, deslice la bandeja de goteo sobre los soportes de la bandeja de goteo debajo de la cámara de combustión (A). Asegúrese de que el orificio de drenaje del goteo esté en el lado izquierdo (B).
- Deslice la caja de goteo en el soporte de la caja de goteo como se muestra. (C) (D)




	<b>PRECAUCIÓN</b>	
<p>Si no se instala la caja de goteo, el goteo por goteo caerá por la parte inferior de la parrilla con riesgo de incendio o daños a la propiedad.</p>		

# 6


## Difusores de calor, rejilla de cocción y estante de calentamiento

- Coloque los difusores de calor sobre los quemadores. Los difusores de calor encajarán en la cámara de combustión en cualquier dirección. (A)
- Coloque las rejillas de cocción sobre los restos de rejilla. (B)
- Coloque la rejilla de calentamiento en los soportes en la parte superior de la cámara de combustión como se muestra. (C)


A



B






C



# 7

## Ajuste de la puerta (se muestra la puerta izquierda)


- Retire la tapa del tornillo de las bisagras superior e inferior para exponer los tornillos de ajuste (A).
- Para ajustar el espacio entre las puertas, gire los tornillos exteriores en sentido antihorario para aumentar el espacio y en el sentido de las agujas del reloj para disminuir el espacio (A y B).
- Para ajustar el hueco entre la puerta y el carro, afloje los tornillos internos, luego mueva la puerta a la posición deseada y vuelva a apretar los tornillos (C).




# 8


## Instalación del tanque de gas

- El tanque de LP se vende por separado.
- Coloque el tanque de gas LP en el medidor de combustible, tire del tanque del tanque de gasolina para fijar el tanque de LP.
- Conecte el regulador y la manguera al tanque como se muestra. Asegúrese de que la manguera está recortada en la parte inferior del medidor de combustible.





## PRECAUCIÓN




Si no se instala el tanque correctamente, se puede dañar la manguera de gas en funcionamiento.

# 9

## Aviso de seguridad - Bloquear los frenos de la rueda

- Cuando la parrilla en el lugar deseado, bloquee los frenos de la rueda; Esto ayudará a la parrilla permanecer en su lugar para una operación segura.







# 10

## Ensamblaje del kit de asador (motor del asador a la izquierda como se muestra)


- Retire la rejilla de calentamiento de la cámara de combustión. Inserte el soporte del motor en el soporte del motor montado previamente en el lado izquierdo de la cámara de combustión (A).
- Inserte el motor del asador en el soporte del motor (B). Asegúrese de insertar el motor con el cable de alimentación en la parte inferior.
- Deslice el collar del eje sobre la barra del rotisserie seguido de las dos horquillas (las horquillas deben estar apuntando una hacia la otra). Asegúrese de que el collar del eje esté colocado cerca del extremo redondeado de la varilla del rotisserie. Apriete a mano el tornillo de fijación del collarín y el tornillo de ajuste del ala en cada horquilla (C). No apriete completamente los tornillos en este paso.
- Inserte el extremo puntiagudo de la varilla del rotisserie en el orificio correspondiente en el motor. En el otro extremo de la varilla, deslice el collar del eje hasta el punto en que la ranura del collar quedará firmemente en la ranura de la pared de la cámara de combustión (D). Deslice las horquillas a la posición típica de cocción en la varilla. Utilice un destornillador ranurado para apretar completamente los tornillos del collar y de la horquilla. Aflojar y apretar tornillos de la horquilla según sea necesario para ajustar la posición de los tenedores para cocinar.
- El motor del asador puede montarse en el lado izquierdo o derecho de la cámara de combustión. Si necesita usar el asador y el quemador lateral al mismo tiempo, puede colocar el motor sobre el lado quemador de la parrilla. Retire el motor, el soporte del motor y el soporte del motor y vuelva a montarlo en el otro lado de la cámara de combustión. Para desmontar el soporte, retire los dos tornillos y úselos para fijar el soporte al otro lado.




A



B



C




D

# 11

## Rotisserie Kit Lugar en el carro

- ❑ Coloque los difusores de calor sobre los quemadores. Los difusores de calor encajarán en la cámara de combustión en cualquier dirección. (A)
- ❑ Inserte la varilla del asador en el carro desde el panel lateral derecho Mientras no utilice el kit del asador.
- ❑ Coloque el motor en el soporte del motor en el interior del panel lateral izquierdo.
- ❑ Inserte la horquilla en el deflector del tanque.



# 12

## Baterías




- Desenrosque las tapas del encendedor de los paneles laterales del carro como se muestra a continuación (A y B).
- Inserte una (1) pila AA en cada ranura de la batería con el polo positivo (+) hacia arriba (C).
- Vuelva a enroscar las tapas del encendedor (D).



# 13

## Panel de control Luz LED Montaje de la batería

- Levante el módulo de la batería de la caja de la batería en el interior del panel izquierdo del carro (A). Desconecte el enchufe entre los cables para liberar el módulo para la inserción de la batería (B).
- Retire la cubierta del módulo de la batería (C). Inserte (4) pilas AA en las ranuras de la batería a en la orientación tal como se muestra (D). Reemplace la cubierta del módulo (E).
- Vuelva a conectar el enchufe entre los cables (F). Reemplace el módulo de la batería en la caja de la batería (G). Asegúrese de que el interruptor del módulo de la batería esté en ON (H).



**EMERGENCIAS: Si no se puede detener una fuga de gas, o si ocurre un incendio debido a una fuga de gas, llame a los bomberos.**

Emergencias	Causas probables	Medidas de prevención / solución
<p>Fuga de gas de mangueras quebradas, cortadas o quemadas.</p> <p>Fuga de gas del cilindro.</p> <p>Fuga de gas de la válvula del cilindro de gas.</p> <p>Fuga de gas entre cilindro de gas y la conexión del regulador.</p> <p>Sale fuego a través del panel de control.</p> <p>Hay continuamente fuego de la grasa o demasiadas llamas sobre la superficie de cocinar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manguera dañada.</li> <li>Falla mecánica debido a la oxidación o al mal uso.</li> <li>Falla de la válvula del cilindro debida a mal uso o a falla mecánica.</li> <li>Instalación inadecuada, la conexión no está bien apretada, falla de la junta de caucho.</li> <li>Fuego en la sección del tubo del quemador debido a un bloqueo.</li> <li>Demasiada grasa acumulada en la zona del quemador.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cierre el gas en el cilindro o en la fuente de los sistemas de gas natural. Si tiene todo tipo de desperfectos, pero no está quemada, cambie la válvula/la manguera/ el regulador. Si está quemada, deje de usar el producto hasta que un plomero haya investigado la causa y haya hecho las correcciones.</li> <li>Cambie el cilindro de gas.</li> <li>Cierre la válvula del cilindro de gas. Devuelva el cilindro al proveedor de gas.</li> <li>Cierre la válvula del cilindro de gas. Retire el regulador del cilindro y examine visualmente la junta de caucho para detectar cualquier daño. Lea las secciones tituladas Prueba para detectar fugas en un cilindro de gas y Como conectar el regulador al cilindro de gas.</li> <li>Cierre las perillas de control y la válvula del cilindro de gas. Deje abierta la tapa para permitir que las llamas se extingan. Una vez que se haya extinguido el fuego y la parrilla esté fría, retire el quemador y examínelo para ver si tiene nidos de arañas o herrumbre. Lea las páginas relativas a Los peligros naturales y la limpieza de la unidad del quemador.</li> <li>Cierre las perillas de control y la válvula del cilindro de gas. Deje abierta la tapa para permitir que las llamas se extingan. Una vez que se haya enfriado, limpie las partículas de comida y la acumulación de grasa en la parte interior de la zona de la cámara de combustión, de la lata para la grasa y de toda otra superficie.</li> </ul>

#### Resolución de problemas

Problema	Causas probables	Medidas de prevención / solución
<p>El quemador o los quemadores no se enciende(n) al usar el encendedor.</p> <p><i>Continúa en la página siguiente.</i></p>	<p><b>PROBLEMAS DE GAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Está tratando de encender el quemador equivocado.</li> <li>El quemador no está conectado a la válvula de control.</li> <li>Obstrucción en el quemador.</li> <li>No hay flujo de gas.</li> <li>Hay vapor atrapado en la tuerca de unión al tanque de gas.</li> <li>La tuerca de unión y la válvula del tanque de gas no están bien conectadas.</li> </ul> <p><b>PROBLEMAS DE ELECTRICIDAD:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Electrodo quebrado o roto; salen "chispas de la quebradura".</li> <li>La punta del electrodo no está en posición correcta.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lea las instrucciones en el panel de control y en la sección titulada <i>Uso y cuidado</i>.</li> <li>Verifique que las válvulas estén ubicadas dentro de los tubos de los quemadores.</li> <li>Verifique que el tubo de los quemadores no esté obstruido con telarañas u otras materias. Lea la sección de limpieza de <i>Uso y cuidado</i>.</li> <li>Verifique que el tanque no esté vacío. Si el tanque de gas no está vacío, lea la sección referente a la <i>Caída repentina del flujo de gas</i>.</li> <li>Cierre las perillas y desconecte la tuerca de unión del tanque. Vuelva a conectarla y trate de nuevo.</li> <li>Gire la tuerca de unión entre media vuelta y tres cuartos de vuelta adicionales, hasta que no la pueda girar más. Apriétela a mano únicamente, no use herramientas.</li> <li>Cambie el (los) electrodo(s).</li> </ul> <p>Quemadores principales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La punta del electrodo debe estar orientada hacia el agujero de combustión del quemador. La distancia debe ser de 1/8" a 1/4". Ajustela si es necesario.</li> </ul> <p>Quemador lateral (si lo tiene)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La punta del electrodo debe estar orientada hacia el agujero de combustión del quemador. La distancia debe ser de 1/8" a 3/16". Ajustela si es necesario.</li> </ul>

## Resolución de problemas (continuación)

Problema	Causas probables	Medidas de prevención / solución
El quemador o los quemadores no se enciende(n) al usar el encendedor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>El cable o el electrodo está cubierto con restos de comida.</li> <li>Los cables están flojos o desconectados.</li> <li>Los cables producen cortocircuitos (chispas) entre el encendedor y el electrodo.</li> </ul> <p><b>BOTÓN PULSADOR PIEZOELÉCTRICO Y GIRATORIO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El botón pulsador se pega en el fondo.</li> <li>La perilla giratoria gira sin hacer clic.</li> <li>Hay chispas entre el encendedor y el electrodo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Limpie el cable y el electrodo con alcohol de frotar y un hisopo limpio.</li> <li>Vuelva a conectar los cables o cambie la unidad de electrodo/cable.</li> <li>Cambie la unidad del cable del encendedor / el electrodo.</li> <li>Cambie el encendedor.</li> <li>Cambie la perilla.</li> <li>Examine el aislamiento de los cables y verifique que las conexiones estén bien hechas. Cambie los cables si tienen roto el aislamiento.</li> </ul>
El quemador o los quemadores no se encienden al usar fósforos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lea "<b>PROBLEMAS DE GAS:</b>" en la página anterior.</li> <li>El fósforo no llega al punto de encendido.</li> <li>Método inadecuado de encender con fósforos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Use un fósforo de palito largo (fósforo para encender chimeneas).</li> <li>Lea la sección de limpieza de <i>Uso y cuidado</i>.</li> </ul>
Llama baja, gota en flujo del gas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se acabó el gas.</li> <li>Se activó la válvula por sobrecarga de gas.</li> <li>Hay vapor atrapado en la conexión de la tuerca de unión y el tanque de gas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verifique que el tanque de gas esté cargado.</li> <li>Dé vuelta apagado al control y las perillas del tanque, esperen 30 segundos, perilla del tanque de la vuelta encendido lentamente, parrilla ligera. Si las llamas siguen siendo bajas, dé vuelta apagado a las perillas del control y del tanque y desconecte el regulador. Vuelva a conectar el regulador, perilla del tanque de la vuelta encendido lentamente, parrilla ligera.</li> <li>Dé vuelta apagado al control y a las perillas del tanque y desconecte el regulador. Vuelva a conectar el regulador, gire la perilla del tanque lentamente, parrilla ligera.</li> </ul>
Llamas que se apagan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vientos fuertes.</li> <li>Bajo flujo de gas propano.</li> <li>Se activó la válvula por sobrecarga de gas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gire el frente de la parrilla de modo que quede de cara al viento, o aumente la graduación de las llamas.</li> <li>Recargue el tanque de gas.</li> <li>Lea lo referente a la <i>Caída repentina del flujo de gas</i> en la sección anterior.</li> </ul>
Fogonazos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acumulación de grasa.</li> <li>Carne sumamente grasosa.</li> <li>Temperatura de cocción muy elevada.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Limpie los quemadores y el interior de la parrilla / cámara de combustión.</li> <li>Desgrase la carne antes de cocinarla a la parrilla.</li> <li>Ajuste (baje) la temperatura según corresponda.</li> </ul>
producidos por la grasa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Grasa atrapada por acumulación de restos de comida alrededor del sistema del quemador.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cierre las perillas. Cierre el paso de gas desde el tanque. Deje la tapa en su sitio y deje que se apague el fuego. Después de que se enfríe la parrilla, retire y limpie todas las piezas.</li> </ul>
Retorno de las llamas (fuego en el (los) tubo(s) del quemador).	<ul style="list-style-type: none"> <li>El quemador o los tubos del quemador están obstruidos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cierre las perillas. Limpie el quemador o los tubos del quemador. Lea la sección de limpieza del quemador de <i>Uso y cuidado</i>.</li> </ul>
No se puede recargar el tanque de gas propano.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Algunos vendedores de gas tienen boquillas de llenado viejas, con las roscas gastadas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Las boquillas desgastadas no tienen suficiente "agarre" para conectarse a la válvula. Comuníquese con otro vendedor de gas.</li> </ul>
Un quemador no se enciende desde el quemador otra (s).	<ul style="list-style-type: none"> <li>La acumulación de grasa o partículas de alimentos en el extremo (s) de tubo de prórroga (s). Fuegos persistentes,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gire las perillas en OFF. Apague el gas en el cilindro LP. Deje la tapa en su posición y dejar que el fuego se quemé. Después de la parrilla se enfríe, quite y limpie todas las partes.</li> </ul>

## Resolución de problemas – Encendido electrónico

Problema (encendido)	Causas probables	Procedimiento de revisión	Medidas de prevención / solución
<b>SECCIÓN I</b> No aparecen chispas en ningún electrodo cuando se pulsa el botón de encendido; no se oye ningún sonido del módulo de chispas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La pila no está instalada adecuadamente.</li> <li>• Pila gastada.</li> <li>• La unidad del botón no está instalada adecuadamente.</li> <li>• Módulo de chispas defectuoso.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revise la orientación de la pila.</li> <li>• ¿Es una pila usada?</li> <li>• Revise que las piezas estén debidamente enroscadas. El botón debe desplazarse hacia arriba y hacia abajo sin trabas.</li> <li>• Si no se generan chispas con la pila nueva y las conexiones del cable están bien hechas, el módulo está defectuoso.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instale la pila (verifique que los polos "+" y "-" estén orientados correctamente, con el extremo "+" hacia arriba y el extremo "-" hacia abajo).</li> <li>• Cámbiela por una pila alcalina nueva, de tamaño AA.</li> <li>• Desenrosque la tapa del botón y vuelva a instalarla; verifique que las roscas estén bien alineadas y bien enroscadas.</li> <li>• Cambie la unidad del módulo de chispas.</li> </ul>
<b>SECCIÓN II</b> No aparece ninguna chispa en los electrodos cuando se pulsa el interruptor de encendido; no se oye ningún sonido.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Las conexiones del cable de salida no están bien hechas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿Están conectadas y bien hechas las conexiones de salida?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Retire y vuelva a hacer todas las conexiones de salida en el módulo y en los electrodos.</li> </ul>
<b>SECCIÓN III</b> Hay chispas pero no en todos los electrodos y/o no a plena potencia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Las conexiones del cable de salida no están bien hechas.</li> <li>• El arco de la parrilla se forma lejos del (de los) quemador(es).</li> <li>• Pila débil.</li> <li>• Los electrodos están húmedos.</li> <li>• Los electrodos están agrietados o rotos, con "chispas en las grietas".</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿Están conectadas y bien hechas las conexiones de salida?</li> <li>• Si es posible, observe la parrilla en un lugar oscuro. Haga funcionar el sistema de encendido y trate de detectar la formación del arco entre los cables de salida y el marco de la parrilla.</li> <li>• Se forman todas las chispas pero son débiles o lentas.</li> <li>• ¿Se ha acumulado humedad en el electrodo y/o en los orificios de combustión?</li> <li>• Examine los electrodos para detectar grietas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Retire y vuelva a hacer todas las conexiones de salida en el módulo y en los electrodos.</li> <li>• Si se observan chispas que no sean del (de los) quemador(es), es posible que esté dañado el aislamiento de los cables. Cambie los cables.</li> <li>• Cambie la pila por una pila alcalina nueva, de tamaño AA.</li> <li>• Use una toalla de papel para secar la humedad.</li> <li>• Cambie los electrodos agrietados o rotos.</li> </ul>