



ANCONA




Comfort Wall Swivel Towel Warmer Installation and Operations Manual

REQUIRED TOOLS



ELECTRICAL REQUIREMENTS: 120V, 60W, 50/60Hz, 0.54A, IP44. MUST HAVE A GROUND CONNECTION.
READ ALL INSTRUCTIONS IN THE MANUAL BEFORE INSTALLING THIS TOWEL WARMER.




PARTS FOR WALL-MOUNTED PLUG-IN INSTALLATION

Fig . 1

- a  Long Screw ST6*65
4 pcs
- b  Washer
4 pcs
- c  Hinge Assembly
2 pcs
- d  Plastic Anchor
4 pcs

PRODUCT DIMENSIONS







WALL PLUG-IN INSTALLATION

Step 1: Verifying installation parts (Fig.1)

- Ensure all parts for mounting installation were supplied with your towel warmer. (See Fig.7)
- If any are missing, please contact us.

Step 2: Install towel warmer as shown (Fig. 2 to 5)





CAUTION - Overlapping towels may increase towel warmer temperatures.



**PROPERLY HANG
TOWELS.**

**DO NOT OVERLAP
TOWELS.**



Operation and Maintenance Instructions

- After installation, connect the electric power and turn on the switch. The indicator light will show red and the towel warmer will start to work.
- Turn off the switch when the towel warmer is not in use. The indicator light will turn dark and the towel warmer will stop working.
- Clean the towel warmer with a soft dry towel. Do not clean with abrasive cleaning powder.
- Unplug the unit if not in use for a long period of time.




HIGH OPERATING TEMPERATURE!

- Towel warmers are designed for heating towels and bathrobes and should not be used for other purposes. The manufacturer or reseller assumes no liability if the device is used in combination with equipment or accessories not sold by the manufacturer.
- This towel warmer is to be only used with fabrics that are water washable. Towels which contain soap or detergent residue may appear to have scorch marks; however, this is simply discoloration of the residue in the towels themselves. The unit does not reach a temperature sufficient to scorch towels.
- Never stand, sit or climb on the unit.
- This towel warmer operates at high temperatures that can cause burns. Do not touch surfaces of the towel warmer while the warmer is in operation. The unit is designed to warm up towel and may become very hot.
- Do not allow unsupervised children in the vicinity of the towel warmer; and warn children of hot surfaces. An adult must supervise when the device is used by or near children.
- Unplug the unit with a dry hand and ensure that the electrical circuit breaker is off the main panel before wiring, carrying out a repair or servicing your heated towel warmer.
- Do not place your towel warmer inside a shower, sauna or plunge into the water.
- To ensure continued protection against risk of electric shock, plug the unit into a properly grounded outlet.
- Approved for domestic use only. Do not use outdoors.

Information : service@anconahome.com or 1-800-350-4562


ANCONA




Comfort Wall Swivel

Guide d'installation et de fonctionnement

Outils nécessaires



Éxigences électriques: 120V, 60W, 50/60Hz, 0.54A, IP44. Branchez l'unité dans une prise adéquatement reliée à la terre. Lire toutes les instructions dans la section Installation de ce manuel AVANT d'installer le chauffe-serviettes.




PIÈCES POUR INSTALLATION

Fig . 1

- a  Vis ST6*65
4 pcs
- b  Rondelles
4 pcs
- c  Charnières
2 pcs
- d  Tampon à vis
4 pcs

Dimensions du produit







INSTALLATION ÉLECTRIQUE MURALE

Étape 1: Vérification des pièces d'installation (Fig.1)

- S'assurer que toutes les pièces de montage pour l'installation ont été fournies avec votre chauffe-serviettes.
- S'il en manque, s'il vous plaît contactez-nous.

Étape 2: Installation de chauffe-serviettes (Fig. 2 à 5)




Avertissement – Chevaucher les serviettes peut causer une température élevée du chauffe-serviettes.



Suspendez les serviettes correctement.

Ne pas les faire se chevaucher.



Instructions de fonctionnement et d'entretien

- Après avoir terminé l'installation, brancher le fil électrique et mettre l'interrupteur à «ON». L'indicateur s'allumera en rouge et le chauffe-serviette se mettra en marche.
- Mettre l'interrupteur à «OFF» lorsque l'appareil n'est pas utilisé. L'indicateur s'assombriera et l'appareil s'éteindra.
- Nettoyez le chauffe-serviette avec un linge doux et sec. Ne pas utiliser une poudre nettoyante abrasive.
- Avec une main sèche, débranchez le chauffe-serviette si non l'utilisé pendant une longue temps.



TEMPÉRATURE ÉLEVÉE

- Les chauffe-serviette sont conçus pour réchauffer les serviettes et les peignoirs et ne devraient pas être utilisés à d'autres fins. Le fabricant n'assume aucune responsabilité, si le dispositif est utilisé en combinaison avec des équipements ou accessoires qu'il ne vend pas.
- Ce sèche-serviettes ne peut être utilisé qu'avec les tissus lavables à l'eau. Les serviettes qui contiennent des résidus de savon ou de détergent peuvent présenter des taches ressemblant à des brûlures. Ces taches sont de simples décolorations des résidus présents sur les serviettes. L'appareil n'atteint pas des températures suffisamment élevées pour causer des brûlures.
- Ne jamais se tenir debout, s'asseoir ou monter sur l'unité.
- Ce chauffe-serviettes fonctionne à des températures très élevées qui peuvent provoquer des brûlures. Ne pas toucher les surfaces du chauffe-serviettes lorsque celui-ci est en marche. L'unité est conçue pour réchauffer les serviettes et peut devenir très chaude.
- Ne pas laisser les enfants sans surveillance à proximité du chauffe-serviettes et les prévenir du danger de brûlure. Un adulte doit superviser lorsque l'appareil est utilisé par des enfants ou à proximité d'eux.
- Débranchez l'unité avec une main sèche et assurez-vous que le disjoncteur électrique est fermé du panneau central, avant de connecter des fils pour effectuer des réparations ou de l'entretien sur votre tringle chauffe-serviette.
- Ne placez pas votre chauffe-serviette à l'intérieur d'une douche, un sauna ou n'immergez pas dans l'eau pour quelque raison que ce soit.
- Pour assurer une protection continue contre le risque de décharge électrique, branchez l'unité dans une prise adéquatement reliée à la terre.
- Approuvé pour utilisation domestique seulement. Ne pas utiliser à l'extérieur.

Information : service@anconahome.com ou 1-800-350-4562