


USE AND CARE GUIDE

EXTERIOR LED WALL LANTERN



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Home Decorators Collection Customer Service
8 a.m. – 6 p.m., EST, Monday – Friday

1-800-986-3460

www.homedepot.com/homedecorators



THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Home Decorators Collection through the purchase of this exterior LED wall lantern. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Home Decorators Collection!

Table of Contents

Table of Contents	2	Operation	7
Safety Information	2	Getting Started.....	7
Warranty	2	Setting Sensitivity in Test Mode	7
Pre-Installation	3	Selecting a Function.....	8
Planning the Installation	3	Manual Override	8
Tools	3	Care and Cleaning	9
Hardware	3	Exterior Maintenance	9
Package Contents	4	Interior Maintenance	9
Selecting a Location	5	Driver Replacement	9
Installation	6	FCC Notice	9
		Troubleshooting	10

Safety Information

- Before starting installation of this fixture or removal of a previous fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.
- Consult a qualified electrician if you have any electrical questions or need to replace the driver.
- If you have any non-electrical questions about this fixture, please contact our Customer Service Team at 1-800-986-3460 or www.homedepot.com/homedecorators.



WARNING: Disconnect the power prior to removing or installing a light fixture.

Warranty

WHAT IS COVERED

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of three (3) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling.

WHAT IS NOT COVERED

This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear.

The manufacturer does not warrant and specially disclaims any warranty, whether expressed or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor/expense costs involved in the replacement or repair of said product.

Contact the Customer Service Team at 1-800-986-3460 or visit www.homedepot.com/homedecorators.

Pre-Installation

PLANNING THE INSTALLATION

Read all instructions before assembly and installation. Before starting installation of the fixture or removal of a previous fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. To avoid damaging this product, assemble it on a soft, non-abrasive surface such as carpet or cardboard.



NOTE: Keep your receipt and these instructions for Proof of Purchase.

TOOLS REQUIRED



Phillips
Screwdriver




Flathead
Screwdriver



Wire
Cutter



Wire
Stripper



Silicone Rubber
Sealant for
exterior use



Ladder



Electrical
Tape



Safety
Goggles

HARDWARE REQUIRED



NOTE: Hardware not shown to actual size.



AA




BB




CC



DD



EE




FF

Part	Description	Quantity
AA	Lock Nut	2
BB	Hex Nut	2
CC	Wire Nut	3

Part	Description	Quantity
DD	Bracket Mounting Screw	2
EE	Fixture Mounting Screw	2
FF	Mounting Bracket	1

Pre-Installation (continued)

PACKAGE CONTENTS






Part	Description	Quantity
A	Fixture Body	1


Pre-Installation (continued)

SELECTING A LOCATION

- ❑ Be aware of the motion sensor's maximum range of 30 ft. and 200° detection angle.
- ❑ Be aware of the motion sensor's 15° detection down-angle (from horizontal).
- ❑ Mounting the fixture too high or in front of a sloped surface, such as an uphill walkway or driveway, may affect the motion sensor's effectiveness.
- ❑ Select locations away from heat sources, such as heating vents, air conditioners, and heated swimming pools.
- ❑ Be aware that the motion sensor is more sensitive to movement across its coverage area and less sensitive to movement toward or away from the motion sensor.
- ❑ Select locations away from nighttime light sources, such as street lamps or other light fixtures. They may shine light onto the fixture's photocell sensor (located at the bottom of the back plate, between the two switches). This light might cause the circuit to "think" that it is daytime and not allow the fixture's functions to operate.
- ❑ Be aware that shade from a porch or an eave may not allow enough daylight to shine onto the photocell sensor and may cause the circuit to "think" that it is nighttime, and subsequently cause the light to come on during the daytime.
- ❑ Be aware that motorized equipment, such as power tools, on the same electrical circuit may cause oscillations on the electrical line which might cause the fixture to malfunction.



Least Sensitivity




Most Sensitivity

Installation

1 Mounting the hardware

- ❑ Thread the fixture mounting screws (EE) into the provided holes of the mounting bracket (FF).
- ❑ Thread the hex nuts (BB) onto the fixture mounting screws (EE). Do not tighten the hex nuts (BB) at this time.
- ❑ Pull the supply wires out from the outlet box and mount the mounting bracket (FF) to the outlet box using the bracket mounting screws (DD).
- ❑ Place the back plate of the fixture body (A) over the outlet box and onto the fixture mounting screws (EE).
- ❑ Adjust the fixture mounting screws (EE) until they protrude out from the back plate 1/4 in.
- ❑ Remove the fixture body (A) and secure the position of the fixture mounting screws (EE) by tightening the hex nuts (BB) against the mounting bracket (FF).




2 Connecting the wires



NOTE: If you have electrical questions consult your local electrical code for approved grounding methods.


- ❑ Connect the black supply wire to the black fixture wire using a wire nut (CC).
- ❑ Connect the white supply wire to the white fixture wire using a wire nut (CC).
- ❑ Connect the fixture ground wire to the supply ground wire using a wire nut (CC).
- ❑ Wrap all wire connections with electrical tape for a more secure connection.



Installation (continued)

3 Mounting the fixture

- Place the back plate of the fixture body (A) onto the fixture mounting screws (EE) and secure it into place by using the lock nuts (AA) provided.
- Caulk the upper 2/3^{ds} of the back plate on the fixture body (A).
- Leave the bottom 1/3rd un-caulked for drainage of any water that may leak into the enclosure.



Operation

GETTING STARTED

- Slide the "TIMER" switch to "TEST".
- Turn on power at the circuit breaker or fuse box.
- Turn the light switch on to activate the fixture.

The light will turn on and remain on for approximately 45 seconds and then flash 3 times before turning off. In TEST mode, the motion sensor will turn on the light when it senses movement. Four to five seconds after movement has stopped, the light will turn off.

SETTING THE SENSITIVITY IN TEST MODE

- In TEST mode, slide the "SENSITIVITY" switch to a desired level: "L" for low, "M" for medium, or "H" for high.
- Test the sensitivity by walking towards the fixture from various angles, especially high traffic paths such as driveways and walkways.
- If necessary, select a different "SENSITIVITY" switch position to increase or decrease the sensitivity or range.
- Continue to adjust the sensitivity until optimum results are attained.

Operation (continued)

SELECTING THE FUNCTION

- After setting the sensitivity, select the function by sliding the "TIMER" switch to one of the following positions:



NOTE: Always keep the wall switch in the "ON" position, including the daytime, to make sure the motion sensor functions properly.



"TIMER" Switch Position	Function	Description
4	Motion Sensor	<ul style="list-style-type: none"> Motion sensor will activate (motion sensing mode) at dusk. Any movement within the coverage area will cause the light to turn on.
10		<ul style="list-style-type: none"> After movement has stopped, the light will remain on for the preset time limit (4 or 10 minutes). At the time limit, the light will turn off. The motion sensor will remain active throughout the night. The motion sensor will deactivate at dawn.
6 HOUR	Six Hour Timer	<ul style="list-style-type: none"> The light will turn on and remain on for 5 to 6 hours at dusk. At dusk, the light will turn off and the motion sensor will activate (motion sensing mode). Any movement within the coverage area will cause the light to turn on and remain on for 10 minutes. At 10 minutes, the light will turn off. The motion sensor will remain active throughout the night. At dawn, the motion sensor will deactivate.

MANUAL OVERRIDE

- Flip the wall switch OFF-ON-OFF-ON within a 3 second span. The light will remain on until the override is deactivated.
- To turn off the light and deactivate the manual override, flip the wall switch OFF-ON-OFF-ON again. This will return the circuit back to motion sensing mode.
- If you do not deactivate the manual override, the light will remain for 8 hours or until dawn, whichever comes first, at which time the light will turn off automatically.
- Toggle the switch in this manner as many times as you need to alternate between the two modes, manual override mode (light on) and motion sensing mode (light off).



NOTE This switch toggling sequence alternates the circuit between manual override (light on) mode and motion sensing mode (light off).



Care and Cleaning

EXTERIOR MAINTENANCE

- Use a dry or slightly dampened clean cloth and wipe the surface of the fixture.



NOTE: Do not use any cleaners with chemicals, solvents, or harsh abrasives. Use only a dry soft cloth to dust or wipe carefully.

INTERIOR MAINTENANCE

- Disconnect power to the fixture by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.
- Use a dry or slightly dampened clean cloth to wipe the interior surface of the fixture.

Driver Replacement

This product is ENERGY STAR® listed. The driver can be replaced without having to cut wires. Please contact a qualified electrician if driver replacement is needed.

FCC Notice

NOTICE: This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interface by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the device and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Troubleshooting

Problem	Solution
In motion sensing mode, the light does not turn on when there is motion.	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Turn on the switch or circuit breaker.<input type="checkbox"/> Check the wire connections.<input type="checkbox"/> Relocate the fixture away from a western facing wall.<input type="checkbox"/> Eliminate or turn off other light sources.<input type="checkbox"/> Block other light sources from shining onto the photocell sensor.<input type="checkbox"/> Relocate the fixture to a lower position or a different location.
In motion sensing mode, the light stays on continuously.	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Eliminate the heat source.<input type="checkbox"/> Relocate the fixture.
The light comes on for no apparent reason.	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Lower the sensitivity.<input type="checkbox"/> Eliminate the heat source.<input type="checkbox"/> Relocate the fixture.
The light comes on during the daytime or too early in the evening.	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Relocate the fixture.
In the six hour timer function, the light comes on too late in the evening.	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Relocate the fixture away from a western facing wall.
In the six hour timer function, the light does not come on at night.	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Eliminate or turn off other light sources.<input type="checkbox"/> Block other light sources from shining onto the photocell sensor.<input type="checkbox"/> Relocate the fixture.

This page is intentionally left blank.

HOME DECORATORS COLLECTION

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Home Decorators Collection Customer Service
8 a.m. – 6 p.m., EST, Monday-Friday


1-800-986-3460

www.homedepot.com/homedecorators

Retain this manual for future use.

GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

FAROL DE PARED LED PARA EXTERIORES



Preguntas, problemas, o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda,
llama al Servicio al Cliente de Home Decorators Collection
8 a.m. – 6 p.m., Hora del Este, Lunes – Viernes

1-800-986-3460

www.homedepot.com/homedecorators



GRACIAS

Le agradecemos la confianza que han depositado en Home Decorators Collection a través de la compra de este farol de pared LED para exteriores. Nos esforzamos continuamente para crear productos de calidad diseñados para mejorar su casa. Visite nuestra página web para ver nuestra completa línea de productos disponibles para mejorar tu hogar. Gracias por elegir Home Decorators Collection!

Tabla de Contenidos

Tabla de Contenidos	14	Operación	19
Información de Seguridad	14	Inicio	19
Garantía	14	Ajuste de la Sensibilidad en Modo de Prueba	19
Pre-Instalación	15	Selección de la Función	20
Planificación de la Instalación	15	Accionamiento Manual	20
Herramienta	15	Cuidado y Limpieza	21
Ferretería	15	Mantenimiento Exterior	21
Contenido del Paquete	16	Mantenimiento Interior	21
Eligiendo una Ubicación	17	Reemplazo del Controlador	21
Instalación	18	Aviso de FCC	21
		Solución de Problemas	22

Información de Seguridad

- Antes de iniciar la instalación de este aparato o la eliminación de un accesorio anterior, desconecte la alimentación apagando el disyuntor o quitando el fusible en la caja de fusibles.
- Consulte a un electricista calificado si tiene alguna pregunta eléctrica o la necesidad de reemplazar el controlador.
- Si usted tiene alguna pregunta que no sea eléctrica sobre este accesorio, póngase en contacto con nuestro equipo de Servicio al Cliente al 1-800-986-3460 o www.homedepot.com/homedecorators.



ADVERTENCIA: Desconecte la alimentación antes de extraer o instalar una lámpara.

Garantía

LO QUÉ ESTÁ CUBIERTO

El fabricante garantiza que este accesorio de iluminación está libre de defectos en materiales y mano de obra por un período de tres (3) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía se aplica sólo al comprador original y únicamente a los productos utilizados en condiciones normales de uso y servicio. Si el producto se encuentra defectuoso, la única obligación del fabricante, y su solución exclusiva, es la reparación o sustitución del producto, a discreción del fabricante, siempre que el producto no ha sido dañado por mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o mal manejo.

LO QUE NO ESTÁ CUBIERTO

Esta garantía no se aplicará a cualquier producto que haya sido instalado de forma incorrecta o usado de manera que no conforme con las instrucciones suministradas con el producto. Esta garantía no se aplicará a una falla del producto como resultado de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, alteración o instalación defectuosa, o cualquier otra falla no relacionada con defectos de material o mano de obra. Esta garantía no se aplicará a el acabado de cualquier parte del producto, tal como la superficie y / o la intemperie, ya que esto se considera como uso normal.

El fabricante no garantiza y especialmente niega cualquier garantía, ya sea expresa o implícita, de aptitud para un fin en particular, que no sea la garantía contenida en el presente documento. El fabricante declina específicamente cualquier responsabilidad y no será responsable por cualquier pérdida o daño consecuente o incidental, incluyendo pero no limitado a cualquier coste laboral / gastos involucrados en la sustitución o reparación de dicho producto.

Comuníquese con el Equipo de Servicio al Cliente al 1-800-986-3460 o visite www.homedepot.com/homedecorators.

Pre-Instalación

PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Lea todas las instrucciones antes del montaje e instalación. Antes de comenzar la instalación de la luminaria o el retiro de un artefacto anterior, desconecte la alimentación apagando el disyuntor o quitando el fusible en la caja de fusibles. Para evitar daños a este producto, montarlo en una superficie suave y no abrasiva, como una alfombra o cartón.



NOTA: Guarde su recibo y estas instrucciones para comprobante de compra.

HERRAMIENTA NECESARIAS



Desarmador de Cruz




Desarmador de Punta Plana



Cortador de Alambre



Pelacables



Sellador de Goma Silicona para uso en exteriores



Escalera



Cinta Aislante



Gafas de Seguridad

FERRETERÍA NECESARIA



NOTA: La ferretería no se muestra a tamaño actual.



AA




BB




CC



DD



EE




FF

Parte	Descripción	Cantidad
AA	Tuerca de Seguridad	2
BB	Tuerca Hexagonal	2
CC	Tureca para Cables	3

Parte	Descripción	Cantidad
DD	Tornillo de la Ménsula	2
EE	Tornillo del Luminario	2
FF	Ménsula de Montaje	1

Pre-Instalación (continuado)

CONTENIDO DEL PAQUETE






Parte	Descripción	Cantidad
A	Cuerpo Principal	1


Pre-Instalación (continuado)

ELIGIENDO UNA UBICACIÓN

- Tenga en mente el rango máximo del sensor de movimiento de 30 pies y el ángulo de detección de 200°.
- Considere el ángulo de detección en descenso de 15° (desde la horizontal).
- Montando el luminario muy arriba o frente a una superficie en declive puede afectar la efectividad del sensor de movimiento.
- Elija lugares lejos de fuentes de calor, como ventilaciones de calefacción, aires acondicionados, y piscinas con caldera.
- Considere que el sensor de movimiento es más sensible al movimiento a través de su área de cobertura y menos sensible hacia y el sensor de movimiento.
- Elija ubicaciones lejos de fuentes de luz nocturna, como alumbrado público u otros luminarios, ya que pueden emitir luz hacia la fotocelda del luminario (ubicado en la parte inferior de la placa trasera, entre los dos interruptores). Esta luz puede causar que el circuito “piense” que es de día y no permita que las funciones del luminario operen correctamente.
- Tenga en mente que es posible que la sombra de un pórtico o tejado no permita que la luz del día brille hacia el sensor de la fotocelda y cause que el circuito “piense” que es de noche y, de manera subsecuente, cause que la luz se encienda durante el día.
- Tenga en mente que un equipo motorizado, como herramientas eléctricas, conectado en el mismo circuito del luminario puede causar oscilaciones en la línea eléctrica, lo cual puede causar que el luminario no funcione correctamente.




Menos Sensibilidad



Más Sensibilidad

1 Montando la ferretería

- Enrosque los tornillos del luminario (EE) en los agujeros provistos en la ménsula de montaje (FF).
- Enrosque las tuercas hexagonales (BB) en los tornillos del luminario (EE). No apriete las tuercas hexagonales (BB) en este momento.
- Saque los cables de alimentación de la caja de distribución y monte la ménsula de montaje (FF) sobre la caja de distribución utilizando los tornillos de la ménsula (DD).
- Coloque la placa del cuerpo principal (A) sobre la caja de distribución y en los tornillos del luminario (EE).
- Ajuste los tornillos del luminario (EE) hasta que sobresalgan 1/4 pulgadas de la palca.
- Quite la placa del cuerpo principal (A) y asegure la posición de los tornillos del luminario (EE) al apretar las tuercas hexagonales (BB) contra la ménsula de montaje (FF).




2 Conectando los cables



NOTA: Si tiene dudas con las conexiones eléctricas, consulte el código eléctrico de su localidad para los métodos aprobados para las conexiones a tierra


- Conecte el cable negro de alimentación con el cable negro del luminario usando una tuerca para cables (CC).
- Conecte el cable blanco de alimentación con el cable blanco del luminario usando una tuerca para cables (CC).
- Conecte el cable del luminario a tierra con el cable de alimentación a tierra usando una tuerca para cables (CC).
- Envuelva todas las conexiones de los cables con cinta de aislar para una conexión más segura



Instalación (continuado)

3 Montando la linterna

- Coloque la placa del curepo principal (A) sobre los tornillos del luminario (EE) y asegúrela con las tuercas de seguridad (AA) que se incluyen.
- Calafatee las 2/3 partes superiores de la placa del curepo principal (A) en la superficie de montaje.
- Deje la 1/3 parte inferior sin calafatear para el drenaje del agua que se pueda filtrar en el encierro.



Operación

INICIO

- Deslice el interruptor del cronómetro ("TIMER") a la posición de prueba ("TEST").
- Restaure la energía eléctrica en el disyuntor de circuitos.
- Encienda el interruptor de pared (si aplica).

La luz encenderá y permanecerá así por aproximadamente 45 segundos. Después parpadeará 3 veces y se apagará. En el modo prueba ("TEST"), el sensor de movimiento encenderá la luz cuando detecte movimiento. La luz se apagará cuatro o cinco segundos después de que el movimiento se detenga.

AJUSTE DE LA SENSIBILIDAD EN MODO DE PRUEBA

- En el modo de prueba ("TEST"), deslice el interruptor de sensibilidad "SENSITIVITY" al nivel que desee: "L" para bajo, "M" para medio o "H" para alto.
- Desde cierta distancia, camine por el área de intentando acercamientos hacia el luminario desde diferentes ángulos para observar la sensibilidad. Especialmente, pruebe en caminos donde se espera que haya más tráfico, como calzadas y accesos vehiculares.
- Si es necesario, elija una posición diferente de sensibilidad "SENSITIVITY" para incrementar o disminuir la sensibilidad o rango.
- Repita los pasos anteriores. Continúe ajustando la sensibilidad hasta que obtenga resultados óptimos.

Operación (continuado)

SELECCIÓN DE LA FUNCIÓN

- Después de configurar la sensibilidad, seleccione la función al deslizar el interruptor del "CRONÓMETRO" a una de las siguientes posiciones:



NOTA: Para asegurar que las funciones operen correctamente, siempre conserve el interruptor de pared en la posición "ENCENDIDO", incluso durante el día.



Posición del Interruptor del Cronómetro	Función	Descripción
4	Sensor de Movimiento	<ul style="list-style-type: none"> Al anochecer se activará el sensor de movimiento (Modo de Sensor de Movimiento). Cualquier movimiento dentro del área de cobertura causará que la luz se encienda. Después de que el movimiento se haya detenido, la luz permanecerá encendida hasta el límite de tiempo preestablecido (4 o 10 minutos). En el límite de tiempo, la luz se apagará. El sensor de movimiento permanecerá activo durante la noche. El sensor de movimiento se desactivará al amanecer.
10		
6 HORAS	Cronómetro de Seis Horas	<ul style="list-style-type: none"> La luz se encenderá al anochecer y permanecerá encendida por 5 o 6 horas. Al anochecer, la luz se apagará y el sensor de movimiento se activará (Modo de Sensor de Movimiento). Cualquier movimiento dentro del área de cobertura causará que la luz se encienda y permanezca así por 10 minutos. A los 10 minutos la luz se apagará. El sensor de movimiento permanecerá activo durante la noche. El sensor de movimiento se desactivará al amanecer.

ACCIONAMIENTO MANUAL

- Cambie rápidamente el interruptor de pared de APAGADO-ENCENDIDO-APAGADO-ENCENDIDO en un lapso de 3 segundos. La luz permanecerá encendida hasta que se desactive el accionamiento manual.
- Para apagar la luz y desactivar el accionamiento manual, cambie el interruptor de pared de APAGADO-ENCENDIDO-APAGADO-ENCENDIDO otra vez. Esto regresará al circuito al Modo de sensor de movimiento.
- Si no desactiva el accionamiento manual, la luz permanecerá encendida por 8 horas o hasta el amanecer, lo que ocurra primero, justo cuando la luz se apagará automáticamente.
- Puede cambiar el interruptor de esta manera tantas veces lo necesite, para alternar entre los dos modos, el modo de accionamiento manual (luz encendida) y el modo del sensor de movimiento (luz apagada).



NOTA: Esta secuencia de cambio del interruptor alterna el circuito entre el Modo de Accionamiento Manual (luz encendida) y el Modo del Sensor de Movimiento (luz apagada).



Cuidado y Limpieza

Mantenimiento del Exterior

- Use un paño limpio y seco o ligeramente humedecido y limpie la superficie de la linterna.



NOTA: No use limpiadores con químicos, solventes o abrasivos fuertes. Use sólo un paño seco para sacudir o limpiar con cuidado.

Mantenimiento del Interior

- Apague la potencia a la linterna de manera de desconectando el disyuntor o quitando el fusible en la caja de fusibles.
- Use un paño limpio y seco o ligeramente humedecido y limpie la superficie de la linterna.

Reemplazo del Controlador

Este producto esta en la lista de ENERGY STAR®. El controlador se puede sustituir sin tener que cortar cables. Por favor, póngase en contacto con un electricista calificado si el reemplazo del conductor es necesario.

Aviso de FCC

Este aparato ha sido probado y cumple con los límites para un aparato digital de Clase B, según la Parte 15 de la normativa FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este aparato genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia puede determinarse encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interfaz en una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la distancia entre el aparato y el receptor.
- Conectar el equipo a un enchufe de un circuito diferente de aquel al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o un técnico de radio/televisión para obtener ayuda.

Solución de Problemas

Problema	Solución
En modo de sensor de movimiento, la luz no enciende cuando hay movimiento.	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Encienda el interruptor o el disyuntor de circuitos.<input type="checkbox"/> Verifique las conexiones de los cables.<input type="checkbox"/> Reubique el luminario, lejos de una pared que vea hacia el oeste.<input type="checkbox"/> Elimine o apague la otra fuente de luz.<input type="checkbox"/> Bloquee la otra fuente de luz para que no emita luz al sensor de la fotocelda.<input type="checkbox"/> Reubique el luminario a una posición más baja o una ubicación diferente.
En modo de sensor de movimiento, la luz permanece encendida de manera continua.	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Elimine la fuente de calor.<input type="checkbox"/> Reubique el luminario.
La luz se enciende sin ninguna razón aparente.	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Disminuya la sensibilidad.<input type="checkbox"/> Elimine la fuente de calor.<input type="checkbox"/> Reubique el luminario.
La luz se enciende durante el día o demasiado temprano por la tarde.	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Reubique el luminario.
En la función de cronómetro de seis horas, la luz se enciende demasiado tarde por la tarde.	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Reubique el luminario lejos de una pared que vea hacia el oeste.
En la función de cronómetro de seis horas, la luz no se enciende por la noche.	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Elimine o apague la otra fuente de luz.<input type="checkbox"/> Bloquee la otra fuente de luz para que no entre al sensor de la fotocelda.<input type="checkbox"/> Reubique el luminario.

Esta página ha sido dejada en blanco intencionalmente.

HOME DECORATORS COLLECTION

Preguntas, problemas, o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda,
llama al Servicio al Cliente de Home Decorators Collection
8 a.m. – 6 p.m., Hora del Este, Lunes – Viernes


1-800-986-3460

www.homedepot.com/homedecorators

Conserve este manual para futuras consultas.

GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

LANTERNE MURALE D'EXTÉRIEUR DEL



Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin, appeler Home Decorators Collection Service à la clientèle
8:00 – 18:00, HNE, Lundi – Vendredi

1-800-986-3460

www.homedepot.com/homedecorators



MERCI

Nous apprécions la confiance que vous avez placée dans Home Decorators Collection grâce à l'achat de cette Lanterne Murale d'extérieur DEL. Nous nous efforçons de créer continuellement la qualité des produits conçus pour améliorer votre maison. Rendez-nous visite en ligne pour voir notre gamme complète de produits disponibles pour votre maison besoin d'amélioration. Merci d'avoir choisi le Home Decorators Collection!

Table des Matières

Table des Matières	26	Opération	31
Consignes de Sécurité	26	Pour Commencer	31
Garantie	26	Réglage de la Sensibilité en Mode D'essai	31
Pré-Installation	27	Sélection du Mode de Fonctionnement	32
Planification de l'Installation	27	Mode de Surpassement Manuel	32
Outils	27	Entretien et Nettoyage	33
Matériel	27	Entretien Extérieur	33
Contenu du Paquet	28	Entretien Intérieur	33
Choix de L'emplacement	29	Remplacement de Contrôleur	33
Installation	30	Avis de la FCC	33
		Dépannage	34

Consignes de Sécurité

- Avant de commencer l'installation de ce luminaire ou à la dépose d'un précédent luminaire, débrancher l'alimentation en désactivant le disjoncteur ou en retirant le fusible de la platine de fusibles.
- Consulter un électricien qualifié si vous avez des questions électriques ou si vous avez besoin de remplacer le pilote.
- Si vous avez des non-électriques questions au sujet de ce luminaire, veuillez contacter notre équipe de Service Clientèle au 1-800-986-3460 ou www.homedepot.com/homedecorators.



AVERTISSEMENT : Déconnecter l'alimentation avant le retrait ou l'installation d'un luminaire d'éclairage.

Garantie

CE QUI EST COUVERT

Le fabricant garantit ce luminaire est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur d'origine et uniquement aux produits utilisés dans une utilisation normale. Si le produit s'avère défectueux, la seule obligation du fabricant, et votre seul recours, consiste à réparer ou à remplacer le produit, à la discrétion du fabricant, pourvu que le produit n'ait pas fait l'objet d'un usage inadéquat ou abusif, d'un accident, de modifications, d'altérations, de négligence ou d'une mauvaise manipulation.

CE QUI N'EST PAS COUVERT

Cette garantie ne s'applique pas à tout produit qui se trouve à avoir été incorrectement installé, configuré, ou utilisé de quelque façon pas conformément aux instructions fournies avec le produit. Cette garantie ne s'applique pas à une défaillance du produit à la suite d'un accident, un abus, une négligence, une modification, ou une mauvaise installation, ou tout autre manquement, non liée à un défaut de matériau ou de fabrication. Cette garantie ne s'applique pas à la finition d'une partie du produit, comme la surface et / ou l'altération, car cela est considéré usure normale.

Le fabricant ne garantit pas et décline spécifiquement toute garantie, expresse ou implicite, d'adéquation à un usage particulier, autre que la garantie contenue dans ce document. Le fabricant décline expressément toute responsabilité et ne peut être tenu responsable de toute perte ou dommage indirect ou accessoire, y compris mais sans s'y limiter, les coûts du travail / dépenses impliqués dans le remplacement ou la réparation dudit produit.

Contactez l'équipe du Service à la Clientèle au 1-800-986-3460 ou visite www.homedepot.com/homedecorators.

Pré-Installation

PLANIFICATION DE L'INSTALLATION

Lire toutes les instructions avant assemblage et l'installation. Avant de commencer l'installation du luminaire ou la dépose d'un précédent luminaire, débrancher l'alimentation en désactivant le disjoncteur ou en retirant le fusible de la platine de fusibles. Pour éviter d'endommager le produit, assembler sur un doux et non abrasif surface tels que tapis ou un morceau de carton.



NOTE: Conservez votre reçu et ces instructions à la preuve d'achat.

OUTILS REQUIS



Tournevis
Cruciforme




Tournevis à
Tête Plate



Coupe-
fil



Pince à
Dénuder



Mastic Silicone
Rubber pour
l'extérieur



Échelle



Ruban
Électrique



Lunettes de
Protection

MATÉRIEL REQUIS



NOTE: Matériel non illustré à taille réelle.



AA




BB




CC



DD



EE




FF

Partie	Description	Quantité
AA	Écrous de Serrage	2
BB	Écrous Hexagonaux	2
CC	Capuchons de Connexion	3

Partie	Description	Quantité
DD	Vis du Luminaire	2
EE	Vis de Montage	2
FF	Plaque de Fixation	1

Pré-Installation (continue)

CONTENU DU PAQUET






Partie	Description	Quantité
A	Corps du Luminaire	1


Pre-Installation (continue)

CHOIX DE L'EMPLACEMENT

- ❑ Tenir compte du champ de détection maximal de 9,14 m et de l'angle de détection de 200° du détecteur de mouvements.
- ❑ Tenir compte du champ de détection verticale de 15° (à partir de la ligne horizontale).
- ❑ L'installation du luminaire dans un endroit trop élevé ou situé devant une surface en pente, telles une allée ou une entrée ascendante, peut nuire à l'efficacité du détecteur de mouvements.
- ❑ Choisissez un emplacement éloigné des sources de chaleur, tels un événement de conduit de chauffage, un climatiseur ou une piscine chauffée.
- ❑ N'oubliez pas que le détecteur de mouvements détecte plus facilement les déplacements en travers de son champ plutôt que ceux qui s'approchent ou s'éloignent de lui.
- ❑ Choisissez un emplacement situé loin des sources d'éclairage nocturne, tels les lampadaires ou autres luminaires. Ces derniers risquent de projeter une lumière sur les cellules photosensibles du luminaire (situées au bas de la platine, entre les deux sélecteurs). Le système risque d'interpréter cet éclairage comme étant la lumière du jour et il bloquera ainsi toute activation des fonctions du luminaire.
- ❑ L'ombre projetée par un porche ou un avant-toit peut faire en sorte que les cellules photosensibles ne reçoivent pas une quantité suffisante de lumière du jour. Le système conclura alors qu'il fait nuit et activera inutilement la lumière durant le jour.
- ❑ Sachez que le raccordement d'équipement motorisé, tels des outils électriques, au même circuit peut causer des oscillations sur la ligne électrique et nuire au bon fonctionnement du luminaire.



Sensibilité la Plus Faible




Sensibilité la Plus Élevée

Installation

1 Le montage du matériel

- Vissez les vis du luminaire (EE) dans les trous prévus sur la plaque de fixation (FF).
- Vissez les écrous hexagonaux (BB) sur les vis du luminaire (EE). Ne pas serrer les écrous hexagonaux (BB) pour l'instant.
- Tirez les fils d'alimentation hors de la boîte de sortie et installez la plaque de fixation (FF) sur la boîte de sortie à l'aide des vis de montage (DD).
- Placer la plaque arrière du le corps du luminaire (A) au-dessus de la boîte de sortie, en veillant à faire passer les vis du luminaire (EE) par les trous prévus à cette fin.
- Réglez les vis de luminaire (EE) jusqu'à ce qu'elles dépassent à partir de la plaque arrière du le corps du luminaire 6.35 mm
- Retirez la plaque arrière du le corps du luminaire (A) et fixez en place les vis du luminaire (EE) en serrant les écrous hexagonaux (BB) contre la plaque de fixation (FF).




2 La connexion des fils




NOTE: Si vous avez des questions concernant l'installation électrique, veuillez consulter le code de l'électricité en vigueur dans votre province pour connaître les méthodes de mise à la terre approuvées.

- Reliez le fil d'alimentation noir au fil noir du luminaire à l'aide d'un capuchon de connexion (CC).
- Reliez le fil d'alimentation blanc au fil blanc du luminaire à l'aide d'un capuchon de connexion (CC).
- Reliez le fil de terre du luminaire et le fil de terre de la boîte de sortie à l'aide d'un capuchon de connexion (CC).
- Enroulez toutes les connexions avec du ruban isolant pour plus de sécurité.



3 Le montage de la lanterne

- Placez la plaque arrière du le corps du luminaire (A) sur les vis du montage (EE) et le fixer en place à l'aide des écrous de serrage (AA) fournies.
- Calfeutrez les deux tiers supérieurs du la plaque arrière du le corps du luminaire (A).
- Laissez le tiers inférieur du joint non calfeutré de manière à permettre l'écoulement de l'eau qui pourrait s'infiltrer dans cet espace.



Opération

POUR COMMENCER

- Placez le sélecteur de mode à la position «TEST».
- Rétablissez le courant au niveau du disjoncteur.
- Allumez le luminaire à l'aide de l'interrupteur mural pour activer du luminaire.

La lumière s'allumera durant environ 45 secondes, puis elle clignotera trois fois avant de s'éteindre. En mode d'essai («TEST»), le détecteur de mouvement allume la lumière lorsqu'il détecte du mouvement. De quatre à cinq secondes après la fin du mouvement, la lumière s'éteint.

RÉGLAGE DE LA SENSIBILITÉ EN MODE D'ESSAI

- En mode d'essai, placez le sélecteur de sensibilité à la position désirée: «L» faible, «M» pour moyenne ou «H» pour élevée.
- À bonne distance du détecteur, marcher à travers le champ de détection à le luminaire de différents angles d'approche pour d'observer la sensibilité. Essayez d'emprunter les parcours qui seront les plus souvent utilisés, telles les allées et les entrées.
- Au besoin, sélectionnez un niveau de sensibilité différent à l'aide du sélecteur pour augmenter ou diminuer la sensibilité et le champ de détection.
- Continuez à ajuster la sensibilité jusqu'à ce que vous obteniez les résultats désirés.

Opération (continue)

SÉLECTION DU MODE DE FONCTIONNEMENT

Après avoir réglé la sensibilité, choisissez le mode de fonctionnement en plaçant le sélecteur de mode à une des positions suivantes:



NOTE: Pour que le luminaire fonctionne selon le mode sélectionné, vous devez toujours laisser l'interrupteur mural à la position «ON», y compris durant le jour.



Position du sélecteur de mode	Mode	Description
4	Détection de mouvements	<input type="checkbox"/> À la tombée du jour, le détecteur de mouvements est activé (mode de détection de mouvements).
10		<input type="checkbox"/> Le luminaire s'allume automatiquement dès qu'un mouvement est détecté dans la zone de couverture. <input type="checkbox"/> Lorsque le mouvement cesse, l'éclairage est maintenu durant la période de temps choisie au préalable (4 ou 10 minutes). <input type="checkbox"/> Une fois ce délai écoulé, la lumière s'éteint. <input type="checkbox"/> Le détecteur de mouvements fonctionne toute la nuit. <input type="checkbox"/> Le détecteur de mouvements est désactivé automatiquement lorsque le jour se lève.
6 HOUR	Minuterie de 6 heures	<input type="checkbox"/> À la tombée du jour, la lumière s'allume et demeure allumée durant 6 heures. <input type="checkbox"/> Après ce délai, la lumière s'éteint et le détecteur de mouvements est activé (mode de détection de mouvements). <input type="checkbox"/> Le luminaire s'allume automatiquement dès qu'un mouvement est détecté dans la zone de couverture et demeure allumée durant 10 minutes. <input type="checkbox"/> Après 10 minutes, la lumière s'éteint. <input type="checkbox"/> Le détecteur de mouvements fonctionne toute la nuit. <input type="checkbox"/> Le détecteur de mouvements est désactivé automatiquement lorsque le jour se lève.

MODE DE SURPASSEMENT MANUEL

- Basculez l'interrupteur successivement aux positions OFF-ON-OFF-ON dans un délai 3 secondes. La lumière demeurera allumée jusqu'à ce que le surpassement manuel soit désactivé.
- Pour éteindre la lumière et désactiver la fonction, basculez l'interrupteur successivement aux positions OFF-ON-OFF-ON dans un délai de 3 secondes.
- Si vous ne désactivez pas la fonction, la lumière demeurera allumée durant 8 heures ou jusqu'à ce que le jour se lève (selon la première éventualité). La lumière s'éteindra ensuite automatique.
- Vous pouvez actionner l'interrupteur de cette manière aussi souvent que vous le désirez pour passer du mode de surpassement manuel (lumière allumée) au mode de détection de mouvements (lumière éteinte).



NOTE: Ce basculement de l'interrupteur permet d'alterner entre le mode de surpassement manuel (lumière allumée) et le mode de détection de mouvements (lumière éteinte)



Entretien et Nettoyage

ENTRETIEN EXTÉRIEUR

- Utilisez un linge sec ou légèrement humide et essuyez le luminaire.



NOTE: N'utilisez aucun produit de nettoyage contenant des agents chimiques, des solvants ou des abrasifs durs. Utilisez uniquement un linge doux et sec pour enlever la poussière en essuyant délicatement

ENTRETIEN INTÉRIEUR

- Coupez tout le courant au niveau du disjoncteur ou retirez le fusible de la boîte de fusible.
- Utilisez un linge sec ou légèrement humide et essuyez le luminaire.

Remplacement de Contrôleur

Ce produit est certifié ENERGY STAR®. Le contrôleur peut être remplacé sans avoir à couper les fils d'alimentation. Si vous devez remplacer le contrôleur, veuillez vous adresser à un électricien certifié.

Avis de la FCC

À NOTER: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de classe B, aux termes de l'article 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues de manière à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre des hyperfréquences qui, si l'appareil n'est pas installé et utilisé selon les consignes données, peuvent causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne peut garantir l'absence d'interférences dans le cadre d'une installation particulière. Si cet appareil est la cause d'interférences nuisibles pour la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être décelé en fermant l'équipement, puis en le remettant en fonction, l'utilisateur pourrait essayer de corriger la situation en prenant les mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur un autre circuit que celui utilisé par le récepteur.
- Demander l'aide du marchand ou d'un technicien chevronné en radio/télévision.

Dépannage

Problème	Solution
En mode de détection de mouvements, la lumière ne s'allume pas lorsqu'il y a du mouvement.	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Ouvrez l'interrupteur ou le disjoncteur.<input type="checkbox"/> Vérifiez les connexions électriques.<input type="checkbox"/> Relocalisez le luminaire sur un mur qui n'est pas orienté vers l'ouest.<input type="checkbox"/> Éliminez ou éteignez l'autre source lumineuse<input type="checkbox"/> Empêchez l'autre source lumineuse d'atteindre les cellules photoélectriques<input type="checkbox"/> Déplacez le luminaire à une position plus basse ou un autre emplacement.
En mode de détection de mouvements, la lumière demeure toujours allumée.	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Éliminez la source de chaleur<input type="checkbox"/> Déplacez le luminaire
La lumière s'allume sans aucune raison.	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Diminuez le niveau de sensibilité.<input type="checkbox"/> Éliminez la source de chaleur<input type="checkbox"/> Déplacez le luminaire
La lumière s'allume durant le jour ou trop tôt le soir.	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Déplacez le luminaire.
En mode minuterie de 6 heures, la lumière s'allume trop tard le soir.	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Relocalisez le luminaire sur un mur qui n'est pas orienté vers l'ouest.
En mode minuterie de 6 heures, la lumière ne s'allume pas le soir.	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Éliminez ou éteignez l'autre source lumineuse.<input type="checkbox"/> Empêchez l'autre source lumineuse d'atteindre les cellules photoélectriques.<input type="checkbox"/> Déplacez le luminaire.

Cette page est intentionnellement laissée en blanc.

HOME DECORATORS COLLECTION

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin,
appeler Home Decorators Collection Service à la clientèle
8:00 – 18:00, HNE, lundi – vendredi

1-800-986-3460

www.homedepot.com/homedecorators

Conserver ce manuel pour un utilisation ultérieure.