

User Manual

1.32 m (52 in.)

Treviso LED Lighted Ceiling Fan

MODEL: 20314 & 20321

120V 60Hz, MADE IN CHINA

Customer Assistance

1-866-885-4649



Contact a qualified electrician or call the Customer Care Service Team at 1-866-885-4649
Customer Service hours of operation are 9:00AM-5:00PM EST -Monday-Friday

Safety Rules

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

1. To reduce the risk of electric shock, ensure electricity has been turned off at the circuit breaker or fuse box before beginning.
2. All electrical connections must be made in accordance with local codes, ordinances and/or the National Electric Code. Electrical installation should be performed by a qualified licensed electrician.
3. **WARNING:** to reduce the risk of electrical shock or fire, do not use this fan with any solid-state fan speed control device. It will permanently damage the electronic circuitry.
4. **CAUTION:** To reduce the risk of personal injury, use only the screws provided with the outlet box.
5. The weight of the fan is 8.6 kg (18.96 lb.). The outlet box and support structure must be securely mounted and capable of reliably supporting a minimum of 15.9 kg (35 lb.). Use only cUL Listed outlet boxes marked "FOR FAN SUPPORT."
6. The fan must be mounted with a minimum of 2.1m (7 ft.) clearance from the trailing edge of the blades to the floor.
7. Avoid placing objects in the path of the blades.
8. To avoid personal injury or damage to the fan and other items, be cautious when working around or cleaning the fan.
9. Do not use water or detergents when cleaning the fan or fan blades. A dry dust cloth or lightly dampened cloth will be suitable for cleaning.
10. After making electrical connections, spliced conductors should be turned upward and pushed carefully up into the outlet box. The wires should be spread apart with the grounded conductor and the equipment-grounding conductor on one side of the outlet box and ungrounded conductor on the other side of the outlet box.
11. All screws must be checked and re-tightened where necessary during installation.
12. This fan is suitable for room sizes up to 225 square feet (20.9 square meters).



WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock or personal injury, mount fan to outlet box marked acceptable for fan support with the screws provided with the outlet box.




WARNING: To reduce the risk of personal injury, do not bend the blade arms (also referred to as fianges), when installing the brackets, balancing the blades or cleaning the fan. Do not insert foreign objects in-between rotating fan blades.



WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock or personal injury, mount to outlet box marked "acceptable for fan support of 15.9 kg (35 lb.) or less" and use mounting screws provided with the outlet box. Most outlet boxes commonly used for the support of light fixtures are not acceptable for fan support and may need to be replaced. Due to the complexity of the installation of this fan, a qualified licensed electrician is strongly recommended.


Basic Guidelines For Working With Electricity

1. Before working on a circuit, go to the main service panel and remove the fuse or trip the breaker that controls that circuit.
2. Tape a sign to the panel warning others to leave the circuit alone while you work.
3. Before touching any wire, use a voltage tester to make sure it's not live.
4. Whenever you check for voltage in a receptacle, check both outlets; each may be controlled by a separate wiring circuit.
5. When replacing fuses, turn off the main power first. Make sure your hands and feet are dry, and place one hand behind your back to prevent electricity from making a complete circuit through your chest. Touch a plug fuse only by its insulated rim.
6. Remove cartridge fuses with fuse puller.
7. Use tools with insulated handles and ladders made of wood or fiberglass.
8. To protect children, place safety cover over any unused outlets.




To Begin / Tools Needed (Not Supplied)


REQUIRED




Flathead
Screwdriver




Phillips Screwdriver
(4" recommended)



Safety Glasses




Pliers




Wire Cutters




Electrical Tape



Step Ladder



Wire Strippers



Soft Cloth

Hardware Included

Carefully unpack and identify each part to make sure you have everything ready for installation. Lay out each part on a clean flat area such as a table or floor. Check to make sure you have the following:




ATTENTION: Parts are not to scale.




NOTE: +1=Extra quantity supplied for future use if needed.

Hardware Bag



Remote Control




PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Wood Screw (Long)	2
B	Mounting Screw	2
C	Star Washer	2
D	Spring Washer	2
E	Flat Washer	2
F	Blade Screw	15+1
G	Fiber Washer	15+1
H	Plastic Wire Nut	4
I	Balance Kit	1
J	Transmitter	1
K	AAA Battery	2
L	Transmitter Holder	1
M	Receiver	1
N	Wood Screw (Short)	2
O	Plastic Wire Nut	6

Package Contents




Carefully unpack and identify each part to make sure you have everything ready for installation. Lay out each part on a clean flat area such as a table or floor. Check to make sure you have the following:



ATTENTION: Parts are not to scale.



Functional Fasteners




PART	DESCRIPTION	QUANTITY
P	Set Of Blades	5
Q	Mounting Bracket	1
R	Fan Motor Assembly	1
S	Mounting Plate	1
T	LED light kit	1
U	Glass Shade	1
V	Mounting Bracket Screw	4
W	Mounting Plate Screw	3
X	Light Kit Mounting Screw	3

Fan Installation Drawing




WARNING: Review important safety instructions before installation.




Fan Installation

INSTALLING THE MOUNTING BRACKET




Use metal outlet box (sold separately) suitable for fan support. Secure outlet box directly to the building structure using wood screws (A) and star washers (C). Outlet box must support 15.9 kg (35 lb.) min.



Install mounting bracket (Q) to the outlet box in ceiling using the mounting screws provided with the outlet box (two additional mounting screws (B), spring washers (D) and flat washers (E) are provided in the hardware bag).

HANGING THE FAN



Lift the fan into position by hanging the fan motor assembly (R) onto the hook from the ceiling mounting bracket (Q) allowing it to hang freely.



WARNING: The hook on the mounting plate is only provided to balance the fan while making the electrical connections. Do not leave the fan unattended while the fan is hanging from the hook.



WARNING: Do not stand under the fan while fan is hanging from the mounting hook and take necessary precautions to protect floors during the fan installation.

Fan Installation

MAKING THE ELECTRICAL CONNECTIONS

If you feel you do not have enough electrical wiring knowledge or experience, have your fan installed by a licensed electrician.

Follow the steps below to prepare the electrical connections. After that, conform with the descriptions and diagrams below to connect the fan to your household wiring. Use the wire nuts supplied with your fan. Secure the wire nuts with electrical tape. Make sure there are no loose strands or connections.

Motor to receiver electrical connections:

Connect the black wire from the fan to black wire marked "TO MOTOR L" from the receiver. Connect the white wire from the fan to the white wire marked "TO MOTOR N" from the receiver. Connect the blue wire from the fan to the blue wire marked "For Light" from the receiver. Secure the wire connections with the plastic wire nuts (H) and electrical tape.

Receiver to house supply wires electrical connections:

Connect the black (hot) wire from the ceiling to the black wire marked "AC in L" from the receiver. Connect the white (neutral) wire from the ceiling to the white wire marked "AC in N" from the receiver. Secure the wire connections with the plastic wire nuts (H) and electrical tape.

If your outlet box has a ground wire (green or bare copper), connect it to the ground wire from mounting bracket and ground wire from the fan motor assembly, secure the wire connection with a plastic wire nut (H); otherwise connect the ground wire from the fan motor assembly to the ground wire from mounting bracket, secure the wire connection with plastic wire nut (H) and electrical tape.



WARNING: To avoid possible electric shock, be sure electricity is turned off at the main fuse box before wiring.



NOTE: Fan must be installed at a maximum distance of 6 m (20 ft.) from the transmitting unit for proper signal transmission between the transmitting unit and fan's receiving unit.



NOTE : For best remote control reception, make sure the brown antenna wire is placed away from the electrical wires (blue, white and black colors).



CAUTION: Do not use wall switch with dimmer function.





WARNING: Check to see that all connections are tight, including ground wire, and that no bare wire is visible at the wire nuts, except for the ground wire.



WARNING: Electrical diagrams are for reference only. Optional use of any light kit shall be cUL listed and marked suitable for use with this fan.


Supply Circuit



To install wire nuts, strip wires 1.9 cm (3/4 in). Line up wires in parallel, insert into wire nut, hand tight wire nut by twisting clockwise until snug. Tape around wires and wire nut. After connecting the wires, carefully tuck the wire connections and wires into the canopy.



WARNING: After making the electrical connections, carefully unhook the fan and hold the fan firmly while attaching the fan to the mounting plate.



Loosen two (one of each across) of the four screws (V) from the mounting bracket (Q) and remove the other two. Remove the motor assembly (R) from the hook of mounting bracket (Q) and push up the motor assembly (R) until the two screws (V) on mounting bracket (Q) are engaged with L type slot holes on canopy of the motor assembly (R). Rotate the motor assembly (R) slightly until the two screw heads are in the L type slot holes. Install the two screws previously removed and tighten all four screws.


Fan Installation



NOTE: Before starting installation, disconnect the power by turning off the circuit breaker or removing the fuse at fuse box. Turning power off using the fan switch may not be sufficient to prevent electric shock.

ATTACHING THE FAN BLADES


1.



Insert the blade (P) through the slot in the bottom band, align the holes in the blade (P) and the bracket, secure with the blade screws (F) and fiber washers (G) provided. Repeat this procedure with the other blades (P).


INSTALLING THE LIGHT KIT

1.



Remove the 1 of 3 mounting plate screws (W) from the bottom of motor assembly (R) and keep it for future use. Loosen the other 2 screws (do not remove). Place the key holes on the mounting plate (S) over the 2 mounting plate screws (W) previously loosened, turn the mounting plate (S) until it locks in place at the narrow section of the key holes. Secure by tightening the 2 screws previously loosened and the one previously removed.


2.



Remove the 1 of 3 light kit mounting screws (X) from the mounting plate (S) and keep it for future use. Loosen the other 2 screws (do not remove). While holding the LED light kit (T) under the fan motor assembly, make the 2-pin wire connections: Blue to blue and white to white. Place the key holes on the LED light kit (T) over the 2 light kit mounting screws (X) previously loosened, turn the LED light kit (T) until it locks in place at the narrow section of key holes. Secure by tightening the 2 screws previously loosened and the one previously removed.

INSTALLING THE GLASS SHADE


1.



Raise glass shade (U) up against the light kit (T) and secure it to fan by twisting glass shade (U) clockwise until snug. Do not over-tighten.

INSTALLING THE TRANSMITTER HOLDER

1.



Select a location to install your transmitter holder (L). Attach the transmitter holder (L) with the two short wood screws (N) provided.




WARNING: Make sure to fully secure the glass shade in place by turning the shade clockwise until it is locked in place and can no longer be rotated.

Operation Instructions


REMOTE CONTROL OPERATIONS

Operate Fan using Transmitter Code Pre-Set by Factory



- Step 1. Restore power to ceiling fan.
- Step 2. Install two 1.5-volt AAA batteries provided.
- Step 3. Press the "⏻" button located on the front of the transmitter to operate the fan.
- Step 4. Press the "💡" button to operate the light. A dimmer feature is provided on the light. Press and release the button to turn the light ON or OFF. Press and hold the button to set the desired brightness.

In Case Of Interference with Several Fans, You Can Change the Transmitter Code to Operate This Fan Only.




- Step 1. Switch off the power of the fan.
- Step 2. Switch on the power of the fan.
- Step 3. Within 30 sec, switch the lock/unlock switch on the back of the transmitter to lock "🔒" position, and then push the sync "🔴" button for about 5-10 sec, until the fan light kit flashes 3 times.


See next page for Remote Functions

FAN REVERSE FUNCTION

The reversible motor provides upward and downrod air flow for desired air circulation to save energy, see below for the details.




Warm weather - Switch to the "Forward" position: A downward air flow creates a cooling effect as shown. This allows you to set your air conditioner on a higher setting without affecting your comfort.



The reverse switch is located on the top of motor housing. Slide reverse switch to change fan rotation.

Note: wait for fan to stop before reversing the direction of the blade rotation.



Cool weather - Switch to the "Reverse" position: An upward air flow moves warm air off the ceiling as shown. This allows you to set your heating unit on a lower setting without affecting your comfort.

FCC ID: 2AAZPFAN61T3SP1

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



CAUTION: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.


Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.


Operation Instructions

REMOTE FUNCTIONS



-Lock/unlock switch when placed in the unlock position  allows a common code to be sent.

In the unlock  position: The transmitter will send a common code, this transmitter will operate all other GE FANS with the same receiver configuration. But the condition is the receiver have been pre-synced with the common code, otherwise the fan will not work.

In lock  position: Allows a unique code to be sent to the receiver in the fan. Only the receiver of this fan will be synced with this transmitter in lock position. More than one fan can be synced with one transmitter, in this case-follow sync instruction for each fan.

Changing the lock/lock position will cause the code to change, and the receiver will need synchronizing again to have the same code as the transmitter.

Note :

- To prevent damage to transmitter, remove the batteries if not used for long periods.
- Replace batteries as a simultaneous set – always replace the whole set of batteries at one time, taking care not to mix old and new ones, or batteries of different types.
- Please contact your local batteries recycling center for proper battery disposal information.

Remote Control Pairing Instructions

REMOTE CONTROL PAIRING INSTRUCTIONS

Important Note : By default, every fan has been pre-programmed at the factory and should be fully functional once installation is completed. There is no need to perform the pairing process.

Should you find the fan or remote control not working or not fully functional after installation or during use, pairing of the remote control can be done by following the below simple procedures.

Note, however, that there could be other reasons as to why a fan or a remote control is not working:

- Make sure all wiring connections have been properly made and are secure
- Make sure batteries are installed correctly in the transmitter
- Make sure batteries have a full charge or replace with new batteries
- Make sure all switches of the power supply to the fan motor are turned on

PROCEDURES FOR PAIRING RECEIVER AND TRANSMITTER

These procedures apply if:

- The remote is not functioning properly, and you want to reset a fan remote control, or
- You are replacing the original transmitter or receiver, or
- You have multiple ceiling fans of the same model in one location and you wish to be able to control them with one remote.

IF USING ONE REMOTE CONTROL TO CONTROL MULTIPLE FANS

1. Turn OFF the power/isolation switch to ALL fans that you would like to program to the same hand held remote.
2. Remove the battery cover to access the "Sync" switch on the hand held remote.
3. Install two 1.5 V AAA batteries and make sure the polarity of the batteries is correct.
4. Turn on the power/isolation switch to ALL fans.
5. Press the "Sync" switch with the corner of battery cover (you can also use a small screwdriver or ballpoint pen) to change the frequency settings within 30 seconds after restoring the power. The lights will flash (on/off) 3 times and remain bright, then the pairing process is complete.
6. Try different speed settings on the transmitter to ensure all the fans are now fully functional. If not, repeat the process starting from Step 1 again.

TO RESET INDIVIDUAL REMOTE CONTROL FOR EACH FAN / INSTALLING A NEW RECEIVER

Note: If you have more than one fan of the same model but wish to only perform the pairing on one fan, follow the same steps starting from step 1 to step 6. Make sure to only power ON one fan at a time, and power OFF all the nearby fans to avoid picking up the same signal.

1. Turn OFF the power/isolation switch to the fan.
2. Remove the battery cover to access the "Sync" switch on the hand held remote.
3. Install two 1.5 V AAA batteries and make sure the polarity of the batteries is correct.
4. Turn on the power/isolation switch to the fan.
5. Press the "Sync" switch with the corner of battery cover (you can also use a small screwdriver or ballpoint pen) to change the frequency settings within 30 seconds after restoring the power. The light will flash (on/off) 3 times and remain bright, then the pairing process is complete.
6. Try different speed settings on the transmitter to ensure the fan is now fully functional. If not, repeat the process starting from Step 1 again.

Blade Balancing


The following procedure should correct most fan wobble. Check after each step.

Check that all blade and blade bracket screws are secure.

Most fan wobble problems are caused when blade levels are unequal. Check this level by selecting a point on the ceiling above the tip of one of the blades. Measure from a point on the centre of each blade to the point on the ceiling. Measure this distance as shown in figure. Rotate the fan until the next blade is positioned for measurement. Repeat for each blade. Measurements deviation should be within 3 mm (1/8 in.). Run the fan for 10 minutes.

Warning: Do not bend blades if the measurement is off.

Use the enclosed Blade Balancing Kit if the blade wobble is still noticeable.



Blade Balancing

The balancing kit should only be used if there is an unacceptable amount of fan wobble after completing all the steps in the user manual under “Attaching the Fan Blades”.

1. Turn the fan on and set the speed control setting to a speed at which the wobble is the greatest.




2. Turn off the fan and allow it to come to a complete stop. Mark the blades with masking tape number 1-3. Select one blade and place the balance clip on it halfway between the blade holder and the blade tip on the trailing edge of the blade (fig. a) .

3. Turn the fan on. Note whether the wobble has increased or decreased. Turn the fan off, move the clip to another blade, and retest. Repeat this procedure on all blades noting the blade on which the greatest improvement is achieved.

4. Adjust the clip on this blade as shown in the illustration and operate the fan to find the position where the clip gives the greatest improvement (fig. b).

5. Clean the area on top of the blade near where the clip is located. Install a balancing weight to the top of the blade along the centre line (fig c).

6. If the fan wobble problem has not been corrected, you may wish to try to improve the balancing further by using the balancing clip and additional weights.



Safety Instructions

PRODUCT MAINTENANCE

Here are some suggestions to help you maintain your fan.

Because of the fan's natural movement, some connections may become loose. Check the support connections, brackets, and blade attachments twice a year. Make sure they are secure. (It is not necessary to remove fan from ceiling.)

Clean your fan periodically to help maintain its new appearance over the years. Use only a soft brush or lint-free cloth to avoid scratching the finish. The plating is sealed with a lacquer to minimize discolouration or tarnishing. Do not use water when cleaning. This could damage the motor, the wood, or possibly cause an electrical shock.

You can apply a light coat of furniture polish to the wood blades for additional protection and enhanced beauty. Cover small scratches with a light application of shoe polish.

There is no need to oil your fan. The motor has permanently lubricated sealed ball bearings.



WARNING: Make sure the power is off at the electrical panel box before you attempt any repairs. Refer to the section "Making Electrical Connections.", page 9.

TROUBESHOOTING

PROBLEM	SOLUTION
Fan will not start	<ul style="list-style-type: none"> -Check main and branch circuit fuses or breakers. -Check line wire connections to the fan in the switch housing. -Check to make sure the wall switch is in the on position.
Fan sounds noisy	<ul style="list-style-type: none"> -Make sure all motor housing screws are snug. -Make sure the screws that attach the fan blade bracket to the motor hub is tight. -Make sure wire nut connections are not rattling against each other or the interior wall of the switch housing. -Allow a 24-hour "breaking-in" period. Most noises associated with a new fan disappear during this time. -If using a ceiling fan light kit, make sure the screws securing the glassware are tight. Check that the light bulb is also secure. -Make sure there is a short distance from the ceiling to the canopy. It should not touch the ceiling. -Make sure your ceiling box is secure and rubber isolator pads are used between mounting bracket and outlet box.
The LED will not light	<ul style="list-style-type: none"> -Ensure the 2-pin connector is attached/inserted correctly. -Ensure the power supply is turned on. -Ensure the circuit breaker is to "ON" position.
Remote control	<ul style="list-style-type: none"> -Ensure batteries are new and installed correctly. -Pairing the remote control by following the pairing procedure on page 13 item 5.



is a trademark of General Electric Company and is under license by SQL Lighting and Fans, LLC
4400 North Point Parkway, Suite 154, Alpharetta, GA 30022

V4.2017

Manual del Usuario

1,32 m (52 pulgadas)


Ventilador de techo con iluminación LED Treviso

Modelo: 20314 & 20321

120 V 60 Hz, HECHO EN CHINA

Atención al cliente

1-866-885-4649



Comuníquese con un electricista calificado o llame al Servicio de Atención al cliente al 1-866-885-4649
El horario del Servicio de Atención al cliente es de 9:00 a. m. a 5:00 p.m. EST, de lunes a viernes.

Normas de seguridad

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

1. Para reducir el riesgo de choque eléctrico, corte la electricidad desde el disyuntor o la caja de fusibles antes de comenzar.

2. Las conexiones eléctricas tienen que estar de acuerdo con sus códigos locales, ordenanzas, o el Código Eléctrico Nacional. Un electricista calificado deberá realizar la instalación eléctrica.

3. **ADVERTENCIA:** para reducir el riesgo de descargas eléctricas o incendios, no utilice este ventilador con ningún dispositivo de estado sólido de control de velocidad del ventilador. Esto puede dañar de forma permanente los circuitos electrónicos.

4. **PRECAUCIÓN:** para reducir el riesgo de lesiones personales, use solo los tornillos proporcionados con la caja del tomacorriente.

5. El peso del ventilador es 8,6 kg (18,96 lb.). La caja del tomacorriente y la estructura de soporte se deben fijar con seguridad y soportar un mínimo de 15,9 kg (35 lbs). Use solo cajas con certificación UL "PARA SOPORTE DE VENTILADORES".

6. El ventilador debe colocarse con un espacio mínimo de 2,1 m (7 pies) desde el borde de las aspas hasta el piso.

7. No coloque objetos en la zona del recorrido de las aspas.

8. Para evitar lesiones personales o daño al ventilador u otros artículos, tenga cuidado al trabajar o limpiar cerca del ventilador.

9. No use agua o detergentes para limpiar el ventilador o las aspas. Utilice un paño seco ligeramente humedecido para quitar el polvo.

10. Después de realizar las conexiones eléctricas, gire los empalmes hacia arriba y empújelos cuidadosamente dentro de la caja del tomacorriente. Los cables deben estar separados, el conductor a tierra y el conductor a tierra del equipo a un lado de la caja tomacorriente y el conductor sin conexión a tierra al otro lado de la caja.

11. Revisar y reajustar los tornillos durante la instalación, como sea necesario.

12. Este ventilador es ideal para habitaciones de hasta 225 pies cuadrados (20,9 metros cuadrados)



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, montar el ventilador a una caja tomacorriente apropiada para soportar el ventilador, con los tornillos proporcionados con la caja.




ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones personales, no doble los brazos de las aspas al instalar los soportes, al balancear las aspas o al limpiar el ventilador. No inserte objetos entre las aspas del ventilador.



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, montar el ventilador a una caja tomacorriente "apropiada para soportar ventiladores de 15,9 kg (35 lbs) o menos" y use los tornillos proporcionados con la caja. La mayoría de las cajas tomacorriente para artefactos de iluminación no son adecuadas para soportar el peso del ventilador y deben reemplazarse. Debido a la complejidad de la instalación de este ventilador, se recomienda acudir a un electricista calificado y autorizado.


Pautas generales al trabajar con electricidad

1. Antes de trabajar con un circuito, diríjase al panel eléctrico general y desconecte los fusibles, la llave térmica o el disyuntor que controla dicho circuito.
2. Coloque un cartel en el panel eléctrico para que nadie lo toque mientras usted trabaja.
3. Antes de tocar los cables, use un comprobador de tensión (tester) para verificar que no haya corriente.
4. Al comprobar la tensión en un tomacorriente, verifique ambas tomas, cada una puede estar controlada por un circuito separado.
5. Corte primeramente la alimentación principal al quitar los fusibles. Cerciórese de tener las manos y los pies secos, coloque una mano detrás de la espalda para evitar formar un circuito eléctrico completo a través de su pecho. Tome el fusible solamente desde el extremo aislado.
6. Extraiga el cartucho de fusibles con una herramienta adecuada.
7. Use herramientas con mango con aislación y escaleras de madera o fibra de vidrio.
8. Para protección de los niños, coloque tapas de seguridad sobre los tomacorrientes que no se utilicen.



Herramientas Necesarias (no suministradas)


NECESARIO




Destornillador punta plana




Destornillador de estrella (se recomienda 4 pulgadas)



Anteojos de seguridad




Pinzas




Alicate cortaalambres




Cinta adhesiva aislante



Escalera



Pelacables



Paño suave

Accesorios de ferretería que se incluyen

Desempaque cuidadosamente e identifique cada pieza para asegurarse de que esté todo listo para la instalación. Coloque cada pieza sobre una superficie despejada, como una mesa o el piso. Verifique que tenga lo siguiente:




ATENCIÓN: Las piezas no están a escala.



NOTA: +1 = Cantidad extra provista para uso futuro si se necesita

Accesorios de ferretería

Control remoto




PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Tornillo para madera (largo)	2
B	Tornillo de montaje	2
C	Arandela de estrella	2
D	Arandela elástica	2
E	Arandela plana	2
F	Tornillo del aspa	15+1
G	Arandela de plástico	15+1
H	Casquillo plástico	4
I	Kit de balanceo	1
J	Transmisor	1
K	Batería AAA	2
L	Soporte de transmisor	1
M	Receptor	1
N	Tornillo de madera (corto)	2
O	Casquillo plástico	6

Contenido de la caja





Desempaque cuidadosamente e identifique cada pieza para asegurarse de que esté todo listo para la instalación. Coloque cada pieza sobre una superficie despejada, como una mesa o el piso. Verifique que tenga lo siguiente:



ATENCIÓN: Las piezas no están a escala.



Accesorios de fijación




PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
P	Juego de aspas	5
Q	Disco de fijación	1
R	Ensamble del motor	1
S	Placa de fijación	1
T	Kit de iluminación LED	1
U	Cristal opalino	1
V	Tornillo del disco de fijación	4
W	Tornillo de la placa de fijación	3
X	Tornillo del kit de iluminación	3

Esquema de instalación del ventilador




ADVERTENCIA: Revise las instrucciones importantes de seguridad antes de proceder con la instalación.




Instalación del ventilador

INSTALACIÓN DEL DISCO DE FIJACIÓN




Use una caja tomacorriente apta para soportar el peso del ventilador (se vende por separado). Fije la caja directamente a la estructura de la construcción con los tornillos de madera (A) y las arandelas de estrella (C). La caja debe soportar 15,9 kg (35 lbs) como mínimo.



Fije el disco de fijación (Q) a la caja tomacorriente con los tornillos de montaje proporcionados junto con la caja (en la bolsa de accesorios de ferretería encontrará dos tornillos de montaje (B), arandelas elásticas (D) y arandelas planas (E) adicionales).

CÓMO COLGAR EL VENTILADOR



Eleve y cuelgue el ensamble del motor del ventilador (R) del gancho del disco de fijación (Q) en el techo y déjelo colgar libremente.



CUIDADO: El gancho en la placa de montaje es provisto solo para balancear el ventilador mientras se realizan las conexiones eléctricas. No deje el ventilador solo mientras esta colgado del gancho.



CUIDADO: No se pare abajo del ventilador cuando esta colgado del gancho de montaje y tome las precauciones necesarias para proteger el suelo mientras se realiza la instalación.

Instalación del ventilador

CÓMO HACER LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS

Si cree no tener los conocimientos o experiencia suficiente en cableados eléctricos, acuda a un electricista autorizado para instalar el ventilador.



Siga los pasos a continuación para preparar las conexiones eléctricas. Luego, conforme a las descripciones y diagramas de abajo conecte el cableado del ventilador a su hogar. Use conectores de cables provistos con su ventilador. Asegure los conectores de cables con cinta eléctrica. Asegure que no hay extremos de cables o conexiones al descubierto.

Conexión eléctrica del motor al receptor: Conecte el cable negro del ventilador con el cable negro del receptor que dice "TO MOTOR L". Conecte el cable blanco del ventilador con el cable blanco del receptor que dice "TO MOTOR N". Conecte el cable azul del ventilador con el cable azul del receptor que dice "Para luz". Asegure las conexiones de los cables con conectores de plástico (H) y cinta eléctrica.

Conexión del receptor con los cables de alimentación del hogar: Conecte el cable negro (vivo) del techo con el cable negro del receptor que dice "AC in L". Conecte el cable blanco (neutro) del techo con el cable blanco del receptor que dice "AC in N". Asegure las conexiones de los cables con conectores de plástico (H) y cinta eléctrica.

Si en la caja tomacorriente hay un cable de tierra (verde o de cobre), conéctelo con cable de tierra del disco de fijación y el cable de tierra del ensamble del motor, asegure la conexión con un casquillo plástico (H); de no ser así, conecte el cable de tierra del ensamble del motor con el cable de tierra del disco de fijación, asegure las conexiones de los cables con conectores de plástico (H) y cinta eléctrica.

Circuito de alimentación



Para colocar los casquillos, pele 1,9 cm de cable (3/4"). Alinee los cables paralelamente, insértelos en el casquillo, ajuste a mano girando en sentido horario hasta apretar. Recubra los cables y el casquillo con cinta aislante. Una vez realizadas las conexiones, introduzca cuidadosamente los cables y conexiones en la roseta.



CUIDADO: después de hacer las conexiones eléctricas, cuidadosamente desenganche el ventilador y sujételo firmemente mientras lo coloca en la placa de montaje.



ADVERTENCIA: Para evitar posible choque eléctrico, cerciórese de cortar el suministro eléctrico desde el tablero principal antes de proceder al cableado.



NOTA: El ventilador se debe instalar a una distancia mínima de 6 m (20 pies) de la unidad de transmisión para una señal de transmisión efectiva entre el transmisor y el receptor del ventilador.



NOTA: Para mejor recepción del Control Remoto, asegúrese de colocar el cable antena marrón lejos de los cables eléctricos (de color azul, blanco y negro).




PRECAUCIÓN: No use interruptores de pared con reguladores de intensidad (dimmers).



ADVERTENCIA: Verifique que no haya conexiones sueltas, incluida la conexión de tierra, y que no queden cables salientes de los casquillos, excepto por el cable de tierra.



ADVERTENCIA: Los diagramas de electricidad son solo una referencia. El uso optativo de cualquier otro kit de iluminación debe tener certificación UL y ser apto para usar con este ventilador.




Afloje dos (uno de cada lateral) de los cuatro tornillos (V) del disco de fijación (Q) y extraiga los otros dos. Quite el ensamble del motor (R) del gancho del disco de fijación (Q) y empuje hacia arriba el ensamble del motor (R) hasta que los dos tornillos (V) del disco de fijación (Q) calcen en la ranura en L de la roseta del ensamble del motor (R). Rote el ensamble del motor (R) ligeramente hasta que las cabezas de los dos tornillos calcen en los orificios de la ranura en L. Coloque los otros dos tornillos que había quitado y ajuste los cuatro tornillos.

Instalación del ventilador


! **NOTA:** Antes de comenzar con la instalación, corte el suministro eléctrico desde el panel eléctrico, desconectando el disyuntor o los fusibles de la caja de fusibles. Apagar el interruptor del ventilador no es suficiente para prevenir un choque eléctrico.

COLOCACIÓN DE LAS ASPAS DEL VENTILADOR




1. Inserte el aspa (P) en la ranura sobre la banda inferior, alinee los orificios del aspa (P) y el soporte, fíjela con los tornillos de aspa (F) y las arandelas de fibra (G) suministrados. Repita los pasos con las otras aspas (P).

INSTALACIÓN DEL KIT DE ILUMINACIÓN




1. Extraiga 1 de los 3 tornillos de la placa de fijación (W) en la parte inferior del ensamble del motor (R) y guárdelo para usar más adelante. Afloje los otros 2 tornillos (no los extraiga). Ubique los orificios de la placa de fijación (S) sobre los dos tornillos para sujetar la placa de fijación (W) que aflojó anteriormente, gire la placa de fijación (S) hasta que quede fija en su lugar en la parte angosta de los orificios. Asegúrela con los 2 tornillos que aflojó y el que extrajo anteriormente.




2. Extraiga 1 de los 3 tornillos del kit de iluminación (X) en el disco de fijación (S) y guárdelo para usar más adelante. Afloje los otros 2 tornillos (no los extraiga). Sostenga el kit de iluminación LED (T) debajo del ensamble del motor y conecte los dos pines: azul con azul y blanco con blanco. Ubique los dos orificios del kit de iluminación LED (T) sobre los 2 tornillos del kit de iluminación (X) que aflojó anteriormente, gire el kit de iluminación LED (T) hasta que quede fijo en su lugar en la parte angosta de los orificios. Asegúrela con los 2 tornillos que aflojó y el que extrajo anteriormente.

INSTALACIÓN DEL CRISTAL OPALINO



1. Sostenga el cristal opalino (U) contra el kit de iluminación (T) y fíjelo al ventilador girando el cristal (U) en sentido horario hasta ajustarlo. No lo ajuste excesivamente.

INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE TRANSMISOR




1. Seleccione una ubicación para instalar el soporte del transmisor (L). Fije el soporte del transmisor (L) con los dos tornillos de madera (N) suministrados.

CUIDADO: Asegúrese de que la campana de vidrio este sostenida girándola a favor de las manecillas del reloj hasta que tranque en el lugar y no se pueda rotar más.

Instrucciones de Funcionamiento


OPERACION DEL CONTROL REMOTO

Opere el Ventilador Usando el Código del Transmisor Que Ya Ha Sido Pre-programado de la Fábrica



- Paso 1. Restablezca la electricidad del ventilador.
- Paso 2. Instale dos baterías AAA de 1,5 -vatios provistas.
- Paso 3. Presione el "⏻" botón localizado en la parte delantera del transmisor para operar el ventilador.
- Paso 4. Presione el "💡" botón para operar la luz. Esta luz viene equipada con regulación de intensidad ajustable. Presione y suelte el boton para APAGAR o ENCENDER la luz. presione y sostenga el boton para ajustar la intensidad deseada.

En Caso de Interferencia con Otros Ventiladores Usted Puede Cambiar el Código del Transmisor Para Operar Este Ventilador Solamente




- Paso 1. Apague el interruptor del ventilador.
- Paso 2. Encienda el interruptor del ventilador.
- Paso 3. Durante los primeros 30 segundos, mueva el interruptor de seguridad en la parte de atrás del transmisor poniéndolo en la posición de bloqueado "🔒". y luego apriete el botón de sincronización "🔗" or 5 - 10 segundos, hasta que la luz del ventilador parpadee 3 veces.


Vea la próxima página para las Funciones del Remoto

FUNCION DE REVERSA DEL VENTILADOR

El motor reversible provee un flujo de aire descendente or ascendente para la circulación de aire deseada para ahorrar energía, vea a continuación para más detalles.




Clima cálido - Cambie a la posición "Adelante". Un flujo de aire descendente crea un efecto refrescante tal como se muestra. Esto permite ajustar el aire acondicionado en una posición mas alta sin afectar su comodidad.



El interruptor de reversa esta localizado en la parte superior de la cubierta del motor. Deslice el interruptor de reversa para cambiar la rotacion del ventilador.

Nota: espere a que el ventilador pare antes de cambiar la direccion de la rotación de las aspas.



Clima frío - Cambie a la posición de "Reverso": Un flujo de aire ascendente desde el techo tal como se muestra, crea un efecto caliente. Esto permite ajustar la calefacción en una posición mas baja sin afectar su comodidad.

FCC ID: 2AAZPFAN61T3SP

Este artículo cumple con la parte 15 de las Reglas FCC. El funcionamiento esta sujeto a las siguientes 2 condiciones:

1. Este artículo no debe causar interferencia dañina, y
2. este artículo deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.



CUIDADO: Cualquier cambio o modificación no aprobada por el equipo de regulaciones podrá cancelar la autoridad del usuario de operar este artículo.

Nota: Este artículo ha sido probado y se determino que cumple con las limitaciones de la Clase B de los artículos digitales, de la parte 15 de las Reglas FCC. Estas limitaciones están designadas para proveer una protección adecuada contra cualquier interferencia dañina en la instalación residencial. Este equipo genera, utiliza e irradia energía de frecuencia radial y, si no se instala o se usa de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurrirá en determinada instalación. Si este equipo causara alguna interferencia dañina a la recepción radial o televisiva, lo que se puede determinar apagando el equipo y encendiéndolo, el usuario es requerido a tratar de corregir dicha interferencia usando unos de los siguientes métodos:

- Reoriente o coloque la antena receptora en otra posición.
- Incremente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo directamente a un tomacorriente o a un circuito diferente al cual esta conectado.
- Consulte con el proveedor o un técnico de radio / TV para asistencia adicional.

Instrucciones de Funcionamiento

FUNCIONES DEL CONTROL REMOTO



-Cuando el interruptor de bloqueo / desbloqueo está en la posición de desbloqueo , permite que se envíe un código común.

En la posición de desbloqueo : El transmisor emitirá un código común, el transmisor podrá operar otros ventiladores GE con la misma configuración del receptor, de lo contrario el ventilador no funcionará.

En la posición de bloqueo : Permite que un código único sea emitido al receptor del ventilador. Sólo el receptor de este ventilador estará sincronizado con este transmisor en la posición de bloqueo. Mas de un ventilador se podrá sincronizar con un mismo transmisor, en este caso siga las instrucciones de sincronización para cada ventilador.

Al cambiar la posición de bloqueo / desbloqueo puede causar que el código cambie, y el receptor necesitará ser sincronizado nuevamente para que tenga el mismo código del transmisor.

Nota :

- Para prevenir que el control remoto se dañe, retire las baterías si no las va a usar por largos períodos de tiempo.
- Reemplace las baterías a la vez - siempre reemplace el juego completo de las baterías al mismo tiempo, con cuidado de no juntar baterías nuevas con las viejas, o baterías de diferentes tipos.
- Favor de contactar el centro local de reciclaje para obtener la información apropiada para desechar las baterías.

INSTRUCCIONES PARA LA SINCRONIZACIÓN CONTROL REMOTO

INSTRUCCIONES PARA LA SINCRONIZACIÓN DEL CONTROL REMOTO

Nota Importante: De manera estandar cada ventilador ha sido configurado en la fábrica y debe funcionar sin problemas una vez este haya sido instalado completamente. No se requiere el proceso de sincronización.

Si encuentra que el ventilador o el control remoto no funciona completamente después de la instalación o durante su uso, la sincronización del control remoto puede hacerse siguiendo los pasos a continuación. Tenga en cuenta que puede haber otras razones por las que el ventilador o el control remoto no funcionen:

- Asegúrese que todas las conexiones eléctricas se han realizado correctamente y están aseguradas.
- Asegúrese que el control remoto tiene sus baterías.
- Asegúrese que las baterías están cargadas o reemplazelas con baterías nuevas.
- Asegúrese que todos los interruptores de alimentación para el motor del ventilador están encendidos.

PROCEDIMIENTOS PARA LA SINCRONIZACION DEL RECEPTOR Y EL TRANSMISOR

Estos procedimientos aplican si:

- El control remoto no está funcionando apropiadamente, o si simplemente desea reiniciar el control remoto, o
- Se está reemplazando el receptor, o
- Se tiene 2 o más ventiladores del mismo modelo cerca el uno del otro y desea controlar ambos ventiladores con un solo control remoto.

SI ESTA USANDO UN CONTROL REMOTO PARA CONTROLAR VARIOS VENTILADORES

1. Apague el interruptor de alimentación/aislador de todos los ventiladores ubicados en la misma área o cercana.
2. Retire la cubierta de la batería para accesar el interruptor de sincronización "Sync".
3. Instale 2 baterías AAA de 1,5 volts y asegúrese que la polaridad de la batería es correcta.
4. Encienda el interruptor de alimentación/aislador para todos los ventiladores.
5. Presione el interruptor de sincronización "Sync" con la esquina de la cubierta de la batería (también puede usar un bolígrafo o un destornillador pequeño) para cambiar la frecuencia de las configuraciones dentro de 30 segundos luego de reestablecer la electricidad. Las luces se pondrán intermitentes 3 veces y luego permanecerán encendidas, cuando el proceso de sincronización ha finalizado.
6. Intente diferentes configuraciones de velocidad en el transmisor para asegurarse que el ventilador funciona completamente, si no es así, repita el proceso anterior desde el paso 1.

PARA REINICIAR UN CONTROL REMOTO INDIVIDUAL PARA CADA VENTILADOR / INSTALANDO UN NUEVO RECEPTOR

Nota: Si usted tiene más de un ventilador del mismo modelo pero desea realizar la sincronización para un solo ventilador, siga los mismos pasos desde el paso 1 hasta el 6. Asegúrese de solo encender un ventilador a la vez, y apagar todos los demás ventiladores cercanos para evitar que se capte la misma señal.

1. Apague el interruptor de alimentación/aislador del ventilador.
2. Retire la cubierta de la batería para accesar el interruptor de sincronización "Sync".
3. Instale 2 baterías AAA de 1,5 volts y asegúrese que la polaridad de la batería es correcta.
4. Encienda el interruptor de alimentación/aislador del ventilador.
5. Presione el interruptor de sincronización "Sync" con la esquina de la cubierta de la batería (también puede usar un bolígrafo o un destornillador pequeño) para cambiar la frecuencia de las configuraciones dentro de 30 segundos luego de reestablecer la electricidad. Las luces se pondrán intermitentes 3 veces y luego permanecerán encendidas, cuando el proceso de sincronización ha finalizado.
6. Intente diferentes configuraciones de velocidad en el transmisor para asegurarse que el ventilador funciona completamente, si no es así, repita el proceso anterior desde el paso 1.

Balanceo de las aspas


El siguiente procedimiento debería corregir el tambaleo del ventilador. Realice una prueba después de cada paso.

Verifique que los tornillos de las aspas y los soportes de las aspas estén bien ajustados.

Generalmente, los problemas de tambaleo se deben a que las aspas están desniveladas. Verifique el nivel tomando como referencia un punto en el techo por encima del extremo de una de las aspas. Mida desde un punto en el centro de cada aspa hasta el punto de referencia en el techo. Mida la distancia como se indica en la figura. Rote el ventilador hasta la ubicar la siguiente aspa en el sitio de medición. Repita con cada aspa. La variación en la medición debe estar dentro de los 3 mm (1/8"). Deje funcionando el ventilador por 10 minutos.

CUIDADO: No doble las aspas si las dimensiones no son correctas.

Use el Kit de balanceo de las aspas que se incluye si todavía percibe tambaleos.



Juego de Balance de las Aspas

El kit de balanceo de las aspas solo se debe usar si hay tambaleos del ventilador luego de haber terminado todos los pasos de la instalación del ventilador en el manual bajo "Colocación de las aspas"

1. Encienda el ventilador y póngalo en la velocidad donde el tambaleo es mayor.




2. Apague el ventilador y espere a que pare completamente. Marque las aspas con cinta adhesiva de pintor con los números 1 - 3. Seleccione un aspa y coloque la presilla a la mitad entre el soporte del aspa y la punta del aspa en el borde delantero (fig. a).

3. Encienda el ventilador. Note si el tambaleo a disminuido o incrementado. Apague el ventilador, mueva la presilla a otra aspa, y vuelva a probar el ventilador. Repita este procedimiento en todas las aspas anotando cual de ellas tiene la mayor mejoría.

4. Ajuste la presilla de esta aspa como se muestra en la ilustración y encienda el ventilador para determinar en que posición la presilla provee un mejor resultado (fig. b).

5. Retire la presilla, limpie el area donde el peso debe ser adicionado, e instale el peso de balance en la parte de arriba del aspa por la línea central cerca del punto donde estaba puesta la presilla en el aspa (fig. c).

6. Si el tambaleo continúa y no se soluciona, trate de seguir intentando balancear las aspas usando las presillas y los pesos de balance.



Instrucciones de Seguridad

CUIDADO DE SU VENTILADOR

Aquí hay algunas sugerencias para ayudarle a mantener su ventilador.

Debido al movimiento natural del ventilador, algunas conexiones pueden aflojarse. Compruebe las conexiones de soporte, enchufes y adjuntos de las aspas dos veces al año. Asegúrese de que no están flojos. No es necesario quitar el ventilador.

Limpie periódicamente su ventilador para ayudar a mantener su apariencia conforme pasan los años. Use solamente un cepillo suave o un paño que no suelte pelusa para no rayar el acabado. El chapado se sella con una laca para minimizar la decoloración o el deslustre. No utilice agua para limpiar. Esto podría dañar el motor, la madera, o posiblemente causar una descarga eléctrica.

Se puede aplicar una ligera capa de cera para muebles a las aspas de madera para una protección adicional y aumentar la belleza. Cubra pequeños arañazos con una ligera aplicación de pintura.

No hay necesidad de aceitar su ventilador. El motor lubrica permanentemente los rodamientos.



ADVERTENCIA: Asegúrese de que la energía está apagada en el panel principal antes de intentar cualquier reparación. Consulte la sección, "cómo hacer las conexiones eléctricas", página 9.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El ventilador no enciende	<ul style="list-style-type: none"> -Verifique los fusibles de los circuitos central y derivado. -Revise las líneas de las conexiones de los cables al ventilador en la cubierta de los interruptores. -Verifique que los interruptores del transmisor y el receptor estén en la misma frecuencia.
Hace mucho ruido	<ul style="list-style-type: none"> -Verifique que todos los tornillos de la carcasa del motor estén bien ajustados. -Verifique que los tornillos que fijan el soporte de las aspas al buje del motor estén ajustados. -Verifique que los casquillos no choquen entre sí o que contra las paredes internas de la caja del interruptor. -Deje "funcionar" durante un periodo de 24 horas. La mayoría de los ruidos asociados a un ventilador nuevo suelen desaparecer después de este periodo. -Si usa un kit de iluminación con el ventilador de techo, verifique que los tornillos que sujetan el cristal estén ajustados. -Verifique también que la lámpara esté bien ajustada. Cerciórese de que haya una pequeña distancia entre el techo y la roseta. Esta no debe tocar el techo. -Verifique que la caja del techo esté segura y que haya aislantes de goma entre el disco de fijación y la caja tomacorriente.
El LED no enciende	<ul style="list-style-type: none"> -Asegúrese que la conexión de 2 presillas este adjunta/insertada correctamente. -Asegúrese que el suplemento de energía esta encendido. -Asegúrese que el disyuntor del circuito este en la posición de "ON" (encendido).
Control Remoto	<ul style="list-style-type: none"> -Asegúrese que la baterías son nuevas y estén instaladas correctamente. -Sincronize el control remoto siguiendo las instrucciones de sincronización en la pagina 13 artículo 5.



es una marca registrada de General Electric Company y esta bajo la licencia de SQL Lighting and Fans, LLC
4400 North Point Parkway, Suite 154, Alpharetta, GA 30022

V4.2017