



Installation Guide

Centerset Lavatory Faucet



M product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)
Los números de productos seguidos de
M corresponden a México (Ej.
K-12345**M**)
Français, page "Français-1"
Español, página "Español-1"

116585-2-BB

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®


Thank You For Choosing Kohler Company

We appreciate your commitment to Kohler quality. Please take a few minutes to review this manual before you start installation. If you encounter any installation or performance problems, please don't hesitate to contact us. Our phone numbers and website are listed on the back cover. Thanks again for choosing Kohler Company.

Tools and Materials



Adjustable
Wrench



Hacksaw or
Tubing Cutter



Plumbers
Putty




Thread
Sealant



Supply Stop(s)
and Tubing

Before You Begin

- Observe all local plumbing and building codes.
- Shut off the main water supply.
- For proper lift rod operability, allow a 2-3/4" (7 cm) clearance between the faucet center and the wall or lavatory.
- Carefully inspect the waste and supply tubing for any sign of damage. Replace if necessary.
- This faucet is for use on a single-hole lavatory. If faucet is to be mounted on a three-hole lavatory, use the optional escutcheon.
- For new installations, install the faucet before installing the lavatory.
- Kohler Co. reserves the right to make revisions in the design of faucets without notice, as specified in the Price Book.





For Three-Hole Lavatories

1. Install the Escutcheon

NOTE: For single-hole lavatories, the escutcheon, spacer and gasket are not required. Use the rubber washer only.

For Three-Hole Lavatories


- Installation to marble or plastic:** Do not use plumbers putty. Remove the backing from the gaskets and firmly press them over the two outside lavatory holes.
- Installation to any other material:** Place a bead of plumbers putty around the underside of the escutcheon according to the putty manufacturer's instruction.
- Position the spacer over the center lavatory hole with the gasket surface down.
- Position the escutcheon over the three lavatory holes.




2. Faucet Installation

For All Lavatories

- Thread the mounting stud into the bottom of the faucet body.
- **Installations with escutcheon:** Fit the faucet into the lavatory hole. Insert the lift rod into the faucet body.
- **Installations without escutcheon:** Apply plumbers putty or other sealant around the underside of the round base according to the manufacturer's instructions. Fit the round base onto the faucet. Fit the faucet and round base in the lavatory hole. Insert the lift rod into the faucet body.
- **All installations:** Install the bracket and spacer to the mounting stud, and thread the nut in place. Position the faucet and securely tighten the nut.
- Remove excess putty from the escutcheon or round base.




Style A Drain



Style B Drain


3. Choose Drain Type

- Refer to the illustrations above to determine the drain style you received with your faucet.
- Please follow the instructions for your drain style.




4. Drain Installation-Style A

- Remove the protective material from the flange.
- Wrap the bottom 2/3 of the flange threads with three layers of sealant tape.
- Apply a ring of plumbers putty or other sealant to the underside of the flange according to the putty manufacturer's instructions.
- Insert the flange into the fixture drain hole.
- Assemble the gasket (tapered side up) and washer to the flange and partially thread the nut to the flange. Do not fully tighten the nut at this time.
- Install the body washer and drain body with the seal hole facing the back of the fixture and securely tighten the nut. Use care to avoid scratching the finish.
- Remove any excess putty or sealant.
- Insert the stopper into the flange.
- Insert the seal into the seal hole on the body.




5. Complete Drain Installation-Style A

- For regular installations, insert the short end of the rod into the body seal hole and under the stopper. For vandal-resistant installations, fit the rod through the hole in the stopper. Secure with the body nut.
- Remove and adjust the stopper so it lifts about 3/8" (1 cm) when opened. To adjust, loosen the stopper nut and shorten or lengthen the stopper as needed. Tighten the stopper nut.
- Apply three layers of thread tape and a small bead of pipe sealant to the tailpiece threads.
- Thread the tailpiece to the body and tighten securely.
- Slide one end of the clip onto the rod. Slide the link onto the rod with the thumbscrew facing the back of the fixture.
- Squeeze the other end of the clip, aligning the hole with the rod.
- Move the link to the proper position by squeezing the clip and sliding it along the rod.
- Insert the lift rod into the hole in the faucet and then into the hole in the link.
- Tighten the thumbscrew onto the link so the lift rod knob extends above the lift rod hole.




6. Drain Installation-Style B

- Remove the protective cover from the flange.
- Apply a ring of plumbers putty or other sealant to the underside of the flange according to the putty manufacturer's instructions.
- Assemble the nut, flat washer, and tapered gasket (tapered side up) fully onto the body.
- From the underside of the fixture, insert the drain body up into the drain hole.
- From the top of the fixture, securely hand tighten the flange onto the drain body.
- Make sure the drain body seal hole is facing the back of the fixture, and securely tighten the nut.
- Remove any excess putty or sealant.




7. Complete Drain Installation-Style B

- Press the seal into the seal hole on the body.
- Insert the stopper into the flange.
- For regular installations, insert the short end of the rod into the body seal hole and **under** the stopper. For vandal-resistant installations, fit the rod **through** the hole in the stopper. Hand tighten the body nut.
- Remove and adjust the stopper as needed so it lifts about 3/8" (1 cm) when opened. To adjust, rotate the threaded stopper rod in or out as needed. Retighten the stopper nut.
- Apply thread sealant tape to the tailpiece threads, and thread the tailpiece to the body. Tighten the tailpiece securely.
- Slide one end of the clip onto the rod. Slide the link onto the rod with the thumbscrew facing the back of the fixture.
- Squeeze the other end of the clip, aligning the hole with the rod. Move the link to the proper position by squeezing the clip and sliding it along the rod.
- Insert the lift rod into the hole in the faucet and then into the hole in the link.
- Tighten the thumbscrew onto the link so the lift rod knob extends 1/2" (1.3 cm) above the lift rod hole.



8. Supply Connections

- If the lavatory is not installed, install it at this time. Follow the lavatory manufacturer's instructions.
- Identify your supply connection type.
- Connect the supply tubes to the supply stops. (Left is hot - right is cold.)
- Wrench-tighten all connections.



9. Installation Checkout

- Connect the tailpiece and P-trap.
- Ensure that all connections are tight.
- Remove the aerator and remove any debris.
- Open the drain.
- Turn on the main water supply and check for leaks. Repair as required.
- Turn on the faucet and run water through the spout for about a minute to remove any debris. Check for leaks and repair as needed.
- Shut the faucet off and reinstall the aerator.


Guide de l'installation

Robinet de lavabo à petit entraxe

Outils et matériaux



Clé à molette




Scie à métaux ou
coupe tubes



Mastic de
plombier



Joint d'étanchéité
pour filetage



Arrêt(s) d'alimentation
et tuyauterie

Merci d'avoir choisi la compagnie Kohler


Nous apprécions votre engagement envers la qualité Kohler. Veuillez prendre s'il vous plaît quelques minutes pour lire ce manuel avant de commencer l'installation. Ne pas hésiter à nous contacter en cas de problème d'installation ou de fonctionnement. Nos numéros de téléphone et notre adresse du site internet sont au verso. Merci encore d'avoir choisi la compagnie Kohler.

Avant de commencer

- Respecter tous les codes de plomberie et de bâtiment locaux.
- Couper l'alimentation d'eau principale.
- Pour un bon fonctionnement de la tige de levage, laisser un espace de 2-3/4" (7 cm) entre le centre du robinet et le mur ou le lavabo.
- Vérifier avec soin si les tubes d'évacuation ou d'alimentation d'eau sont endommagés. Remplacer si nécessaire.
- Ce robinet est conçu pour des lavabos à un orifice. Si ce robinet doit être monté sur un lavabo à trois orifices, utiliser une applique optionnelle.
- Pour les nouvelles installations, installer le robinet avant d'installer le lavabo.

Avant de commencer (cont.)

- Kohler Co. se réserve le droit d'apporter toutes modifications au design des robinets et ceci sans préavis, comme spécifié dans le catalogue des prix.





Pour des lavabos à trois orifices

1. Installer l'applique

REMARQUE : Pour les lavabos à un orifice, l'applique, l'espaceur et le joint ne sont pas requis. Utiliser uniquement la rondelle en caoutchouc.

Pour des lavabos à trois orifices


- **Installation sur du marbre ou du plastique:** Ne pas utiliser du mastic de plomberie. Retirer la protection des bagues d'échantéité et presser ces dernières sur les deux orifices externes du lavabo.
- **Installation sur tout autre matériel:** Appliquer du mastic d'étanchéité sur le dessous de l'applique selon les instructions du fabricant.
- Placer la cale au centre du orifice du lavabo, de façon à ce que la surface de la bague d'échantéité soit orientée vers le bas.
- Positionner l'applique sur les trois trous du lavabo.




2. Installation du robinet

Pour tous les lavabos:

- Visser la tige de montage dans la base du corps du robinet.
- **Installations avec applique:** Ajuster le robinet sur l'orifice du lavabo. Insérer la tige de levage dans le corps du robinet.
- **Installations sans applique:** Appliquer du mastic de plomberie ou un autre produit d'étanchéité semblable autour de la base ronde, selon les instructions du fabricant du mastic. Ajuster la base arrondie sur le robinet. Ajuster le robinet et la base arrondie dans l'orifice du lavabo. Insérer la tige de levage dans le corps du robinet.
- **Toutes installations:** Installer le support et l'espaceur à la tige de fixation, et visser l'écrou en place. Positionner le robinet et bien serrer l'écrou.
- Retirer tout excédent de mastic ou d'étanchéité de l'applique ou de la base ronde.




Drain de style A



Drain de style B


3. Choisir le type du drain

- Consulter les illustrations ci-dessus pour déterminer le style de drain reçu avec votre lavabo.
- Veuillez s'il vous plaît suivre les instructions relatives à votre style de drain.



4. Installation de drain - Style A

- Retirer la pellicule protectrice de la bride.
- Couvrir les deux tiers des tiges filetées de la bride avec trois couches de ruban d'étanchéité.
- Appliquer un anneau de mastic d'étanchéité ou un produit semblable sur le dessous de la bride selon les instructions du fabricant du mastic.
- Ajuster la bride dans l'orifice du tuyau du drain.
- Assembler la bague d'étanchéité (côté biseauté vers le haut) et la rondelle sur la bride et visser partiellement l'écrou sur la bride. Ne pas serrer l'écrou pour le moment.
- Installer la rondelle du corps et le corps du drain de manière à ce que l'orifice de joint soit face au tuyau et serrer fermement l'écrou. Travailler soigneusement pour éviter les rayures de la finition.
- Enlever tout excédent de mastic d'étanchéité.
- Introduire le bouchon dans la bride.
- Introduire le joint d'étanchéité dans son orifice sur le corps.




5. Installation complète de drain - Style A

- Pour les installations courantes, introduire l'extrémité courte de la tige dans l'orifice du joint du corps et sous le bouchon. Pour les installations anti-vandalisme, passer la tige à travers l'orifice dans le bouchon. Fixer avec l'écrou du corps.
- Retirer et ajuster le bouchon pour qu'il puisse s'élever à peu près de 3/8" (1 cm) en position d'ouverture. Pour ajuster, dévisser l'écrou du bouchon et raccourcir ou rallonger au besoin. Serrer l'écrou du bouchon.
- Appliquer trois couches de ruban d'étanchéité pour tige filetées et de la pâte à joint sur le filetage de la pièce de raccordement.
- Visser le tuyau dans la bride et fixer en serrant à la main.
- Faire passer une extrémité du clip sur la tige. Glisser le raccord sur la tige avec la vis de serrage faisant face à l'arrière de l'appareil.
- Comprimer l'autre extrémité du clip, en alignant l'orifice avec la tige.
- Déplacer le raccord vers sa position appropriée en comprimant le clip et le faisant glisser sur la tige.
- Insérer le levier de la tige dans l'orifice prévu du robinet et à travers l'orifice prévu dans le raccord.


Installation complète de drain - Style A (cont.)

- Serrer la vis de serrage sur le raccord de manière à ce que le bouton de la tige de levage s'étende au dessus de l'orifice de la tige de levage.




6. Installation de drain - Style B

- Retirer la pellicule protectrice de la bride.
- Appliquer un anneau de mastic d'étanchéité ou un produit semblable sur le dessous de la bride selon les instructions du fabricant du mastic.
- Assembler l'écrou, la rondelle plate et la bague d'étanchéité biseautée (biseau vers le haut) sur le corps.
- Introduire le corps du drain dans l'appareil, insérer le corps du drain dans l'orifice du drain.
- Du dessus de l'appareil, serrer délicatement à la main la bride sur le corps du drain.
- S'assurer que l'orifice d'étanchéité du corps du drain fasse face à l'appareil et serrer délicatement l'écrou.
- Enlever tout excédent de mastic d'étanchéité.




7. Installation complète de drain - Style B

- Introduire le joint d'étanchéité dans l'orifice d'étanchéité sur le corps.
- Introduire le bouchon dans la bride.
- Pour les installations courantes, introduire l'extrémité courte de la tige dans l'orifice d'étanchéité du corps **sous** le bouchon. Pour les installations anti-vandalisme, passer la tige à **travers** l'orifice du bouchon. Serrer à la main l'écrou du corps.
- Retirer et ajuster le bouchon selon le besoin pour qu'il s'élève à peu près de 3/8" (1 cm) en position d'ouverture. Pour ajuster, pivoter la tige filetée selon le besoin. Serrer l'écrou de bouchon.
- Appliquer du ruban d'étanchéité au filetage de l'about et visser celui-ci au corps. Serrer fermement l'about.
- Faire passer une extrémité du clip sur la tige. Glisser le raccord sur la tige avec la vis de serrage faisant face à l'arrière de l'appareil.
- Comprimer l'autre extrémité du clip, en alignant l'orifice avec la tige. Déplacer le raccord vers sa position appropriée en comprimant le clip et le faisant glisser sur la tige.
- Insérer le levier de la tige dans l'orifice prévu du robinet et à travers l'orifice prévu dans le raccord.
- Serrer la vis de serrage sur le raccord de manière à ce que le bouton de la tige de levage s'étende de 1/2" (1.3 cm) au dessus de l'orifice de la tige de levage.



8. Connexions d'alimentation

- Installer le lavabo à cet instant, s'il ne l'est pas déjà. Suivre les instructions du fabricant.
- Déterminer le type de connexion d'alimentation.
- Connecter les tuyaux d'alimentation aux arrêts d'alimentation. (Gauche est chaud - droite est froid)
- Serrer toutes les connexions à clé.




9. Vérification de l'installation

- Connecter la pièce de raccordement et le siphon en P.
- S'assurer que tous les raccords soient bien serrés.
- Retirer l'aérateur et éliminer tout débris.
- Ouvrir le drain.
- Ouvrir l'alimentation d'eau principale et vérifier s'il y a des fuites. Réparer selon la nécessité.
- Ouvrir le robinet, et faire couler l'eau par le bec pendant une minute pour retirer tout débris. Vérifier s'il y a des fuites et réparer au besoin.
- Fermer le robinet et réinstaller l'aérateur.


Guía de instalación

Grifería monobloc de lavabo

Herramientas y materiales



Llave ajustable




Sierra para metales o cortatubos



Masilla de plomería



Cinta selladora de roscas



Llave/s de paso y tubos

Gracias por elegir los productos de Kohler


Apreciamos su elección por la calidad de Kohler. Dedique unos minutos para leer este manual antes de comenzar la instalación. En caso de problemas de instalación o de funcionamiento, no dude en contactarnos. Nuestros números de teléfono y nuestra página web se encuentran en la última página. Gracias nuevamente por escoger a Kohler.

Antes de comenzar

- Cumpla con todos los códigos locales de plomería y de construcción.
- Cierre el suministro principal de agua.
- Para que la varilla del tirador funcione correctamente, deje un espacio de 2-3/4" (7 cm) entre el centro de la grifería y la pared o el lavabo.
- Revise atentamente los tubos de suministro y de desagüe para ver si están dañados. Reemplácelos de ser necesario.
- Esta grifería está diseñada para utilizarse con lavabos de un solo orificio. Si se va a instalar la grifería en un lavabo de tres orificios, utilice el chapetón opcional.
- En las instalaciones nuevas, instale la grifería antes de instalar el lavabo.

Antes de comenzar (cont.)

- La empresa Kohler se reserva el derecho de modificar el diseño de la grifería sin previo aviso, tal como se especifica en la lista de precios.





Lavabos de tres orificios

1. Instale el chapetón

NOTA: Los lavabos de un sólo orificio no necesitan chapetón, espaciador ni empaque. Utilice la arandela de goma solamente.

Lavabos de tres orificios


- Instalación sobre mármol o plástico:** No use masilla de plomería. Retire el papel protector de los empaques y presiónelos sobre los dos orificios exteriores del lavabo.
- Instalación sobre cualquier otro material:** Aplique una tira de masilla de plomería u otro sellador debajo del chapetón según las instrucciones del fabricante.
- Coloque el espaciador sobre el orificio central del lavabo, de manera que la superficie del empaque esté orientada hacia abajo.
- Coloque el chapetón sobre los tres orificios del lavabo.




2. Instalación de la grifería

Todos los lavabos

- Enrosque el perno de fijación en la parte inferior del cuerpo de la grifería.
- **Instalaciones con chapetón:** Monte la grifería en el orificio del lavabo. Inserte la varilla del tirador de desagüe dentro del cuerpo de la grifería.
- **Instalación sin chapetón:** Aplique masilla de plomería u otro sellador en la parte inferior de la base redonda, según las instrucciones de fabricante. Encaje la base redonda sobre la grifería. Coloque la grifería y la base redonda a través del orificio del lavabo. Inserte la varilla del tirador de desagüe dentro del cuerpo de la grifería.
- **Todas las instalaciones:** Instale el soporte y el espaciador en el perno de fijación y enrosque la tuerca en su lugar. Coloque la grifería y apriete bien la tuerca.
- Elimine el exceso de masilla de plomería del chapetón o de la base redonda.




Estilo de desagüe A



Estilo de desagüe B


3. Elija el tipo de desagüe

- Consulte las ilustraciones de arriba para determinar el estilo de desagüe incluido con su grifería.
- Siga las instrucciones del estilo de su desagüe.



4. Instalación del desagüe - Estilo A

- Retire el material protector de la brida.
- Cubra dos tercios de la parte inferior de las roscas en la brida dando tres vueltas con cinta selladora.
- Aplique una tira de masilla de plomería u otro sellador en la parte inferior de la brida, según las instrucciones del fabricante.
- Inserte la brida en el orificio de desagüe del aparato sanitario.
- Monte el empaque (con la parte cónica hacia arriba) y la arandela en la brida, y enrosque la tuerca en la brida parcialmente. No apriete la tuerca completamente en este momento.
- Instale la arandela del cuerpo y el cuerpo de desagüe con el orificio de sellado orientado hacia el dorso del aparato sanitario, y apriete bien la tuerca. Tenga cuidado de no rayar el acabado.
- Elimine el exceso de masilla de plomería o sellador.
- Introduzca el obturador en la brida.
- Inserte el sello dentro del orificio de sellado en el cuerpo.




5. Termine la instalación del desagüe - Estilo A

- En las instalaciones normales, inserte el extremo corto de la varilla en el orificio de sellado del cuerpo y por debajo del obturador. Cuando realice instalaciones resistentes al vandalismo, inserte la varilla a través del orificio en el obturador. Fije con la tuerca del cuerpo.
- Retire y ajuste el obturador de manera que se levante aproximadamente 3/8" (1 cm) al abrirse. Para ajustarlo, afloje la tuerca del obturador y acorte o extienda el obturador cuanto sea necesario. Apriete la tuerca del obturador.
- Dé tres vueltas a las roscas del tubo de desagüe con cinta selladora y aplique una pequeña cantidad de sellador para tuberías a las roscas.
- Enrosque el tubo de desagüe en el cuerpo y apriételo bien.
- Deslice un extremo de la grapa por la varilla. Deslice el eslabón por la varilla con el tornillo de mariposa orientado hacia la parte posterior del aparato sanitario.
- Apriete el otro extremo de la grapa, alineando el orificio con la varilla.
- Mueva el eslabón a la posición correcta, apretando la grapa con los dedos y deslizándolo por la varilla.
- Inserte la varilla del tirador en el orificio de la grifería, y luego en el orificio del eslabón.


Termine la instalación del desagüe - Estilo A (cont.)

- Apriete el tornillo de mariposa en el eslabón de manera que la perilla del tirador de desagüe sobresalga por el orificio del tirador de desagüe.



6. Instalación del desagüe - Estilo B

- Retire la cubierta protectora de la brida.
- Aplique una tira de masilla de plomería u otro sellador en la parte inferior de la brida, según las instrucciones del fabricante.
- Monte la tuerca, la arandela plana y el empaque cónico (con la parte cónica hacia arriba) por completo en el cuerpo.
- Inserte el cuerpo de desagüe en el orificio de desagüe por la parte inferior del aparato sanitario.
- Apriete bien la brida en el cuerpo de desagüe con la mano por la parte superior del aparato sanitario.
- Asegúrese de que el orificio de sellado del cuerpo de desagüe esté orientado hacia el dorso del aparato sanitario y apriete bien la tuerca.
- Elimine el exceso de masilla de plomería o sellador.




7. Termine la instalación del desagüe - Estilo B

- Empuje el sello dentro del orificio de sellado en el cuerpo.
- Introduzca el obturador en la brida.
- En las instalaciones normales, inserte el extremo corto de la varilla en el orificio de sellado del cuerpo y **por debajo** del obturador. Cuando realice instalaciones resistentes al vandalismo, inserte la varilla **a través** del orificio en el obturador. Apriete la tuerca del cuerpo a mano.
- Retire y ajuste el obturador cuanto sea necesario, de manera que se levante aproximadamente 3/8" (1 cm) al abrirse. Para ajustarlo, gire la varilla roscada del obturador hacia dentro o fuera según sea necesario. Vuelva a apretar la tuerca del obturador.
- Aplique cinta selladora de roscas a las roscas del tubo de desagüe y enrosque el tubo de desagüe en el cuerpo. Apriete bien el tubo de desagüe.
- Deslice un extremo de la grapa por la varilla. Deslice el eslabón por la varilla con el tornillo de mariposa orientado hacia la parte posterior del aparato sanitario.
- Apriete el otro extremo de la grapa, alineando el orificio con la varilla. Mueva el eslabón a la posición correcta, apretando la grapa con los dedos y deslizándolo por la varilla.
- Inserte la varilla del tirador en el orificio de la grifería, y luego en el orificio del eslabón.


Termine la instalación del desagüe - Estilo B (cont.)

- Apriete el tornillo de mariposa en el eslabón de manera que la perilla del tirador de desagüe sobresalga 1/2" (1,3 cm) por el orificio del tirador de desagüe.



8. Conexiones de suministro

- Si el lavabo no está instalado, instálelo en este momento. Siga las instrucciones del fabricante del lavabo.
- Identifique el tipo de conexión del suministro.
- Conecte los tubos de suministro a las llaves de paso. (El lado izquierdo es para el agua caliente y el derecho, para el agua fría.)
- Apriete todas las conexiones con una llave.



9. Verificación de la instalación

- Conecte el tubo de desagüe y el sifón tipo P.
- Asegúrese de que todas las conexiones estén apretadas.
- Retire el aireador y elimine los residuos.
- Abra el desagüe.
- Abra el suministro principal de agua y verifique que no haya fugas. Repare según sea necesario.
- Abra la grifería y deje que el agua corra por el surtidor un minuto aproximadamente para eliminar los residuos. Verifique que no haya fugas y repare de ser necesario.
- Cierre la grifería y vuelva a instalar el aireador.

116585-2-**BB**

116585-2-**BB**

116585-2-**BB**

USA: 1-800-4-KOHLER
Canada: 1-800-964-5590
México: 001-877-680-1310

kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

©2004 Kohler Co.

116585-2-BB