

	Instrucciones de instalación Piso de bambú macizo Para asistencia, llamar al: 1-877-630-1800 Homedepot.com/homedecorators	Descripción de los productos 5/8 plg, 9/16 plg, 1/2 plg, 3/8 plg de grosor; macizo; machihembrado (lengueta y ranura)	Niveles con respecto al suelo A nivel del suelo Por encima del suelo	Métodos de instalación Encolado integral
--	---	--	---	--

⚠ ADVERTENCIA: Este producto puede exponerte al formaldehído, que el Estado de California reconoce como causa de cáncer. Para más información, visita www.P65Warnings.ca.gov.

⚠ PRECAUCIÓN: ASBESTO EN PISOS EXISTENTES: El producto de Home Decorators Collection no contiene asbesto. Los pisos flexibles y el adhesivo asfáltico previamente instalados pueden contener separadores de asbesto o sílice cristalina. No lijar, barrer, raspar en seco, taladrar, serrar, tratar mediante aspersión con microesferas de vidrio, rajar ni pulverizar mecánicamente pisos flexibles existentes, refuerzos, recubrimientos de fieltro, adhesivos "mermadores" asfálticos ni de ningún otro tipo. Lee las "Prácticas de trabajo recomendadas para la extracción de los revestimientos para pisos resistentes" (Recommended Work Practices for Removal of Resilient Floor Coverings) (rfci.com), que ofrecen instrucciones e información detalladas sobre cómo eliminar cualquier estructura de revestimiento resistente.

⚠ PRECAUCIÓN: ASERRÍN DE BAMBÚ: Serrar, lijar o maquinar estos productos puede producir aserrín de bambú. Este aserrín puede causar irritación en la piel, los ojos y las vías respiratorias. Evita la exposición prolongada al aserrín de bambú. Las herramientas de motor deben tener un recolector de polvo. De ser posible, las actividades que generen aserrín de bambú deben tener lugar en exteriores. Si hay demasiado polvo usa una mascarilla antipolvo apropiada, certificada por el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH, en inglés).

Seguridad y precauciones de salud

Las herramientas eléctricas pueden ser peligrosas. Utilízalas cumpliendo estrictamente las precauciones de salud y las instrucciones de funcionamiento del fabricante. El uso inseguro e inapropiado puede causar lesiones graves. Evita la inhalación y exposición al aserrín mediante medios mecánicos y equipo de protección personal. Usa el equipo de protección personal adecuado (PPE) el cual incluye máscaras antipolvo certificadas NIOSH o OSHA, gafas de seguridad y guantes de trabajo.

Garantía

Este producto de piso viene con una Garantía Limitada del Fabricante contra el Desgaste. La garantía es válida sólo para el comprador original del piso. Se garantiza al comprador original que la superficie acabada no se desgastará durante el plazo establecido por la garantía desde la fecha de la compra. Comuníquese con nuestro Equipo de Atención al Cliente llamando al 1-877-630-1800 para recibir una copia impresa de la garantía que establece los términos de la cobertura y sus limitaciones.

Preinstalación

RESPONSABILIDADES DEL PROPIETARIO/INSTALADOR

Se recomienda que el propietario esté presente durante la instalación para consultas/instrucciones. El propietario e instalador deben discutir la instalación y distribución espacial para maximizar la satisfacción. Si esto no es posible, debe efectuarse una consulta antes de la instalación. Los instaladores deben estar familiarizados con las pautas de instalación correspondientes de la Asociación Nacional de Pisos de Madera (woodfloors.org). El propietario/instalador asume toda la responsabilidad por la calidad del producto instalado.

REALIZAR UNA INSPECCIÓN ANTES DE LA INSTALACIÓN. A LOS EFECTOS DE RECLAMACIÓN, PUEDEN ABRIRSE HASTA 4 CAJAS PARA REVISAR EL PRODUCTO. NO ABRIR TODAS LAS CAJAS. ABRIR TODAS LAS CAJAS EQUIVALE A ACEPTAR EL PRODUCTO. REVISAR CUIDADOSAMENTE TODOS LOS TABLONES DE ESAS 4 CAJAS. VERIFICAR EL COLOR, ACABADO Y CALIDAD DEL PISO. SI SE DETECTA QUE EL PRODUCTO ES DEFECTUOSO O EL MATERIAL ES CUESTIONABLE, DEBE CONTACTARSE AL MINORISTA. SI ESTÁ SATISFECHO, PROCEDA A LA INSTALACIÓN.

Antes de instalar, agrupa los tablonos de varias cajas para garantizar una distribución uniforme de los colores, los tonos y el diseño del piso instalado. Los tablonos de ancho similar deben colocarse juntos en la misma fila para minimizar los espacios entre tablonos.

Los pisos de bambú son productos naturales con variaciones propias en color, tono, vetas, marcas nodales y otras características. Estas variaciones son normales y no entrañan que el producto sea defectuoso.

Comparar al mismo tiempo el piso que será instalado en un área grande. El producto comprado después de la primera compra puede variar más de lo que se espera.

Los accesorios, revestimientos y molduras se fabrican para combinar las diversas apariencias de los tablonos de piso. Toda combinación exacta es pura coincidencia. Los accesorios que no combinen no son productos defectuosos.

Este producto se fabrica de acuerdo con estrictos estándares de calidad. En caso de detectarse algún defecto en el terreno, los estándares de la industria no permiten que la tolerancia de defecto pase del 5%. Se debe tener en cuenta un 5% (10% en instalación diagonal) adicional para cubrir el desperdicio al cortar y las asignaciones para nivelar.

Durante la instalación, inspeccionar los tablonos continuamente. Los defectos que pueden verse estando de pie deben ser cortados o desechados. La instalación de tablonos defectuosos implica la aceptación del producto.

Chirridos y chasquidos son resultado de las interacciones entre el piso, las viguetas y los contrapisos al moverse. Limitar los movimientos del piso usualmente elimina la mayoría de estos sonidos. A veces es imposible eliminarlos por completo; los chirridos y chasquidos de poca intensidad deben aceptarse como fenómeno normal del piso.

Por lo general, los rayones mínimos pueden repararse con masilla, tinte o relleno. Esta es una práctica estándar de la industria en la instalación de pisos y debe aceptarse como normal por el propietario de la vivienda.

Para evitar que la garantía sea invalidada involuntariamente, antes de iniciar cualquier actividad que no esté cubierta por este manual, comuníquese con el Equipo de Atención al Cliente llamando al 1-877-630-1800.

CONDICIONES EN SERVICIO Y ACLIMATACIÓN

⚠ NOTA: Para las mediciones exactas de contenido de humedad tiene que usarse el higrómetro indicado para usar en pisos de bambú.

La aclimatación es el proceso de ajuste (acondicionamiento) del contenido de humedad del piso al entorno en que se espera sea utilizado. El piso queda completamente aclimatado cuando su contenido de humedad y dimensiones (ancho y largo) son estables. Por ejemplo, las dimensiones y el contenido de humedad promediados deben permanecer constantes por 3 días consecutivos. El piso de bambú tiene que aclimatarse por el tiempo que sea necesario para alcanzar el estado de aclimatación total. El tiempo de aclimatación varía en función del área geográfica, el control climático interior y la temporada del año. El plazo mínimo de aclimatación son 72 horas. Abre la caja y la envoltura plástica.

Coloca las cajas por encima del piso sobre maderos de 2x2 plg o sus equivalentes. La temperatura de aclimatación debe ser de 60°F a 80°F y la humedad relativa (HR), de 35% a 55%. Las condiciones en que se aclimató el piso deben mantenerse con posterioridad sin interrupción.

REQUISITOS DEL CONTRAPISO DE CONCRETO

Los contrapisos de concreto deben:

- Tener una resistencia certificada mínima de 3000 psi.
- Estar nivelado con no más de 1/8 plg (3.2 mm) de variación en tramo de 6 pies (1.83 m) o 3/16 (4.8 mm) en tramo de 10 pies (3.05 m), sin protuberancias ni depresiones. Las protuberancias pueden eliminarse esmerilándolas; las depresiones pueden rellenarse con compuesto para parchado formulado para uso en instalaciones de piso.
- Deben estar limpios; sin escombros de construcción, tierra, barro y cualquier otro objeto sobre o adherido al piso; si es necesario, raspa y barre antes de la instalación; no deben quedar clavos salidos, escombros o metales.
- Las planchas de concreto nuevas tienen que curarse al menos por 60 días. Hay que tender una lámina de polietileno de 10 milpulgadas como mínimo entre el suelo y el concreto.
- Estar libres de condiciones de humedad que puedan dañar el piso instalado.

HUMEDAD DEL CONCRETO

Somete todos los contrapisos de concreto a prueba de contenido de humedad y documenta los resultados.

Las inspecciones visuales no son fiables.

Realizar pruebas alrededor de los umbrales de puertas exteriores, cerca de las paredes de carga o con tuberías y en el centro de la habitación. La cantidad mínima de muestras es de 3 por cada 1000 pies² (93 m²) y seguidamente se efectúa una prueba por cada 1000 pies² (93 m²) adicionales.

El contenido de humedad debe cumplir con uno de los siguientes criterios:

- 4.5% en la prueba con Tramex Concrete Moisture Encounter.
- Menos de 3 libras (1.36 kg) por cada 1000 pies² (93 m²) durante 24 horas en la prueba con cloruro de calcio (ASTM F 1869).
- 75% en la prueba de humedad relativa (ASTM F-2170).

⚠ NOTA: El contenido de humedad del concreto puede ser aceptable al momento de la prueba. Pero las pruebas no garantizan una losa de concreto "seca" a perpetuidad. El contenido de humedad de la losa de concreto puede variar en otras épocas del año. No somos responsables por daños al piso instalado relacionados con la humedad.

CONCRETO LIGERO

El concreto ligero es aquel clasificado con resistencia de menos de 3000 psi. Haz una comprobación rápida pasando un clavo a lo largo de la parte superior; si deja una hendidura, probablemente se trata de concreto ligero.

Para aplicaciones con encolado, la resistencia al corte del concreto tiene que ser mayor que la del pegamento. Si se desconoce la clasificación en psi del concreto hay que comunicarse con el fabricante del adhesivo para orientación.

REQUISITOS PARA CONTRAPISO DE MADERA

- El contrapiso debe estar limpio; sin escombros de construcción, tierra, barro y cualquier otro objeto sobre o adherido al piso; no deben quedar clavos salidos, escombros o metales Si es necesario, raspar y barrer el contrapiso antes de la instalación.
- El contrapiso tiene que ser estructuralmente sólido y estable; sin desplazamientos ni chirridos, sin paneles ni clavos sueltos ni señales de pérdida de capas de laminado u otros daños. Reparar todos los defectos antes de la instalación.
- El contrapiso tiene que quedar plano; sin protuberancias ni depresiones visibles; el desnivel no puede exceder de 1/8 plg (3.2 mm) en tramo de 6 pies (1.83 m) ni 3/16 plg (4.8 mm) en tramo de 10 pies (3.05 m). Comprobar la humedad con un higrómetro fiable. Realizar pruebas alrededor de los umbrales de puertas exteriores, cerca de las paredes de carga o con tuberías y en el centro de la habitación. Medir en 20 lugares por cada 1000 pies² (93 m²). El contenido de humedad del contrapiso debe ser menor de 12%. La diferencia entre el contenido de humedad del piso y el contrapiso no debe pasar del 2%.

ESPECIFICACIONES PARA EL PLYWOOD O PANEL DE FIBRAS ORIENTADAS (OSB)

En los espacios de armazones/vigas de 16 plg [40.6 cm] o menos de centro a centro (O/C), la norma industrial para contrapisos de paneles sencillos exige, como mínimo, paneles de contrapiso de plywood de exposición CD 1 de 5/8 plg (19/32 plg, 15.1 mm) (Exposición CD 1) o paneles de contrapiso (Exposición OSB 1) de 23/32 plg, láminas de 4 x 8 pies [1.22 m x 2.44 m]. El espacio de expansión entre paneles debe ser de 1/8 plg (3.2 mm). Si los tienen no tienen lengüetas ni ranuras, y si no hay espacio suficiente o es inadecuado, recorta el espacio necesario con una sierra circular. No recortes espacio de expansión en paneles con lengüeta y ranura.

MADERA AGLOMERADA O TABLERO DE FIBRA

No la uses.

PISOS EXISTENTES

Al instalar sobre pisos existentes, el instalador debe tener en cuenta problemas potenciales relacionados con los daños por humedad, y con fallas del adhesivo o de sujetadores. Contactar a los fabricantes del adhesivo y los sujetadores para sus respectivas instrucciones, recomendaciones y exigencias específicas.

Para instalación con clavos, los pisos aceptables son: madera dura maciza o linóleo.

Para instalación con pegamento, los pisos aceptables son: cerámicas, terrazo o madera dura maciza.

CONTRAPISOS CON CALEFACCIÓN RADIANTE

Este producto no puede instalarse sobre un contrapiso con calefacción radiante.

Consejos útiles

CONSEJOS GENERALES

- Asegura que el área de trabajo esté bien iluminada. Una buena visibilidad asegura que el color sea consistente y que las tablas visiblemente defectuosas sean detectadas y removidas
- La primera y última tabla tienen 30.5 cm de largo como mínimo. Usar un pedazo más corto en las jambas de puertas socavadas ayudará a que el piso quepa en su lugar

CONSEJOS PARA LA INSTALACIÓN CON PEGAMENTO

- SIEMPRE CONSULTA LAS INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS DE LA ETIQUETA DEL ADHESIVO PARA PISO, La información que se da aquí es para instalaciones típicas. Ajustar de acuerdo con las instrucciones del fabricante del adhesivo.
- Tender en seco significa que el pegamento ha fraguado antes de colocarse sobre él los tablonos del el piso. Tender en húmedo significa que el pegamento no necesita fraguar antes de colocar el piso sobre él.
- Usar la llana diseñada específicamente por el fabricante del adhesivo.
- Revisar continuamente la transferencia del adhesivo DURANTE TODO el proceso de instalación. Si el adhesivo cesa de transferirse a la parte posterior del material para piso, tiene que removerse para aplicar nuevo adhesivo.
- Prosique tu trabajo por toda la habitación.
- Tras concluir la instalación no se puede caminar sobre el piso por al menor 24 horas para dejar que adhesivo fragüe como es debido.

CÓMO RECORTAR EL ANCHO DE LA ÚLTIMA HILERA

- En la mayoría de los casos, la última fila entera deberá recortarse para que quepa en el espacio restante.
- Medir la distancia entre la pared y el borde frontal del piso (excluyendo la lengüeta). Restar 3/4 plg (19.05 mm) a esta medida para dar espacio de expansión. Dibuja una línea. Recorta a través de la línea. Desechar los pedazos sobrantes. Proceder con la instalación

Cómo prepararse para la instalación

- Tender las tablas de varias cajas. Distribuye las tablas para dar el aspecto que desees. Los colores y tonos deben mezclarse con uniformidad. Las juntas de extremo deben escalonarse y pueden variar, pero con 6 plg (15.24 cm) como mínimo.
- El diseño aleatorio es el más común, pero este es un asunto de preferencia personal.
- Revisa la calidad y nivelación de los tablonos. Si el piso es defectuoso, comunicarse de inmediato con el concesionario o la tienda y discontinuar la instalación.
- Distribuir espasialmente las molduras de acabado con antelación y buscar los tablonos que más combinen en el tono. Apartarlos para uso posterior.
- Retirar con cuidado la base, umbral o moldura de zócalo preexistentes. Pueden usarse para cubrir el espacio de expansión de 1/2plg (1.27 cm) dejado alrededor del borde de la habitación.
- Contrapisos con cortes limpios.
- Recortar por debajo las puertas y los contramarcos con una sierra de mano colocada horizontalmente sobre una pieza de piso sobrante. Esto elimina la dificultad de tener que hacer los llamados cortes de escribano.
- Usa siempre una almoladilla/pata protectora y la apropiada placa adaptadora de altura en la máquina de instalar sujetadores para prevenir daños a la superficie u otros al usar el mazo, así como magullar los bordes.

BARRERA CONTRA LA HUMEDAD Y RETARDADOR DE HUMEDAD CONTRAPISO DE CONCRETO

Si el nivel de humedad del concreto sobrepasa los límites requeridos, consultar al fabricante del pegamento para aplicar aquel recomendado que pueda ser apto para el nivel de humedad del concreto.

CONTRAPISO DE MADERA

Si el nivel de humedad del concreto está fueran de los márgenes establecidos, consultar al fabricante del pegamento para aplicar aquel recomendado que pueda ser apto para el nivel de humedad del concreto.

CONDICIONES DEL LUGAR DE TRABAJO

Antes de instalar, el instalador debe asegurar que durante la instalación, las condiciones del lugar de trabajo, incluyendo el contrapiso/sustrato, la temperatura ambiente y la humedad relativa, y todas las variables que puedan influir, no afectarán el piso de manera negativa. El fabricante rechazará responsabilidad por daños asociados con instalación inadecuada o malas condiciones del lugar de trabajo.

ALMACENAJE Y CONDICIONES

No almacenar el piso en condiciones medioambientales no controladas. Por ejemplo, los garajes y patios exteriores no son áreas aceptables para almacenar pisos. Manipular y descargar con cuidado el piso de bambú, así como almacenarlo en el sitio ambientalmente controlado donde se espera sea utilizado. Los pisos almacenados sobre placas de concreto deben elevarse al menos 4 plg (10.2 cm) para permitir que circule el aire por debajo de las cajas.

LA VIVIENDA DADA

La vivienda dada debe tener una temperatura constante en las habitaciones de 60° F-80°F (15.6°C-26.7°C) con humedad relativa (HR) entre 35%-55%. Una desviación continua de estas condiciones afectará las dimensiones del piso, especialmente de bambú. Al usar un calentador durante los meses de invierno, la humedad puede reducirse muy por debajo del rango aceptable. Se recomienda un humidificador para prevenir la contracción excesiva del piso de bambú por bajos niveles de humedad. Durante los meses más calientes hay que mantener los niveles de humedad con equipo de aire acondicionado, deshumidificador o el uso periódico del sistema de calefacción.

CONSTRUCCIONES NUEVAS O RENOVACIONES

Todos los trabajos relacionados con agua, como tirar pisos de concreto en sótanos, plomería, instalación de drywall y yeso, tienen que concluir mucho antes de que el piso sea entregado. Garantizar el local cerrado. Donde los códigos de construcción así lo permitan, los sistemas permanentes de aire acondicionado y/o calefacción deben funcionar al menos cinco días antes de la instalación y mantenerse durante y después de ella. Si no es posible que los sistemas permanentes de aire acondicionado y/o calefacción funcionen antes, durante y después de la instalación, un sistema temporal de calefacción y/o deshumidificación que recree las condiciones normales de vida (al estar ocupado) puede dar continuidad a la instalación hasta que el sistema permanente de aire acondicionado y/o calefacción esté funcionando a plena capacidad. El lugar de trabajo debe tener temperatura constante de 60° F-80°F (15.6°C a 26.7°C) con humedad relativa (HR) entre 35%-55%. Así debe mantenerse sin interrupción en lo adelante.

SÓTANOS Y PASAJES DE ACCESO

Las losas de concreto o el suelo tienen que estar secos. El piso de los pasajes de acceso tiene que cubrirse por completo con polietileno negro de 6 mil. El espacio del pasaje de acceso entre el suelo y la parte inferior de las vigas no debe ser menor de 18 plg (45.7 cm) y el área de ventilación perimetral debe ser equivalente al 1.5% del área total del pasaje de acceso o como se establezca por código.

ESPACIO DE EXPANSIÓN

Se requiere un espacio de 3/4 plg (19.05 mm) alrededor del perímetro del piso y entre el piso y todos las obstrucciones verticales. No coloque estructuras de instalación permanente, tales como gabinetes/mostradores de cocina, sobre el piso instalado. En pisos con más de 20 pies (6.1 m) de ancho pudiera necesitarse más o menos espacio de expansión entre las filas en función del área geográfica, en control de clima interior y la época del año.

ADHESIVO

Usar adhesivo premium para piso que no sea a base de agua, formulado para instalación de piso de bambú. El tipo preferido es el pegamento para piso de uretano curado por humedad.

HERRAMIENTAS Y MATERIALES BÁSICOS

Cinta de medir • Higrómetro (para madera, concreto o ambos) • Línea de tiza y tiza • Martillo • Sierra eléctrica • Hoja con puntas de carburo para cortes finos • Mascarilla antipolvo indicada por NIOSH • Serrucho o sierra para jamba • Protección de los ojos • Espaciadores o canto recto • Pata de cabra o barra de tracción • Mazo • Escoba • Masilla para madera del color apropiado • Bloque para martillar • Barra de tracción

Suministros adicionales para el método de instalación con pegamento:

Adhesivo para piso • Lianas • Removedor de adhesivos seleccionados • Trapos de limpieza • Rodillo de peso • Cinta de pintor

FALLA DE ADHESIÓN

La falla de adhesión NO es un defecto del producto de piso. Casi todas las fallas de instalación, incluso la falla de adhesión, resultan de la humedad a pie de obra.

No desempacar ni entregar pisos a pie de obra hasta que se resuelvan los problemas de humedad. Leer cuidadosamente las instrucciones del fabricante del adhesivo. Algunos adhesivos para piso de madera pudieran tener exigencias y limitaciones especiales de uso. Algunos pisos preexistentes pudieran no ser aceptables. No seguir las recomendaciones del fabricante del adhesivo puede conducir a falla de instalación o daño del producto, amén de que anulará la garantía.

PUNTOS DE PEGAMENTO EN LA CARA DEL PISO ACABADO


El adhesivo puede dañar el acabado del piso, sobre todo si aquel ha secado. Resulta extremadamente importante tomar medidas de precaución para NO dejar huellas de dedos o pies sobre la superficie de la tabla. Si el pegamento entra en contacto con la superficie de la tabla es preciso eliminarlo por completo con el removedor de adhesivo recomendado por el fabricante de este último. Usar toallas limpias y cambiarlas con frecuencia para prevenir turbidez y residuos de adhesivo. Si quitar las manchas daña el aspecto de las tablas, será preciso reemplazarlas.

Instalación con pegamento

IMPORTANTE: CUALQUIER EXCESO DE PEGAMENTO QUE AFLORE A LA SUPERFICIE DEL PISO TIENE QUE QUITARSE DE INMEDIATO CON EL REMOVEDOR DE ADHESIVO.


1 ESTABLECE UNA LÍNEA DE ARRANQUE Y ESPARCE EL PEGAMENTO

- Para establecer una línea de arranque, consultar el Paso 1 de la instalación con claves en la sección más arriba.
- Esparcir el pegamento desde el borde recto o línea de tiza en dirección a la pared de inicio. Esparcir sólo el pegamento suficiente para fraguar en 45 minutos (15 minutos de TIEMPO ABIERTO y 30 minutos adicionales para la instalación en sí. Usualmente una cobertura de unas dos filas de ancho). Diferentes fabricantes pudieran exigir diferentes plazos de tiempo abierto y fraguado.
- Repetir el paso b con cada una de las filas sucesivas.




2 CÓMO INSTALAR LAS FILAS DE INICIO (PRIMERAS DOS FILAS)

- Comienza la instalación desde el borde recto con la lengüeta mirando de la pared hacia afuera. Dejar un espacio de expansión entre la puerta y el extremos de la tabla.
- Instalar la segunda fila de inicio. Pasar un rodillo de 75 libras (34 kg) o presionar hacia abajo mientras el pegamento se asienta. Dejar que el pegamento se asiente y retirar el borde recto.



3 CÓMO INSTALAR EL RESTO DE LAS FILAS

- Esparcir otra sección de pegamento. Nunca esparcir más de lo que pueda cubrirse antes de que el adhesivo fragüe. Si el adhesivo fraguó y no pasa a la parte posterior del tablón, hay que rasparlo y aplicar adhesivo fresco.
- Continuar instalando las siguientes filas. Asegurar un escalonamiento aleatorio en las juntas finales con al menos 6 pulgadas (15.24 cm) de separación.
- Estar atento al escalonar los extremos de las tablas correctamente en filas adyacentes para evitar que las juntas se aglomeren.
- Garantizar que se mantenga un espacio de 3/4 plg (19.05 mm) alrededor del perímetro de la habitación.
- Asegura 100% de contacto con el adhesivo entre el reverso de los tablonetes y el contrapiso.
- Cualquier exceso de pegamento que aflore a la superficie del piso tiene que quitarse de inmediato con el removedor de adhesivo.
- El pegamento no debe aplicarse en la lengüeta ni en la ranura de los tablonetes del piso.
- Golpear los tablonetes juntos hasta que la lengüeta y la ranura encajen a presión en su lugar. Ten cuidado para NO dañar la superficie de los tablonetes.
- Usa un rodillo limpio y liso de 75 libras (34 kg) para pasarlo inmediatamente después de la instalación y en intervalos de 150 pies² (14 metros cuadrados) a medida que se vayan instalando para garantizar la transferencia debida del pegamento.
- El piso debe irse golpeando de conjunto durante la instalación usando cinta de pintor para evitar que los tablonetes se desplacen. La cinta tiene que permanecer en su lugar por al menos 24 horas. Las correas para piso pueden usarse para tirar de los tablonetes en conjunto y mantenerlos en su lugar antes que seque el pegamento.
- Tras concluir la instalación no se puede caminar sobre el piso por al menos 24 horas para dejar así que el adhesivo fragüe bien.




Completamiento de la instalación

- Limpiar el piso.
- Usar masilla de color combinable donde sea necesaria.
- Instala o reinstala todas las piezas de moldura de pared. Clávalas a través de la pared, pero no del contrapiso, para evitar así restringir el espacio de expansión.
- Instala piezas de moldura de transición. Clávalas al contrapiso, no al piso.
- En las entradas de las puertas se deben usar transiciones para proteger los bordes del piso y proporcionar una transición decorativa de un tipo de piso hacia el otro.
- Si el piso debe cubrirse, usar un material transpirable como cartón. No cubrir con plástico.


Accesorios

Las imágenes sólo tienen propósito ilustrativo general. Los productos reales pudieran diferir de sus imágenes.


Molduras en T: Se usan para crear una transición entre las cubiertas de piso de alturas similares o cubrir un espacio de expansión.




Nariz de escalón: Se usa con el piso instalado en los peldaños de las escaleras o bordes acabados de un piso a nivel más alto, como en una sala de estar a nivel más bajo.




Moldura reductora tipo franja para alfombras (también conocidas como sellos de extremo): Se usan para las transiciones de cubiertas de pisos de diferentes alturas. Esta franja reductora suele usarse también para bordear una chimenea, una puerta deslizante de vidrio y otras jambas de puertas exteriores.




Moldura reductora de superficies duras: Se usan para transiciones a otro piso duro de diferentes alturas, como losa, vinilo o concreto.



Base de pared: Se usa para dar aspecto acabado a la base de las paredes. Puede usarse con o sin cuarto bocel.



Quarter Round: Used to cover the expansion space between the wall base and your flooring. It can also be used to make smooth transitions between the floor and cabinetry. It can be used with or without wall base molding.



Cuidado y mantenimiento

MANTENIMIENTO DIARIO

- Regularmente barre, sacude o pasa la aspiradora para quitar cualquier partícula que pueda causar abrasión o rayar tu piso.

PRECAUCIÓN: Las aspiradoras con barra batidora o cabezal de cepillo giratorio eléctrico puede dañar el piso y no debe usarse jamás.

- Usar un trapeador húmedo para quitar manchas y suciedad. Aplicar al paño de limpiar o del trapeador la apropiada solución de limpieza. NO aplicar directamente al piso
- En áreas con suciedad ligera, usa agua destilada para limpiar.
- Para áreas con suciedad moderada, usa una solución suave de alcohol isopropílico y agua destilada. Diluye la mezcla de una parte de alcohol y 2 partes de agua destilada. Para manchas más tenaces, usar mayor concentración de alcohol isopropílico en agua destilada. En casos extremos, puede usarse una solución de quitaesmalte de uñas (acetona) y agua destilada..
- CONSEJO: Para mejores resultados, limpia el piso en la misma dirección de los tablonetes. Cuando la toalla o el trapeador se ensucien, lávalos o cámbialos por unos limpios. Luego con una toalla seca y limpia remueve las marcas de franjas y manchas residuales.
- NO dejes nada de líquido (agua, jugo, bebidas gaseosas, derrames u otros) sobre el piso. Limpiar de inmediato cualquier mancha húmeda.
- NO uses limpiadores a vapor de ningún tipo
- NO uses un trapeador mojado ni empapes el piso con agua o limpiadores líquidos. El líquido puede penetrar entre las grietas y causar daño por humedad.
- NO uses ninguna sustancia de limpieza que contenga cera, aceite o esmalte. Los residuos formarán una película opaca.
- NO uses una esponja de alambre ni ningún polvo abrasivo ya que estos rayarán el piso.

PRODUCTOS DE CUIDADO PARA EL PISO - DE MARCA O DISPONIBLES PARA LA VENTA

Si ninguno de los anteriores es efectivo y eliges usar un producto comprado en una tienda, prueba primero el producto en un área no visible (por ej., en un clóset, esquina, o pedazos sobrantes) para conocer los posibles efectos secundarios adversos.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

- Protege tu piso utilizando una plataforma rodante para mover muebles y electrodomésticos. Pudieran necesitarse láminas protectoras y/o plywood. Nunca deslizar ni rodar muebles o electrodomésticos pesados sobre el suelo.
- Coloca almohadillas protectoras debajo de las patas de los muebles y otros objetos pesados.
- Evita exponer el piso al ingreso de agua en exceso durante períodos de inclemencias del tiempo.
- Minimiza la exposición a materiales abrasivos y a la suciedad colocando tapetes en ambos lados de las puertas exteriores y usando alfombras de área en zonas de tráfico pesado
- Reorganiza los muebles y las alfombras periódicamente para evitar tonalidades de color y cambios de tono debido a la exposición de luz
- Usa alfombras protectoras debajo de sillas giratorias y mantén limpias las ruedas de los muebles
- Mantén cortas las uñas de las mascotas.
- Quítate los zapatos con tacos, clavos o tacones muy puntiagudos antes de caminar sobre el piso.

MANTENIMIENTO CLIMÁTICO

- Se deben controlar con sumo cuidado los niveles de humedad de 35% a 55%. Las dimensiones de los pisos, especialmente de madera dura y bambú, se verán afectadas por niveles de humedad variables.
- Climas secos: Se recomienda usar un humidificador para mantener los niveles de humedad. Las estufas de leña y la calefacción eléctrica tienden a crear condiciones muy secas durante los meses de invierno lo que también causará que el piso se encoja.
- Climas húmedos y mojados: El uso del aire acondicionado, la calefacción o un deshumidificador puede mantener los niveles adecuados de humedad para evitar la expansión excesiva debido a altos niveles de humedad.

REPARACIÓN DEL PISO

- Rayones muy tenues o en áreas pequeñas pueden repararse con marcadores de tinte para retocar que tengan el color apropiado
- Rayones más profundos pueden repararse por medio de tintes o masilla de color. Llenar los rayones con la masilla. Nivelar la masilla con espátula. Limpiar la masilla en exceso.
- Rayones muy profundos pudieran requerir el reemplazo de los tablonetes.